

1) この部分に隙間が無い時は、中の芯を動かすことができます。



○ を押すと、ブラシが出てきます。



2) この部分に隙間が有る時は、中の芯が固定されています。

