

EA115GA-1～EA115GA-16(フレキシブルシャフト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

仕様	品番	長さ	適合パイプ	品番	長さ	適合パイプ
廃番	EA115GA-1	3.7m	11.1～12.7mm (7/16"～1/2")	EA115GA-11	3.7m	14.3～25.4mm
廃番	EA115GA-2	5.2m		EA115GA-12	5.2m	
廃番	EA115GA-3	7.6m		EA115GA-13	7.6m	
廃番	EA115GA-4	10.7m		EA115GA-14	10.7m	
	EA115GA-5	13.7m		EA115GA-15	13.7m	
				EA115GA-16	18.3m	

- ・コアケーブル外径…φ6.4mm
- ・ビニールカバー径…φ9.5mm

使用の準備と保管について

フレキシブルシャフトは綿密に作られ、かなりのストレスに耐えられる能力があります。
しかし、綿密な分、フレキシブルシャフトには管理とメンテナンスが必要です。
以下の方法に注意深く従って頂ければフレキシブルシャフトは長持ちします。

1. 使用前にシャフトを巻き戻してください。
輪になったり、曲がったりするのを避けできるかぎり伸ばします。
曲がりや輪の部分がふえると、内部でシャフトの摩擦が増えワイヤーがこすれ合います。
摩擦はワイヤーの疲弊を早めもろくなります。
2. チューブ内径より大きな先端ブラシを使用してフレキシブルシャフトに負荷をかけないで下さい。
清掃するチューブ径にあったフレキシブルシャフトをいつも使用して下さい。
非鉄金属(銅、真鍮など)のチューブにはステンレスブラシを使用しないで下さい。
3. チューブにシャフトを送り込む時は目を離さないで下さい。
シャフトのループが固まったり、らせん状になった時はシャフトに過負荷がかかっています。
ひとまわり小さいサイズのブラシなどを使用するか、チューブにシャフトを送り込む度合をゆるめて下さい。決してシャフトを力まかせにチューブにつっこまないで下さい。
4. チューブが床面に近い時はカートを横にして、機械面をチューブに向けます。
できるだけ後方で機械を動かして下さい。
踊り場などで作業する時は、平面にカートをまっすぐ立て、踊り場にシャフトのたるみ部分を持って上がります。
シャフトを踊り場にヒモなどで結び機械からまっすぐ立ち上げて動かします。
5. ブラシなどの末端工具を、チューブの反対側に、完全に出してしまわないで下さい。
のび出したフレキシブルシャフトはチューブの端でこすれ、シャフトワイヤーを破損させます。
これを避けるためには、チューブの全長に合わせてシャフトストップを前もって調整します。
それによってシャフトストップのところまでシャフトはチューブにさしこまれますが、
末端のブラシは半分だけ、チューブの部の反対側から出るようにして下さい。
6. シャフトの保管は特に重要ポイントです。
メッキされたシャフトはサビ防止剤を施していますが、使用によって防止剤は落ちていきます。
シャフトを使用しない時は乾燥させてください。
付属の潤滑油をご使用ください。再びシャフトを使用する時、機械を作動させれば水とともに、
残ったオイルははき出されチューブの外に出ます。