

廃番 ~~EA153EB-1~~  
EA153EB-2  
EA153EB-3  
EA153EB-4

・シリンダー、エアーマーター等の配管ポートに取り付け  
流量調整によってアクチュエーター（作動部）の作動速度を制限します。



- ・取付方向はボディ部にある矢印の方向に空気が流れるようにしてください。
- ・機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
- ・保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。
- ・使用圧力は1MPa以下で使用してください。
- ・使用温度は5～60℃の範囲を守ってください。
- ・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気を避けてください