

EA159HP(ミニエア-アングルサンダー) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 仕様
 - ・全長…120mm
 - ・高さ…78mm
 - ・ディスクサイズ…φ50mm
 - ・重量…435g(本体のみ)
 - ・回転数 22,000rpm
 - ・吸入口…Rc(PT)1/4”
 - ・使用圧力…0.63MPa
 - ・エア-消費量…120L/min
 - ・バックアップパッドを直接本体に取り付け、さらにディスクをねじ込んで取り付けて使用してください。



⚠ 注意

- ・適正な圧力と適正な使用スピードが最高の作業効率をもたらします。コンプレッサーの適性ゲージ圧力は0.63MPaです。使用範囲は0.5~0.7MPaです。
- ・エア-ツールとコンプレッサーの間のホースは3/8”をご使用ください。エア-ツールとコンプレッサーの間にはフィルターとオイルを設置してください。
- ・使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気で掃除しますと、湿気とホコリが除去できます。ホースを延長して使用するほど(8m以上)、ラインの圧力も相応してあげなければなりません。
- ・使用に際しては良好な状態でソケットやアダプターを使用してください。
- ・作業時は必ずセーフティグラス、イヤーマフ、防塵マスク、手袋を着用してください。
- ・作業現場は必ず換気をよくしてください。
- ・動力源が故障した場合はエア-ツールをはずしてください。

● 使用方法

エア-ツールのON/OFFはグリップ部のスイッチによって行います。
ストッパーを倒しながら、スイッチレバーを握りこみ始動して下さい。
スイッチを押している間は、ツールが作動します。停止はスイッチを離してから数秒かかります。安全のためにツールが完全に停止した後で収納場所に置いてください。

● パッドとディスクの取り付け

パッドを取り付ける前に、本体をエア-のラインから切り離してください。
本体にパッドをねじ込みます。
(付属のレンチを使って軸の回転を止めます)
次に、パッドにディスクをねじ込んでください。

※ディスクにつきましては
別途お客様でご用意下さい。



● 安全について

ご使用中、かなりの粉塵等が発生しますので、安全防護の為、安全メガネ、防塵マスクなどを装着してください。

● メンテナンス

工具を接続する前に(ISO VG 10)くらいスピンドルオイルを接続口から4~5滴垂らしてください。粘度の高いオイルを注すしますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし、誤って粘度の高いオイルを差した時は、洗い流して適正オイルを差してください。3~4時間の作業ごとにオイルをさすと、工具が長持ちします。

● 保管

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させて、オイルをさしてください。
- ・使用しないときはコンプレッサーホースから工具を外してください。
- ・保管に際しては湿気のある所は避けてください。湿気があると工具内部にサビが発生します。


⚠ 警告

- 絶縁されていませんので電源に接触しないように注意して作業してください。
- 火災・爆発要因ある環境下では使用しないでください。

⚠ 注意

- ホースをつけたままエアーツールを移動させないでください。また圧力のかかったホースには注意してください。
- 作業対象物は必ず適正な工具に固定してください。
- 適正サイズのディスクを使用してください。ホイールカッターなどは使用しないでください。
- ディスクの周速は本体回転速度より速くなりますので注意が必要です。

● 取り付け例



⚠ 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアーツールを使用してください。工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は回転部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用するときは、巻き込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用してください。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアホースを外してください。
 - ① ディスクの取り付け、交換
 - ② 作業終了時
 - ③ 異常を感じたとき
- ・エアーツールを運ぶときは、エアホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929