

EA467A-12 ガス栓キャップ(LPガス用)

仕様

- キャップ内径… $\phi 10.0$
- 材 質…EPDM
- LPガス用
- 2個入り



- 一般家庭用
- 自主検査合格品



使用方法

- 本体のリングをガス栓のコックに引っ掛けて使用できます。
- ガス栓が閉まっていることを確認し、キャップをしっかりはめ込みます。

警告

- ガス臭いと感じたときは、使用を中止し、ガス栓を閉じ、窓を開けて換気をし、ガス事業者に連絡してください。
- 悪影響を与える油や薬品などが、かかる恐れのある場所で使用しないでください。
- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 都市ガスには使用しないでください。

注意

- 呼9.5用以外のガス栓には使用しないでください。
- 必ずガス栓を閉じてから取り付けてください。
- 高温(50°C以上)になる場所では使用しないでください。
- ひび割れなどが見つければ、新しいものに取り替えてください。
- 普段お使いにならないガス栓には必ずキャップをしてください。

図 面

