

洗濯機用防水パン

取扱施工説明書

お客様へ

※施工前・使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく使用してください。
※お読みになった後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 施工上のご注意



強制

- 本品はビスにて設置面に確実に固定してください。
- 本品の施工完了後、安定を確かめてからご使用ください。



禁止

- 防水パンの上に仕上壁を立上げないでください。
- 火気や高温になるものを近づけないでください。
- 防水パンに強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。
- 塗料、シンナーなどを付着させないでください。
- 本品の上に絶対に乗らないでください。
- 本品の上に物を載せたまま移動させないでください。

⚠ 使用上のご注意



強制

- 本品の用途以外には使用しないでください。
- 掃除は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ・歯ブラシなどで洗ってください。
- 洗濯機の購入・設置前に防水パンの大きさを確かめてください。(大きすぎる洗濯機の場合、洗濯機が設置できない・防水パンの破損などの原因となります。)
- 洗濯機の脚が局部荷重にならないように設置してください。



禁止

- 本品には絶対に乗らないでください。
- 洗濯機の脚が細く点荷重になる場合は、洗濯機の脚と防水パンの間に板またはゴムを敷いてください。
- 防水パンに強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。
- 火気や高温になるものを近づけないでください。(変形の原因となります。)
- 洗濯機運転中は洗濯機の下に手を入れないでください。(ケガをする原因となります)

洗濯機用防水パンの施工手順

- ①防水パンの置くところを正確に位置決めしてください。
- ②設置面が水平であることを確認してください。
- ③防水パンの四隅を同梱のビスにて固定し、ビスキャップを被せてください。

※同梱のビスは施工面が木質系の場合、直接ねじ込み施工できます。

防水パンの固定

