

(ハイタンク用) ボールタップの取替方法

- 1.止水栓のハンドルを右にまわして水を止めます。
- 2.引手を引いてタンク内の水を流します。
- 3.フクロナットと送り座金をゆるめて外し、ボールタップ本体を取り出します。
- 4.新しいボールタップ本体にアームと浮玉をセットし、ロックナットで強く締付け固定してください。
- 5.ボールタップ本体を取り外した時と逆の順序でタンクに取付け、接続します。
※接続部より水もれが発見された場合は、水もれする箇所を施工し直してください。
- 6.止水栓を開けて水を出し、タンクに水をためます。
- 7.一度水を流して水もれなどがないか確認してください。



アームを曲げて水位の調整をしないでください。

