

EA523BA-11 EA523BA-1用
EA523BA-12 EA523BA-2用
(替刃)



ブレードの交換

- ① 本体裏側にあるネジをマイナスドライバーで外します。
- ② ブレードの刃の向きを変えて付け直すか、新しいブレードを本体とホルダーの間に挟み取付けてください。
- ③ ネジを戻して締めます。

