

EA527NE(リベッティングキット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆セット内容

・本体×1、リベット×4種類

リベット径×長さ	入数
3.2×8mm	50
4.0×10mm	60
4.8×10mm	20

◆リベットサイズ

次のサイズに合わせてドリル穴を開けておいてください。(図1)

リベット径	リバットサイズ	かしめ厚
φ3.2mm	3.3mmか30番	2.5~3.5mm
φ4.0mm	4.1mmか20番	5.5~7.5mm
φ4.8mm	4.9mmか10番	5.5~7.5mm

◆使用方法

- 1) 作業に必要な適当なリベットサイズを選んで、リベッターに十分なヘッドを選んでください。
- 2) ハンドルをいっぱいまで広げ、(いっぱい広げる前に軽くバネの感触があります。)リベットの柄をノーズブッシュ①につけてリベットの頭をノーズブッシュ①まで押します。(図2)
- 3) リベットを穴に入れます。(図3)
- 4) 柔らかい素材(革やプラスチックなど)をリベットする時はそれぞれの面に小さなワッシャーでリベットが抜けないように止めておきます。
 これらのワッシャーはリベットする穴が大きすぎる時も使えます。(図4)
- 5) リベッターのハンドルを一緒に握ります。
 リベットの柄が切れていなかったら、ハンドルをいっぱいまで広げて、リベットをヘッドの方に押し返し、もう一度握ります。
 回数はリベットする素材の厚さによって違います。(図5, 6)
- 6) 切り離れた柄を離すにはノーズブッシュを上に向けてリベッターを持ち、ハンドルをいっぱい素早く開くと柄は後ろから落ちます。(図7)
 時々軽くオイルを付けておいてください。
 あごはワイヤーブラシできれいにしてください。

