



電動油圧式工具

# REC-Li60S

## 取扱説明書

**IZUMI**

株式会社 泉精器製作所

本社 〒399-8721 松本市大字 笹賀 3039 番地 ☎0263(58)5757㈹ FAX0263(86)1002  
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 ☎03(3553)7771㈹ FAX03(3553)0731  
大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町3-1-46(奥内第5ビル) ☎06(6533)2654㈹ FAX06(6541)6298  
福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-22-30 ☎092(483)5700㈹ FAX092(483)5704  
名古屋営業所 〒465-0034 名古屋市名東区高柳町207番地 ☎052(775)5388㈹ FAX052(776)2163  
仙台営業所 〒984-0032 仙台市若林区荒井字中在家9-1 ☎022(287)1761㈹ FAX022(287)1768

URL:<http://www.izumi-products.co.jp/>

119358100-01



株式会社 泉精器製作所

このたびはお買いあげいただきありがとうございました。  
この取扱説明書は本機の取り扱い、注意事項などについて  
説明しておりますのでご使用前によくお読みのうえ、  
正しく安全にご使用ください。

## [ 目 次 ]

安全上のご注意	P 1 ~ P 4
電動油圧式工具使用上のご注意	P 5
各部の名称および標準付属品	P 6
用 途	P 7
仕 様	P 7
標準圧着可能回数	P 8
ダイスと電線の組合せ表	P 8
使用方法	P 9 ~ P 12
別売品のご案内	P 12
保守・点検	P 13
保証書について	P 13
修理のときは	P 13

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従つて正しく使用してください。
- ここに示した注意事項は、「△ 警告」、「△ 注意」に区分していますが、誤った取扱をしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「△ 警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を「△ 注意」として記載しています。  
なお、「△ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## △ 警 告

1. 専用の充電器やバッテリパックを使用してください。
  - 工具は専用のバッテリパックを使用してください。
  - 他の充電器でバッテリパックを充電しないでください。
  - この取扱説明書に掲載しているバッテリパック以外は充電しないでください。破裂して事故やけがの原因となる恐れがあります。
2. 正しく充電してください。
  - この充電器は定格表示してある電源で使用してください。  
直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。  
異常に発熱し火災の恐れがあります。
  - 周囲の環境、バッテリパック、充電器の温度が0°C未満あるいは40°C以上ではバッテリパックを充電しないでください。  
破裂や火災の恐れがあります。
  - バッテリパックは、換気のよい場所で充電してください。  
バッテリパックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。  
破裂や火災の恐れがあります。
  - 使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。  
感電や火災の恐れがあります。
3. バッテリパックの端子間を短絡(ショート)させないでください。
  - バッテリパックを単品で保管する場合は、短絡を防ぐため付属のタミナルカバーを付けてください。
  - 釘袋等に入れ、短絡すると発煙、発火、破裂等の恐れがあります。

## △ 警 告

4. バッテリパックを火中に投入しないでください。
  - 破裂したり有害物質が出る恐れがあります。
5. 次の場合は、工具のピストンを下降終点まで下げ、バッテリパックを工具本体から抜いてください。
  - 使用しない、または、修理する場合。
  - ダイス等の付属品を交換する場合。
  - その他危険が予想される場合。  
工具が作動してけがの恐れがあります。
6. ヘッド部を人に向けるような使用はしないでください。
  - 破損し飛散する恐れがあります。
7. 指定の付属品を使用してください。
  - 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品以外のものは使用しないでください。  
事故やけがの原因となる恐れがあります。
8. 感電に注意してください。
  - 工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所で使用すると感電の恐れがあります。
  - ぬれた手で電源プラグ、バッテリパックに触れないでください。  
感電の恐れがあります。
9. 不意な始動は避けてください。
  - スイッチに指をかけて運ばないでください。  
工具が作動してけがの恐れがあります。
10. 保護めがねを使用してください。
  - 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
11. 作業場所の周囲状況も考慮してください。
  - 工具、充電器、バッテリパックは、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。  
感電や発煙の恐れがあります。
  - 作業場所は十分に明るくしてください。  
暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
  - 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。  
爆発や火災の恐れがあります。

## ⚠ 注意

### 1. 作業場所は、いつもきれいに保ってください。

●ちらかれた場所や作業台は、事故の恐れがあります。

### 2. 子供を近づけないでください。

●作業者以外、工具や、充電器のコードに触れさせないでください。けがの恐れがあります。

●作業者以外、作業場所に近づけないでください。けがの恐れがあります。

### 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

●乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。

●工具やバッテリパックを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。

バッテリパック劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

### 4. 無理して使用しないでください。

●安全に能率よく作業するために、工具の能力に合った作業をしてください。能力以上でのご使用は事故の恐れがあります。

●モータがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。

### 5. 作業に合った工具を使用してください。

●指定された用途以外に使用しないでください。けがの恐れがあります。

### 6. きちんとした服装で作業してください。

●だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、着用しないでください。作動部、回転部等に巻き込まれる恐れがあります。

●屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。すべりやすい手袋や履物は、けがの恐れがあります。

●長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。作動部、回転部等に巻き込まれる恐れがあります。

### 7. 無理な姿勢で作業をしないでください。

●常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。転倒してけがの恐れがあります。

### 8. 油断しないで十分注意して作業をおこなってください。

●工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動をすると事故やけがの恐れがあります。

●常識を働かせてください。非常識な行動をすると事故やけがの恐れがあります。

●疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。

## ⚠ 注意

### 9. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

●コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張つてコンセントから抜かないでください。

●コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

●コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。

### 10. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

●屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

### 11. 工具は、注意深く手入れをしてください。

●ダイス等の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。

●充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの代理店または弊社営業所に修理を依頼してください。感電やショートして発火する恐れがあります。

●延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電やショートして発火する恐れがあります。

●握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの恐れがあります。

### 12. 損傷した部品がないか点検してください。

●使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

●部品の破損、取付状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

●電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。

●部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの代理店または弊社営業所に修理を依頼してください。

●スイッチで始動および停止操作のできない工具は、使用しないでください。異常動作してけがをする恐れがあります。

### 13. 工具の修理は、代理店または弊社営業所に依頼してください。

●サービスマン以外の人は本体、充電器、バッテリパックを分解したり、修理・改造はおこなわないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。

●工具が熱くなったり異常に気付いたときは点検修理に出してください。

●本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。

●修理は、必ずお買い求めの代理店または弊社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

# 電動油圧式工具使用上のご注意

先に「安全上のご注意」(電動工具共通)を記載しましたが本工具を使用する際、さらに次に記載する注意事項を守ってください。

## 工具使用上のご注意

- この工具の寿命は、11,000回の作業回数を目安として設計してありますのでこの回数を超えたたら使用しないでください。
- 圧着する電線、端子(スリーブ)雄ダイスおよび雌ダイスの組合せは誤りのないようにしてください。接続性能上悪影響を生じます。また故障等の原因にもなりますので十分注意してください。
- カラ押し操作はしないでください。(特に雄ダイスと雌ダイスのサイズの異なる組合せでのカラ押しは、工具破損の原因になりますので絶対におこなわないでください。)
- 工具の油圧作動油の流れを良くし、作動を完全にするため-5°C以下で保管した工具を使用する時は、10~25°Cの室温で約60分放置後使用してください。
- 圧着作業をおこなったとき、工具の圧力規制装置が作動し、ピストンロッド部の黄色の圧着完了ラインが完全に見えた事を必ず確認して、確実な圧着作業をおこなってください。圧着完了ラインが見えないときは直ちに作業を中止し、工具の点検をおこなってください。

## バッテリパック使用上のご注意

- 端子を絶対ショートさせないでください。
- 水や油、有機溶剤がかかるないようにしてください。
- 分解や、改造はしないでください。
- 廃棄する場合、火の中への投入や、一般ゴミとしての廃棄はしないでください。
- 投げたり、落としたりしないでください。
- 高温(40°C)以上の所へ長時間放置しないでください。
- バッテリパックの金属端子部にゴミやホコリが付着していると接触不良となり故障の原因となります。また、金属端子部に腐食が現れた場合は使用しないでください。
- リチウムイオン電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能がついています。本製品を使用中、作動スイッチを押した状態でも電池残量が少なくなるとモーターが停止する場合がありますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。この時は速やかに充電してください。

## 専用充電器使用上のご注意

- 本充電器は、お知らせランプ(単灯多色LED)により充電状態をP.10の表に示すように表示します。
- 発電機での充電は故障の原因となりますのでおこなわないでください。
- 雨中では使用しないでください。感電、発煙の恐れがあります。
- 充電器の電源を入れてもお知らせランプが赤で点滅しない場合は、修理が必要です。そのまま充電されますと、発煙、発火の恐れがあります。修理は、お買い求めの代理店または弊社営業所にお申し付けください。
- 充電器の金属端子部にゴミやホコリが付着していると接触不良となり故障の原因となります。また、金属端子部に腐食が現れた場合は使用しないでください。

# 各部の名称および標準付属品

## ●電動油圧式工具 REC-Li60S



## ●バッテリパック BP-1420LN (2個)




## ●雄ダイス (2種類)



(14-38)

(60)

## ●充電器 CH-25LNW



## ●雌ダイス (4種類)



(14)



(22)




(38)




(60)

## ●キャリングケース



## ●ターミナルカバー



短絡防止のため、  
バッテリパックに  
かぶせて保管して  
ください。

## 用 途

JIS C 2805 (銅線用裸圧着端子)、JIS C 2806 (銅線用裸圧着スリーブの直線突合せ用スリーブBおよび直線重合せ用スリーブP)に基づく5.5~60mm<sup>2</sup>の圧着接続用

## 仕 様

### 電動油圧式工具 REC-Li60S

公称出力	54kN
圧着範囲	5.5~60mm <sup>2</sup> (銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
電動機	14.4V DCモータ
外形寸法	286 (長さ) × 271 (高さ) × 84 (幅) (バッテリパック含む)
質量	2.5kg (ダイス、バッテリパック含む)



注: 5.5mm<sup>2</sup>および8mm<sup>2</sup>の圧着はオプションダイス(別売品)が必要となります。

### バッテリパック BP-1420LN

電池名称	リチウムイオン電池
公称電圧	DC14.4V
定格容量	2.0Ah
充電時間	80%充電完了: 35分 100%充電完了: 45分
質量	0.36kg

### 充電器 CH-25LNW

入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力容量	1.45A (100V) - 0.65A (240V)
充電電圧	10.8~28.8V
外形寸法	230 (長さ) × 80 (高さ) × 145 (幅)
質量	1.6kg

※改良のため本仕様は、予告なく変更することがあります。



注: バッテリパックBP-1420LNは充電器CH-25LNW以外の充電器で充電することはできません。

## 標準圧着可能回数

(1回の満充電で可能な圧着回数の目安)

標準圧着可能回数は、充電の条件、バッテリ性能の経時変化により変わることもありますので目安としてください。圧着回数が初期の状態の半分程度となつた場合は、電池の経済寿命ですから新しいバッテリパックをお買い求めください。

バッテリ性能経時変化、電線の種類、周囲の温度により多少変動しますので、スペアバッテリのないときは早めに充電してください。(途中で止まつても新しいバッテリパックに交換すると工具が作動します。)

電線サイズ	標準圧着可能回数
14mm <sup>2</sup>	300回
22mm <sup>2</sup>	245回
38mm <sup>2</sup>	190回
60mm <sup>2</sup>	170回

## ダイスと電線の組合せ表

適用電線 コネクタ の呼び	雄ダイス	雌ダイス	JIS C 2805 銅線用裸圧着端子 より線mm <sup>2</sup>	JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ	
				直線突合せ用(B) より線mm <sup>2</sup>	直線重合せ用(P) より線mm <sup>2</sup>
5.5	*5.5	*5.5	3.5 5.5	3.5と3.5 5.5と5.5	2と2
8	*8	*8	8	8と8	3.5と3.5
14		14	14	14と14	5.5と5.5 8と8
22	14-38	22	22	22と22	8と14
38		38	38	38と38	14と14
60	60	60	60	60と60	22と22



注: \*印はオプションダイス(別売品)となります。

# 使用方法

## バッテリパックの充電方法

① 充電器のインレットに電源コードを確実に差し込んでください。

② 充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。

表示ランプが赤色で点滅(約1秒間隔)します。【充電可能モード】

③ バッテリパックを充電器にしっかりと奥まで挿入してください。

充電器の端子カバーはバッテリパック抜き差しにあわせて開閉します。

表示ランプが緑色で点灯します。【急速充電中】

この時、バッテリパックの状態や周囲温度の状況により、

必要に応じて充電器内蔵のファンが動作します。

そのため、送風音がしますが、故障ではありません。

④ 充電が進み、バッテリー容量の約80%まで充電が完了した時点で、

表示ランプが緑色で早点滅(約0.3秒間隔)します。【80%充電完了】

⑤ バッテリー容量の100%まで充電が完了すると、表示ランプが

オレンジで点灯します。【100%完了】

標準充電時間 80%充電完了: 約35分

100%充電完了: 約45分

⑥ 作業(放電)直後などの温度の高いバッテリパックを挿入した場合

表示ランプが赤色で点灯します。【充電待機中】

バッテリパックの温度が下がると自動的に充電を開始し、表示ランプが緑色の点灯に替わります。

⑦ 低温(約0°C以下)になつているバッテリパックを挿入した場合も

表示ランプは赤色で点灯します。【充電待機中】

バッテリパックの温度が上がると自動的に充電を開始し、表示ランプが緑色の点滅(約1秒間隔)に替わります。【保護充電中】

なお、本充電器は、0°C以下の環境では、ご使用になれませんのでご注意ください。

※約10°C以下のバッテリパックを充電する場合、バッテリパックを保護するために、

充電電流を少なくした保護充電モードで充電が行われます。

そのため、通常の充電より充電時間が長くなります。

充電されることによって、バッテリパック内部の温度が約15°C以上に上昇した場合、

通常の充電に自動的に切り替わります。

また、過放電されているバッテリパックを充電する際にも、バッテリパックを

保護するために、保護充電モードになります。

⑧ 充電器の表示ランプが、赤色で早点滅(約0.3秒間隔)した場合、

以下のことが考えられます。【充電不可】

① 充電待機の状態のまま、約90分以上経過

→バッテリパックを10°C~40°Cの温度にする、充電器を10°C~40°Cの環境で使用する。

② バッテリパックの異常(故障、寿命、端子汚れなど)



→バッテリパックを充電器から取り外し、端子に汚れなどの付着物があれば取り除く。

③ 充電器の異常(故障、端子汚れなど)

→バッテリパックを充電器から取り外し、充電器の電源プラグを一度コンセントから

抜いて、再度、充電の手順で動作させてください。

**△ 注意:** 正しい充電をしても、バッテリパックの使用時間が著しく低下してきたときは、バッテリパックの経済寿命とお考えいただき、新しいバッテリパックと交換してください。




## ランプの表示

表示状態	モード種別	内 容
赤点滅 (1秒間隔) ■ ■ ■	充電可能モード	充電器の電源が入りました。 充電できます。
緑点灯	急速充電モード	充電中です。
緑早点滅 (0.3秒間隔) ● ● ● ● ● ●	80%充電完了 充電モード	バッテリパック容量80%の充電が完了しました。 充電継続中です。
オレンジ点灯	100%充電完了	充電完了しました。
緑点滅 (1秒間隔) ■ ■ ■	保護充電モード	充電電流を少なくして充電中です。 高温または低温のバッテリパックの充電中。 または過放電されたバッテリパックの充電中。
赤点灯	充電待機モード	充電開始を保留しています。 バッテリパックの温度が充電可能温度外。 バッテリパックの温度が充電可能温度になつたら自動的に充電開始されます。 ただし、90分以上このモードが継続された場合充電不可モードに移行します。
赤早点滅 (0.3秒間隔) ● ● ● ● ● ●	充電不可モード	充電できません。 充電待機モードで90分以上経過しました。 またはバッテリパックが充電器に異常があります。

## バッテリパックの着脱方法


- 1 バッテリパックを取りはずす時は、バッテリストップバ(両側)を押しながら引き抜いてください。
- 2 装着は本機の溝に合わせながらスライドさせ「カチッ」と音がするまで挿入してください。(図1)



## スイッチ操作方法



作動スイッチを押し続けると作業を開始し、作業が終了したらリリーススイッチを押し、作業前の状態に戻してください。(図2)

作動スイッチを押している間リリーススイッチは押せません。



## 圧着作業

- 1 圧着する端子(スリーブ)により適合ダイスを選定してください。(ダイスと電線の組合せ表参照)
- 2 スライドピンを引き抜きヨークを開いてください。
- 3 選定した雌ダイスは、ヨーク側に、雄ダイスはピストン側に装着します。(図3)
- 4 ヨークを元の位置に戻し、スライドピンを奥まで確実に差し込んでください。
- 5 ヘッド部は180°回転しますので作業性の良い位置に合わせてください。(図4)



**注:**スライドピンの差し込みが不十分のまま圧着作業をおこないますと工具が破損する場合があります。

- 6 端子はろう付け箇所を雄ダイス側に合わせ、端子、およびスリーブの筒部が中心になる様に保持しながら、作動スイッチを操作(押す)し軽く固定(仮押さえ)してください。(図5)




- 7 電線を、端子および直線重合せ用スリーブ(P)は筒部端より1mmほど出るまで、直線突合せ用スリーブ(B)は突き当るまで挿入してください。(図5)

- 8 更に作動スイッチを操作し、端子(スリーブ)が圧着され圧力規制装置が作動(音が変化)するまで操作してください。このときピストンロッド部の圧着完了ライン(黄線)が完全に見えていることを確認してください。見えていれば圧着は正常におこなわれ、これで圧着完了です。(図6)

- 9 リリーススイッチを押してください。押している間ピストンは下がり続け、動きが止まつたら下降終点です。


- 10 ヨークを開き、圧着した端子(スリーブ)を取り出してください。端子の圧着部分には、圧着マークが表示されています。(図7)

**!** 注:本製品を使用中、作動スイッチを押した状態でも電池残量が少なくなるとモーターが停止する場合がありますが、これはバッテリパックの電池保護機能によるものであり故障ではありません。この場合はバッテリパックを充電してからご使用ください。



## 別売品のご案内

### ●肩掛けベルト(SPD1)



●5.5mm 雌ダイス 雄ダイス



●8mm 雌ダイス 雄ダイス



## 保　守・点　検

- ① 日常の保守・点検を怠りますと、工具の故障原因になりますので注意してください。
- ② 工具の円滑な作動および錆の発生を防ぐため、湿気をさけて保管してください。
- ③ 工具が通常使用（作動 11,000 回以上）で破損した場合は、耐久限度ですので破損部品のみを交換しての再使用はおやめください。
- ④ 樹脂部分がよごれた場合は、せっけん水をやわらかい布につけふきとってください。
- ⑤ バッテリパックを単品で保管する場合は、短絡を防ぐため付属のターミナルカバーを付けてください。
- ⑥ 安全点検、作動油の交換のため、2年に1回の目安でメーカーメンテナンスにお出しitただくことをおすすめします（有償）。詳しくは、お買上げの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

## 保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より12ヵ月間または作動 11,000 回以内です。

## 修理のときは

この工具本体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなつた場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買求めの販売店または弊社営業所にご依頼ください。

工具本体には、分解の形跡を判別するための保証シールが貼り付けてあります。このシールをはがすと保証期間中であっても有償修理となる場合がありますのでご注意ください。

また、バッテリパックが使用不能の状態となり、廃棄処分される場合は、お買求めの販売店または弊社営業所にご持参いただくかお問い合わせください。

その他、別売品ご購入の場合やカタログの請求、取扱い上での困りの点等がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

～バッテリパックはリサイクルへ～

弊社はバッテリパックのリサイクルを推進しております。

ご使用済みのバッテリパックは工具本体から取り外し、短絡（ショート）防止のため端子部に絶縁テープを貼ってお買求めの販売店または弊社営業所へお出しください。

## MEMO



リチウムイオン電池は  
リサイクルへ