

# EA590HC-100(3本組スナップリングプライヤーセット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



**警告:スナップリングプライヤーで作業する時は常に保護メガネを装着してください。**



ストッパー調節ねじ

EA590HC-1



ラチェットロックリリースレバー

EA590HC-3

## 【仕様】

### 品番:【EA590HC-1】

穴用、軸用と切り替え可能な先端、調節可能なストッパーを持つリングプライヤーです。  
穴用:7mm-26mm 軸用:3mm-26mm

### ストッパーの機能と調節方法

- ・ストッパーは、軸用リングの損傷を防ぎます。
- ・穴用の作業の効率化ためプライヤーの開きを調節できます。
- ・プライヤーの開きを増やすために反時計回りに、開きを減らすためには、時計回りに、プライヤーの背後のストッパー調節ねじで調節してください。

### 品番:【EA590HC-2】

穴用、軸用と切り替え可能な先端を持つリングプライヤーです。  
穴用:10mm-51mm 軸用:7mm-51mm

### 品番:【EA590HC-3】

穴用、軸用と切り替え可能な先端を持つリングプライヤーです。ラチェットロック機能付です。  
穴用:46mm-102mm 軸用:38mm-102mm

### ラチェットロックの機能と使用方法

- ・グリップ握りの方へラチェットリリースレバーを動かすことにより、ロックを解除できます。
- ・グリップは、ロックがリリースされるとハンドルスプリングによって開きます。
- ・ラチェットロックは、軸用リングを開いたままに保ちます。  
そして、穴用リングは閉めた状態を保持し作業を簡単にします。
- ・スナップリングプライヤーにスナップリングを装着している時、ラチェットに力が掛かってリリースしにくい時は、グリップを絞ると簡単にリリースする事ができます。

## 【付属品】

六角レンチ  
クローセット

## 【使用方法】

1. リングサイズに適応するサイズの先端チップを取付けます。  
プライヤーにチップを差し込み、六角棒レンチでセットネジを締めて固定します。
2. 穴用に使用するには: 切り替えレバーを「EXT」から、「INT」が見える様に切り替えます。



軸用に使用するには: 切り替えレバーを「INT」から、「EXT」が見えるように切り替えます。



3. 【EA590HC-1】、【EA590HC-2】の場合 (2つの小さなプライヤーの場合)  
プライヤーが、「カチッ」という音がするまでグリップを握ってください。

### 【EA590HC-3】(ラチェットロック付きの場合)

ラチェットロックをリリースさせてください。

リリースの方法は、リリースレバーをグリップの方向へリリースレバーを動かします。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929