



(使用方法)

- 1.対象のネジにあったネジ山を持つチェザーを選択します。
- 2.止ボルトでチェザーをしっかりと固定します。
- 3.ハンドルを反時計方向に廻すと工具が広がります。
- 4.損傷したネジ部分に図のように工具をかけ、ハンドルを時計方向に廻します。この時ハンドルを開けこみすぎないでください。
- 5.ネジ山に合うようにハンドルを少し閉めてから工具を上下に廻します。ネジ山がきれいになるまでこの動作を繰り返してください。(ハンドルを締めこみすぎないでください。ネジが損傷します。)
- 6.ネジ山にキー溝があるときは、キー溝の一方で修正を行ってから工具を返してキー溝の反対側を修正してください。

ご注意: 当製品はネジ切り器ではありません。新しくネジを切り出す工具ではありません。