

## AD-3255 バージョン確認方法

AD-3255 のバージョンは、電源 OFF 時に表示されます。



1 \* U4 の場合



2 \* U4 の場合