

ローユマーク™ RM 取扱説明書


安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよく読み、内容をご理解の上ご使用ください。

製品概要


本製品は、油との接触により不可逆的に色が変わるインジケータです。
漏油の発生を視認し易くする目的でご使用ください。

使用方法

- ・インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
- ・漏油と接触する箇所に貼付してください。なお、インジケータは断面部分(下図の赤線部分)から油を吸収して変色します。それ以外の部分では油が接触しても変色しないため、ご注意ください。



- ・貼付箇所はできるだけ平滑面としてください。また、貼付箇所は水・油・錆・埃・霜等を予め取り除いてください。凹凸や汚れ等があるとインジケータが脱落する原因となります。
- ・貼付する際は、指か布で軽く押し付けるようにしてください。強く擦ると、変色部分が傷つき異常変色の原因となります。
- ・インジケータは切断可能箇所(下図の赤線部分)をハサミ等で切断して使用することができます。



- ・変色状況の確認は、貼付箇所から取外す前に、貼付した状態で行ってください。取外しにより変色部分が白っぽくなる場合があります。
- ・廃棄する際は、各自治体の要領に従い適切に処理してください。

注意事項

- ・裏紙を剥がす際は、インジケータが層間剥離しないように注意してください。
- ・変色部分を折り曲げて使用しないでください。耐久性の低下等の品質異常を起こすおそれがあります。
- ・100℃を超える環境で使用しないでください。変色部分が異常変色するおそれがあります。
- ・10℃以下の低温環境では、粘着材が固くなり貼付し難くなる可能性があります。
- ・水中では使用しないでください。油変色性の低下等の品質異常のおそれがあります。
- ・火気を近づけないでください。燃焼するおそれがあります。
- ・強く叩いたり、擦ったりしないでください。破損や変色部分が異常変色するおそれがあります。
- ・切断可能箇所以外での切断や分解はしないでください。耐久性の低下等の品質異常を起こしたり、化学物質が飛散したりするおそれがあります。
- ・一度、取外したものを再使用しないでください。耐久性の低下等の品質異常を起こすおそれがあります。
- ・インジケータ全面に油が付着した場合、脱落する可能性があります。
- ・インジケータ全面に油が付着した場合、空気の逃げ道がなくなるため油の吸収が遅くなり、変色に時間がかかる可能性があります。
- ・油の粘度が高い場合、変色に時間がかかる、もしくは変色しない可能性があります。
- ・油の接触量が少ない場合、変色面積が小さい、もしくは変色しない可能性があります。
- ・油の種類によって変色色調(濃淡)に違いがあります。
- ・エマルジョン系の油では変色しない可能性があります。

■ 製造元・お問い合わせ



日油技研工業株式会社

第1営業部

TEL : 03(3986)4521(代)

大阪支店

TEL : 06(7176)5575(代)

ホームページ

www.nichigi.co.jp