

# EA723HV-1、EA723HV-2 (トルクレンチ) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ⚠ 注意

- ・作業者は必ず保護めがねを着用して下さい。
- ・設定値以上のトルクをかけないで下さい。故障の原因になります。
- ・トルクレンチをハンマーとして使用しないで下さい。
- ・トルクをかけようとして、延長棒などを使用しないで下さい。
- ・トルクレンチは締結部を緩めるために使用しないで下さい。
- ・洗浄液や石油に浸さないで下さい。
- ・工具は常にきれいに拭いて下さい。
- ・グリップを握って使用して下さい。

## ●仕様

品番	トルク範囲	最小目盛	精度
EA723HV-1	1～5 Nm	0.025N・m	±6%
EA423HV-2	2～10 Nm	0.05N・m	



## ●トルクの調整方法

①ハンドルの調整ノブを引っ張り、ロックを解除します。



②ハンドルグリップを時計まわりに回すとトルクが強まり、反時計まわりに回すと弱まります。



③設定したいトルク値まで、縦の主尺と横の副尺を合わせます。



④トルク値の設定完了後、ハンドルの調整ノブをカチッという音が鳴るまで押して、トルク値を固定します。



⑤トルクレンチ使用後は一番低いトルクに合わせて保管して下さい。  
一番低いトルク以下に回さないようにして下さい。