

EA758C-124A LEDライト(マグネット付)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。目の障害の恐れがあります。
- ・投げたりするなどの強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・点灯させたまま伏せて直立させないで下さい。発火する恐れがあります。

◆仕様

- 光源…LED球
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- サイズ…φ69×82mm
- 重量…310g
- 明るさ…110lm

◆各部名称



本製品にはマグネットが装着されています。
ご使用の際は、下記にご注意して下さい。
・塗装された金属面には付着させない
 塗装が剥がれる恐れがございます。
・ペースメーカーから離して下さい。

◆電池の交換方法

- ①アルミヘッドを反時計回りに回し、外します。
- ②極を確認しながら、電池を入れます。
- ③アルミヘッドを締めれば完了です。

※アルミヘッド部が赤色の商品もございます。
色指定はできません。



図1



図1のA部分を“▽OPEN”のマークに合わせ
“▽CLOSE”まで回して締めます。

◆点灯/消灯

スイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。
※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。
※電池ボックス内に絶縁シートがあります。
初回ご使用時は取り外してご使用下さい。

照射イメージ



マグネット使用時



◆お手入れ方法

・やわらかい清潔な布で拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

23.Aug