

EA758RE-4B、-4SA、-4RA (LEDライト)取扱説明書

Ver 1.1

【注意】

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池との併用は避けて下さい。
- 使用しない時は電池を外して下さい。
- ライトは直視しないで下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

【使用方法】

本体スイッチを軽く押す(半押し)と、下記モードに切り替わります。
任意のモードを選び、スイッチを強く押し込むとそのモードで固定されます。
”OFF(消灯)⇒HIGH(強)⇒LOW(弱)⇒FLASH(点滅)⇒OFF(消灯)”

【電池の入れ方】

テールキャップを反時計方向に回して外します。
新しい電池を(+極側から)本体へ挿入し、テールキャップを本体へ戻します。



株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Oct