

取扱ガイド

ゴリラポッド SLRズームの使い方



ゴリラポッドまたはボールヘッド クイックリリースプレートを取り付ける

まずカメラの底部に三脚またはクイックリリースプレートを装着。硬貨を使ってしっかりとネジを締めよう。ゴリラポッドの脚1本またはクイックリリースプレートがカメラレンズとまっすぐ揃うように取り付けると設置がより速やか＆簡単に。



脚2本で左右を固定

まずはカメラの左側に脚を1本固定。次にカメラの右側に脚を1本固定。左右に1本ずつ脚を配置することで、カメラが横に傾かないようにします。ゴリラポッド SLRズームは、3本の脚それぞれがスタンスが広ければ広いほど、よりしっかり安定します。



カメラの前後の動きを固定する

3本目の脚はカメラ本体やカメラレンズの重さでカメラが前後に傾くのを防ぐのに利用。レンズの真下に脚を1本を配置することで、カメラが滑ったり前後にズレたり傾くのを防止します。起伏のある場所では、できるだけゴリラポッドのスタンスを広くすることで、より安定します。



直立ポールに固定

まずは脚1本をポールの方から巻き、もう1本をポールの後方から巻きます。3本目の脚はレンズの真下に、アーチ型になるように設置。この時、脚のフット部分はポールに垂直になるように注意。こうすることで、カメラの重さとのバランスが取れます。木やポールにゴリラポッドを巻く際は、レンズのサポートも忘れないように気をつけよう。



ボールヘッドで微調整

ゴリラポッドの脚を固定したら、SLRズーム ボールヘッドのノブを緩めよう。片手でカメラをサポートしながら、もう一方の手で調整ノブをコントロール。被写体がしっかりフレームに収まるよう、カメラの向きを調整しよう。バブル水準器で水平さを確認。納得いくポジショニングが見つかったら、調整ノブを締めてDSLRを固定しよう。



ゴリラポッドにフラッシュを取り付ける

SLRズーム フラッシュクリップ (別売り) を使えば、ゴリラポッド SLRズームに外付けフラッシュを装着することも可能です。室内でも屋外でも、照明用にもう1本手が欲しい時に役立つこと間違いナシ。ゴリラポッド SLRズームなら、いろんな場所に巻きつけられて、向き調整も簡単だから、通常の照明スタンドよりぐっと便利です。