

タイマー

切り忘れ防止で、かしこく節電。

ダイヤルタイマー(11時間形、3時間形)

簡単セット(ダイヤル式)で扇風機、テレビ、スタンド照明などの電気機器を自動「切」。切り忘れ防止で節電、省エネに役立ちます。また、朝起きる時間に電気ポットなどを自動「入」。一晩中「入」よりも節電できます。

「3時間形」は、5分単位と細かくセットでき、おやすみ前のテレビの消し忘れ防止などにぴったりです。

「11時間形」は、15分単位でセットできます。

24時間くりかえしタイマー

スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。

室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます。



スタンド照明やテレビを「入」「切」させて簡易的な防犯対策(いるふり防犯)としても使えます。

11時間形				コード長	カラー	在庫区分	品番	品名	EA品番
コンセント直結式		1mコード付		コンセント直結式	ホワイト	(M)	WH3101WP	ダイヤルタイマー(11時間形)(コンセント直結式)(ホワイト)	エスコ取扱無し
WH3101WP		WH3101BP			ブラック	(M)	WH3101BP	ダイヤルタイマー(11時間形)(コンセント直結式)(ブラック)	EA763A-11
WH3111WP		WH3111BP		1m	ホワイト	(M)	WH3111WP	ダイヤルタイマー(11時間形)(1mコード付)(ホワイト)	エスコ取扱無し
WH3111WP		WH3111BP			ブラック	(M)	WH3111BP	ダイヤルタイマー(11時間形)(1mコード付)(ブラック)	エスコ取扱無し
3時間形				コード長	カラー	在庫区分	品番	品名	EA品番
コンセント直結式		1mコード付		コンセント直結式	ホワイト	(M)	WH3201WP	ダイヤルタイマー(3時間形)(コンセント直結式)(ホワイト)	EA763A-17
WH3201WP		WH3201BP			ブラック	(M)	WH3201BP	ダイヤルタイマー(3時間形)(コンセント直結式)(ブラック)	エスコ取扱無し
WH3211WP		WH3211BP		1m	ホワイト	(M)	WH3211WP	ダイヤルタイマー(3時間形)(1mコード付)(ホワイト)	エスコ取扱無し
WH3211WP		WH3211BP			ブラック	(M)	WH3211BP	ダイヤルタイマー(3時間形)(1mコード付)(ブラック)	エスコ取扱無し
24時間くりかえし				コード長	カラー	在庫区分	品番	品名	EA品番
コンセント直結式		1mコード付		コンセント直結式	ホワイト	(M)	WH3301WP	24時間くりかえしタイマー(コンセント直結式)(ホワイト)	EA763A-12
WH3301WP		WH3301BP			ブラック	(M)	WH3301BP	24時間くりかえしタイマー(コンセント直結式)(ブラック)	エスコ取扱無し
WH3311WP		WH3311BP		1m	ホワイト	(M)	WH3311WP	24時間くりかえしタイマー(1mコード付)(ホワイト)	EA763A-9
WH3311WP		WH3311BP			ブラック	(M)	WH3311BP	24時間くりかえしタイマー(1mコード付)(ブラック)	エスコ取扱無し

■タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具	ダイヤルタイマー	24Hくりかえし	
	WH3101・WH3111 WH3201・WH3211	WH3301 WH3311	
ヒーター(抵抗)を用いた器具	炊飯器、電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、パネルヒーターなど	1500W	1500W
トランスを用いた器具	テレビ、ステレオなど	800W	800W
モーターを用いた器具	扇風機、換気扇、ポンプなど	320W	320W
照明器具	白熱灯、イルミネーションなど	600W	1500W
	蛍光灯(インバータ器具含む)スタンド、LED照明など	100W	100W

接続する電気製品によって最大消費電力が変わります。

注1) エアコン・クーラーには使用できません。

注2) ヒーターなどで壁面のコンセントと直接接続しなければならない機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

注3) リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサーによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。

(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)

注4) 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、左記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。

注5) 出荷時は60Hzにセットされています。50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。

注6) タイマー動作中「ジー」という音がありますが異常ではありません。また、タイマーが「入」「切」するとき「カチッ」と音がします。