

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

## 警告



- 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
  - ・ 煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合
  - ・ 水に濡れた場合
  - ・ 本製品の内部に異物や液体が入った場合
  - ・ ケーブル、電源プラグ、ケースが破損した場合



- ケーブルを無理に引っ張り、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。



- 本製品を分解、改造することは絶対おやめください。火災、感電やケガの原因となります。



- 電源プラグ、ケーブルは奥までしっかりと押し込んでご使用ください。押し込みが不十分だと、接触不良等により、破損や故障の原因となります。



- 本製品を日本国内以外のコンセントに接続しないでください。火災の原因となります。



- 濡れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。



- 本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。特に金属製のものは発熱する場合があり火傷や火災の原因となります。



- 本製品とスマートフォン等の間に異物(特に金属)が有る状態で充電をおこなうと異物が発熱し火傷や火災の原因となります。異物を取り除いてから充電をおこなってください。



- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。

## 注意



- 本製品にスマートフォンをのせる際は、必ずスマートフォン  
の注意事項に従ってください。



- 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
  - ・ 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所
  - ・ 湿気の多い場所、水気の近く・ホコリの多い場所・振動の多い場所



- 長時間、本製品を使用しないときは、本製品を接続しているUSB出力アダプタ(AC充電器など)を家庭用コンセントから抜いてください。故障の原因になります。



- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上に乗っ  
たりしないでください。



- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかか  
らないよう使用・保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コー  
ヒー、蒸気、汗などでも故障の原因となります。



- カバー等に挿している交通カードや磁気カード等は取り外して  
ご使用ください。カードが発熱したり、カードが使えなくなる場  
合があります。

## 使用上のご注意

● 電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器です。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。● 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関して、当社は一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。● QR規格に準拠した設計しておりますが、全てのQR規格機器と互換性を保証するものではありません。必ず対応機種をご確認ください。● マグネットでの固定は対応機器のみ、またケースを外した状態か、マグネットを搭載した対応ケースを装着した状態で使用してください。● 充電機器にケース等を装着しての充電は、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外し背面に何も無い状態で使用してください。● 本製品のコイル位置と、充電機器のコイル位置が合うように設置できないと、ご利用いただけない場合があります。● 本製品とスマートフォン、完全ワイヤレスイヤホン等の充電機器の間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。10秒程度お待ちください。● 本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず製品本体を持って取り外してください。故障の原因となります。● レザーケースなど、ご利用のケースによってはケースに型押ししたような円形の跡が残ることがあります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して充電してください。● レザーウォレットなど、マグネット対応アクセサリが充電端非背面に取り付けられている場合は、充電前に取り外してご利用ください。● 充電機器を本充電器に接続し、同時にUSBポートなど経由で電源にもつないでいる場合、基本的には端子からの充電が優先されます。お使いの充電機器の説明書をご確認ください。

## 保証規定

## ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

## ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
  - (3) 購入証明書の偽造・改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理および故障した場合は、保証対象外となります。
  - (5) 弊社が定める規格以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で規定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。※使用環境条件が記載されている製品につきましては製品記載の範囲を超えないこと。
  - (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、火害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等级またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された部品または旧製品等は返却いたしません。

## ■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社が故障または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する差別的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

## ■有効期間

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
10. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。