

CITIZEN®

取扱説明書番号
8RDA69-3

保証書

※品名・型番
8RDA69

※保証期間
お買い上げ
年 月 日より 1年間

お客様ご氏名
ご住所
TEL() -

※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

製造
発売元

リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
http://www.rhythm.co.jp

(Y1707)

※印は販売店記入

※本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
※本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.

安全上のご注意 はじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ①は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
②は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗ 必ず守る

誤飲を防止するため、電池や小さな部品を幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

🚫 禁止

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

●電池に傷をつけない。

●電池を分解しない。

●電池をショートさせない。

●電池を充電しない。

●電池を加熱しない。

●電池を火の中に入れない。

❗ 必ず守る

電池から漏れた液にさわらない
●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をすぐに受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

❗ 必ず守る

ひもが首や手首、衣類にからまないようにする
●ひもが衣服や手・首などを傷つけることがありますので、ご注意ください。
●小さなお子さまには与えないでください。ひもが首などに巻きついたりして危険です。

⚠ 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

🚫 禁止

製品を振り回したり、落としたりしない
故障や破損の原因になります。

🚫 禁止

電池の交換するときに、ぬれた手でさわらない
故障や誤作動の原因になります。

🚫 分解禁止

分解や改造をしない
故障や破損の原因になります。

🚫 禁止

下記のような環境では使わない
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

●直接日光に長時間さらす。

●50℃以上の所。

●-5℃以下の所。

●強い振動がある所。

●極端にほこりが多い所。

●強い静電気が発生する所。静電気により、誤作動やICに損傷を与えることがあります。

●薬品、揮発油、スプレー類がかかる所。
アルコール、ガソリン等の溶剤類、化粧品などのスプレー液、クリーナー類、接着剤および塗料類が付着しますと、化学作用により、ケース、提げひもなどの変色、劣化や破損の原因となることがあります。

電池、本体の廃棄について

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と本体を分別して廃棄してください。

防水性について

本製品は、こまかく飛び散る水に対する防水性を備えています。防水規格 IPX4 相当します。

🚫 禁止 水道の蛇口などからの流水や水の中に入れたりしないでください。浸水して故障の原因になるおそれがあります。

IPX4 は、飛沫に対する保護を規定しています。各散水口あたり 0.07L/min の水量で、あらゆる角度からの散水を行い、浸水がないことを確認します。

静電気の影響について

静電気の影響により、液晶表示が欠けたりして、正常に動かなくなることがあります。このようなときには、電池を取り外して、再度電池をセットし直してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

保証とアフターサービスについて

1. 保証について

取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無償で修理致します。
2. 修理用部品の保有期間について

機能を維持するための修理用性能部品は、通常3年間を基準に保有しております。ケースやガラスなどの外装部品については、代替部品を使用したり、現品交換で対応させていただくことがあります。
4. 修理可能期間について

保証期間を過ぎても、当社の修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、本製品の状態により、修理ができない場合がありますので、現品ご持参のうえ、販売店とよくご相談下さい。
5. 液晶セルの交換について

液晶はその性質上寿命があり、通常の使用状態で約5年です。文字のコントラストが低下したり、読みにくくなったときは交換してください。交換は有償になります。
3. 保証の適用除外

保証期間内であっても、次のような場合には有料修理になります。

●誤ったご使用や不注意による故障または損傷、不
等な修理や改造による故障または損傷。

●火災、水害または地震など、天変地異による故障ま
たは損傷。

●ご使用中に生じるケースのキズなど外観上の変化

●保証書に販売店印およびお買い上げ年月日の記載
がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

●保証書のご提示がない場合。

●電池の交換。
6. お問い合わせについて

お買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合やその他不明の点がございましたら、お客様相談室へお問い合わせください。

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

お問い合わせに際しては、製品番号（型番）「8RDA69」をお伝えください。

お手入れと保管について

- 汗や汚れをよくふきとり、高温、多湿の所を避けて保管してください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 磁気や静電気の影響がある所に放置しないでください。

電池の交換について

電池の交換が必要になると、液晶表示が薄くなったり、表示が欠けたりすることがあります。

このようなときは、新しい電池に交換してください。

手順

新しいコイン形リチウム電池CR2032とねじに合ったプラスドライバーをご用意ください。

① 本体のほこりや水滴などをよくふきとる。

② 裏面の6つのねじを取り外して、裏カバーを開ける。

③ 電池を取り出す。

④ 新しい電池を+表示がある面を上にして入れる。

⑤ 裏カバーを6つのねじで取り付ける。

※電池以外の部分には手をふれたり、傷をつけないでください。故障の原因になります。

※時計店での電池交換をお勧めいたします。

●防水性を維持するため、パッキン部に髪の毛やほこり、油分などが付かないようにしてください。

●湿度が高い所で裏カバーを開けないでください。

裏カバー

CR2032
+表示を上にする

おもな製品仕様

水 晶 振 動 数	32,768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時 間 精 度	±0.0012% 月差換算±30秒以内（常温：24℃±3℃において）
作 動 温 度 範 囲	-5～50℃ *結露しないこと
液 晶 表 示 可 能 温 度	0～40℃
表 示 体	FE型液晶表示
表 示 方 式	7桁、9:59'59"99（10時間計）
分 解 能	1/100秒
メ モ リ ー 機 能	ラップ、スプリット 30回まで記録
カ レ ン ダ ー	2000年～2099年まで
ア ラ ー ム 精 度	表示時刻に対して±0秒
ア ラ ー ム 音	電子音
カウントダウンタイマー	最大設定時間 9:59'59"
温 度 測 定 範 囲	-39～69℃
温 度 精 度	±1℃（0～40℃のとき）
湿 度 測 定 範 囲	相対湿度 20～90%RH
湿 度 精 度	40～70%RHのとき±5%RH、これ以外は±8%RH 温度25℃のとき
電 源	コイン形リチウム電池 CR2032 3V ソーラー発電 アモルファスソーラーセル
電 池 寿 命	CR2032のみで約2年間 *アラームやライトの使用頻度に影響を受けます。
使 用 I C	C/MOS LSI 1個
防 水 性	IPX 4(防沫形)相当

- 測定した温度、湿度は、商取引の証明には使えません。
 - 液晶の性質上、高温では表示が濃くなったりむらになったりします。低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなかったりしますが、暖かい所に戻すと直ります。
 - 温度によって多少の進み遅れが生ずることがありますが、常温に戻ればもとの精度に戻ります。
 - 付属の電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短いことがあります。
 - 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属品 お試用電池 1個(組み込み済み) 取扱説明書・保証書 本書

CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
当社は CITIZEN ブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

