

ご使用方法

小サイズ

直径4.0mm以上のドリル刃を使用する場合は左図の様にドリル刃をドリル ストップの内部の部品に直接差し込んで本体に入れて使用ください。

大サイズ

直径11mm以上のドリル刃を使用する場合は左図の様にドリル刃をドリル ストップの内部の部品に直接差し込んで本体に入れて使用ください。

	適用ドリル刃直径
小	1.5mmより6.0mm
大	6.0mmより12.7mm

上蓋を左に回すと口径が広がり、
右に回すと締まります。
工具は一切不要です。