

### 特長

- 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
- センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
- フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
- 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

### 仕様

※数値は当社測定値（一部除く）

- 電源：単四形乾電池×3本（別売）
- 電池寿命：センサーモード/約24ヶ月（1日10回点灯時）  
常時点灯モード/約60時間  
※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED
- 全光束：5lm
- 点灯保持時間：約12秒（暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します）  
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
- 点灯開始照度：約5lx以下
- 外形寸法（約）：幅80×高さ90×奥行29（mm）  
（フック折り畳み時）
- 質量：約72g（電池除く）

#### 人感センサー検知範囲



### 警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。  
○乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

### 使用上のご注意

- 点灯時間が短くなったり、点滅したり、点灯しなくなった場合は、全て新しい乾電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 長期間直射日光に当てたり、車中など高温になる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。  
変形・変色する場合があります。
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホットキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の質はご容赦ください。

オーダーNo.

1964-9



台紙



バック

## ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

#### 各部の名称と機能



#### 電池の入れ方



吊下げフックを持ち上げて電池カバーを外し、単四形乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットし、元通りに取り付けてください。

#### スイッチと各モードの説明



- ON：常時点灯します。
- OFF：消灯します。
- AUTO：暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。※暗い所でAUTOモードにするるとまず初期のフォームアップ(初期安定動作)が開始され、約12秒点灯します。

#### <センサーについて>

- 検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合（防寒具など）は検知しにくくなります。
- 人以外で熱源となるもの（動物、空調機の風、暖房機の温風など）も検知します。特に強い熱源は検知範囲外でも検知することがあります。
- 人がいても動かない場合や、移動速度が極端に速い場合、または強い場合は検知しないことがあります。
- センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- 下記のような場所に設置すると点滅等の誤作動をすることがありますので設置場所を変更してください。  
・センサー部の近くに風などで揺れる植物やカーテン等がある  
・センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ

電池別売  
単四形乾電池  
×3本使用

ZE08



4901087217205

MADE IN CHINA 180705A