



産業用 有圧換気扇 (低騒音形20cm~60cm)

Table with columns for model name, blade diameter, indoor/outdoor use, and exhaust type. Includes a list of models from EWF-20YSA to EWF-60HTA.

※「屋外」は屋外の雨線内で使用に適しています。

取扱説明書 (据付工事説明書付)

お客様へ / 工事店様へ
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。
この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

据付工事説明書 (工事店様へ)

1.安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告 / 注意
爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない
定格電圧・定格周波数以外では使用しない

2.据付け前のお願い

●開梱して製品を取り出す場合や据付けのために製品を取扱う場合等に本体の外周4辺(右図網掛け部)は、大きな力を加えるや変形するおそれがあるためご注意ください。

●屋外用は、直接雨が掛かる場所でも使用できます。
(屋外用のモーターの水浸入に対する保護等級はJIS C 4034-5に定めるIPX4(防まつ形)相当です)
ただし、錆により寿命が短くなるおそれがありますので、雨線内(軒下屋外)に設置いただくか、ウェザーカバーなどの併用をおすすめします。

3.各部のなまえと外形寸法図

各部のなまえと外形寸法図
羽根、モーター、モーターカバー、タブワッシャー、ワッシャー、特殊ナット、取付ねじ、アースねじ

タイプA / タイプD
外形寸法図と各部の寸法を示す図

タイプB / タイプE
外形寸法図と各部の寸法を示す図

タイプC (EWF-60HTA) / タイプF (EWF-60HTA-Q)
外形寸法図と各部の寸法を示す図

変化する寸法表
単位(mm)
(タイプA)形名 A B C D E F G H J K
EWF-20YSA 320 280 249 215 210 136 197 60 10 2

4.据付方法

●この製品は高所取付用のため床上1.8m以上に据付ける けがの原因。
●開梱・据付けの際は手袋を着用する 端面などでのけがの原因。
●製品の据付けは振動のない強固な場所に確実に 落下によりけがの原因。

電動式シャッターを据付ける場合
電動式シャッターの電源コードを有圧換気扇側に引き込む場合、左図のように本体のノックアウト穴をペンチやニッパーなどであけてから据付工事を行う。

