

EA899-10 家電用掃除機ダストパック(3枚入)



<特長>

- 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
- 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。

ほとんどの機種にOK

下記のメーカー純正紙パック品番を用いる掃除機に適合します。

パナソニック	AMC-DP1、AMC-DP2、AMC-DS2、AMC-K2、AMC-K5、AMC-NC2、AMC-NC5、AMC-NK2、AMC-NK5、AMC-NP2、AMC-NS2、AMC-HC10、AMC-HC11、AMC-P1、AMC-S2、AMC-S5、AMC-ZC5
東芝	VPF-2、VPF-4、VPF-5、VPF-6、VPF-7、VPF-21
日立	GP-55F、GP-60F、GP-62F、GP-70F、GP-75F、GP-80F、GP-82F、GP-110F、GP-130FS、GP-150F、GP-200F、GP-2000F、GP-2000FS
サンヨー	SC-P2、SC-P3、SC-P4、SC-P5、SC-P6、SC-P6N、SC-P14、SC-P15、SC-P16、SC-PX17
シャープ	EC-05P、EC-15P、EC-05PN、EC-15PN、EC-06PN、EC-16PN
三菱	MP-2、MP-3、MP-5、MP-5A、MP-7、MP-9
NEC	CL-3P、CL-4P、CL-6P
富士通ゼネラル	ECP-36S、ECP-58S、ECP-62S、ECP-64S
小泉	KCP-5011、KCP-1111
マツバラ	MPS-51
ピエリア	DCP-2
ダカス・大宇	DKP-1
イワタニ	IEC-P5A
LG電子	PB-20CV
フカイ	FPS-51
ツインバード	TC-4770、YC-KP02
マルマン	CP-11、CP-22

* 業務用、タテ型、ハンディタイプの掃除機にはご使用になれません。

* 掃除機の取扱説明書にある安全上の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

<掃除機へのセット方法>

- 各社適合型ですが、機種によって折り取り箇所と差し込み方向が異なりますので、ご注意ください。
- 紙パック本体に、各メーカー毎のセット方法が記載していますので、ご確認ください。



<使用上のご注意>

- 掃除機のフタが閉まりにくい時は、無理に閉めずセット方向や、折り取り箇所に間違いがないか、板紙が曲がっていないかを確認して下さい
- 湿ったゴミ類、タバコの吸殻など火気類、多量の砂・小石類、ガラス破片や針など鋭利なものその他多量のパウダーなどは吸い込まないようにご注意ください。紙パック破損の原因になります。
- 掃除機のゴミサインが点灯したり、吸引力が落ちている場合は、早めに紙パックを交換して下さい
- 誤って掃除機内に多量のチリもれが生じた場合は、必ず取り除いて下さい
- 紙パックを掃除機から外す時は、吸引穴面を上にして外すとゴミがこぼれません
- 当商品は、使い切りです。繰り返し使用しないで下さい
- 直射日光を避け、小児の手の届かない場所に保管して下さい