

掃除機に合ったものをお使いください




紙パックは必ず当社 **純正** 紙パックをお使いください

純正紙パック

ナショナル・パナソニック掃除機用

純正以外の紙パックを使用したときは、本体内にゴミがもれ、発煙・発火のおそれがあります。純正紙パックは、掃除機の性能・品質等を保証するための機能部品です。

	紙パックの品番・価格	特長	掃除機の機種品番
M型Vタイプ	 AMC-NC5 商(サ) 防臭加工 5枚入り EA899AM-103	今までAMC-DS2、NS2、NC2、S2をお使いの方は、このタイプをご使用ください。	MC-S72XA、S73、S81、S82、S83、S84、S86、S93、S101、S150、S160、S250、S260、L1、L2、L3、L5、L6、L7、L8、L9、L11、L41、L45、L52、L53、L60、L63、L64、L65、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K7、K8、K9、K11、KL9、KL11、PK12、PK13、PK14、PK15、PKL12、PKL13、PKL14、PKL15、PL12、PL13、PL14、PL15、K60、P1、P2、P3、P6、P7、P8、P9、P77、P80、P85、P88、P90、P99、P500、P600、P660、P700、P770、P800、P850、P880、P885、P900、P990、P7000、P8000、P8500、P9000、PAの各シリーズ、PB5A、PB5F、PC33AG、PC34AG、PD34G
	 AMC-S5 商(サ) 5枚入り EA899AM-104		
S型	 AMC-U2 商(サ) 10枚入り EA899AM-201	今までAMC-PU1、U1をお使いの方は、このタイプをご使用ください。	MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、K10P、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ

消耗品・アクセサリは、パナソニックグループのショッピングサイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>