



危険 事故を避けるために

以下の注意事項を必ず読み、よく理解してからご使用下さい。

1. 本製品を使用しない際は電源コードをコンセントから必ず抜いて下さい。
2. 必ず室内の乾燥した場所で保管して下さい。
3. 本製品はおもちゃではありません。小さなお子様のご使用する際は十分注意して下さい。
4. 本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、取扱説明書通りにご使用下さい。付属のアタッチメントをご使用下さい。付属品以外のアタッチメント使用による故障・事故の責任を一切負いかねます。
5. 破損した電源コード・コンセントは使用しないで下さい。感電の恐れがあります。本製品が正常に動かない場合はすぐ代理店もしくは弊社にご連絡下さい。
6. 電源コードを無理に引っ張る、ドアに挟むなどして乱暴に扱わないで下さい。電源コードをコンセントから外す際はコードを引っ張るのではなくプラグ部をしっかり持ち抜く様にして下さい。本製品の下に電源コードを敷いたまま使用しないで下さい。熱のある場所に電源コードを置かないでください。
7. 濡れた手で本製品、電源コードを扱わないで下さい。
8. 吹き出し口を常にキレイな状態に保って下さい。ホコリ、糸くず、髪の毛の蓄積は風量の低下させる原因になります。
9. 必ず電源スイッチを切ってから電源コードをコンセントから抜いて下さい。
10. 段階でのご使用には特にご注意下さい。
11. 電源コードは正規品をご使用下さい。もし電源コードが故障した場合は、使用をすぐに中止してください。
12. お子様のご使用の際は本製品で遊ばぬよう注意して下さい。
13. 本製品のクリーニング、メンテナンスはお子様だけで行わない様にして下さい。

製品特長

エアダスターA2は、軽量コンパクトなハンドタイプのブロアーです。
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入など使い方は無限大です!

- 550Wのハイパワー!
- 2段階スピード
- コンパクトで軽量設計
- 9種類のアダプター付

メンテナンス方法

1. フィルターが付いている事を確認してから使用してください。
2. 本製品表面を乾いた布で定期的で拭いて下さい。
3. 定期的にフィルター清掃して下さい。(詳細は使用方法7をご参照下さい。)
4. モーターに異常があった場合は代理店もしくは弊社にお問合せ下さい。

使用方法

1. 100V使用のコンセントに電源コードを差し込みます。
2. 用途に合わせて好きなアダプターを選びます。
3. 本製品の下方部にある吸気口にゴミ等の付着がないか、フィルターが汚れてないか確認して下さい。
5. 電源スイッチを入れます。

注意

使用していない時は必ず電源スイッチを切って下さい。吸気口が底部にあるので電源が入ったまま床部に置くとゴミ等の付着及び吸引によりモーターの損傷につながります。

7. フィルターを定期的に清掃して下さい。

■フィルター清掃の仕方

1

電源コードをコンセントから抜きます。

2

空気口のフィルターを取り外します。








3

フィルターを温水で洗います。

4

フィルターを完全に乾かしてから戻します。

付属アタッチメント

用途	アタッチメント名	
電子機器のホコリとり	細部用ノズル	
	延長パイプ	
	細部用ブラシ	
その他のホコリとり	標準ノズル	
	ホコリ用ブラシ	
	スキマノズル	
空気入れ	エアポンプアダプターセット	



警告

1. 風を直接顔や身体に当てないで下さい。
2. ペットの毛を乾かす場合は目や耳付近に直接風をあてないようにして下さい。
3. 使用後は必ず電源コードをコンセントから外し、室内の乾燥した場所で保管して下さい。