

換気扇・レンジ回りの油汚れの洗浄剤

デグリサー X

ガンコな
油汚れも
除去！！

換気扇
レンジフード
の汚れに！

ガンコな油汚れも除去！！
強力洗浄剤



転倒噴射も
できます！

レンジ台
回りの
汚れに！

品名／住宅用合成洗剤

成分／界面活性剤（4% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）

洗浄補助剤（有機アルカリ、溶剤）

液性／アルカリ性

用途／換気扇・レンジ回り・給湯器等のススの洗浄

正味量／420ml

標準使用量／1m²あたり約10秒噴射

くらしと産業の水を科学する

SHOWA

換気扇・レンジ回りの油汚れの洗浄剤

デグリサー X

用途

換気扇・レンジ回りのフードやタイル等の汚れの洗浄、直圧式ガス・石油給湯器・各種炉及び煙突・煙道などのススの洗浄

使用方法

①使用前に軽く容器をふってください。②対象物から15～20cm離して汚れを泡で包むように吹きかけてください。③吹きかけて4～5分置いてから、水洗またはよく水ぶきをしてください。④厚くついた油汚れを落とす場合は、この作業を繰り返してください。

使用上の注意

●吸入すると害がありますので、作業中は換気してください。●人体に向けて使用しないでください。●濡れると故障の原因となる電気部品等はビニールで保護して洗浄液がかからないようにしてください。●塗装面に使用する場合は、目立たない箇所で異常を与えないことを確認して使用してください。

注意事項

●子供の手の届かないところに置いてください。●使用するときには炊事用などのビニール手袋を使用してください。●使用後は手をよく洗ってください。●万一飲み込んだ時は、吐かせずにコップ1～2杯の牛乳または、水を飲ませる等の処置をし、目に入った時は、目を傷めることがあるのですぐ水で15分以上洗い流してから医師に相談してください。●飲んではいけません。●目や皮膚や衣類に付着したまま放置すると、刺激があり炎症を起こすことがあります。●食品・食器類の洗浄には使用できません。●ガス器具等を使用する時は、必ず種火を消してから、洗浄対象部が常温まで冷却していることを確認してから使用する。●用途以外に使用しないでください。

応急処置

●本品が皮膚や衣服に付着した場合あるいはその気配がある場合は、清水で15分以上洗い流してください。異常のある場合は医師の診断を受けてください。●使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。

火気と高温に注意

キャップ、フィルム、ボタンはプラスチック、缶はスチールです。

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。高圧ガス：LPガス

ショーワ株式会社

<http://www.showa-water.co.jp>

- 本社・研究所 〒502-0843 岐阜市早田東町二丁目1番地
TEL 058-232-1131 FAX 058-294-2231
- 東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋3-4-8 クレグラン新橋Ⅲ6F
TEL 03-3580-6121 FAX 03-3580-6125
- 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-21円山ニッセイビル14F
TEL 052-223-1131 FAX 052-223-1132
- 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル7F
TEL 06-6391-2051 FAX 06-6391-2053
- 札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-12 ニッセイMKビル10F
TEL 011-729-1131 FAX 011-729-1132
- 養老工場 〒503-1261 岐阜県養老郡養老町鷺巣764
TEL 0584-32-3105 FAX 0584-32-3107

特約店