

箱は商品とともに保管し、
使用の際にはよくお読み
ください。

58-432 クロバーボンド
(手芸用 極細ノズル)

細かい作業に便利な極細ノズルのボンド 布・紙・木などの手芸クラフトに

細かい部分や細いライン状に接着したい時に便利な、極細ノズルのボンドです。出す量の調整が細かく操作できるソフトブローポトル入。白い液状で乾くと透明になり、接着跡が目立ちにくく、仕上がりがきれいです。

(がま口の口金の取り付け、ちりめん手芸、ミニチュア、ドールハウスなど、手芸全般の細かい作業に)

◇接着時間の目安：接着後30分以上で仮固定、24時間で完全接着します。

(接着する素材、ボンドの使用量や使用環境により異なります)

使用方法 片面につけて、貼り合わせ、軽く圧着します。

接着する前に、本品が目的の用途に適するかご確認ください。素材の状態により、使用後の風合いが硬くなる場合や、接着剤がしみ出す場合があります。ご使用の際は、事前に目立たない部分で試し、好ましくない場合は使用しないでください。

接着できる素材 ※加工により接着できないものがあります。

- 紙・木・皮革(表革を除く)・PET
- ビーズ ※ビーズの素材・形により、接着しにくいことがあります
- フェルト：ウール、レーヨン ※ポリエステルフェルトは素材により、接着しにくいことがあります
- 布：綿・麻・ウール・レーヨン・ポリウレタン・アクリル・アセテート

接着しにくい素材

- 合成皮革 ●発泡スチロール
- 天然ゴム ●タイル ●金属*
- ポリエステル(布・樹脂)
- ポリプロピレン ●ポリエチレン

接着できない素材

- ナイロン ●ガラス
 - シリコン樹脂 ●フッ素樹脂
 - 塩化ビニル ●陶磁器
- ※多孔質でない素材同士の接着はできません

※洗濯、クリーニングはできません。すそ上げなどの衣類補修は避けてください。

※水に濡らすもの、屋外で使用するものへの使用は避けてください。

※シルク・貴金属など高価格品への使用は避けてください。

※防水、撥水、コーティング加工や表面加工した(布地・皮革・合成皮革)ものへの使用は避けてください。

※金属で、表面が光沢のある面や塗装、油のついたものは接着できません。

取り扱い上の注意

- 子供の手の届かないところに保管し、いたずらをしてほしくないようご注意ください
- 接着以外には使用しないでください
- 使用時はよく換気してください
- 衣服などに付着すると、乾燥後は取れませんので、すぐに水洗いしてください
- 皮ふに付着した場合は速やかに石けん水で洗い流してください
- 目に入った場合はすぐに清浄水で洗い流し、医師の診断を受けてください
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに水で口をゆすぎ、多量の水または牛乳を飲み、医師の診断を受けてください
- 凍結・直射日光を避け、5℃から35℃の場所で保管してください
- 付属のピンは尖った箇所がありますので取り扱いに十分ご注意ください

▼商品に不都合な点がございましたら、
クロバー(株)「お客様係」までお問合せ
ください。

クロバー株式会社

〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL. (06) 6978-2277

MADE IN JAPAN
© 2021 CLOVER



初めて使用するときは、平キャップと中栓を
はずし、ノズル(キャップ付)を取り付けてく
ださい。中栓は捨てずに保管してください。

平キャップは輸送時の液漏れ防止用の部品です
ので、使用時は取りはずし、フタとしてのご利用
は避けてください。

しばらく使用しない時は、ノズルとキャップの掃除後、中栓を
はめておくとボンドの乾燥を防ぎ、次回スムーズに使えます。

作業中のキャップの扱い方

キャップの先端をとめるとキャ
ップが邪魔になりません。



先端のフックを穴に差し込みます。

(はずす)



押し下げてフックをはずします。

注意

※使用後はノズルとキャップ内側を
きれいにします。ノズルをゆるま
ないようよく締め、キャップがノ
ズルの先に軽くとまるまではめこ
んでください。

※ノズルがつまったらときはノズルを
取り外してから下図のようにして
ノズルを掃除ピン
で固まったものを
取り除いてください。



※使用したピンはボンドをふき取っ
てからケースに戻してください。
※ピン先が尖っているので取り扱
いに十分ご注意ください。

用途：布、紙、木の接着

種類：水性形接着剤

成分：

エチレン酢酸ビニル樹脂(56%)
水(44%)

正味量：60g

ノズルお掃除ピン・ケースの材質
ピン：(頭部)ABS樹脂、(針)鋼(ニッケルメッキ)
ピンのケース：オレフィン系樹脂