

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。
1291-5④

安全上のご注意



- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に接続する
接続および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■ 適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (WF-VVR)
各々 3.5 mm²、5.5 mm²、φ 2、φ 2.6

Panasonic®

WK 2430

接地3P30A
引掛露出コンセント

ブラック



1コ入 パナソニック株式会社

■ 取付ねじ適合範囲
φ 3.5 ~ φ 4.1

■ 結線方法



■ 適合プラグ 注 記

WF6430
WF8430

● 極配置は他社 (国内) と互換性がありません。NEMA規格 L15-30I に準拠しています。

Panasonic®

WK 2430

接地3P30A
引掛露出コンセント

ブラック



4 902710 631993

1コ入 パナソニック株式会社

Panasonic®

WK 2430

接地3P30A引掛露出コンセント

ブラック

30 A 250 V

WK 2430-76×76×48