

Panasonic®

WS 3910W

3連タンブ拉斯イッチ
(カード付)



安全上のご注意

警告

■取り替え前には必ず電源を切る

電源が入ったままでは、感電の原因になります。

■結線する場合、端子ねじはしっかりと締め付ける

ゆるいと発熱して、焼損や火災の原因になります。

■適用電線

VVF・IV $\phi 1.6, \phi 2, 2 \text{ mm}^2, 3.5 \text{ mm}^2$

■取付ねじの適合範囲

$\phi 3.5 \sim \phi 4.5$

■結線図(例)

