

安全上の注意

警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上、お使い下さい。



警告

- ・器具の定格を超えて使用しないで下さい。
発熱し火災の原因になります。
- ・器具に表示してある以外の電線を使用したり電線ストリップの長さが適正でないと発熱し、火災の原因になります。(ねじなし端子の場合)
- ・結線の際、端子ねじが緩んでいると発熱し火災の原因になります。
(ねじ端子の場合)
- ・より線を半田あげして接続しないで下さい。発熱して火災や焼損の原因となります。
- ・器具の取付は、必ず工事業者に依頼して下さい。
一般の方の取付は、法律で禁止されています。



注意

- ・浴室内及び高温、低温、粉塵の多い場所に設置しないで下さい。
感電や発火の原因になります。
- ・水のかかる所には設置しないで下さい。感電や発火の原因になります。
(防雨形のものは除く)
- ・硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所では、使用しないで下さい。また、それらを浴びせないで下さい。
劣化による火災や焼損の原因となります。
- ・カバーなどが割れたり、カバー止めねじが緩んでいたたり、つまみの操作が極端に弱かったり、つまみが所定の位置で停止しないものなどは使用しないで下さい。感電、発熱、発火の原因になります。
- ・ランプ内蔵のスイッチはランプに適した指定の電圧以外で使用しないで下さい。ランプの寿命が著しく短くなったり、暗かったりします。
(2線式オンライトなどLED付のものは除く)
- ・濡れた手で操作しないで下さい。感電する恐れがあります。
- ・洗剤や殺虫剤をかけないで下さい。発煙や発火の原因になります。

施工説明

- ・器具に表示してある電線をストリップゲージに正しく合わせストリップを行い端子の奥までしっかり押し込んで下さい。
(ねじなし端子の場合)
- ・より線を棒端子を用いて結線する場合は必ず当社指定の端子を使用して下さい。(ねじなし端子の場合)
- ・曲がった電線は使用しないで下さい。(ねじなし端子の場合)



株式会社 **明互社**

お問い合わせの電話・03-3577-1155

K10-60A1
B