

**Panasonic**<sup>®</sup> リファインシリーズ

**WKS 551**

露出ほたるスイッチB

片切 100 V用

10 A 300 V AC

1コ入

パナソニック株式会社



安全上のご注意



**警告** 感電や火災の原因になります。


- 取り替え前には必ず電源を切ってください。
- より線は使用しないでください。
- 電線が取付ねじに触れないように結線してください。
- 端子ねじはしっかり締めつけてください。

■ 適用電線  $\phi 1.6$   $\phi 2$  Cu (銅) 単線専用

■ 取付ねじの適合範囲  $\phi 3.5 \sim \phi 4.1$

■ カバーのはずし方

■ 結線図



- ① 化粧カバーをはずす
- ② 中カバーをはずす



注) 端子ねじはあらかじめゆるめてあります。ねじを戻さないでください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤乃1668番地  
© Panasonic Corporation 2012

891 L23 0000 5  
DC0910DC10112