

# EA982BC-11(ラチェット荷締機)取扱説明書

Ver.1.2

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆ 仕様

- ・荷物の固定用
- ・ベルト幅…50mm
- ・ベルト長…固定側:0.85m 調整側:6.37m
- ・材質…ベルト:ポリエステル  
フック・金具:スチール

## ◆ 注意

**安全使用荷重 1500kg です。**



- ・走行40kmごとに結び目などをチェックしてください。
- ・鋭い角や熱からベルトを守ってください。ベルトに損傷がある場合は使用しないでください。
- ・持上げ作業には使用しないでください。荷締め作業のみに使用してください。
- ・フックやベルトはまっすぐになるようにしてください。
- ・ベルトが擦り切れていたら危険ですので使用しないでください。

## ◆ 使用方法

1. 荷物の回りにベルトをかけます。
2. ベルトの端をラチェットのリールに差し込み、ベルトのたるみ取ります。(図1)
3. ベルトがピンと張るようにハンドルを操作します。  
安全のためにリールにはベルトの巻き具合が2巻きになるようにしてください。

**注意:** リールの巻取りが多すぎるとラチェットが詰まります。  
リールからベルトが溢れ出した時は手順を1からやりなおしてください。

4. 荷物が固定できたら、運送中は本体のハンドルを閉じておいてください。(図2)
5. 解除方法: リリースレバーを押しながらハンドルを180° 開くとラチェットは解除されます。(図3)

