

ボタン電池の交換方法



①裏（グレー）面のポケットからボタン電池ソケットを引き出す。



②ソケット部にある引きピンを爪で押し、古い電池を取り出す。



③新しいボタン電池を入れる。
（品番：CR2450）
※真っ直ぐになるよう入れて下さい。



④ボタン電池ソケットを矢印に従って、元のポケットの中に戻す。
※スイッチの向きに注意して下さい。