

EA983S-22,-23(ダイヤル錠)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●各部の名称



工場出荷時の開錠番号は0-0-0-0です

●開錠の仕方

- ① 設定番号にダイヤルを合わせます。
- ② ツルの部分を本体側に押し込みます。
- ③ ツルが押し上げられ開錠できます。



●ダイヤルの変更方法

- ① ロックが開いた状態で、付属のリセットキーを本体側面の穴にさし込みます。
- ② キーを押しながら90°まわします(キーはその位置で止まります)。
(キーの回転方向は時計回り、反時計回りどちらでもOK)
- ③ 各ダイヤルを回して希望する数字(0~9)に合せます。
- ④ リセットキーを抜き取り完了です。



*** セットした新しい番号は決して忘れないでください。**
次の番号変更は新しい番号からスタートしてください。