

ダイヤルの変更方法

品番：EA983S-66、EA983S-67、EA983S-68



注意

- ・ダイヤル番号を変更した場合、新しい番号は忘れない様にする事。
忘れてしまうと解錠できなくなります。
- ・本書は大切に保管すること。

■ダイヤル番号の変更方法

※ 初期設定は 0-0-0-0 です。

品番によって桁数は変わります。
ダイヤルが3桁の場合は 0-0-0 になります。

1. ダイヤルを設定した番号（初回の場合は0-0-0-0、ダイヤルが3桁の場合は 0-0-0 になります。）に揃えて、ツルを引き上げて解錠します。
2. ツルを180° 回転させます。
3. ツルを押し下げた状態で、希望の番号に変更します。
4. ツルを上へ引き上げると新しい番号に設定されます。
ツルを180° 戻し、新しい番号で解錠できるかを確認してください。

