

EA987CH-10 ロープホイスト 取扱説明書

Ver.1.2

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願い致します。

注意

- ・使用荷重は絶対に守って下さい。
- ・使用前にネジの緩みや破損がないか確認して下さい。
- ・使用するロープに破断箇所や不備がないかを確認して下さい。
- ・異常があれば使用を中止して下さい
- ・使用する際には広く安全が確保できる場所で使用して下さい。
- ・人の吊上げや運搬には絶対に使用しないで下さい
- ・母体(ホイストの固定)が使用荷重に耐えられるかを確認して下さい。
- ・吊荷の下または廻りに人がいないか確認して作業して下さい。

仕様

- ロープサイズ…φ8×20m
- 滑車…上部:4車、下部:4車
- 使用荷重…300kg
- 重量…2.1kg
- 車輪径φ60mm
- 材質…ホイスト:SPHCスチール(ロッカクロム亜鉛メッキ)
ロープ:ポリプロピレン

<ロープの交換方法>

①ロープの先端を左図1の部分から挿入し裏側から2の部分に出します

②上図のようになります

③2から出たロープを3の部分に挿入します

④後は4⇒5⇒6⇒7⇒8の順序でロープを挿入してゆきます。

④8にロープが出てくればストッパーを取り付けて完了です

・ストッパーにロープの取り付け方法

1 2 3 4 5 6

表側 裏側

完了

・1~6の順にロープを挿入してゆきまずしっかり締めてロープが擦り抜けないようにして下さい。

株式会社 エスコ
本社/〒550-0012大阪市西区立売堀3-8-14
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929
19.Oct.