EA988D-3(フェンス用プーラー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に 際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

トラヘーリングフック 一方の位置フックにワイヤーを掛け、 位置フック トラペリングフックにもワイヤーを掛けます。 位置フック もう一方の位置フックはポスト(柱)に掛けます。 (柱) トラヘ・リング・フック

レバーを操作してワイヤーを張ります。


柱へのワイヤーの張り作業

ワイヤーのつなぎ合わせ作業

位置フックとトラペリンク゚フックに掛けた ワイヤーのたるみをハンドル操作で 取ります。

第3のフックはトラペリングフックがリリースされ 動くときにワイヤーを保持しています。 ワイヤ-のつなぎ合わせを行います。

ハンドルを元の位置に戻すとき ワイヤ-の全体的な張り直しをせずに ハンドルだけをリリースします。 図のようにワイヤーを張ったまま レパーを完全に本体に寄せてください。 ラチェットは解除されハンドルはスライド しますので、元の位置まで戻してください。



位置フック

*塗料が固着している場合がありますので、都度ハンマーでこの固着を落していってください。

第3のフック

株式会社 エスコ 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929