

# EA991CR-6(オイルポンプ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ●特長

- ・ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
- ・手動操作なので電力や空圧がないところでも使用可能です。
- ・車、バイク、小型船舶、農耕機械等のメンテナンスや出張修理に適しています。

## ●各部名称



## ●仕様

- ・全高: 73cm(ポンプ引延し時)/55cm(ポンプ押下げ時)
- ・タンク容量: 6L
- ・タンク径: 23cm
- ・ホースサイズ: 透明部...  $\phi$  9.3mm x1m  
                  黒色部...  $\phi$  6 x1m
- ・排出ノズル先端径:  $\phi$  20mm



## ●使用方法

- 1、約5分間暖気運転を行い対象オイルを暖めます。
- 2、オイルパンの底いっぱいまで黒色ホースを挿入します。
- 3、吸入ホース口をタンクにしっかりセットします。
- 4、吸引ポンプをタンクにセットしポンピングを行いオイルを吸引します。  
※吸入オイルが6Lラインを超えないように注意してください。
- 5、タンクフタをし廃オイルを適切な処理ができるところまで移動します。  
※移動の際はタンクがこけないように、万が一こけても周辺を汚さないように注意してください。
- 6、排出ノズルをホース口に付け替えオイルを排出します。

## ⚠注意

ブレーキオイルやゴムパーツを溶かす恐れのある液体は使用できません。