

testo 160 無線データロガー

取扱説明書



目次

1	安全	と廃棄に	ついて	6
	1.1	本書につ	いて	6
	1.2	シンボル	と表記規則	6
	1.3	安全に使	月していただくために	6
	1.4	警告		7
	1.5	廃棄につ	いて	7
2	装置	について		7
	2.1	testo 160)の使用について	7
	2.2	無線デー	-タロガー	8
		2.2.1	testo 160 TH	8
		2.2.2	testo 160 E	8
		2.2.3	testo 160 THE	9
		2.2.4	testo 160 THL	9
		2.2.5	testo 160 IAQ	11
	2.3	外付プロ	ーブ	11
		2.3.1	S-TH	12
		2.3.2	S-LuxUV	13
		2.3.3	S-Lux	13
		2.3.4	延長ケーブル	14
	2.4	Deco Co	ver	14
3	テク	ニカルデー	-9	15
	3.1	無線デー	-タロガー	15
	3.2	外付プロ	ーブ	20
	3.3	Deco Co	ver	21
4	操作	I		22
	4.1	初期操作	E	22
	4.2	Testo ク	ラウドへのログイン	24
		4.2.1	セットアップウィザードからの設定	24
		4.2.2	ウェブインターフェースからの設定 (WPA2 パーソナル)	25
		4.2.3	testo Saveris 2 App からの設定	26
		4.2.4	PDF ファイルからのオフライン設定	27
	4.3	無線デー	-タロガーの Testo クラウドからのログオフ	29
	4.4	ステータ	ス LED のシグナル	29

4.5	壁掛けホ	「ルダーへの取り付け / 取り外し	31
	4.5.1	データロガーへのプローブ取り付け方法	31
	4.5.2	電池の交換	32
	4.5.3	Deco Cover – 取り付け	32
	4.5.4	壁掛けホルダー	33
4.6	testo Sa	veris 2 App	34
	4.6.1	プッシュ通知の受信	34
	4.6.2	ネットワーク分析	34
4.7	分析とレ	ポート (ウェブ)	34
4.8	アラーム		36
	4.8.1	アラーム一覧	36
	4.8.2	アラーム設定	37
		4.8.2.1 アラーム設定の作成と表示	37
		4.8.2.2 表示したアラーム設定の選択と編集	37
4.9	システム	に関する警告	38
	4.9.1	システムに関する警告の作成と表示	38
	4.9.2	表示したシステムに関する警告の選択と編集	39
4.10) 設定		40
	4.10.1	標準ユーザー	40
	4.10.2	ユーザーの新規追加と編集	40
	4.10.3	ユーザーの役割	41
	4.10.4	ユーザー管理	42
		4.10.4.1 ユーザー設定	42
		4.10.4.2 アカウント情報	42
		4.10.4.3 パスワードの変更	42
		4.10.4.4 ログオフ	42
	4.10.5	アカウント ID	43
	4.10.6	測定点グループの作成と編集	43
	4.10.7	エリア	43
		4.10.7.1 エリアの作成と編集	44
		4.10.7.2 エリアの消去	44
	4.10.8	無線データロガー	44
	4.10.9	ファームウェアアップデート	45
4.11	タスクバ・	—	46

	4.11.1	セットアップウィザードの起動	
	4.11.2	オンラインヘルプを開く	
	4.11.3	システムレポートを開く	
	4.12 システム	」情報とステータス情報	
5	5 FAQ		
6	シ クラウドライセ	<u> マンス</u>	
7	/ 認証		

1 安全と廃棄について

1.1 本書について

使用方法

- 取扱説明書は装置の一部です。
- また、怪我や製品の破損を防ぐためにも、安全に関する注意と警告の内容は特に 厳守してください。
- 本書は常に手の届く場所に保管し、いつでも読めるようにしておいてください。
- この取扱説明書は、必ず不備の無い、オリジナルのものを使用してください。
- 製品を別の利用者が使う場合は、本書も必ず渡してください。

1.2 シンボルと表記規則

表示	説明
1	備考:基本情報または詳細情報
1. 2. 	作業において複数の手順がある場合は、必ず順序を守ってください。
•	作業の結果
\checkmark	前提条件

1.3 安全に使用していただくために

安全に関する一般的な注意事項

- 本機は用途や規定を守ってご使用ください。また、技術仕様が定める数値の範囲 内でお使いください。装置に無理な力を加えないでください。
- 装置に損傷が見つかった場合は、使用を中止してください。
- 測定対象や測定現場によっては危険を伴う場合があります。使用する場所の安全規則を必ず守って測定を行ってください。
- センサ/プローブの温度表示は、あくまでセンサの測定範囲内での使用に限られます。高温に対応できる旨が明記されている場合を除き、ハンドルとケーブルを70°C以上の場所におかないでください。

絶縁していない通電部品に接触させる測定は避けてください。

本機を溶剤と一緒に保管しないでください。乾燥剤は使用できません。

取扱説明書に記載されていないメンテナンスや修理を、本機に行わないでください。また、作業の際には定められた手順を必ず守ってください。Testo純正品以外の部品は使用できません。

バッテリについて

- バッテリの取り扱いを誤ると壊れる恐れがあるほか、感電による怪我や火災、液体薬品の漏えいにつながる危険があります。
- 同梱のバッテリは取扱説明書の指示に必ず従って使用してください。
- バッテリをショートさせることはお止めください。
- バッテリを分解したり、改造しないでください。
- バッテリに強い衝撃を与えること、水や火の中に入れること、温度が 55 °C 以上 になる場所に置くことはお止め下さい。
- 金属の近くにバッテリを保管しないでください。
- バッテリ液が体に付着した場合は、液が触れた箇所を水で丁寧に洗ったのち、医師の診察を受けてください。
- 密閉されていない、または破損したバッテリは使用できません。

1.4 警告

以下の警告記号が付いた注意書きには必ず目を通し、その指示に従ってください。

注意

物損事故につながる恐れがあります

1.5 廃棄について

- 故障したバッテリや空になったバッテリは、ご使用地域の規則にならって処分して ください。
- 本機を処分する際は、電子機器のリサイクルを心がけてください(ご使用地域の 法令に従ってください)。

2 装置について

2.1 testo 160の使用について

無線データロガーシステム testo 160 は、美術館や公文書保管所、ギャラリー、図書 館などで気温と照明の状態を監視するための、最新型ソリューションです。

システムは無線データロガー、外付プローブ、クラウドデータベースで構成。testo 160 無線データロガーは、指定した間隔で温湿度や CO2濃度、照度、紫外線放射を正確 に計測。そのデータはそのまま無線 LAN で Testo クラウドに送られます。インターネ ットに対応したスマートフォンやタブレット端末、PCなどで、クラウドのウェブインターフ ェースから時間や場所を問わずデータをチェックすることが可能。インターフェースで は無線データロガーのプログラミングとレポートの作成もできます。しきい値を超えた 場合はただちに E メールか SMS (オプション) でお知らせするほか、 Push (Saveris 2) App) でアラームを通知することが可能です。

2.2 無線データロガー

2.2.1 testo 160 TH

testo 160 TH データロガーでは、温度と湿度の計測が可能です。



2.2.2 testo 160 E

無線データロガー testo 160 E には、外付プローブ S-TH、S-LuxUV、S-Lux を接続できます。



2.2.3 testo 160 THE

testo 160 THE 無線データロガーでは、温度と湿度の計測が可能です。また、外付プローブ S-TH、S-LuxUV、S-Lux の接続にも対応しています。



2.2.4 testo 160 THL

1

1

testo 160 THL 無線データロガーでは、温度、湿度、照度、紫外線放射の計 測が可能です。



2.2.5 testo 160 IAQ



testo 160 IAQ 無線データロガーでは、温度、湿度、二酸化炭素濃度、大気 圧の計測が可能です。



1 無線データロガーが連続モード (USB 電源での外部給電)にある時は、大気 質表示ランプが常時点灯します。温度と湿度はディスプレイに交互に表示されます。

無線データロガーがシングルモード (USB 電源での外部給電なし) にある時 は、測定時のみ大気質表示ランプが短く点灯します。ディスプレイには温度 のみ表示されます。シングルモードへの切り替えを行うと、無線データロガー は 10 分以上、測定値を送信しなくなります。次の測定までディスプレイには "CAL"の文字が表示されます。

2.3 外付プローブ

外付プローブ S-TH、S-LuxUV、S-Lux は 160 THE 無線データロガーと組み合わせ て機能を拡張したり、160 E 無線データロガーと組み合わせて柔軟な測定システムを 構築できます。



外付プローブは testo 160 THE および testo 160 E 無線データロガーにの み接続可能です。

2.3.1 S-TH

外付プローブ S-TH を接続できる無線データロガー:testo 160 THE および testo 160 E。S-TH プローブは温度・湿度測定用の機器です。



1

プローブは壁面のブッシングから引き出して、簡単に取り付けができます。また、プローブはブッシングなしでも使用可能です。



2.3.2 S-LuxUV

1

外付プローブ S-LuxUV を接続できる無線データロガー:testo 160 THE および testo 160 E。S-LuxUV プローブは照度と紫外線 (UV) 測定用の機器です。



2.3.3 S-Lux

1

外付プローブ S-Lux を接続できる無線データロガー:testo 160 THE および testo 160 E。S-Lux プローブは照度測定用の機器です。



1 ルクスセンサ	2 プラグ

2.3.4 延長ケーブル

センサには 60 cm のケーブル (0554 2004) が標準の付属品として入ってい ますが、あらゆる測定環境に対応できるよう、オプションで 2.5 m のケーブル (0554 2005) も取り扱っています。デジタルプローブに取り付ける延長ケーブ ルは、他にも使用することが可能です。使用できるケーブルの全長は約 10m までです。

2.4 Deco Cover

Deco Cover は 3 つの種類があります。Cover 0554 2006 は testo 160 TH、testo 160 THE、testo 160 E 無線データロガー用です。Cover 0554 2009 は testo 160 THL、 Cover 0554 2012 は testo 160 IAQ 無線データロガー用です。

3 テクニカルデータ

3.1 無線データロガー

デバイスデータ

1

湿度センサは温度+5 °C~+60 °C、湿度 20%~80% RH の環境下で最高 精度を発揮します。上記を超える多湿な場所で長時間放置すると、測定値 は最大 3% RH の誤りが生じる可能性があります。50%RH±10%および +20 °C±5 °Cの環境に 48 時間置くと、センサが自然に復帰します。

注意

湿度プローブが壊れる恐れがあります

- 湿度 100%RH の場所にプローブを 3 日以上置いておくことは、絶対にお止めく ださい。

	· · · 100 TH		100 5		
無線ナータロカー	testo Ibu IH	testo 160 THE	testo IbU E		
型番	0572 2021	0572 2023	0572 2022		
温度測定					
測定範囲	定範囲 −10 ° C ~ 50 ° C		外付プローブを参 照		
精度	±0.5	5°C			
分解能	0.1	°C			
湿度測定					
測定範囲	0∼100%RF	外付プローブを参 照			
精度	±2%RH(25°C、20~80%RHの場合) ±3%RH(25°C、20%RH以下&80%RH 以上の場合) ±1%RH(ヒステリシス) ±1%RH/年間ドリフト				
分解能	0.1%RH				
照度 (ルクス) 測定					
測定範囲	外付プローブを参 照		外付プローブを参 照		
精度					
分解能					
紫外線 (UV) 測定	紫外線 (UV) 測定				

無線データロガー	testo 160 TH	testo 160 THE	testo 160 E
測定範囲		外付プローブを参	外付プローブを参
		照	照
精度			
分解能			

無線データロガー	testo 160 IAQ	testo 160 THL			
型番	0572 2014	0572 2024			
温度測定					
測定範囲	00 ° C ~ 50 ° C	−10 ° C ~ 50 ° C			
精度	±0.5 °C	±0.5 °C			
分解能	0.1 ° C	0.1 ° C			
湿度測定					
測定範囲	0~100%RH (結露なし)	0~100%RH (結露なし)			
精度	±2%RH (25°C、20~80%RH の場合) ±3%RH (25°C、20%RH 以	±2%RH(25°C、20~80%RH の場合) ±3%RH(25°C、20%RH以下			
	ト&80%RH 以上の場合) ±1%RH(ヒステリシス) ±1%RH / 年間ドリフト	&80%RH 以上の場合) ±1%RH(ヒステリシス) ±1%RH/年間ドリフト			
分解能	0.1%RH	0.1%RH			
照度 (ルクス) 測定					
測定範囲		0 ~ 20 000 ルクス			
精度		DIN 5032-7 クラス C 準拠 もしく は: ±3 Lux または測定値の ±3% (外部資料 DIN 5032-7 クラス L に基づく)			
分解能		0.1 ルクス			
紫外線 (UV) 測定					
測定範囲		0∼10,000 mW/m²			
精度		±5 mW/m ² もしくは測定値の 5% (22 °C の時の外部資料に 基づく)			
分解能		0.1 mW/m ²			
CO₂測定					
測定範囲	0 ~ 5,000 ppm				

無線データロガー	testo 160 IAQ	testo 160 THL		
精度	±(50 ppm + 測定値の 3 %) (気温 25 °C) バッテリ使用時: ±(100 ppm + 測定値の 3%) (気温 25 °C)			
分解能	1 ppm			
圧力				
測定範囲	600 ~ 1100 mbar			
精度	±3 mbar(22 °Cの場合)			
分解能	1 mbar			



システム警告 "バッテリ残量少" から "測定データ停止" までに至る時間 は、標準的な使用条件および1分の通信サイクル&測定サイクル(昼夜) (バッテリ: Varta Industrial) で最長1日です。

testo 160 無線データロガーは、基本的に工場でのキャリブレーション実施証明書を 付けて出荷されます。博物館、美術館で使用する場合は、毎年検査を行うことをお勧 めします。Testo カスタマーサービスまでご連絡ください。更に、無線データロガーに対 する ISO 証明書の発行にも対応しています。作業は Testo Industrial Services (TIS) が承ります。

基本仕様

無線データロガー	testo 160 TH	testo 160 THE	testo 160 THL
型番	0572 2021	0572 2023	0572 2024
使用温度		-10 ° C~50 ° C	
保管温度		−20 ° C~50 ° C	
保護等級		IP20	
測定サイクル	クラウドライセンスにより異なる ベーシック:15 分~24 時間 / アドバンスト 1 分~24 時間で自 由に設定		
通信サイクル	クラウドライセンスにより異なる ベーシック:15 分~24 時間 / アドバンスト 1 分~24 時間で自 由に設定		
メモリ	測定値 32 000 件 (全チャンネル合計)		
電源	1.5V アルカリマンガン電池 単 4 形 x 4 本 もしくは USB 電源		

無線データロガー	testo 160 TH	testo 160 T	ΉE	testo 160 THL
バッテリ寿命	18ヶ月			
	+25 °C で測定サイクルが 15 分、通信サイクルが 6 時間の場合			
	(無線 LA	Nの構築環	境によっ	て異なる)
寸法	64 x 76 x 22 mm	64 x 76 x 2	2 mm	64 x 92 x 24 mm
重量 (バッテリ含 む)	94 g	94 g		113 g
無線データロガー	testo 160 IAQ		testo 16	0 E
型番	0572 2014		0572 2022	
使用温度	0 ° C~50 ° C		−10 ° C	∼50 °C

使用温度	0 0.000 0		
保管温度 0 ° C~50 ° C		-20° C∼50° C	
保護等級	IP2	0	
測定サイクル	クラウドライセンスにより異なる ベーシック:15分~24時間/ アドバンスト1分~24時間で自 由に設定(電源使用)	クラウドライセンスにより異な る ベーシック:15 分~24 時間 /	
	アトハンスト5分~24時間で自由に設定(バッテリ使用)	で自由に設定	
通信サイクル	クラウドライセンスにより異なる ベーシック:15 分~24 時間 / アドバンスト 1 分~24 時間で自由に設定		
メモリ	測定値 32 000 件 (全チャンネル合計)		
電源	マンガン電池 単 3 形 x 4 本 もしくは USB 電源	1.5V アルカリマンガン電池 単 4 形 x 4 本 もしくは USB 電源	
バッテリ寿命	+25 °Cで 測定サイクルが 15分、通信サ イクルが 8 時間の場合 12 ヶ月 (無線 LAN の受信感度によって 異なる)	+25°Cで 測定サイクルが 15分、通信 サイクルが 6 時間の場合 18 ヶ月 (無線 LAN の受信感度によ って異なる)	
寸法	82 x 117 x 32 mm	64 x 76 x 22 mm	
重量 (バッテリ含 む)	269 g	96 g	

無線のテクニカルデータ

無線データロガー	testo 160 TH	testo 160 THE	testo 160 THL
型番	0572 2021	0572 2023	0572 2024
無線 LAN			
標準	802.11 b/g/n		
安全に使用してい ただくために	WPA2 エンタープライ TTLS-MSCHAPv2、 EAP-PEAP0-MSCH TLS、EAP-PEAP1-M WPA パーソナル、W	イズ:EAP-TLS、EAP EAP-TTLS-PSK、EA APv2、EAP-PEAP0- MSCHAPv2、EAP-PE PA2 (AES)、WPA(T	-TTLS-TLS、EAP- NP-PEAP0-TLS、 PSK、EAP-PEAP1- EAP1-PSK; KIP)、WEP
無線データロガー	testo 160 IAQ	testo 1	60 E
型番	0572 2014	0572 20)22

無線 LAN		
標準	802.11 b	o∕g∕n
安全に使用してい	WPA2 エンタープライズ : EAP-TL	S、EAP-TTLS-TLS、EAP-
ただくために	TTLS-MSCHAPv2、EAP-TTLS-F	PSK、EAP-PEAP0-TLS、
	EAP-PEAP0-MSCHAPv2、EAP-	PEAP0-PSK、EAP-PEAP1-
	TLS、EAP-PEAP1-MSCHAPv2、	EAP-PEAP1-PSK;
	WPA パーソナル、WPA2 (AES)、	WPA (TKIP), WEP

保護された無線 LAN の技術仕様

ポート

testo 160 無線データロガーは TCP 1883 ポートおよび 8833 ポートを使用す る MQTT プロトコルを採用しています。

その他、次の UDP を必要とします:

- ポート番号 53 (DNS 名前解決)
- ポート番号 123 (NTP 時刻同期)

すべてのポートはクラウド方向にのみ通信可能です。双方向のポート転送は 不要です。

1

最初の設定で DHCP または静的 IP アドレスを使用するかどうかを選択でき ます (操作はエキスパートモード対応。 セットアップウィザードは使用できません)

100

testo 160 の使用

testo 160 は通常のブラウザ (www) でアクセスできます。アクセスには標準 TCP ポートの http (80番) および https (443番) を使用します。

3.2 外付プローブ

デバイスデータ

センサ	S-TH	S-LuxUV	S-Lux
型番	0572 2156	0572 2157	0572 2158
温度測定			
測定範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim 50 $^{\circ}$ C		
精度	\pm 0.5 $^{\circ}$ C		
分解能	0.1 °C		
湿度測定			
測定範囲	0~100%RH (結露 なし)		
精度	±2%RH(25°C、 20~80%RHの場 合) ±3%RH(25°C、 20%RH以下& 80%RH以上の場 合) ±1%RH(ヒステリ シス) ±1%RH/年間ドリ フト		
分解能	0.1%RH		
照度(ルクス)測定			
測定範囲		0 ~ 20,0	00 ルクス
精度		DIN 5032-7 クラス C もしくは ±3 Lux または測定 料 DIN 5032-7 クラス	準拠 値の ±3% (外部資 < L に基づく)
分解能		0.1 J	レクス
紫外線 (UV) 測定			
測定範囲		0 ~ 10,000 mW/m ²	
精度		±5 mW/m ² もしく は測定値の 5% (22°C の時の外 部資料に基づく)	
分解能		0.1 mW/m ²	

基本仕様

センサ	S-TH	S-Lux UV	S-Lux
型番	0572 2156	0572 2157	0572 2158
使用温度		-10 $^\circ$ C \thicksim 50 $^\circ$ C	
保管温度		-20 $^\circ$ C \thicksim 50 $^\circ$ C	
寸法	38 x 16 mm	28 x 56 x 15 mm	28 x 56 x 15 mm
質量	13 g	15 g	13 g

3.3 Deco Cover

基本仕様

カバー			
型番	0554 2006	0554 2009	0554 2012
使用方法	testo 160 TH / THE / E	testo 160 THL	testo 160 IAQ
寸法	82 x 69 x 23 mm	97 x 69 x 23 mm	121 x 88 x 32 mm
質量	22 g	18 g	41 g

4 操作

1

4.1 初期操作

外付プローブは必ず、初めてクラウドにログインする前に無線データロガー に接続してください。後からプローブを接続したい場合は、最初に無線データ ロガーをクラウドからログオフさせる必要があります。その後外付プローブを 接続してから、無線データロガーを再ログインさせてください。

注意

無線データロガーが壊れる恐れがあります!

- 溶剤に近づけないでください。
- 掃除に溶剤を使用しないでください。

注意

光学面が壊れる恐れあり(THL、S-Lux、S-LuxUV)

- 鋭利なものを掃除に使用しないでください。
- 柔らかい清掃用クロス以外は使用できません。
- 強力な洗剤は使用しないでください。

注意

光学コンポーネントが壊れる恐れあり(IAQ)

- 出荷時の校正が狂う可能性があるため、振動を与えないでください。外気における二酸化炭素の測定値が 350~450 ppm CO2 かどうか、チェックしてください(都市部では最大 700 ppm CO2)。
- 結露は避けてください。CO2の測定値が跳ね上がる可能性があります。
- 強力な洗剤は使用しないでください。

データロガーは必ず縦に取り付けてください。取り付けの際は、接続部が下向きになるようにします。ディスプレイを装備したデータロガーは、読み取る方向に注意してください。これを守らないと、正確な測定結果が得られなくなる可能性があります。





IAQ データロガーは電池を多く消耗するため、バッテリ使用時の最低測定サイクルは 5 分に抑えられています。できるだけ電源での使用をお勧めします。USB ケーブルはアクセサリーとして別売りしています。



testo 160 E および testo 160 THE のみ:

外付のプローブは必ず、初めてクラウドにログインする**前に**接続してください。後からプローブを接続したい場合は、最初にデータロガーをクラウドから ログオフさせる必要があります。その後外付プローブを接続してから、データ ロガーを再ログインさせてください。

testo 160 無線データロガーは、バッテリの他に USB ポートからの電源供給にも対応 しています。ただし、無線データロガー本体は充電機能に対応してないため、USB ポ ートでバッテリの充電を行うことはできません。無線データロガーを PC の USB ポート と接続すると、自動的に大容量メモリモードと設定モードに切り替わります。そのた め、ロガーの運用電源に PC を使用することは適していません。

4.2 Testo クラウドへのログイン

ログインには Testo クラウドアカウントが必要です。アカウントを取得していない場合は、先に登録 (https://www.museum.saveris.net) を済ませてください。

testo 160 無線データロガーを Testo クラウドのアカウントに保存するために、最低限 必要な情報があります。

- クラウドのアカウント ID。アカウントのメニューから、設定 アカウント ID で確認で きます。
- 2. 無線データロガーをインターネットに接続する、無線 LAN (SSID)のネットワーク名。
- 3. ネットワークのパスワード。

これらの情報を無線データロガーに保存することを、「無線データロガーの設定」と呼びます。この作業には4種類の方法があります。

4.2.1 セットアップウィザードからの設定

testo 160 を初めて使用する際の手順をサポートするため、Testo クラウドのウェブイ ンターフェースにセットアップウィザードを用意しています。 無線データロガーのログイ ン時には、このツールが役に立ちます。

機器の構成には、ウェブインターフェース (https://www.museum.saveris.net) へのログインが必須です。

セットアップウィザードが起動し、構成をサポートします。画面のナビゲーションに従って操作してください。

4.2.2 ウェブインターフェースからの設定 (WPA2 パーソナ ル)

- ✓ データロガーの設定が済んでいない と、バッテリを入れた後でデータロガー の側面にある LED が点滅します。
- 1 データロガーの側面にあるボタンを短く押します。(testo 160 IAQ はボタン が前に付いています)
- ▶ データロガーが設定モードに切り替わります (LED が秒単位で点滅)。

もしくは

- ✓ 一度設定したデータロガーの場合(ロガーのステータスがスリープモード)
- 1 データロガー側面にあるボタンを3秒 以上押します。



▶ データロガーが設定モードに切り替わります (LED が秒単位で点滅)。

ウェブ上で、無線データロガーのセキュリティシステム「WPA2 エンタープライズ」を設定することもできます。このモードに入った無線データロガーは、スマートフォン、タブ レット、PC から無線 LAN に接続して IP アドレス 192.168.1.1 でログインするウェブサ ーバとして機能します。

- WPA2 エンタープライズの設定を行う際は、証明書の表記に誤りがないこと を必ず確認してください。暗号化のタイプによって、ca.pem、client.pem、 private.key の3 種類の証明書があります。 証明書は必ず PEM 形式か BASE64 形式のいずれかを使用し、バンドルで はなく単体で扱われます。
 - ✔ 無線データロガーが設定モードに入っており、秒単位で点滅していること。
 - 1 PC / タブレットのネットワーク設定画面で、設定したい無線データロガーの ネットワーク名を選択します (例えば testo 160 Sn:12345678 など)。
 - ▶ PC / タブレットを、データロガーの無線 LAN ホットスポットに接続します。
 - 2 PC、タブレット、スマートフォンなどのウェブブラウザを開きます。

- 3 ブラウザのアドレスバーに、IP アドレス 192.168.1.1 を入力します。
- ▶ 無線 LAN の設定画面が開きます。
- 4 testo アカウント ID (Testo クラウドのウェブインターフェースのアカウント情報に記載)を入力します。
- 5 ネットワーク名 (SSID) を入力します。
- 6 設定スロットを入力します。
- **1** testo 160 無線データロガーは、最大 3 つまでの無線 LAN ネットワークを設 定できます。それぞれの設定項目には、ネットワーク名 (SSID)、パスワード、 セキュリティ設定を保存できます。
 - 7 [Security] でセキュリティ規格を選択します。(選択内容によっては、入力フ ィールドが現れることがあります)
 - 8 ネットワークのパスワードを入力します。
 - 9 [Configure] で設定を実行します。
 - 無線データロガーの設定が完了し、クラウドとつながります。LED が緑色に 短く2回点滅します。その後、無線データロガーは測定モードに切り替わり ます。

4.2.3 testo Saveris 2 App からの設定



1

1

testo Saveris 2 App をダウンロードした後で、ログインデータでのログインを 一度行う必要があります。

複数の無線データロガーを一斉に起動できます。

Saveris 2 App は設定ウィザードで設定が済んでいます(4.6 を参照)。

準備

✓ - データロガーの設定が済んでいない
 と、バッテリを入れた後でデータロガーの側面にある LED が点滅します。



- 1 データロガーの側面にあるボタンを短く押します。(testo 160 IAQ はボタン が前に付いています)
- ▶ データロガーが設定モードに切り替わります (LED が秒単位で点滅)。
- もしくは
 - ✓ 一度設定したデータロガーの場合(ロガーのステータスがスリープモード)
 1 データロガー側面にあるボタンを3秒 以上押します。
 - ▶ データロガーが設定モードに切り替わります (LED が秒単位で点滅)。

設定

- ✓ 無線データロガーが設定モードに入っており、秒単位で点滅していること。
 もう一度ボタンを押すと、無線データロガーがアプリ設定モードに切り替わります。(LED が 10 秒間、200 ミリ秒刻みで点滅)
- 1 スマートフォンまたはタブレットで無線 LAN を立ち上げてから、testo Saveris 2 App を起動します。
- 2 testo App の**ロガーの起動**を選択します。
- 3 無線 LAN のログインデータを入力し、すべてのロガーに反映できるように します。
- 設定を行う無線データロガーが testo App に表示され、自動的に設定が行われます。

4.2.4 PDF ファイルからのオフライン設定

構成ファイルの作成は、クイックスタートガイドから XML 構成ファイルのダウンロード を利用して、PDF 形式のファイルで無線データロガーを設定することも可能です。 PDF ファイルの実行には Adobe Reader (バージョン 10 以上) が必要です。 Adobe Reader は以下のリンクから無料でダウンロードすることができます: http://get.adobe.com/reader/.

- バッテリの入れ忘れにご注意ください。
- 1 USB ケーブルで、データロガーと PC を接続します。
- 2 testo 160 外付けドライブにある [WiFiConf.pdf] ファイルを開きます。
- 3 アカウント ID をコピーして、PDF ファイルの所定のフィールドにペーストします。アカウント ID は、Testo クラウドのウェブインターフェースから [設定] > [アカウント ID] で確認できます。
- 4 設定スロットを入力します。

testo 160 無線データロガーは、最大 3 つまでの無線 LAN ネットワークを設 定できます。それぞれの設定項目には、ネットワーク名 (SSID)、パスワード、 セキュリティ設定を保存できます。

- 5 **ネットワーク名 (SSID)、無線 LAN のパスワード**を PDF ファイルの所定のフ ィールドに入力します。
- 6 [Save configuration] ボタンをクリックします。
- フォームデータのエクスポートを行うためのダイアログが現れます。
- 7 保存先を testo 160 外付けドライブに指定し、データ (構成ファイル WiFiConf_Daten.xml) を保存します。
- ▶ PDF ファイルの作成が完了するまで、緑と赤の LED が同時に点灯します。
- 8 PC から USB コネクターを抜き、データロガーの設定を終了します。



1

1

構成ファイルはローカルコンピューターに保存することも可能です。そのため 他の無線データロガーは、testo 160 外付けドライブに保存されている XML 構成ファイルをコピーするだけで済みます。

4.3 無線データロガーの Testo クラウドからのロ グオフ

作業中に、無線データロガーをクラウドからログオフしなくてはならないことがありま す。2 つの異なるアカウントから、1 台のロガーを同時に使用することはできません。 そのため、次に使うアカウントに切り替える前に、使用中のアカウントをログオフする 必要が生じます。

また、外付式センサの追加や削除など、技術的な変更をデータロガーに加える際には、クラウドにログインしなおさなければなりません。

無線データロガーにもログオフが反映されなくてはなりません。この処理は 無線データロガーが次回クラウドと通信する最中に自動的に行われますが、 選択した通信サイクルによっては、処理に時間がかかることがあります。こ のような時は無線データロガーのボタンを一度短く押すと、すぐにクラウドへ の接続を行って対処することができます。その場合は緑の LED が短く点滅 し、処理を実行していることをお知らせします。これで無線データロガーのロ グオフが完了します。クラウドからのログオフが完了したら、ボタンを短く一度 押すと無線データロガーがログオフを受信します。

4.4 ステータス LED のシグナル

testo 160 無線データロガーのステータス LED には、さまざまなシグナルがあります。 その内容を下表にまとめました。

シグナル	説明
LED 点滅なし (TH、E、THE、THL)	スリープモード
LED が 30 秒おきに緑色に点滅 (IAQ)	通常のステータス
LED が秒単位で緑色に点滅 (5 分間、その後 1 回赤で長く点灯)	設定モード (ホットスポット) - ボタン > 3 秒押す
LED が 200 ミリ秒おきに緑色に点滅 (10 秒間)	設定アプリ:ホットスポットモードでボタン を3秒以下押す
LED が 2 回赤く点滅	無線 LAN の接続エラー (SSID の誤り、 SSID パスワードの誤り、アカウント ID の 誤り、アカウントパスワードの誤り、外付 プローブの無い testo 160 E でクラウド へのログインを試行)
XML が正しい場合は、LED が緑色で1 回長く点滅 XML に誤りがある場合は、LED が赤色 で3回点滅	USB / PDF での設定
LEDが2回緑色に点滅	無線 LAN とクラウドの接続が正常に確 立
LED が1回赤で長く点滅	限界値超過によるアラーム発信
LED が5回緑色に点滅	無線データロガーを工場出荷時設定にリ セット ボタンを 20 秒以上押す
LED が 1 回緑色に点滅 (測定データの 収集)	測定データを Testo クラウド (ウェブペー ジ) に送信:ボタンを 3 秒以下押す
LED が 2 回緑色に短く点滅 (測定データの送信)	測定データの送信が正常に完了
LED が 4 回赤く点滅	電池切れ
LED が緑と赤で交互に点滅	USB または無線による、ファームウェア アップデートの実行中

4.5 壁掛けホルダーへの取り付け / 取り外し

1 - ロック解除ツールを解除用のスロットに 入れます。



- 2 ロック解除ツールでロックピンを押し返します。
- 3 データロガーを壁掛けホルダーから上 に引き抜きます。



4.5.1 データロガーへのプローブ取り付け方法



外付プローブは必ず、初めてクラウドにログインする前に無線データロガー に接続してください。後からプローブを接続したい場合は、最初にデータロガ ーをクラウドからログオフさせる必要があります。その後外付プローブを接続 してから、データロガーを再ログインさせてください。

1 - プローブのプラグをデータロガーの差込 ロにつなぎます。



▶ 外付プローブの準備はこれで完了です。

4.5.2 電池の交換

1

1

バッテリの交換により、現在実行中の測定が停止します。ただし、保存され たデータは保存されます。

注意

電池は正しく入れてください! 装置が壊れる恐れがあります!

- 電池を入れる際は、+と-を間違えないように注意してください。

新しいブランドの電池のみを使用してください。部分的に使用されているバッ テリを使用すると、バッテリ容量の計算が正しく行われません。

1 - バッテリケースのカバーを開けます。

2 - 電池を交換します。入れる向きに注意 してください。





3 - バッテリケースを閉めます。

4.5.3 Deco Cover - 取り付け

 Deco Cover に付いている穴に沿って、 破り口を切り出します。



2 - Deco Cover をデータロガーに被せて押 します。



3 - センサが隠れないよう、Deco Cover の 取り付け位置に注意してください。



4 - 外付プローブまたは外部電源を接続し なおします。



注意

正しい計測ができなくなる恐れあり!

- Deco Cover の取り付け位置を間違えないようにしてください。

注意

センサが壊れる恐れあり!

 ペイントや塗装を行った Deco Cover は、取り付ける前に十分に乾燥/ガス抜き してください。

4.5.4 壁掛けホルダー



付属の壁掛けホルダーは接着パッドを含め、testo 160 ロガーをしっかりと 保持するための専用品です。それ以外の用途に使用すると、壁掛けホルダ ーが壊れる恐れがあります。



取付用材料には接着パッド以外は同梱されていません。ご希望の取り付け 方法に合わせて、固定具(結束バンド、ネジ)をご用意ください。

4.6 testo Saveris 2 App

初起動、ネットワーク分析、 testo 160 プッシュメッセージの受信に役立つ機能を備えた、無料の testo Saveris 2 App です。 アプリはスマートフォンやタブレットにインストールしてください。



testo Saveris 2 App をダウンロードした後で、ログインデータでのログインを 一度行う必要があります。

1

₽

1

iOS のシステム制限により、ロガーの初起動とネットワーク分析はアンドロイ ド端末でのみ可能です。

4.6.1 プッシュ通知の受信

ウェブインターフェースの アラーム設定で、プッシュ通知の設定ができます。(4.8.2 を 参照)

1 - 受信者のチェックボックスをクリックしてマークします。

指定した受信者に宛てて、プッシュ通知が届くようになります。

testo Saveris 2 App を使って無線データロガーを設定すると、スマートフォン はホットスポットとして機能し、デフォルトのホットスポット設定が変更されま す。設定完了後は、変更されたアクセスポイントを手作業で修正する必要が 生じる場合があります。

4.6.2 ネットワーク分析

ご使用の無線 LAN ネットワークを事前に分析し、testo 160 ロガー が正常に動作する 条件をチェックします。

その他に、ステータスログの作成と送信オプションが使用できます。

4.7 分析とレポート(ウェブ)

ユーザーが行った設定 (レポートの設定) に従い、システムは自動で定期的 にレポートを作成します (作成したレポート)。

1 - [自動レポート] ボタンをクリックします。

2 - 自動レポートの作成に必要な項目を入力します。

選択・編集可能な設定は以下のとおりです。

- レポート名:自動レポートの名前。
- レポートを作成する測定点:レポートに入れる測定点。チャンネル名のチェックボックスをクリックしてください。
- レポートの作成間隔:レポートを作成するサイクル。レポートの作成サイクルをドロップダウンリストで選択します。
- ファイル形式:作成するレポートのファイル形式。ファイル形式をドロップダウンリストで選択します。
- データビュー:レポートに表示するデータのデータビュー。データビューの名前のチェックボックスをクリックしてください。
- Eメールでもレポートを送信:レポートは保存する以外に、[作成したレポート]でEメールとして送ることができます。チェックボックスをクリックすると、Eメールアドレスの入力画面が開きます。

Eメールの受信者は、Eメールアドレスを保存してある登録済みユーザーの みが対象となります。Eメールアドレスを直接入力することはできません。

3 - [自動レポートの作成] ボタンをクリックします。

次の日に最初のレポートが作成されます。

作成したレポート

- ✓ 既に作成したレポートの主な情報を表示します。
- 1 矢印をクリックすると、タブが開きます。
- 詳しい内容が表示されます。
- 2 [ダウンロード] ボタンをクリックします。
- レポートをダウンロードします。
- 3 [この一連のレポートを編集] ボタンをクリックします。
- 設定が表示され、編集できるようになります。

レポートの設定

作成した自動レポートを表にします。

1 - [アクション] ボタンをクリックします。

2 - [編集] をクリックします。

- ▶ 設定が表示され、編集できるようになります。
- 1 [アクション] ボタンをクリックします。
- 2 [削除] をクリックします
- ▶ 自動レポートが削除されます。

4.8 アラーム

testo Saveris 2 App ではプッシュ通知を受信して、データを受け取ることができます。



使用するアンドロイド端末または iOS 端末に、Testo Saveris 2 App がインス トールされていることが条件です。App のインストールは、iOS 端末では AppStore、アンドロイド端末では Play Store で行ってください。

プロバイダーがサービスを停止していたり、スマートフォンの電源が切れていると、プッシュ通知が転送されません。

4.8.1 アラーム一覧

アラームの表示

発生したすべてのアラームおよびシステム警告を、一覧表示します。未読のアラー ム、システム警告は**太字**で表されます。

また、表示は次の項目ごとにフィルタリングできます。

- 1 測定点グループ / 測定点のチェックボックスにチェックを入れます。
- ▶ アラームは測定点グループ / 測定点でソートして表示されます。
- 1.1 開始日 / 終了日をクリックします。
- 1.2 開始日 / 開始時間または終了日 / 終了時間を選択します。
- ▶ アラームが開始日または終了日でソートして表示されます。

アラームの詳細情報

1 - 矢印をクリックしてタブを開き、詳細情報を表示します。

詳細情報を開くとアラーム/システム警告に「既読」マークが付き、アラームカウンターの数が減ります。

1 - 「すべて既読にする」をクリックします。

▶ すべてのアラームに「既読」が付きます。

4.8.2 アラーム設定

4.8.2.1 アラーム設定の作成と表示

1 - [+ 新規のアラーム設定] ボタンをクリックします。

アラーム設定を新規作成できます。

既に存在するアラーム設定はボタンの下に表示されます。

1 - アラーム設定名をクリックします。

既存の設定が表示されます。

4.8.2.2 表示したアラーム設定の選択と編集

選択・編集可能な設定は以下のとおりです。

設定	説明
タイトル	アラーム設定の名称(入力必須項目)
測定点	監視する測定グループ / 測定点。測定 点グループ / 測定点のチェックボックス にチェックを入れます。
アラーム限界値1&2	複数の期間それぞれに別の限界値を設 定できます。
下限、上限	監視対象となる値
アラーム遅延	アラームが発動するまでの、限界値違反 の最低経過時間。測定(測定サイクル) の時間間隔は、必ずアラーム遅延より少 なくしてください(例:測定サイクル=5 分、アラーム遅延=15分)。

設定	説明
時間の管理	アラーム限界値1と2それぞれのアラー ム期間、もしくはアラーム限界値無しの 設定ができます。表の時間をダブルクリ ックするか、希望の期間をマウスでドラッ グすると、アラーム限界値1と2を指定 できます。何も操作していない表の時間 は、アラームが作動しません。アラーム の期間を指定しないと、アラーム限界値 はその日の24時間有効になります。 アラームの期間を指定した場合は、その 時間だけ限界値のアラームがオンになり ます。
チャンネルのアラーム	不具合のあるセンサをお知らせします。
E メール受信者	アラームを通知する送信先のアドレス。 受信者のチェックボックスにチェックを入 れるか、その他の受信者名とEメールア ドレスを入力して [+ 追加] ボタンをクリッ クします。
SMS 受信者	アラームを通知する送信先のアドレス。 受信者のチェックボックスにチェックを入 れるか、その他の受信者名と携帯電話 番号を入力して [+ 追加] ボタンをクリッ クします。
保存	設定が保存されます。
消去	アラーム設定が削除されます。

4.9 システムに関する警告

4.9.1 システムに関する警告の作成と表示

1 - [+ 新規のシステム警告] ボタンをクリックします。

▶ システム警告が新規に作成されます。



既に存在するシステムに関する警告の設定は、ボタンの下に表示されます。

1 - システム警告名をクリックします。

▶ 既存の設定が表示されます。

4.9.2 表示したシステムに関する警告の選択と編集

設定	説明
タイトル	システム警告の名称 (入力必須項目)
バッテリ残量少	無線データロガーのバッテリ切れを監視 します。
電源供給中断	無線データロガーの外部電源の中断を 監視します。
無線データロガーの応答なし	無線データロガーのデータ送信エラーを 監視します。[アクティベート] ボタンを押 して、スクロールバーで監視サイクルを 設定します。設定時間は必ず無線データ ロガーの通信サイクルより長くしてください。
無線データロガー	監視する無線データロガー。無線データ ロガーのチェックボックスをクリックして指 定します。
E メール受信者	アラームを通知する送信先のアドレス。 受信者のチェックボックスにチェックを入 れるか、その他の受信者名とEメールア ドレスを入力して [+ 追加] ボタンをクリッ クします。
SMS 受信者	アラームを通知する送信先のアドレス。 受信者のチェックボックスにチェックを入 れるか、その他の受信者名と携帯電話 番号を入力して [+ 追加] ボタンをクリッ クします。
保存	設定が保存されます。
消去	アラーム設定が削除されます。

選択・編集可能な設定は以下のとおりです。

4.10 設定

4.10.1 標準ユーザー

基本的に、システムには2種類のユーザーが割り当てられます。

- アカウント所有者(名前の変更可)。ユーザーの役割:管理者(役割の変更はできません)
- Testo サポート(名前の変更可)。ユーザーの役割:Testo ユーザーサポート(役割の変更はできません)

4.10.2 ユーザーの新規追加と編集

その他のユーザーにさまざまな役割を割り当てたり、編集することが可能です。

- 1 [新規ユーザーを追加] ボタンをクリックして、ユーザーを新たに追加しま す。
- ▶ 既存のユーザーはリストに表示されます。
- 2 ユーザーの設定を表示するには、ユーザー名をクリックします。
- 3 設定内容を変更するには、[編集] ボタンをクリックします。

設定	説明
タイトル	ユーザーの名前。
名	ユーザーの下の名前 (入力必須項目)。
ミドルネーム	ユーザーのミドルネーム。
姓	ユーザーの名字 (入力必須項目)。
パスワードおよびパスワードの再入力	ユーザーパスワード。ユーザーパスワー ドは、ユーザー本人が後から変更するこ とができます。
ユーザーの役割	システムにおけるユーザーの権限を指 定します。
E メールアドレス & ログイン	ユーザーの E メールアドレス。E メールア ドレスがログイン名になります。この E メ ールアドレスはシステムからのメッセージ (アラーム、システムに関する警告)に使 用されます。

設定	説明
E メールアドレス&ログインの変更	アカウント所有者が、ユーザーアカウント を変更したい時にのみ使用する項目で す。新しい Eメールアドレスを入力してく ださい。他の Eメールアドレスが入力さ れると、ログイン名も変更されます。
携带電話番号	ユーザーの電話番号。この番号は、シス テムからのメッセージ(アラームとシステ ムに関する警告)送信に使用されます。
有効期限開始日:	ユーザーとして有効になる最初の日付。
有効期限終了日	ユーザーとして有効期間を終える日付。
詳細	ユーザーに関する情報を入力するため のテキストフィールド。
保存	設定を保存します。

4.10.3 ユーザーの役割

使用可能なユーザーの役割に関する説明を表示します。

1 - 詳しい内容を見たい時は、各ユーザーの役割をクリックしてください。

ユー	ザー	は、	割り当	当てら	れた	役割	ごとに	ニ異な	る権利	司を与	うえ!	られ	てい	ます	•
----	----	----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	---

権限	管理者	アナリスト	監査人	オペレータ
割り当てられたユーザーの 表示	Х	Х	Х	Х
ユーザーの割り当て、編集、 削除	Х	_	-	-
アカウント ID の表示	Х	_	_	Х
無線データロガーのログイン	Х	-	_	Х
無線データロガーの設定と 無効化	Х	-	-	Х
エリアの割り当て、編集、削 除	Х	-	-	Х
アラーム設定とシステム警告 の表示、割り当て、編集、削 除	Х	_	_	Х
測定値の読み取りと分析	Х	Х	Х	Х

権限	管理者	アナリスト	監査人	オペレータ
アラームとシステム警告の詳 細表示 (= 既読マークが付き ます)	Х	Х	Х	Х
自動エリアの作成	Х	-	-	Х

X = 可 / - = 不可

4.10.4 ユーザー管理

ユーザー管理でユーザーアカウントに関する情報、ならびに設定項目を見ることがで きます。

1 - **ユーザー**をクリックすると、ユーザーメニューが開きます。

4.10.4.1 ユーザー設定

以下の設定はユーザーがカスタマイズできます。

設定	説明
言語	操作画面の言語
時間帯	日付および時刻のタイムゾーン
単位	測定単位
保存	設定を保存します

4.10.4.2 アカウント情報

ご使用の testo 160 アカウントに関する情報を表示します。

4.10.4.3 パスワードの変更

- 1 両方のフィールド (「新たなパスワード」と「確認のための再入力」) に、パス ワードを入力します。
- 2 [保存] ボタンをクリックすると、新しいパスワードが保存されます。

4.10.4.4 ログオフ

1 - [ログオフ] ボタンでログオフします。

4.10.5 アカウント ID

アカウント ID は、Testo クラウドで使用する個別のユーザーアカウントです。データを 正しいユーザーアカウントに送信するためにも、このアカウント ID は無線データロガ ーの設定に欠かせません。

4.10.6 測定点グループの作成と編集

測定点はグループに分けて管理できます。測定点グループ(ルーム 1、ルーム 2・・・ 等)で区分けすると、複数の測定点を管理しやすくなります。

上位区分として、測定点グループにエリア (1 階、2 階···・等) での割り振りができます。

1 - [+ 測定点グループの新規設定] ボタンをクリックし、新たな測定点グループ を作成します。

▶ 既存の測定点グループはリストに表示されます。

選択・編集可能な設定は以下のとおりです。

設定	説明
タイトル	測定点グループの名称 (入力必須項 目)。
説明	測定点グループの内容
エリア	測定点グループに割り当てるエリア。
測定点	使用可能な測定点とグループに割り当て られている測定点を表示します。測定点 をグループに入れるには、 矢印 をクリック します。測定点をグループから外すに は、 十字 をクリックします。
保存	設定を保存します。
消去	設定を削除します。

4.10.7 エリア

測定点グループをエリアで管理できます。エリア (1 階、2 階・・・など) で測定点グルー プを区分すると、いくつも存在する測定点グループを管理しやすくなります。

4.10.7.1 エリアの作成と編集

- 1 [グループの新規作成] ボタンをクリックし、新たな測定点グループを作成し ます。
- ▶ 既存のエリアはリストに表示されます。
- 2 [アクション] > [編集] ボタンを押します。
- ▶ 設定が表示され、編集できるようになります。

選択・編集可能な設定は以下のとおりです。

設定	説明
表示名	エリアの名前(入力必須項目)。
説明	エリアの内容。
エリア	測定点グループに割り当てるエリア。
保存	設定を保存します。
消去	設定を削除します。

4.10.7.2 エリアの消去

- 1 [アクション] ボタンをクリックします。
- 2 エリアを消去するには、[消去] ボタンをクリックしてください。

4.10.8 無線データロガー

ログイン中のすべての無線データロガーに関する主な情報を表示します。

- 1 詳しい内容を見るには、[詳細] ボタンをクリックします。
- 2 無線データロガーのオン/オフの切り替えは、[無効にする] または [有効に する] ボタンをクリックします。

ロガーを無効にすると、測定とアラーム機能が停止します。クラウドへのログ イン状態は継続します。

無線データロガーの設定

1 - 設定内容を変更するには、[設定] ボタンをクリックしてください。

選択・編集可能な設定は以下のとおりです。

設定	説明
無線データロガー名	無線データロガーの名前 (入力必須項 目)。 工場出荷時の状態: "モデル_シリア ル番号"
説明	無線データロガーの内容。
バッテリの種類を選択	使用するバッテリの種類を設定します。 バッテリ残量を正確に表示するために も、バッテリの種類は正しく設定してくだ さい。
ディスプレイ	無線データロガーの画面のオン/オフ。 (該当する場合)
測定点の名前	測定点の名称設定。
測定サイクル	測定値を算出する時間の周期。スクロー ルバーで測定サイクルを指定してくださ い。
日中の通信サイクルと省エネモード	Testo クラウドに送信する測定値の時間 周期。日中の通信サイクル開始時間と、 省エネモードの開始時間を選択します。 スクロールバーで通信サイクルを指定し てください。
単位の選択	測定値を表示する単位。
保存	設定を保存します。
無効にする/有効にする	測定チャンネルまたは無線データロガー のオン/オフ切り替え。
削除	無線データロガーをシステムからログオ フします。

4.10.9 ファームウェアアップデート

無線データロガーに使用できるファームウェアアップデートが、一覧表示されます。フ ァームウェアアップデートは、無線でデータロガーにインストールできます。

1 - 手動で実行するアップデートは、[有効にする] ボタンをクリックするとファー ムウェアのアップデートがインストールされます。それ以外の場合は自動的 にボタンが作動します。

4.11タスクバー

4.11.1 セットアップウィザードの起動

無線データロガーのログイン時には、セットアップウィザードが役に立ちます。

1 - 🗳 をクリックして、セットアップウィザードを起動します。

▶ セットアップウィザードがメニュー操作をナビゲートします。

4.11.2 オンラインヘルプを開く

製品の使い方で不明な点がある時は、オンラインヘルプ(本書)を活用できます。

1 - オンラインヘルプを開くには、疑問符アイコンをクリックします。

4.11.3 システムレポートを開く

システムレポートには、製品に関する重要なお知らせが記載されています。

- 1 システムレポートを開くには、**レターアイコン**をクリックします。
- ▶ 未読のシステムレポートの数はシンボルでお知らせします。
- ▶ すべてのシステムレポートに関する概要を表示します。
- ▶ 未読のシステムレポートは太字で表示されます。
- 2 詳しい内容を見たい時は、システムレポートのタイトルをクリックしてくださ い。
- ▶ 詳細表示を開くとシステムレポートに「既読」マークが付き、レポートカウンタ 一の数が減ります。

4.12システム情報とステータス情報

確認済みのアラーム (緑のチェック):アラームはありません。 未確認のアラーム (ベルのアイコン):アラームあり。未読のアラーム数が表示されま す。 1 - 緑のチェックマークかベルのアイコンを押すと、アラーム一覧が開きます。

5 FAQ

- 無線データロガーと PC をつなぐ USB ケーブルは、市販のものでも使用可能ですか?
 安定したデータ送信を行うためにも、無線データロガーに付属の USB ケーブルをお使いいただくことをお勧めします。ロングタイプの USB ケーブルは電源専用です。
- WPA2 エンタープライズ暗号化方式を採用したネットワークと無線データロガーの 接続は可能ですか?

testo 160 データロガーは、以下の WPA2 エンタープライズ暗号化方式に対応して います。

WPA2 エンタープライズ: EAP-TLS、EAP-TTLS-TLS、EAP-TTLS-MSCHAPv2、 EAP-TTLS-PSK、EAP-PEAP0-TLS、EAP-PEAP0-MSCHAPv2、EAP-PEAP0-PSK、EAP-PEAP1-TLS、EAP-PEAP1-MSCHAPv2、EAP-PEAP1-PSK、WPA パ ーソナル、WPA2 (AES)、WPA (TKIP)、WEP

WPA2 エンタープライズネットワークにロガーをつなげる場合は、以下の作業を行ってください。

1.ロガーに入っている PDF ファイルを開き、プログラム選択を行って使用に適した XML ファイルを作成します。

2.御社の WPA2 エンタープライズ認証と作成した XML ファイルを、USB 接続でロ ガーの外部メモリにドラッグ &ドロップします。

3.無線データロガーの設定は、必ず USB のプラグを完全に抜いてから行ってください。

• XML 構成ファイルが無線データロガーで送れません。

OSによっては、構成ファイルの名前を変更するとデータ送信に不具合が生じることがあります。デフォルトのファイル名を使用してください。

高温(30°C以上)・多湿(80% RH)の場所に、湿度センサを長時間放置してしまいました。

センサが回復するまで、かなりの時間を要します。少しでも早く回復させたい場合は、高温(30°C以上)かつ乾燥(20% RH)した風通しの良い場所に 12 時間以 上置いてください。

無線データロガーのアクセスが中断した場合の対処法を教えてください。

1.無線データロガーの操作ボタンを押して、無線 LAN 接続のサーチを手動で開始 してください。

2.無線データロガーまたはアクセスポイント (無線 LAN ルータ) の向きや位置を変 えてみてください。 スマートフォン、タブレット、PC のウェブブラウザを使って、エラーコードを確認する ことが可能です。 プローブのボタンを3秒間押し、 ブラウザのアドレスバーに IP ア ドレス 192.168.1.1 を入力します。

以降のエラーコードが、testo 160 IAQ のディスプレイにのみ表示されます。

無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E03、E04、E05、E09 が表示された時の対処法を教えてください。
 これらは無線データロガーにエラーが発生した時に現れるエラーコードです。エラ

ーは無線データロガーのファームウェアが自動で修正します。数秒でエラーコードが消えたら、特に対処は必要ありません。

- 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E12 が表示された時の対処法を教え てください。
 構成ファイル WifiConfig.xml にエラーが発生しています。クイックスタートガイドで 構成ファイルを作成しなおし、無線データロガーに保存してください。
- 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E23 が表示された時の対処法を教え てください。
 このエラーコードの原因は、多くの場合がバッテリ不足によるものです。新しいバッ テリを無線データロガーにセットしてください。
 それでも不具合が解消しない時は:無線データロガーを工場出荷時の状態にリセットしてください。操作ボタンを 20 秒以上長押しすると、画面が消えます。
 それでもまだエラーコードが表示される場合は、ハードウェアの故障が考えられます。当社カスタマーサービスまでご連絡ください。
- 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E26 が表示された時の対処法を教え てください。

1.アクセスポイント(無線 LAN ルータ)がインターネットに接続されていません。ア クセスポイントのインターネット接続をもう一度確認してください。 2.ネットワークインフラ内のルーティングが機能していません。端末装置のログイン がアクセスポイントに集中していないか、確認してください。

無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E32 が表示された時の対処法を教え てください。

無線データロガーに IP アドレスが割り当てられていないために生じるエラーです。 このエラーコードには2つの原因が考えられます。

1.ネットワークのパスワードに誤りがあります。無線 LAN ネットワークのパスワード を確認してください。クイックスタートガイドで正しいパスワードの構成ファイルを作 成しなおし、無線データロガーに保存してください。

2.アクセスポイント (無線 LAN ルータ) に MAC アドレスフィルタが設定されているか、新たなデバイスの統合を許可していないために起きるエラーです。アクセスポイントの設定をもう一度確認してください。

 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E35 が表示された時の対処法を教え てください。

無線データロガーの Ping テストで、アクセスポイント (無線 LAN ルータ) からの応 答が得られなかった時に現れるエラーコードです。 デフォルトゲートウェイへの Ping に応答できているかどうか、 ルータの設定を確認してください。

• 無線データロガーにエラーコード E36 が表示された時の対処法を教えてください。

DNS が使用不可能な状態に陥っています。無線 LAN ネットワークの運営者に連絡してください。

- 無線データロガーにエラーコード E41 が表示された時の対処法を教えてください。
 無線データロガーの現在時刻がタイムサーバー (pool.ntp.org) と同期していないために現れるエラーメッセージです。
 アクセスポイント (無線 LAN ルータ) がインターネットに接続されていません。アクセスポイントのインターネット接続をもう一度確認してください。
 アクセスポイント (無線 LAN ルータ)の NTP ポート (123/UDP)が開放されていません。NTP ポート (123/UDP)が開いているか確認してください。
- 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E51 が表示された時の対処法を教え てください。

無線データロガーと Testo クラウドとの接続が確立されていません。 1.これまで問題の無かった無線データロガーと Testo クラウドとの接続が、突然途 切れた場合: Testo クラウドのサーバーが、一時的にアクセス不可能になっていま す。通常サーバーはモニタリングされ、数時間以内に復旧します。 2.無線データロガーと Testo クラウドの接続が長時間にわたって確立しない場合: アクセスポイント (無線 LAN ルータ)の TCP ポート (1883 または 8883)が開放さ れていません。TCP ポート (1883 または 8883) が双方向で開いているか確認して ください。

無線データロガーにエラーコード E52 が表示された時の対処法を教えてください。

その無線データロガーが別のアカウントで登録されているため、クラウドへの登録 ができなくなっています。まず、現在有効なアカウントで無線データロガーのログイ ンを行ってください。

 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E63 が表示された時の対処法を教え てください。

無線データロガーから Testo クラウドにデータの送信ができません。 1.送信中にインターネットの接続が切れた:アクセスポイント(無線 LAN ルータ)の 接続状態が安定しているかどうか確認してください。アクセスポイントのインターネ ット接続をもう一度確認してください。データは次回の通信サイクルで送信されま す。その他の方法:無線データロガーの操作ボタンでデータ送信を手動実行してく ださい。

2.Testo クラウドのサーバーがデータ保存のクエリ処理に失敗した:通常サーバーはモニタリングされ、数時間以内に復旧します。

無線データロガーにエラーコード E69 が表示された時の対処法を教えてください。

1.構成ファイルに入っているアカウント ID が失われているか、無効になっていま す。構成ファイルを作成しなおし、無線データロガーに保存してください。 2.外付プローブを無線データロガー testo 160 E に差し込まないまま、クラウドにロ グインしようとしています。ログイン前に、作業に合った外付プローブを装着してく ださい。

 無線データロガー (160 IAQ) にエラーコード E75 が表示された時の対処法を教え てください。
 無線データロガーのファームウェアアップデートに失敗しました。
 送信中にインターネット接続が中断したか、何らかの理由で無線データロガーが 受信できませんでした。アクセスポイント (無線 LAN ルータ)の接続状態が安定しているかどうか確認してください。アクセスポイントのインターネット接続をもう一度

確認してください。データは次回の通信サイクルで送信されます。その他の方法: 無線データロガーの操作ボタンでデータ送信を手動実行してください。

- 無線データロガー (160 IAQ) に Err AccountID というメッセージが表示された時の対処法を教えてください。
 構成ファイルに入っているアカウント ID に誤りがあります。
 クイックスタートガイドで構成ファイルを作成しなおし、無線データロガーに保存してください。
- 無線データロガー (160 IAQ) に no AccountID というメッセージが表示された時の 対処法を教えてください。
 構成ファイルにアカウント ID がありません。
 クイックスタートガイドで構成ファイルを作成しなおし、無線データロガーに保存してください。
- 無線データロガーに no License というメッセージが表示された時の対処法を教え てください。
 ログイン可能な無線データロガーの台数を超過しているか、ご使用の testo 160

ライセンスの有効期限が切れているため、ログインができません。 使用中の他の無線データロガーをログオフしてから目的のデバイスでログインするか、testo 160 ライセンスを更新してください。

無線データロガー (160 IAQ) に not Active というメッセージが表示された時の対処法を教えてください。
 無線データロガーが無効になっています。ロガーが保存と送信を行ったため、
 Testo クラウドに測定データがありません。
 もう一度測定データの保存と送信を行うには、無線データロガーを起動してください(設定 --> 無線データロガー)。

6 クラウドライセンス

testo 160 システムを購入すると、無償の基本ライセンスが付属します。

画面では testo 160 システムで使用可能な殆どの測定機能が表示されますが、有効 にはなっていません。ライセンスを拡張して有効にすることで、機能を使用できるよう になります。

現在所有しているライセンスは、最初の行に表示されています。

ライセンスの取得

先頭のライセンス表示をクリックすると、ライセンスショップの画面が開きます。ここで ライセンスの拡張を選択し、取得してください。

もしくは

無効になっている測定機能 "アップグレード" の隣にあるアイコンをクリックします。ラ イセンスショップの画面が開き、ライセンスを取得することができます。

7 認証

The use of the wireless module is subject to the regulations and stipulations of the respective country of use, and the module may only be used in countries for which a country certification has been granted. The user and every owner has the obligation to adhere to these regulations and prerequisites for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. in particular in countries without wireless permits, is his responsibility.

Product	MatNo.	Date
testo 160 TH	0572 2021	07.11.2019
testo 160 E	0572 2022	07.11.2019
testo 160 THE	0572 2023	07.11.2019
testo 160 THL	0572 2024	07.11.2019
testo 160 IAQ	0572 2014	07.11.2019

7 認証

Country	Comments		
Australia	E 1561		
Belarus	Authorized		
Brazil	testo 160 TH	ANATEL Agéncia Nacional de Telecomunicações 00844-18-04701	
	testo 160 E	Agência Nacional de Telecomunicações 01829-18-04701	
	testo 160 THE	ANATEL Agéncia Nacional de Telecomunicações 00854-18-04701	
	testo 160 THL	Aséncia Nacional de Telecomunicações 00848-18-04701	
	testo 160 IAQ	Agéncia Nacional de Telecomunicações 00853-18-04701	
	Este equipamento não tem direir interferência prejudicial e não po sistemas devidamente autorizad	to à proteção contra ode causar interferência em os.	
Canada	Contains IC : 21461-LSD4WF04	59	
	TH/E/THE/THL: IC: 6127B-0572202X IAQ: IC: 6127B-05722014		
China	Testo 160 TH: CMIIT ID: 2017D.	14557	
Grinia	Testo 160 E: CMIIT ID: 2017DJ4	1559	
	Testo 160 THE: CMIIT ID: 2017E	DJ4564	
	Testo 160 THL: CMIIT ID: 2017E)J4547	
	Testo 160 IAQ: CMIIT ID: 2017D	J3243	

Country	Comments
Europa + EFTA	CE
	The EU Declaration of Conformity can be found on the testo homepage www.testo.com under the product specific downloads.
	EU countries: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY).
	EFTA countries: Iceland. Liechtenstein. Norway. Switzerland
Japan	€ R 211-160704
0 11 461	Japan Information
South Africa	ICASA Radio Equipment Type Approval Number: testo 160 IAQ: TA-2018/075
South Korea	testo 160 TH: R-CRM-te2-05722021 testo 160 THL: R-CRM-te2-05722024 testo 160 IAQ: R-CRM-te2-05722014 KCC Warning
United Arab Emirates	Authorization Number: ER57487/17
USA	Contains FCC ID: N8NLSD4WF0459
	TH/E/THE/THL: FCC ID: WAF-0572202X
	IAQ: FCC ID: WAF-05722014
	FCC Warnings

Country	Comments	
Wi-Fi-Module	Feature	Values
	WLAN Range	100 m
	WLAN type	LSD4WF0459-01D0
	WLAN radio class	Accord with the standard of IEEE $802.11 b/g/n$
	Company	Lierda Technology Group co., LTD
	RF Band	2412-2472MHz
	Transmitter Power	13.42dBm

IC Warnings:

This instrument complies with Part 15C of the FCC Rules and Industry Canada RSS-210 (revision 8). Commissioning is subject to the following two conditions:

(1) This instrument must not cause any harmful interference and

(2) this instrument must be able to cope with interference, even if

this has undesirable effects on operation.

Cet appareil satisfait à la partie 15C des directives FCC et au standard Industrie Canada RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et

(2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui provoquerait des opérations indésirables.

FCC Warnings:

Information from the FCC (Federal Communications Commission)

For your own safety

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

FCC warning statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Japan Information:

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

KCC Warning 해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.



保証書		
本保証書は、本記載内容で無償修理を行うことをお約束す		
るものです。使用説明書、取扱上の注意事項等にしたがった		
正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書を添付		
の上、修理をご依頼ください。		
*修理のご依頼時には、製品に本書を添付の上、不具合内		
容を明記して、お買上げの販売店またはサービスセンター		
にご送付ください。なお、送料は送付元負担とさせていた		
だきます。		
*この保証書は再発行致しませんので大切に保管してくだ		
さい。		
品名	testo 160	検印
		_
刑番		
<u>工</u> 田		
シリアル番号		
		_
保証期間		
┃		

株式会社 テストー

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

- セールス
- ヘルプデスク

TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277 •サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863 TEL. 045-476-2547

ホームページ http://www.testo.com