SONY

4-572-610-02(1)

デ	ジタル
ス	チルカメラ



準備する	
基本操作を確認する	
静止画を撮る	
動画を撮る	
 見る	
カメラの設定を変える	
GPSを使う(DSC-HX90Vのみ)	
パソコンで見る	
カメラに機能を追加する	
機能を一覧で確認する	

やりたいことから探す



ヘルプガイド(Web取扱説明書)

Web上のマニュアル「ヘルプガイド」 もご覧ください。パソコンやスマート フォンでご覧いただけます。

http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/ja/

Cyber-shot

DSC-HX90V/DSC-WX500

▲警告 安全のために

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害 など人への危害、また火災などの財産への損害 を未然に防止するため、次のことを必ずお守り ください。

「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほ こりがたまっていないか、電源コードに傷がない か、故障したまま使用していないか、などを点検 してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャー などの動作がおかしくなったり、破損しているこ とに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談く ださい。

万一、異常が起きたら

変な音・ においがしたら 煙が出たら	→	 ● 電源を切る ② 電池をはずす ③ 相談窓口に連絡する
--------------------------	----------	--

裏表紙に相談窓口の連絡先があります。

▲ 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液 や気体に引火して発火、破裂のおそれがあり ます。
- 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水 道水などきれいな水で充分に洗ったあと、医 師の治療を受けてください。
- 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水 道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

→ 116~120ページも あわせてお読みください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

この表示のある事項を守らないと、 極めて危険な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にいたる危害が 発生します。

▲警告

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、その 結果大けがや死亡にいたる危害が 発生することがあります。

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、けが や財産に損害を与えることがあり ます。

注意を促す記号





行為を禁止する記号



行為を指示する記号





電池について 安全のためにの文中の「電池」とは、 「バッテリーパック」も含みます。

お使いになる前に必ずお読みください

メニューの表示言語について

本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

メモリーカードのバックアップについ て

アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、 バッテリーやメモリーカードを取り出し たり、USBケーブルを抜いたりすると、メ モリーカードのデータが壊れることがあ ります。データ保護のため必ずバック アップをお取りください。

本機搭載の機能について

- 本機は1080 60i対応機です。
- 本機は、1080 60pの動画に対応しています。1080 60pとは、従来の標準的な記録モードがインターレースで記録するのとは異なり、プログレッシブで記録します。これにより解像度が増え、滑らかでよりリアルな映像を撮影することができます。1080 60pの動画は対応機器以外では再生できません。

GPS機能について

(DSC-HX90Vのみ)

- GPS機能は、ご利用になる国や地域の 規制に従ってお使いください。
- 位置情報を記録しない場合は、 [GPS機能]を[切]にしてください (85ページ)。

管理ファイル作成について

管理ファイルが作成されていないメモ リーカードを本機に挿入し電源を入れる と、メモリーカードの一部の容量を使っ て自動的に管理ファイルを作成するため、 次の操作まで時間がかかることがありま す。

管理ファイルエラーが発生したときは、 PlayMemories Home™ですべての画 像をパソコンに取り込んでから、本機で メモリーカードをフォーマットしてください。

録画・再生に際してのご注意

メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機ではじめてお使いになる場合には、まず、本機でフォーマットすることをおすすめします。
 フォーマットするとメモリーカードに

フォーマットすると、メモリーカートに 記録されているすべてのデータは消去 され、元に戻すことはできません。大 切なデータはパソコンなどに保存して おいてください。

- 長期間、画像の撮影・消去を繰り返しているとメモリーカード内のファイルが断片化(フラグメンテーション)して、動画記録が途中で停止してしまう場合があります。このような場合は、パソコンなどに画像を保存したあと、[フォーマット](22ページ)を行ってください。
- 必ず事前にためし撮りをして、正常に 記録されていることを確認してください。

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではあり ません。「使用上のご注意」もご覧くだ さい(113ページ)。
- 本機をぬらさないでください。水滴が 内部に入り込むと、故障の原因になる だけでなく、修理できなくなることもあ ります。
- 日光および強い光に向けて本機を使用しないでください。故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除い てからお使いください(113ページ)。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、記録メディアが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いて ください。フラッシュ表面の汚れが発 光による熱で発煙したり、焦げる場合 があります。汚れ・ゴミがある場合は 柔らかい布などで清掃してください。

ZEISSレンズ搭載

本機はZEISSレンズを搭載し、シャープで、 コントラストが良い画像を作り出すこと を可能にしました。

本機のレンズは、ドイツカール ツァイス の品質基準に基づき、カール ツァイスに よって認定された品質保証システムによ り生産されています。

モニターおよびファインダー、レンズ についてのご注意(ファインダーは DSC-HX90Vのみ)

- モニターやファインダーは有効画素
 99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- バッテリー残量がなくなると、レンズが 出たまま動きが止まることがあります。 充電されたバッテリーを取り付けて、 再度電源を入れてください。
- モニターやファインダー部を持って本 機を持ち運ばないでください。
- レンズ駆動時に物や指を引き込まれな いように注意してください。
- ファインダーを下げるときに指をはさ まないように注意してください。
- 接眼部を引き出した状態で無理にファ インダーを押し込まないでください。
- 上がったファインダー部に水滴や砂埃 が付着すると故障の原因になります。

ファインダーでの撮影について (DSC-HX90Vのみ)

 ファインダーを使用中、目の疲労、疲れ、 気分が悪くなる・乗り物酔いに似た症 状が出ることがあります。ファインダー を使用するときは、定期的に休憩をと ることをおすすめします。
 必要な休憩の長さや頻度は個人に よって異なりますので、ご自身でご判 断ください。不快な症状が出たときは、 回復するまでファインダーの使用を控 え、必要に応じて医師にご相談ください。

- 高解像度、高コントラストの有機EL ファインダーを搭載しています。視認 性の良いファインダーを実現するため、 様々な要素のバランスを重視した設計 を行っています。
 - ファインダーの周辺部分の画像が少し歪んで見える場合がありますが、 故障ではありません。構図の隅々まで確認して撮影したいときは、モニターも使用してください。
 - ファインダーをのぞきながらパンしたり、視線を上下左右に動かすと、ファインダーの画像が歪んだり、色合いが変わって見える場合があります。これはレンズや表示デバイスの特性によるもので、故障ではありません。なるペくファインダーの中央付近を見るようにして撮影してください。

フラッシュについて

- フラッシュ部を持ったり、無理な力を 加えないでください。
- 上がったフラッシュ部に水滴や砂埃が 入ると故障の原因になります。
- フラッシュ部を下げるときに手を挟ま ないように注意してください。

ソニー製純正アクセサリーをお使いく ださい

純正品以外のアクセサリーをお使いにな ると、故障の原因になることがあります。 また国や地域によって発売されていない 場合があります。

本機の温度について

本機を連続して使用した場合、本体や バッテリーの温度が高くなりますが、故 障ではありません。

温度保護機能について

本機やバッテリーの温度によっては、カ メラを保護するために自動的に電源が切 れたり、動画撮影ができなくなることが あります。電源が切れる前や撮影ができ なくなった場合は、モニターにメッセー ジが表示されます。このような場合、本 機やバッテリーの温度が充分下がるまで 電源を切ったままお待ちください。充分 に温度が下がらない状態で電源を入れ ると、再び電源が切れたり動画撮影がで きなくなることがあります。

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格
 "Design rule for Camera File system"
 (DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、 他機で撮影/修正した画像の本機での 再生は、ともに保証いたしません。

XAVC S動画とAVCHD動画のパソコ ンへの取り込みについて

XAVC S動画とAVCHD動画をパソコンに 取り込むときは、ソフトウェア PlayMemories Homeを下記からイン ストールして使用してください。 http://www.sony.net/pm/

無線に関連する機能(Wi-Fi、GPSな ど)を一時的に無効にする

無線に関する機能は、[飛行機モード]で 一時的に無効にできます。

認証マークの表示について

本機が対応している認証マークの一部は、 本機の画面上で確認することができます。 MENUボタン→ ▲ (セットアップ) → [認証マーク表示]を選択してください。 本機の故障などの問題により表示できな い場合は、相談窓口にご相談下さい。

本機で撮影した動画を、他機で再生 する際のご注意

- 本機で記録した動画は本機以外の機器では正常に再生できない場合があります。また他機で記録した動画は本機で再生できない場合があります。
- ハイビジョン画質(HD)で記録した ディスクはAVCHD規格対応機器でのみ、再生できます。
 DVDブレーヤーやDVDレコーダーは AVCHD規格に非対応のため、ハイビジョン画質(HD)で記録したディスク を再生できません。また、これらの機器にAVCHD規格で記録したハイビジョン画質(HD)のディスクを入れた 場合、ディスクの取り出しができなくなる可能性があります。
- 1080 60pの動画は対応機器以外では 再生できません。
- XAVC Sの動画は、対応機器以外では 再生できません。

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ 通信システムの無線局の無線設備として、 工事設計認証を受けています。したがっ て、本製品を使用するときに無線局の免 許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せ られることがあります。

•本製品を分解/改造すること

周波数について

本製品は2.4GHz帯で使用できますが、 他の無線機器も同じ周波数を使ってい ることがあります。他の無線機器との電 波干渉を防止するため、下記事項に注意 してご使用ください。

この機器のネットワークモードでの 使用時の注意事項

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。 この周波数帯では電子レンジ等の産 業・科学・医療用機器のほか、他の同 種無線局、工場の製造ライン等で使用 される免許を要しる移動体識別用構 内無線局、免許を要しない特定の小電 力無線局、アマチュア無線局(免許を要 する無線局)等(以下1他の無線局」と 略す)が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこと を確認してください。

2.万一、本製品と「他の無線局」に対 して有害な電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、電波の発射を停止してく ださい。

3.その他、この機器から「他の無線 局」に対して有害な電波干渉の実例 が発生した場合など何かお困りのこ とが起きたときは、相談窓口へお問 い合わせください。相談窓口につい ては、本取扱説明書の裏表紙をご覧 ください。

2.4DS / OF2

この無線機器は 2.4GHz帯を使用し ます。変調方式とし てDSSS/OFDM 変 調方式を採用し、与 干渉距離は20m以下 です。

ワイヤレスLANに関するご注意

紛失や盗難などによって本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用 などが行われ、被害や損害が発生しても、 弊社では一切の責任を負いかねます。

ワイヤレスLAN 製品ご使用時におけ るセキュリティについて

- ハッキングや悪意ある第三者からのアクセス、その他の脆弱性を回避するため、常にセキュアなワイヤレスLANを使用していることを確認してください。
- ワイヤレスLAN ではセキュリティの設 定をすることが非常に重要です。
- セキュリティ対策を施さず、あるいはワ イヤレスLANの使用上やむを得ない 事情により、セキュリティの問題が発 生してしまった場合、弊社ではこれに よって生じたあらゆる損害に対する責 任を負いかねます。

ワイヤレスLAN機能の使用地域について

本機のWi-Fi機能は日本での利用を前提 としています。海外での使用はその国、 または地域の電波関連規制等に違反す る恐れがあり、当社では一切の責任を負 いかねます。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人 として楽しむほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。なお、実演や 興行、展示物などの中には、個人として楽 しむなどの目的があっても、撮影を制限 している場合がありますのでご注意くだ さい。

録画・再生に際してのご注意

万一、カメラや記録メディアなどの不具 合により撮影や再生がされなかった場合、 また、記録内容が破損・消滅した場合、 画像や音声など記録内容の補償につい ては、ご容赦ください。大切な記録内容 はバックアップを取っておくことをおす すめします。

イラストについて

本書のイラストや画面上の表示は特に説 明が必要なところを除きDSC-HX90Vを 使用しています。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかた を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくだ さい。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

目次

安全のために	2
お使いになる前に必ずお読みください	3
「ヘルプガイド」について	13

やりたいことから探す

わりたいことかに埋す	1	л	
	 	-	ľ

準備する

本体と付属品を確認する	16
リストストラップを使う	16
各部の名前を確認する	17
DSC-HX90V	17
DSC-WX500	19
バッテリーとメモリーカード(別売)を入れる	
メモリーカードをフォーマットする	22
メモリーカードを取り出す	22
バッテリーを取り出す	22
バッテリー充電と使用可能枚数・時間	23
パソコンに接続して充電する	24
バッテリーの使用時間と撮影/再生枚数	25
外部電源で本機を使うには	26
日付と時刻を設定する	27
日付と時刻を確認する/合わせ直す	28

基本操作を確認する

操作方法を確認する	29
コントロールホイールの使いかた	29
コントロールリングの使いかた	
(DSC-HX90Vのみ)	29
Fn(ファンクション)ボタンで選ぶ	30
MENUボタンで選ぶ	
カメラ内ガイドを見る	32
撮影アドバイスを見る	32

静止画を撮る

自動で最適な設定で撮る(オート撮影)
状況を自動判別して撮る(おまかせオート/
プレミアムおまかせオート)
オート撮影の特徴35
ファインダーで撮る(DSC-HX90Vのみ)
ズームする
W/T(ズーム)レバーのズームスピードを変える 39
コントロールリングのズーム設定を変える
(DSC-HX90Vのみ)39
ズーム倍率40
フラッシュを発光して撮る41
使用可能なフラッシュモード
モニター表示を変える (DISP)44
画像のサイズを選ぶ46
静止画の撮影モードを変える(モードダイヤル)
カメラまかせで自動撮影する
好みの設定で撮影する49
その他の撮影モードで撮影する
場面に合った撮影モードを使う
(シーンセレクション)50
絞りとシャッタースピードを好みの設定にする52
背景のぼかし具合を調節して撮る(絞り優先) 52
動くものの表現を変えて撮る
(シャッタースピード優先)53
思い通りの露出で撮る(マニュアル露出)
JP
9

パノラマ画像を撮る(顔・動き検出対応)5	55
ピントを合わせる	57
ピント合わせの方法を選ぶ(DSC-HX90Vのみ)5	57
ピントを合わせるエリアを選ぶ	
(フォーカスエリア)5	58
ピントを手動で好みの位置に合わせる	
(マニュアルフォーカス)(DSC-HX90Vのみ) 5	59
好みの画像の仕上がりで撮る(クリエイティブスタイル)	
(DSC-HX90Vのみ)	51
好みの効果を使って印象的に撮る	
(ビクチャーエフェクト)6	52
明るさを調整する(露出補正)6	54
ISO感度を選ぶ6	55
連続して撮る(連写)6	56
セルフタイマーで撮る6	58
かんたんな操作で好みの設定にして撮る	
(マイフォトスタイル)6	59
撮影機能を自分好みにカスタマイズする7	70
登録した設定を呼び出して撮影する(MR) 7	70
Fn(ファンクション)ボタンの設定機能を変える	71
コントロールリングの設定機能を変える	
(DSC-HX90Vのみ)7	72
ボタンの設定機能を変える	73

動画を撮る

動画を撮る	.74
動画の記録方式/画質を選ぶ	.75
絞りとシャッタースピードを設定して動画を撮る	
(DSC-HX90Vのみ)	.77
被写体に合わせて撮影モードを選んで動画を撮る	
(DSC-WX500のみ)	78
手ブレを抑えて動画を撮る	79

静止画を見る	80
動画を見る	81
素早く探す(一覧表示)	82
削除する	83
その他の再生機能を使う	83

カメラの設定を変える

電子音の設定を変える	
静止画に撮影日付を入れる	

GPSを使う

GPSを使う(DSC-HX90Vのみ)	
測位情報を確認する	

パソコンで見る

PlayMemories Homeを使う	87
PlayMemories Homeでできること	87
PlayMemories Homeをインストールする	88

カメラに機能を追加する

カメラに機能を追加する	89
アプリケーションをダウンロードする	
アプリケーションを起動する	90

機能を一覧で確認する

MENUボタンで選ぶ機能一覧	91
▲(撮影設定)	91
✿(カスタム設定)	
🄊 (ワイヤレス)	97
₽₽(アプリケーション)	97
▶(再生)	
金 (セットアップ)	
撮影モードごとの設定できない機能	101
モニターに表示されるアイコン一覧	102

その他

使用できるメモリーカード	106
静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間	
静止画	
動画	108
故障かな?と思ったら	110
使用上のご注意	113
保証書とアフターサービス	115
安全のために	116
主な仕様	121
索引	124

Wi-Fi機能/NFCワンタッチ機能の詳細については、別紙の「Wi-Fi/NFCワン タッチ機能ガイド」またはヘルプガイド(13ページ)をご覧ください。

「ヘルプガイド」について



「ヘルプガイド」はオンラインで見るマニュアルです。 パソコンやスマートフォンでご覧ください。 さらに詳しい使いかたをご覧いただけます。

URL :

http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/ja/



やりたいことから探す

カメラまかせできれいに撮りたい

i む⁺(プレミアムおまかせオート)で撮る 34,48

シーンセレクションで好みのモードを選んで撮る50

動画を撮りたい

MOVIE (動画) ボタンでかんたんに撮る	74
動画の記録方式と画質を設定する	75
好みの設定で動画を撮る	77

薄暗い場所でもブレずに撮りたい

i〇+(プレミアムおまかせオート)で撮る	34, 48
シーンセレクションの┛♥ (手持ち夜景)、	
((畠)) (人物ブレ軽減)、(SO(高感度)で撮る	50
ISO感度を上げる	65
セルフタイマーを使って手ブレを抑える	68
フラッシュを発光して撮る	41

動いている被写体を撮りたい

シーンセレクションの 🗙 (アドバンストスポーツ撮影)を	
使う	. 50
連続撮影で複数枚撮る	. 66
シャッタースピードを上げてブレずに撮る	53

背景をぼかして撮りたい

版 7 と 3 0 0 0 0 C C C 取 3	、て撮る52	交りを好みの設定にし	絞り
---------------------------	--------	------------	----

逆光でもきれいに撮りたい

i┫+(プレミアムおまかせオート)で撮る	. 34,	48
フラッシュを発光して撮る		.41

被写体に近づいて撮りたい

撮影可能な最短距離を確認する......33

好みの設定で思いどおりに撮りたい

多彩な機能を設定できる撮影モードにする	
(撮影モードP/A/S/M)	. 35, 52, 53, 54
ピントを手動で好みの位置に合わせる	59
水準器を確認して、カメラを水平にして撮る	
(DSC-HX90Vのみ)	
気にいった設定をカメラに覚えさせる(MR)	
Fn(ファンクション)ボタンで	
好みの設定にする	30, 71
画像の横縦比を変えて撮る	
かんたんな操作で設定を変更して撮る	
(マイフォトスタイル)	69

日付を設定したい/撮影日を入れたい

日付を設定する/変更する	27, 100
静止画に撮影日を挿入する	

画像に位置情報を記録したい(DSC-HX90Vのみ)

GPS機能を使う8

パソコンに画像を取り込んで観賞したい

動画のディスクを作成したい

カメラにアプリケーションを追加したい

Wi-Fi機能を使いたい

Wi-Fi機能/NFCワンタッチ機能の詳細については、別紙の「Wi-Fi/NFCワン タッチ機能ガイド」またはヘルプガイド (13ページ) をご覧ください。 やりたいことから探古

本体と付属品を確認する

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。 ()内の数字は個数です。

- カメラ (1)
- リチャージャブルバッテリー パックNP-BX1 (1)



• マイクロUSBケーブル (1)



ACアダプター
 AC-UB10C/UB10D (1)



• リストストラップ (1)



- 取扱説明書(本書) (1)
- 保証書(1)
- Wi-Fi/NFCワンタッチ機能ガイ
 ド(1)

リストストラップを使う

落下防止のため、リストストラッ プを取り付け、手を通してご使用 ください。



各部の名前を確認する

()内の数字は参照ページです。

DSC-HX90V

- 1 ON/OFF (電源)ボタン (27)
- 2 シャッターボタン(33)
- 3 モードダイヤル(48)
- ④ 撮影時:W/T(ズーム)レバー
 (33、38)

再生時: 💽 (一覧表示) レバー (82) /

再生ズームレバー(80)

- 5 セルフタイマーランプ (68) /AF補助光(92)
- 6 GPS受信部(内部)

7 フラッシュ(41)

- フラッシュの近くに指を置かな いでください。
- 8 視度調整レバー(36)
 - ファインダー内の画像がはっきり見えるように視度調整レバーを動かしてください。
- 9 ファインダー(36)
 - ファインダーに目を近づけると ファインダー表示に切り替わり、 目を離すとモニター表示に戻り ます。
- 10 ファインダーポップアップス イッチ(36)

11 🗋 (Nマーク) (15)

- NFC機能搭載のスマートフォン と本機を無線接続するときに タッチします。
- NFC (Near Field Communication) は近距離無 線通信技術の国際標準規格で す。
- 12 コントロールリング(29)
- 13 レンズ

準備する



- 1 マイク
- [2] \$(フラッシュポップアップ)ス イッチ
- 3 モニター(68)
- 4 アイセンサー
- 5 撮影時: Fnボタン(30、 71) 再生時: **七**(スマートフォン転
 - 中王時:/旬(スマードフォン報 送)ボタン(15)
- 6 MOVIE (動画) ボタン(74)
- 7 MENUボタン(31)
- 8 充電ランプ(23)
- 9 マルチ/マイクロUSB端子(23、 88)
 - マイクロUSB規格に対応した機 器をつなぐことができます。
- 10 Wi-Fi受信部(内部)
- 11 ストラップ取り付け部(16)

- 12 コントロールホイール(29)
- 13 🕨 (再生)ボタン(80)
- 14 ?/面(カメラ内ガイド/削除)ボ タン(32、83)



- バッテリーロックレバー (21)
- 2 バッテリー挿入口(21)
- 三脚用ネジ穴
 - ネジの長さが5.5mm未満の三脚を使う。5.5mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。
- ④ アクセスランプ(22)
- 5 メモリーカード挿入口(21)
- 6 HDMIマイクロ端子(81)
- ⑦ バッテリー/メモリーカードカ バー (21)
- 8 スピーカー

DSC-WX500



- 1 ON/OFF (電源)ボタン (27)
- 2 シャッターボタン(33)
- 3 モードダイヤル(48)
- 4 撮影時 : W/T(ズーム)レバー

(33、38)

(01) 7 (80) 再生ズームレバー(80)

5 セルフタイマーランプ (68) /AF補助光(92)

- 6 フラッシュ(41)
 - フラッシュの近くに指を置かな いでください。
 - フラッシュを発光させるときは、 (フラッシュポップアップ)ス イッチをスライドしてフラッシュ 部を上げてください。使わない ときは手で押して元に戻してく ださい。

7 🛛 (Nマーク) (15)

- NFC機能搭載のスマートフォン と本機を無線接続するときに タッチします。
- NFC (Near Field Communication) は近距離無 線通信技術の国際標準規格で す。

8 レンズ



- 1 マイク
- 2 \$(フラッシュポップアップ)ス イッチ
- 3 モニター(68)
- ④ 撮影時: Fnボタン(30、 71)
 再生時: ¹(スマートフォン転
 - 中王時:~旬(スマードフォン報 送)ボタン(15)
- 5 MOVIE (動画)ボタン(74)
- 6 MENUボタン(31)
- 7 充電ランプ(23)
- 8 マルチ/マイクロUSB端子(23、 88)
 - マイクロUSB規格に対応した機 器をつなぐことができます。
- 9 Wi-Fi受信部(内部)
- 10 ストラップ取り付け部(16)
- 11 コントロールホイール(29)
- 12

 (再生)ボタン(80)
- 13 ?/面(カメラ内ガイド/削除)ボ タン(32、83)



- バッテリーロックレバー (21)
- 2 バッテリー挿入口(21)
- 三脚用ネジ穴
 - ネジの長さが5.5mm未満の三脚を使う。5.5mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。
- ④ アクセスランプ(22)
- 5 メモリーカード挿入口(21)
- 6 HDMIマイクロ端子(81)
- ⑦ バッテリー/メモリーカードカ バー(21)
- 8 スピーカー

バッテリーとメモリーカード(別売)を 入れる

- バッテリーカバーを開けてバッテ リーを入れる。
 - バッテリーの向きを確認し、
 ロックレバーを押しながら入れます。



2 メモリーカード(別売)を入れる。

- 切り欠き部をイラストの向きにして入れます。
- 本機で使用できるメモリーカードについては、106ページをご覧ください。



切り欠きの向きに注意する

3 カバーを閉じる。

メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機ではじめてお使いになる場合には、まず、本機でフォーマット(初期化)することをおすすめします。

- フォーマットすると、メモリーカードに記録されているすべてのデータ は消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンなど に保存しておいてください。
- フォーマットするには、MENUボタン → 会(セットアップ) → [フォーマット]を選びます。

メモリーカードを取り出す

アクセスランプが消えていることを確認して、メモリーカードを押す。



バッテリーを取り出す

ロックレバーをずらす。バッテリーが 押し出されるので、落下しないように 注意する。



ご注意

アクセスランプ点灯中は、メモリーカードやバッテリーを取り出さないでください。データやメモリーカードが壊れることがあります。

バッテリー充電と使用可能枚数・時間

初めてお使いになるときは、バッテリーを充電してください。 充電したバッテリーは、使わなくても少しずつ放電しています。撮影機 会を逃さないためにも、ご使用前に充電してください。

1 バッテリーを入れた本機とACアダプター(付属)を マイクロUSBケーブル(付属)でつなぎ、ACアダプターをコンセ ントに差し込む。

充雷は本機の雷源を切った状態で行ってください。



充雷時間の日安(満充雷)

約230分で充電できます。

- 残量があるバッテリーも充電できます。
- バッテリー(付属)を使い切ってから、温度25 ℃の環境下で充電したときの 時間です。使用状況や環境によっては、長くかかります。
- 充電の状態を知るには、マイクロUSBケーブルを抜いた状態でモニターに表 示される 「7777」 (バッテリー容量)をご確認ください。

ご注意

- 充電ランプが点滅し充電が完了しなかった場合は、一度バッテリーを取りはずし、再度装着してください。
- バッテリーの充電は周囲の温度が10℃~30℃の環境で行ってください。
- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 必ずソニー製純正のバッテリー、付属のマイクロUSBケーブル、ACアダプター をお使いください。

パソコンに接続して充電する

マイクロUSBケーブルを使って、パソコンからの充電も可能です。 本機の電源を切った状態でつないでください。



電源を入れた状態で本機とパソコンをつなぐと、充電は行われませんがパソコンから電力が供給され、バッテリーの消費を心配せずに画像をパソコンに取り込むことができます。

ご注意

- 電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した場合、ノートパソコンの電池が消耗していきます。長時間放置しないでください。
- 本機をUSB接続したままパソコンの起動、再起動、スリープモードからの復帰、
 終了操作を行わないでください。本体が正常に動作しなくなることがあります。これらの操作は、パソコンから本機を取りはずしてから行ってください。
- すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。自作のパソコンや 改造したパソコン、ハブ経由での充電は保証できません。また同時にお使いに なるUSB機器によっては、正常に動作しないことがあります。

バッテリーの使用時間と撮影/再生枚数

DSC-HX90V:

		使用時間	枚数
静止画撮影	モニター	-	約390枚
	ファインダー	-	約360枚
実動画撮影	モニター	約70分	-
	ファインダー	約75分	-
連続動画撮影	モニター	約105分	-
	ファインダー	約115分	-
静止画再生		約290分	約5800枚

DSC-WX500 :

	使用時間	枚数
静止画撮影	-	約400枚
実動画撮影	約75分	-
連続動画撮影	約110分	-
静止画再生	約330分	約6600枚

ご注意

- 撮影枚数は満充電されたバッテリーを使用した場合の目安です。撮影枚数は 使用方法により減少する場合があります。
- 撮影枚数は、以下の条件で撮影した場合です。
 - 当社製のメモリースティック PRO デュオ™ (Mark2) (別売)を使用
 - 温度25℃の環境
 - [GPS機能]: [切] (DSC-HX90Vのみ)
 - [表示画質]: [標準]
- 静止画撮影時の数値は、CIPA規格により、以下の条件で撮影した場合です。
 (CIPA:カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)
 - DISP:[全情報表示]
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 1回ごとにズームをW側、T側に交互に最後まで動かす。
 - 2回に一度、フラッシュを発光する。
 - 10回に一度、電源を入/切する。

- 動画撮影時の数値は、CIPA規格により、以下の条件で撮影した場合です。
 - 記録設定:60i17M(FH)
 - 実動画撮影:撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源入/切を繰り返した場合の目安。
 - 連続動画撮影:連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度
 MOVIE(動画)ボタンを押して撮影を続ける。ズームなどその他の操作はしない。
- バッテリー残量が表示されない場合は、DISP(画面表示切換)を押して表示してください(44ページ)。

外部電源で本機を使うには

撮影/再生に対応したACアダプター AC-UD10(別売)を使用すると、撮 影/再生時もバッテリーの電力を使わずに、ACアダプターから電力を供 給できます。

ご注意

 本機と付属のACアダプターをつないだ状態でも、バッテリーの電力を使って 撮影や再生ができますが、バッテリーの残量がなくなると電源が切れます。

日付と時刻を設定する

ON/OFF(電源)ボタンを押す。
 電源が入る。



コントロール ホイール

2 [実行]が選ばれていることを確認し、 コントロールホイール中央の●を 押す。

3 [東京/ソウル]が選ばれていることを確認し、中央の●を押す。

- 4 コントロールホイールの▲/▼を押す、またはホイールを回して設定する項目を選び、中央の●を押す。
- 5 ▲/▼/◀/▶を押す、またはホイールを回して希望の設定を選び、 中央の●を押す。

[日時]を設定する場合、真夜中は12:00AM、正午は12:00PMとなる。

6 手順4、5を繰り返して、すべて設定し、[実行]を選んで中央の● を押す。

日付と時刻を確認する/合わせ直す

MENUボタンを押して、
 (セットアップ) → [日時設定]
 を選び、日時設定画面を開く。



2 コントロールホイールの◀/▶、またはホイールを回して、合わせたい項目(年・月・日・時・分)を選ぶ。



3▲/▼を押して、各項目を設定する。

4 現在の日時に設定し終えたら、中央の●を押す。

操作方法を確認する

コントロールホイールの使いかた

 コントロールホイールを回したり上下左右 を押したりすると、選択枠を動かすことが できます。選んだ項目は中央の●を押す と決定されます。本書では コントロールホイールの上下左右を押す 動作を▲/▼/◀/▶で表現しています。



- ▲にはDISP(画面表示切換)が割り当てられています(44ページ)。
- 撮影時の▼/◀/►/●ボタンにはお好みの機能を割り当てることができます(73ページ)。
- 再生時に◀/▶を押す、またはホイールを回すことで前/次の画像を表示することができます(80ページ)。

コントロールリングの使いかた(DSC-HX90Vのみ)



画面には以下のようにアイコンと機 能名が表示されます。 例) ^{(②}ZOOM : コントロールリングを回したと

き、ZOOM(ズーム)が働きます。

○Av:コントロールホイールを回したとき、
Av(絞り値)を調整できます。

コントロールリングを回して、撮影モードごとに必要な設定を即座に変 更できます。よく使う機能を割り当てることもできます(72ページ)。 基本操作を確認する

Fn(ファンクション)ボタンで選ぶ

Fn(ファンクション)ボタンにはよく使う機能を12個まで登録しておくことができ、撮影時に各機能の設定を変更できます。

 撮影画面でFn(ファンクション)ボ タンを押す。 Fn(ファンクション)ボタン



Ø

2 コントロールホイールの ▲/▼/◀/▶で設定する機能を選ぶ。

- 登録できる機能の一覧と登録方法は 71ページをご覧ください。
- 3 コントロールホイールを回して希 望の設定を選び、中央の●を押す。
 - コントロールリングで選ぶこともできます (DSC-HX90Vのみ)。

手順2で、設定する機能を選んで コントロールホイール中央の●を押すと、 その項目設定の専用画面になります。 操作ガイドに従って設定してください。





MENUボタンで選ぶ

撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する設定の変更や、機能の実行 を行えます。

設定項目の一覧は91ページをご確認ください。



3 設定値を選択して、中央の●を押して決定する。

カメラ内ガイドを見る

MENU、Fn(ファンクション)の機能や設定に関する説明を表示します。

1 MENUボタン、またはFn(ファンクション)ボタンを押す。

2 コントロールホイールの▲/▼/◀/▶で説明を見たい項目を選ぶ。

3?/面(カメラ内ガイド/削除)ボタン を押す。

手順2で選んだ項目の説明が表示される。

 グレーで表示されている項目を選んでコント ロールホイール中央の●を押した場合は、その 項目を使用できない理由が表示されます。



?/面(カメラ内ガイド/削除) ボタン

撮影アドバイスを見る

選んでいる撮影モードに応じたアドバイスを表示します。

1 撮影画面で?/面(カメラ内ガイド/削除)ボタンを押す。

2 コントロールホイールの▲/▼で見たい撮影アドバイスを選び、中央の●を押す。

撮影アドバイスが表示される。 ● ▲/▼で画面をスクロールできます。

撮影アドバイスを全部見るには

 MENUボタン → ▲ (撮影設定) → [撮影アドバイス一覧]ですべての 撮影アドバイスを表示することができます。

自動で最適な設定で撮る(オート撮 影)

1 モードダイヤルを i**凸** (おまかせオート)にする。



- 2 脇を締めて構え、構図を決める。
 - W/T(ズーム)レバーをT側へ動かすと ズームし、W側へ動かすと戻ります。 大きくズームしたい場合は、38 ページをご覧ください。
 - レンズに指がかからないようにしてく ださい。



静止画を撮る

3 シャッターボタンを半押しして、 ピントを合わせる。

ピントが合うと「ピピッ」という音がし て●が点灯する。

- フラッシュは自動ではポップアップしません。
- フラッシュを発光させて撮影すると きは、\$(フラッシュポップアップ)ス イッチをスライドしてフラッシュ部を 上げてください(41ページ)。



- ピントが合う最短の撮影距離(レンズ先端から被写体まで)はW側で約5 cm、 T側で約250 cmです。
- •本機では状況に応じて、自動でマクロ撮影になります。

4 シャッターボタンを深く押し込む。

撮影直後に、撮影した画像が表示されます。再生時のDISP設定で表示されます(44ページ)。シャッターボタンを半押しすると画像の表示を解除できます。

状況を自動判別して撮る(おまかせオート/ プレミアムおまかせオート)

i ▲ (おまかせオート)またはi ▲ + (プレミアムおまかせオート)で撮影する と、カメラが自動でシーンを認識して最適な設定で撮影します。動画撮 影中もシーンを認識します。

1 被写体にカメラを向ける。

シーン認識マークがモニターに表示される。 ▲(人物)、(④(赤ちゃん)、)→(夜景&人物)、)→ (夜景)、20(逆光&人物)、(⑦(逆光)、(▲(風景)、 〇(マクロ)、(④(スポットライト)、(④(低照度)、) (三脚)、(歩き)、(動き)、「(動き(明るい))、(▲)(動き(暗い))



シーン認識マーク

★(歩き)は、動画撮影時にMENUボタン → △(撮影設定) →
[#1手ブレ補正]が[アクティブ]、または[インテリジェントアクティブ]に設定されているときのみ認識されます。

2 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、シャッ ターボタンを深く押し込んで撮影する。

• i ▲*(プレミアムおまかせオート)の場合、自動で連写が行われ、重ね合わせ 撮影が行われることがあります。

オート撮影の特徴

撮影モード	こんなときに使う
i🗖 (おまかせオート)	カメラまかせでシーン認識をして撮影したいとき
i ○ + (プレミアムおまかせオート)	 カメラまかせでシーン認識をして撮影したいとき、特に暗いシーンや逆光のシーンをよりきれいに撮影したいとき 暗いシーンや逆光のシーンでは、複数枚撮影し重ね合わせ処理を行います。これにより記録に時間がかかることがあります。このとき、□⁺(重ね合わせアイコン)が表示され、シャッター音が複数回聞こえる場合がありますが、記録される画像は1枚です。
P (プログラムオート)	 ホワイトバランスやISOなど多彩な撮影機能を自分で 調整して撮影したいとき

撮影のテクニック

- [プレミアムおまかせオート]で□*(重ね合わせアイコン)が表示されているときは、複数枚の撮影が終わるまでカメラを動かさないようにしてください。
- [プログラムオート]時にコントロールホイールを回すと、カメラが設定した適正露出のままシャッタースピードと絞りの組み合わせを変更できます(P*プログラムシフト)。

ご注意

 [おまかせオート]、[プレミアムおまかせオート]の場合、多くの機能が自動設定 となり、自分で変更できません(101ページ)。

ファインダーで撮る(DSC-HX90Vの み)

- ファインダーポップアップスイッ チを下げて、ファインダーを上げる。
 - 電源が切れているときにポップアップさせると、電源が入ります。
 - ファインダーを本体に収納すると、電源 が切れます。



2 接眼部の両脇をつまんで、カチッ というまでモニター側に引き出す。



3 視度調整レバーを回して、ファイ ンダー内の画像がはっきりと見え るように調整する。



ファインダーを収納するには

接眼部の両脇をつまんでファインダーの中にカチッというまで押し込ん でから、ファインダーの上部を押し下げてください。
ご注意

- ファインダーを上げるときに、ファインダー部を押さえないようにしてください。
- 接眼部が奥まで収納されない状態でファインダーを下げると、ファインダーに 無理な力がかかり、故障の原因となります。
- ファインダー部をつかんでカメラを持ち運ばないでください。

ファインダーとモニター表示の切り換えについて

ファインダーとモニターの表示は、ファインダーやモニターの状態と [FINDER/MONITOR]の設定(95ページ)によって異なります。

フェノング ノエニク の学校		[FINDER/MONITOR]の設定		
ファインダー/モーダーの状態		[オート]	[ファインダー]	1
ファインダーが下	ぶかっているとき	ON	ON	静止画を
ファインダーが 上がっていて、 モニターが閉じ ているとき	ファインダーに 目を近づけてい るとき	ON OFF	ON OFF	撮る
	ファインダーか ら目を遠ざけて いるとき	OFF ON	ON OFF	
ファインダーが 上がっていて、 モニターが開い ているとき	ローアングル時	OFF ON	ON OFF	
	自分撮り時	ON OFF	OFF CIL	

^{」₽} 37

ズームする

本機の光学ズームでは、画像を劣化させることなく30倍までズームしま す。その他のズーム機能を使用すると、さらに高倍率でズームできます。

- 1 MENUボタン → �(カスタム設定) → [ズーム設定] → 希望の 設定を選ぶ。
 - 光学ズームのみ:[○回像サイズ]がLのときは、光学ズームのみを使用する。 [○回像サイズ]がL以外のときは、光学ズーム倍率を超えても、トリミング 処理により画質を劣化させずにズームする。(sQ スマートズーム)
 - 入:全画素超解像ズーム:光学ズーム倍率、スマートズーム倍率を超えても、 ほとんど画質を劣化させずにズームする(cQ)
 - 入:デジタルズーム:全画素超解像ズーム倍率を超えても、さらに高倍率で ズームする(塊𝒫)。ただし画質は劣化する。

2 W/T(ズーム)レバーをT側へ動かしてズームする。

 コントロールリングに割り当てることもできます(DSC-HX90Vのみ)(39、 72ページ)。

ズームバーの表示について



W/T(ズーム)レバーのズームスピードを変える

W/T(ズーム)レバーによるズームの速度を設定します。

1 MENUボタン → Ѻ(カスタム設定) → [ズームスピード] → 希望の設定を選ぶ。

標準:標準のスピードでズームする。

高速:速いスピードでズームする。ただし、動画記録中のズーム音が記録され やすくなる。

コントロールリングのズーム設定を変える(DSC-HX90Vの み)

コントロールリングにズーム機能が割り当てられているときの、 コントロールリングによるズームの設定を変更できます。

MENUボタン → 🌣 (カスタム設定) → [リングのズーム機能] → 希望の設定を選ぶ。

スタンダード:コントロールリングを回転させると、なめらかにズームする。

クイック:コントロールリングの回転量に応じた画角にズームする。ただし、動 画記録中のズーム音が記録されやすくなる。

ステップ:一定の画角で段階的にズームする。

ズーム倍率

画像サイズによって、ズーム倍率は変わります。

[🔄 横縦比] が[4:3] のとき

ズーム設定 画像サイズ	光学ズームのみ (スマートズーム含む)	入:全画素超解像 ズーム	入:デジタルズーム
L: 18M	30倍	60倍	120倍
M: 10M	40倍	80倍	161倍
S: 5.0M	56倍	113倍	226倍
VGA	229倍	459倍	459倍

フラッシュを発光して撮る

- (フラッシュポップアップ)ス イッチをスライドして、フラッシュ 発光部を上げる。
 - フラッシュは自動ではポップアップしま せん。



DISE

2 コントロールホイールの ≰ (フラッシュモード) → 好みの モードを選ぶ。

コントロールホイールに他の機能が割り当てられている 場合は、MENUボタン → ▲ (撮影設定) → [フラッシュモード]から選べます。

- () (発光禁止):発光しない。
- (自動発光):暗い場所、または逆光のとき、自動で発光する。
- ↓(強制発光):必ず発光する。
- ★ (スローシンクロ):必ず発光する。暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影する。
- (後幕シンクロ):露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。走って いる自動車など動いている被写体を撮ると、動きの軌跡が自然な感じに撮 れる。
- フラッシュが上がっていない状態では、③(発光禁止)以外を選んでも発光しません。



ご注意

- ズームをW側にしてフラッシュ撮影すると、撮影状況によってはレンズの影が 写ることがあります。この場合は被写体から離れて撮影するか、ズームをT側 にしてフラッシュ撮影してください。
- 自分撮りにフラッシュを使う場合は、近距離での発光になるので、直接フラッシュを見ないように注意してください。

フラッシュを使わないときは

フラッシュを使用しない場合は、手でフ ラッシュ発光部を下げてください。



使用可能なフラッシュモード

設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードが異な ります。

下の表で〇は選択可能、×は選択不可能を表しています。

選択できないフラッシュモードはグレーで表示されます。

撮影設定/その他設定		3	4 AUTO	4	\$ slow	\$ REAR
iÔ	(おまかせオート)	0	0	0	×	×
iÔ	+(プレミアムおまかせオート)	0	0	0	×	×
P (プログラムオート)	×	×	0	0	0
A	絞り優先)	×	×	0	0	0
S	シャッタースピード優先)	×	×	0	0	0
M(マニュアル露出)		×	×	0	0	0
<u>ال</u>	(動画) *	0	×	×	×	×
i⊏	(スイングパノラマ)*	0	×	×	×	×
シー	(n ⊗ ⁺	0	0	0	×	×
モレ	▲ᆕ⊠⁺**◙"!?≿₿	0	×	0	×	×
万	[¾] ♪* ♪₩* ((♣))* ◎* I\$O*	0	×	×	×	×
	د	×	×	×	0	×

* これらの撮影モードではフラッシュ撮影はできません。 **DSC-WX500のみ

ご注意

 モードダイヤルがMR(登録呼び出し)のときは、登録した設定によって選べる フラッシュモードが変わります。

モニター表示を変える(DISP)

1 $\exists \forall h \Box = h \pi A = h \sigma D ISP \rightarrow h \sigma A = h \sigma$ DISP 希望のモードを選ぶ。 撮影時に選択できるモードはMENUボタン → ☆(カスタム設定) → [DISPボタン]で設 定できます。 撮影時 グラフィック表示 全情報表示 情報表示なし 100 DE 100 COL 600 COL CT 1914 CIVIC 601 HT701 C œ 22 AWE NP 1922 -(R) 1/250 F3.5 2±0.0 ISO 400 1/250 1/250 F3.5 2±0.0 ISO 400 (Å) 水進器* ヒストグラム ファインダー撮影用* 10 ±0.0 -+ ISO

表示内容や表示位置は目安であり、実際とは異なる場合があります。

グラフィック表示:基本的な撮影情報を表示。シャッタースピードと絞り値 をグラフィカルに表現し露出の仕組みを分かりやすくイメージ化して表現す る。シャッタースピードインジケーター(A) /絞りインジケーター(B)のバーが 現在の位置を指す。

1/250 F3.5 2±0.0 \$0 400

水準器*:カメラの傾きを示す指標を表示。水平状態のときは緑色に変わる。 ヒストグラム:画像の明暗をグラフ(ヒストグラム)で表示。

ファインダー撮影用*:Fnボタンを押すと、変更したい項目をダイレクトに操作 できます。コントロールホイールの▲/▼/◀/▶を押して設定する機能を選び、 コントロールホイールを回して希望の設定にしてください(クイックナビ)。

* DSC-HX90Vのみ

1/250 F3.5 2±0.0 ISO 400

再生時



•表示内容や表示位置は目安であり、実際とは異なる場合があります。

情報表示あり:撮影時の情報を表示する。 **ヒストグラム:**撮影時の情報とヒストグラムを表示する。 **情報表示なし:**撮影時の情報を表示しない。

- ・ 画像に白とびまたは黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の 該当箇所が点滅します。(白とび黒つぶれ警告)
- ヒストグラム表示時、画像の拡大はできません。
- 再生時の設定は、オートレビューでも反映されます。

ご注意

画像のサイズを選ぶ

画像サイズは画像を記録するときの大きさのことです。 画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも詳細にプリントできますが、 ファイルサイズが大きくなります。画像サイズを小さくすると、ファイル サイズも小さくなりたくさん撮影できます。

1 MENUボタン → △(撮影設定) → [四画像サイズ]または [パノラマ: 画像サイズ] → 希望の設定を選ぶ。

• 横縦の比率は、MENUボタン → 🗖 (撮影設定) → [222-横縦比] で選びます。

画像サイズ ([]横縦比]が[3:2]のとき)		用途例
L: 16M	4896 × 3264画素	A3ノビサイズまでの印刷
M: 8.9M	3648 × 2432画素	A3サイズまでの印刷
S: 4.5M	2592×1728画素	L/2L/A4サイズまでの印刷

画像サイズ ([🔄 横縦比]が[4:3]のとき)		用途例
L: 18M	4896 × 3672画素	パソコンでの表示
M: 10M	3648 × 2736画素	
S: 5.0M	2592×1944画素	
VGA	640×480画素	Eメールに添付

画像サイズ ([🔄 横縦比]が[16:9]のとき)		用途例
L: 13M	4896 × 2752画素	ハイビジョンテレビでの再生
M: 7.5M	3648×2056画素	
S: 2.1M	1920×1080画素	

画像サイズ ([]横縦比]が[1:1]のとき)		用途例
L: 13M	3664 × 3664画素	中判カメラのような構図での撮影
M: 7.5M	2736 × 2736画素	
S: 3.7M	1920 × 1920画素	

パノラマ: 画像サイズ	説明
標準	上下: 3424×1920
	左右 : 4912×1080
ワイド	上下:4912×1920
	左右 : 7152×1080
360度	左右 : 11520×1080

ご注意

[16:9]や[スイングパノラマ]で撮影した静止画画像は、プリント時に両端が切れることがあります。

静止画の撮影モードを変える(モード ダイヤル)

撮りたい被写体や、操作したい機能に合わせて、モードダイヤルで撮影 モードを設定します。

モードダイヤルを回して希望の モードを選ぶ。



カメラまかせで自動撮影する

露出(シャッタースピードと絞り)など、多くの機能が自動で設定されます。

i合 (おまかせオート) (34)	シーンを認識し、自動設定で撮影する。
i①⁺ (プレミアムおまかせオート) (34)	おまかせオート撮影より高画質な画像を撮影できる。 カメラまかせでシーンとコンディションを認識し、必 要に応じて自動で連写して重ね合わせ処理を行う。 • 重ね合わせ処理には、若干の時間がかかります。 記録される画像は1枚です。
SCN (シーンセレクション) (50)	撮影条件に合わせて、あらかじめ用意された設定で 撮影する。

好みの設定で撮影する

Fn(ファンクション)やMENUで多彩な機能を設定できます。

P (プログラムオート) (35)	露出(シャッタースピードと絞り)は自動設定される。 FnやMENUで多彩な機能を設定できる。
人 (絞り優先)(52)	背景をぼかしたいときなど、絞り値を設定して撮影 する。
S (シャッタースピード優先) (53)	動きの速いものを撮るときなど、シャッタースピード を設定して撮影する。
M(マニュアル露出) (54)	シャッタースピードと絞りを手動で設定して、好み の露出で撮影できる。
MR (登録呼び出し)(70)	あらかじめ登録しておいた、よく使うモードやカメラ の設定を呼び出して撮影できる。

その他の撮影モードで撮影する

盽 (動画) (77)	動画撮影に関するモードや設定の変更ができる。
i■(スイングパノラマ) (55)	画像を合成してパノラマ画像を撮影できる。

場面に合った撮影モードを使う (シーンセレクション)

1 モードダイヤルをSCN(シーンセレクション)にする。

2 コントロールホイールを回して希望のシーンを選ぶ。

- [モードダイヤルガイド]が[切]の場合は、シーンを選択する画面が表示されません。
- 他のシーンにしたいときは、コントロールホイールで選び直せます。
- (パートレート):背景をばかして、人物を際立たせる。肌をやわらかに再現する。
- ※ (アドバンストスポーツ撮影): スポーツなど動きのある被写体を撮影する ときに使用する。
- ▲(風景):風景を手前から奥までくっきりと鮮やかな色で撮る。
- ●(夕景):夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。
- ▶(夜景):暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。
- →●(手持ち夜景):三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、 画像を合成して被写体ブレや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。
- ▲²(夜景ポートレート): 夜景を背景に手前の人物を撮る。フラッシュ発光部 を上げて使う。
- (人物ブレ軽減): 室内で人物撮影する場合、フラッシュを使わずにブレを 軽減する。連写を行い、画像を合成して被写体ブレやノイズを軽減して記 録する。
- 「オ+(逆光補正HDR)(DSC-WX500のみ):露出の異なる3枚の画像を撮影し、 階調豊かな1枚の画像に合成する。
- (ペット):ペットを最適な設定で撮影する。
- (料理):料理を明るく美味しそうに撮影する。
- ▶ (ビーチ):太陽の光の下でも、明るく鮮やかに撮影する。
- ③(スノー):雪景色などの画面全体が白くなるような場所で、画面が沈みがちになるのを防ぐ。
- ⑦(打ち上げ花火):打ち上げ花火をきれいに撮影する。

(美肌):人物の肌をなめらかに補正する。

ISO(高感度):暗いところであっても、フラッシュを使わずにブレを軽減する。 動画撮影時は暗いシーンを明るく撮影する。

絞りとシャッタースピードを好みの設 定にする

背景のぼかし具合を調節して撮る(絞り優先)

ピントの合う範囲や、背景のぼかし具合を変えて撮影できます。

1 モードダイヤルをA(絞り優先)にする。

2 コントロールホイールを回して、絞り値(F値)の設定値を選ぶ。

3 シャッターボタンを押す。

絞りについて

F値を小さくする(絞りを開ける)と、ピントの合う 範囲は前後に狭くなり、背景をぼかして、被写体を くっきりと表現できます。

F値を大きくする(絞りを閉じる)と、ピントの合う 範囲は前後に広がり、風景の広がりを表現できま す。





ご注意

設定後に適正露出が得られない場合、モニターの設定値表示が点滅します。
 そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。

動くものの表現を変えて撮る(シャッタースピード優先)

シャッタースピードを手動で調節できます。

1 モードダイヤルをS(シャッタースピード優先)にする。

2 コントロールホイールを回して、シャッタースピードの設定値を 選ぶ。

3 シャッターボタンを押す。

シャッタースピードについて

シャッタースピードを速くすると、走っている人や 車、波しぶきなどの動きのあるものが止まって見え ます。

シャッタースピードを遅くすると、川の流れなどの 軌跡が残り、より自然な流動感のある画像になりま す。



静止画を撮る



ご注意

設定後に適正露出が得られない場合、モニターの設定値表示が点滅します。
 そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。

思い通りの露出で撮る(マニュアル露出)

シャッタースピードと絞り(F値)を調節して、好みの露出で撮影します。 設定した露出は、電源を切ったり撮影モードを変更しても保持されるた め、後でモードダイヤルをM(マニュアル露出)にすると同じ露出を再現で きます。

1 モードダイヤルをM(マニュアル露出)にする。

2 コントロールホイールの▼を押して、設定する項目を選ぶ。

押すたびに設定できる項目が変わります。

3 コントロールホイールを回して、設定値を選ぶ。

- 設定した露出と本機が判断した適正露出の差がモニター上の四(メータードマニュアル)で確認できます。
- コントロールリングでも設定できます(DSC-HX90Vのみ)(72ページ)。

4 シャッターボタンを押す。

ご注意

- 設定後にメータードマニュアルの測光範囲を超えている場合は、メータードマニュアルの値が点滅します。
- [ISO感度]を[ISO AUTO]に設定したときは、設定した絞り値とシャッタース ピードで適正露出になるようにISO感度が変化します。メータードマニュアル は表示されません。適正露出にならないと本機が判断した場合は、ISO感度が 点滅します。

パノラマ画像を撮る(顔・動き検出対 応)

カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のパノラマ画像を 作成します。

1 モードダイヤルをiロ(スイングパノラマ)にする。

- 2 コントロールホイールを回して撮影方向を選ぶ。
- 3 明るさ、ピントを合わせたい被写体にカメラを向け、シャッター ボタンを半押しする。
- 4 シャッターボタンを半押しした状 態で構図の端にカメラを向け、 シャッターボタンを深く押し込む。



撮影されない部分

5 モニター上の矢印方向に、ガイド 上の撮影進行表示が終端に来る まで、カメラを動かす。



パノラマ撮影のポイント

脇をしめてできるだけカメラを体に寄せ、体を 軸に、一定の速度で小さな円を描くように、モ ニターの矢印と同じ方向に動かしてください (半周5秒~6秒が目安です)。



撮影の前にあらかじめ何度か練習しておくこと をおすすめします。

被写体と背景との距離を充分に保ったり、屋外などの明るい場所で撮ることもポイントです。

ピントを合わせる

ピント合わせの方法を選ぶ(DSC-HX90Vのみ)

1 MENUボタン → △(撮影設定) → [フォーカスモード] → 希望のモードを選ぶ。

- AFS (シングルAF): ピントが合った時点でピントを固定する。止まっている ものの撮影に適している。
- DMF(DMF):手動によるピント合わせとオートフォーカスを組み合わせることができる。
- MF (マニュアルフォーカス):手動でピントを合わせる。オートフォーカスで 意図した被写体にピントが合わないときには、マニュアルフォーカスで操作 してください(59ページ)。
- [シングルAF]または[DMF]に設定しているときに動画撮影をすると、
 ALC (コンティニュアスAF)となりピントを合わせ続けます。

静止画を撮る

ピントを合わせるエリアを選ぶ(フォーカスエリア)

ピント合わせの位置を変更します。ピントが合いにくいときなどに使用 してください。

1 MENUボタン → △(撮影設定) → [フォーカスエリア] → 希望の設定を選ぶ。

<u>いい</u> (いた)	モニター主体を基準に、日動でヒノトを言わせる。
[](中央)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。
・・ M (フレキシブルスポット)	モニター上の好きなところに測距枠を移動し、非常に小さな 被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせる。 フレキシブルスポット画面で、コントロールホイールを回して、 測距枠のサイズを変更できる。
田 (拡張フレキシ ブルスポット)	フレキシブルスポットの周囲のフォーカスエリアをピント合わせの第2優先エリアとして、選んだ1点でピントが合わせられない場合に、この周辺のフォーカスエリアを使ってピントを合わせる。

撮影のテクニック

[ワイド]で被写体にピントが合わない場合は、「中央」にしてピントを合わせたい被写体に測距枠を合わせ、シャッターボタンを半押ししてピントを固定してください。その後シャッターボタンを半押ししたまま撮りたい構図に戻して撮影してください。(フォーカスロック)

ご注意

 全画素超解像ズーム・デジタルズーム・スマートズーム領域では、画面全体を 使ってピントを合わせることがあり、その際には点線の四角い枠が全体に表示 されます。

ピントを手動で好みの位置に合わせる (マニュアルフォーカス)(DSC-HX90Vのみ)

- 1 MENUボタン → △(撮影設定) → [フォーカスモード] → [DMF]または[マニュアルフォーカス]を選ぶ。
- コントロールリングを回してピントを調整する。



ピントを合わせる距離

ご注意

[フォーカスモード]を選び直すと、手動で設定したフォーカスの距離は解除されます。

DMFを使ってピントを合わせる

DMFでは以下のように、手動によるピント調整とオートフォーカスを組 み合わせることができます。

- オートフォーカスでピントを合わせたあと、手動でピントを微調整すると、厳密なピント合わせをしたい被写体などに有効です。シャッターボタンを半押ししたまま、コントロールリングを回します。
- あらかじめ手動でピント調整したあと、オートフォーカスでピント調整できます。奥の被写体にピントを合わせたいとき、オートフォーカスでは手前にあるものヘピントが合ってしまうような場合に有効です。

撮影のテクニック

- ・[№MFアシスト]を使うと、マニュアルフォーカスやDMFのピントの調整時に、画像を自動で拡大表示してピントを合わせやすくします
 (94ページ)。拡大表示中にコントロールホイール中央の●を押す
 と拡大倍率を変更できます。
- [ピーキングレベル]を使うと、マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調します。ピントを確認しやすくなります(95ページ)。

好みの画像の仕上がりで撮る (クリエイティブスタイル) (DSC-HX90Vのみ)

- モードダイヤルをP(プログラムオート)、A(絞り優先)、
 S(シャッタースピード優先)、M(マニュアル露出)または
 (動画)にする。
- 2 MENUボタン → △(撮影設定) → [クリエイティブスタイル] → 希望のクリエイティブスタイルを選ぶ。
 - SEL! (スタンダード): さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。
 SEL! (スタンダード): 彩度とコントラストが高めになる。
 - [mit](ポートレート):肌をより柔らかに再現する。
 - [mit](風景):彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハリのある風景に再現する。
 - [met](夕景):夕焼けの赤さを美しく表現する。
 - mut(白黒):白黒のモノトーンで表現する。

[mil (セピア): セピア色のモノトーンで表現する。

3 ●(コントラスト)、③(彩度)、 □(シャープネス)を調整したいと きは、コントロールホイールの◀/▶ で希望の項目を選び、▲/▼で値を 選ぶ。

डात.			
Wind			
Port.			
Lani	(DĴ±0	⊕ ±0	01 ±0

静

正画を撮る

好みの効果を使って印象的に撮る (ピクチャーエフェクト)

ピクチャーエフェクトで効果を付けて記録した画像は元に戻せません。

- モードダイヤルをP(プログラムオート)、A(絞り優先)、
 S(シャッタースピード優先)またはM(マニュアル露出)にする。
- 2 MENUボタン → ▲(撮影設定) → [ピクチャーエフェクト] → 希望のモードを選ぶ。

さらに詳細な設定ができるモードを選んだ場合は、◀/▶で希望の設定を選び ます。

- Corf(切):効果を使用しない。
- (トイカメラ):周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな仕上がりになる。
- (ポップカラー):色合いを強調してポップで生き生きとした仕上がりになる。
- ⑦ (ポスタリゼーション): 原色のみ、または白黒のみで再現されるメリハ リのきいた抽象的な仕上がりになる。 </>
 (トで[ポスタリゼーション: 白黒]
 か[ポスタリゼーション: カラー]かを選択できる。
- (レトロフォト):古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた仕上がりになる。
- (要)(ソフトハイキー):明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持った仕上がりになる。
- ・ 一部 部 部 (パートカラー):1色のみをカラーで残し、他の色はモノクロに 仕上がる。
- (部)(ハイコントラストモノクロ):明暗を強調することで緊張感のあるモノクロ に仕上がる。
- (ジフトフォーカス):柔らかな光につつまれたような雰囲気の仕上がりになる。

- (絵画調HDR):絵画のように色彩やディテールが強調された仕上がりになる。3回シャッターが切れる。</>
- (リッチトーンモノクロ): 階調が豊かでディテールも再現されたモノクロに 仕上がる。3回シャッターが切れる。
- (第(ミニチュア): ミニチュア模型を撮影したようにボケが大きく、鮮やかな仕上がりになる。
- (水彩画調):にじみやぼかしを加えて水彩画のような効果をつける。
- (愛)(イラスト調):輪郭を強調するなどしてイラストのような効果をつける。
 ◄/▶で効果の強弱を設定できる。

撮影のテクニック

 [トイカメラ]、[ポップカラー]、[ポスタリゼーション]、[レトロフォト]、
 [ソフトハイキー]、[パートカラー]、[ハイコントラストモノクロ]は動画 撮影でも使えます(DSC-HX90Vのみ)。

ご注意

ピクチャーエフェクトのモードによっては、同時に使用できなくなる機能があります。

明るさを調整する (露出補正)

通常の撮影設定では、露出が自動的に設定されます(自動露出)。自動露 出で設定された露出値を基準に、+側に補正すると、画像全体を明るく、 -側に補正すると、画像全体を暗くできます(露出補正)。

 コントロールホイールの
 / む[‡] (露出補正) → </▶を押 す、またはホイールを回して希望 の補正値を選ぶ。



- +(オーバー)側:画像が明るくなる。
- -(アンダー)側:画像が暗くなる。
- [おまかせオート]、[プレミアムおまかせオート]のときは、2/▲な を押すと マイフォトスタイルの設定画面になります。

ご注意

- 撮影モードが以下の場合は、露出補正できません。
 - [おまかせオート]
 - [プレミアムおまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [マニュアル露出]で[ISO感度]が[ISO AUTO]以外

ISO感度を選ぶ

モードダイヤルをP(プログラムオート)、A(絞り優先)、 S(シャッタースピード優先)、M(マニュアル露出)または (動画)にする。

- 2 MENUボタン → △(撮影設定) → [ISO感度] → 希望の設定 を選ぶ。
 - 隠(マルチショットNR):連続撮影により写真を重ね合わせ、ノイズの少ない
 画像を撮影する。
 - ▶で設定画面を表示して、▲/▼で希望の数値を選ぶ。

AUTO (ISO AUTO): カメラが明るさに応じた感度を自動で設定する。

ISO 80~ISO 3200: 数値が大きいほど高感度になる。

 [ISO AUTO]のときは、▶で設定画面を表示して、ISO AUTO時の上限値、下 限値を設定することもできる(DSC-HX90Vのみ)。

ご注意

- 静止画撮影時と動画撮影時で、選べる設定が異なります。
- [マルチショットNR]に設定しているときは、重ね合わせ処理をするため、記録 処理に時間がかかります。また、フラッシュは発光しません。

連続して撮る(連写)

1枚撮影、連続撮影、ブラケット撮影など、撮影の目的に合わせて使用してください。

 ・さらに詳細な設定ができるモードを選んだ場合
 は、
 は、



- コントロールホイールに他の機能が割り当てられている場合は、MENUボタン→ ▲ (撮影設定)→[ドライブモード]から選べます。
- (1枚撮影):通常の撮影方法。
- (連続撮影):シャッターボタンを押している間、1回の撮影で最大10枚連写する。[Lo]または[Hi]から選ぶ。
- □ⅢC(連続ブラケット)*:露出を段階的にずらして、合計3枚の画像を連続して記録する。露出の段数は設定できる。
- IIIIS(1枚ブラケット) *:露出を段階的にずらして、合計3枚の画像を1枚ずつ 撮影する。
- IIII WB(ホワイトバランスブラケット) *: 選択されているホワイトバランス、 色温度・カラーフィルターの値を基準に、段階的にずらして、合計3枚の画 像を記録する。[Lo]または[Hi]からずらす値の幅を選ぶ。
- EXMORO(DROブラケット) *: Dレンジオプティマイザーの値を段階的にずらして、合計3枚の画像を記録する。[Lo]または[Hi]からずらす値の幅を選ぶ。

* DSC-HX90Vのみ

ご注意

- 以下のときは、連続撮影、ブラケット撮影ができません。
 - 撮影モードが[スイングパノラマ]
 - 撮影モードが[シーンセレクション]の[アドバンストスポーツ撮影]以外*
 - [ピクチャーエフェクト]が[ソフトフォーカス]、[絵画調HDR]、
 [リッチトーンモノクロ]、[ミニチュア]、「水彩画調]、【イラスト調]
 - [DRO/オートHDR]が[オートHDR](DSC-HX90Vのみ)
 - [ISO感度]が[マルチショットNR]
 - [スマイルシャッター]
- 連続撮影は記録処理に時間がかかります。記録処理の間はモニターに「処理 中」と表示されます。
- * [シーンセレクション]が[アドバンストスポーツ撮影]の場合もブラケット撮影 はできません(101ページ)。

ブラケット撮影の設定を変更するには(DSC-HX90Vのみ)

MENUボタン → ▲(撮影設定) → [ブラケット設定]を選ぶと、ブラケットモード時のセルフタイマー撮影や、露出ブラケット/ホワイトバランスブラケットの撮影順序を設定できます。

セルフタイマーで撮る

1 コントロールホイールの

③ / □ (ドライブモード) → 希望のモー ドを選ぶ。

・さらに詳細な設定ができるモードを選んだ場合
 は、
 は、
 く



- コントロールホイールに他の機能が割り当てられている場合は、MENUボタン→ ▲ (撮影設定)→[ドライブモード]から選べます。
- **③(セルフタイマー):**5秒/10秒セルフタイマーは撮影者も一緒に写真に入る ときに、2秒セルフタイマーは撮影の際のカメラブレを和らげるのに使う。 シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッ ピッ」と電子音が鳴り、撮影が開始される。解除するにはもう一度シャッ ターボタンを押す。
- Oc(セルフタイマー(連続)):シャッターボタンを押してから指定した秒数が 経過した後に連続撮影する。

セルフタイマーを解除するには

ご注意

- 以下のときは、セルフタイマーを使えません。
 - 撮影モードが[スイングパノラマ]
 - 撮影モードが[シーンセレクション]の[アドバンストスポーツ撮影]
 - [スマイルシャッター]

自分撮りで自動撮影するには

自分を撮影するときは、モニターを 上側へ約180度回転させてレンズを自分 に向けます。お買い上げ時の設定では、 自動的に3秒セルフタイマーに なります。



かんたんな操作で好みの設定にして撮る(マイフォトスタイル)

マイフォトスタイルは、通常の画面とは異なるデザインで直感的にカメラ を操作できるモードです。かんたんな操作で設定を変更して撮影できま す。

1 モードダイヤルをi[▲](おまかせオート)または i[▲]+(プレミアムおまかせオート)にする。

2 コントロールホイールの 図 / ☆* (マイフォトスタイル) → 変更する項目を選ぶ。

(明るさ):明るさを調整する。

(色あい): 色合いを調整する。

(鮮やかさ): 鮮やかさを調整する。

②(ピクチャーエフェクト):好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影する。

- 3 コントロールホイールの▲/▼を押す、またはホイールを回して希望の設定にする。
 - この手順を繰り返して色々な設定を組み合わせることができます。
 - マイフォトスタイルを終了するには、MENUボタンを押します。

ご注意

- マイフォトスタイルで動画を撮影する場合、記録中は設定を変更できません。
- マイフォトスタイルを終了したり、電源を切ると、各設定は初期設定に戻ります。
- プレミアムおまかせオート時に、マイフォトスタイルを設定すると、重ね合わせ 処理はされません。

||止画を撮

撮影機能を自分好みにカスタマイズす る

登録した設定を呼び出して撮影する(MR)

よく使うモードやカメラの設定を3つまで本機に登録でき、 MR(登録呼び出し)で呼び出せます。

設定を登録する

- ①登録したい設定にする。
 - ・以下の項目を登録できます。
 モードダイヤルで設定する撮影モード/絞り(F値) /シャッタースピード/
 ▲(撮影設定)項目/光学ズーム倍率
 - プログラムシフト、マニュアルフォーカスの設定は登録できません。
- ② MENUボタン → ▲(撮影設定) → [登録] → コントロールホイール の◀/▶で希望の番号を選ぶ → 中央の●で決定。

登録した設定を呼び出す

- ① モードダイヤルをMR(登録呼び出し)にする。
- ② コントロールホイールの◀/▶で、呼び出したい番号を選び、中央の● を押す。
 - 登録した内容を変更するには、希望する設定にして同じ番号に再登録してください。

Fn(ファンクション)ボタンの設定機能を変える

1 MENUボタン → �(カスタム設定) → [ファンクションメニュー設定] → [ファンクション上段1] ~ [ファンクション下段6] → 希望のモードを選ぶ。

割り当てられる機能

ドライブモード	ブラケット時のセルフタイマー*	フラッシュモード
調光補正*	フォーカスモード*	フォーカスエリア
露出補正	ISO感度	測光モード
ホワイトバランス	DRO/オートHDR*	クリエイティブスタイル*
撮影モード	ピクチャーエフェクト	中央ボタン押しロックオンAF
顔検出/スマイルシャッター	∠→美肌効果	▶ オートフレーミング
▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▶ 横縦比	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
目手ブレ補正	ゼブラ	グリッドライン
目まマーカー表示	ピーキングレベル*	ピーキング色*
未設定		

* DSC-HX90Vのみ

コントロールリングの設定機能を変える(DSC-HX90Vのみ)

コントロールリングにはよく使う機能を登録しておくことができ、撮影時 に即時に設定ができます。

1 MENUボタン → 🌣 (カスタム設定) → [カスタムキー設定] → [コントロールリング] → 希望の設定を選ぶ。

スタンダード:撮影モードごとにカメラがおすすめする機能が割り当てられる。

露出補正/ISO感度/ホワイトバランス/クリエイティブスタイル/

ピクチャーエフェクト/ズーム/シャッタースピード/絞り:選択した機能が 割り当てられる。

未設定:機能を割り当てない。

撮影モード	[スタンダード]時に割り当てられる機能	
in (おまかせオート)	ズーム	
i✿+ (プレミアムおまかせオート)	ズーム	
P (プログラムオート)	プログラムシフト	
A (絞り優先)	絞り	
S (シャッタースピード優先)	シャッタースピード	
M (マニュアル露出)	絞り	
i口 (スイングパノラマ)	撮影方向	
SCN (シーンセレクション)	シーンセレクション	

ご注意

 [フォーカスモード]が[DMF]または[マニュアルフォーカス]のときは割り当て られた機能を呼び出すことはできません。コントロールリングは手動ピント合 わせとして機能します。
ボタンの設定機能を変える

?/面(カメラ内ガイド/削除)ボタン、またはコントロールホイールの
 /▼/◀/▶には、他の機能を割り当てることもできます。

1 MENUボタン → ✿(カスタム設定) → [カスタムキー設定] → 希望のキー → 希望の設定を選ぶ。

割り当てられる機能

スタンダード*1	ドライブモード	ブラケット時のセルフタイマー*2
フラッシュモード	調光補正*2	フォーカスモード*2
フォーカスエリア	露出補正	ISO感度
測光モード	ホワイトバランス	DRO/オートHDR*2
クリエイティブスタイル*2	ピクチャーエフェクト	顔検出/スマイルシャッター
∠→美肌効果	▶ オートフレーミング	目手ブレ補正
一一一個人	「日本語」	人一面質
カメラ内ガイド	登録	ーテ ^{回員} 中央ボタン押しロックオンAF
レートロック イント拡大*2	登録 MOVIE(動画)	ビデ ^{回員} 中央ボタン押しロックオンAF ゼブラ
カメラ内ガイド ピント拡大*2 グリッドライン	ごり 登録 MOVIE(動画) 詳 マーカー表示	ビア回り 中央ボタン押しロックオンAF ゼブラ ピーキングレベル ^{*2}
カメラ内ガイド ピント拡大 ^{*2} グリッドライン ピーキング色 ^{*2}	 ごれていれた 登録 MOVIE (動画) 注目マーカー表示 スマートフォン転送 	ビア回頁 中央ボタン押しロックオンAF ゼブラ ピーキングレベル ^{*2} ダウンロードアプリ
 コードシース カメラ内ガイド ピント拡大*2 グリッドライン ピーキング色*2 登録アプリー覧 	 ビードやWRL 登録 MOVIE(動画) 注目マーカー表示 スマートフォン転送 モニター明るさ 	ビア回員 中央ボタン押しロックオンAF ゼブラ ピーキングレベル ^{*2} ダウンロードアプリ 未設定

*1 中央ボタンにのみ設定できます。

*2 DSC-HX90Vのみ

^{յ⊳} 73

静止画を撮る

- 1 MOVIE(動画)ボタンを押して、撮 影を開始する。
 - W/T(ズーム)レバーをT側へ動かすとズームし、
 W側へ動かすと戻ります。
 - 動画の撮影モードを変更したいときは、
 モードダイヤルを (注)(動画)にしてください(77、 78ページ)。



2 もう一度MOVIEボタンを押して、終了する。

ご注意

- 動画記録中にズームなどの操作をすると、カメラの動作音や操作音が記録されます。特に[ズームスピード]を[高速]に設定している場合や
 [リングのズーム機能]を[クイック]に設定している場合、動画記録中のズーム音が記録されやすくなります(39ページ)。また、動画撮影終了時、MOVIEボタンの操作音が記録されることがあります。
- 連続撮影可能時間は出荷時設定を使い約25℃で撮影した場合、1回につき約29分です。撮影が終わってしまったら、もう一度MOVIEボタンを押すと撮影を再開できます。撮影環境温度によっては、機器保護のため停止する場合があります(5ページ)。

MOVIEボタンについて

お買い上げ時の設定では、[MOVIE(動画)ボタン]が[常に有効]に設定 されているため、すべての撮影モードから動画撮影を開始できます。 MENUボタン → **☆**(カスタム設定) → [MOVIE(動画)ボタン] → [動画モードのみ有効]にすると、モードダイヤルが**[11**(動画)以外のとき はMOVIEボタンを押しても動画は撮影されません。

MENUボタン → △(撮影設定) → [申記録方式] → 希望の 設定を選ぶ。

記録方式	特徴	
XAVC S HD	AVCHDと比べると情報量が多くなる ため、より鮮明な画像を記録できます。 このフォーマットで記録できるメモ リーカードについては、106ページ をご覧ください。	ソフトウェア PlayMemories Home でパソコンに保存できま す。
AVCHD	パソコン以外の保存機器との互換性 に優れています。	ソフトウェア PlayMemories Home でパソコンまたは対応メ ディアに保存できます。
MP4	スマートフォンでの再生やネットワー クへのアップロード、Web公開が簡単 に行えます。	ソフトウェア PlayMemories Home でパソコンに保存できま す。

2 MENUボタン → △(撮影設定) → [|| 記録設定] →希望の設 定を選ぶ。

• 各記録設定時の最大記録時間の目安は108ページをご覧ください。

[**日**記録方式]が[XAVC S HD]のとき

 	ビットレート	説明
60p 50M	約50 Mbps	1920×1080(60p)の高画質で撮影する。
30p 50M	約50 Mbps	1920×1080(30p)の高画質で撮影する。
24p 50M	約50 Mbps	1920×1080(24p)の高画質で撮影する。 映画のような雰囲気で記録できる。

[**目**記録方式]が[AVCHD]のとき

 	ビットレート	説明
60i 24M(FX)	最大24 Mbps	1920×1080(60i)の高画質で撮影する。
60i 17M(FH)	平均約17 Mbps	1920×1080(60i)の標準画質で撮影する。
60p 28M(PS)	最大28 Mbps	1920×1080(60p)の高画質で撮影する。 • 撮影した動画を扱うには対応機器が必 要です。
24p 24M(FX)	最大24 Mbps	1920×1080(24p)の高画質で撮影する。 映画のような雰囲気で記録できる。
24p 17M(FH)	平均約17 Mbps	1920×1080 (24p) の標準画質で撮影す る。映画のような雰囲気で記録できる。

[**目**記録方式]が[MP4]のとき

 甘 記 録 設 定 	ビットレート	説明
1920×1080 60p 28M	平均約28 Mbps	1920×1080(60p)の最高画質で撮影する。
1920×1080 30p 16M	平均約16 Mbps	1920×1080(30p)の標準画質で撮影する。
1280×720 30p 6M	平均約6 Mbps	1280×720(30p)の小さいファイルサイズ で撮影する。

ご注意

[目]記録設定]を[60p 28M(PS)]または[60i 24M(FX)]、[24p 24M(FX)]にして撮影した動画からAVCHD記録ディスクを作成すると、画質が変換されるため、ディスク作成に時間がかかります。画質を変換せずに保存したい場合は、ブルーレイディスクをお使いください。

絞りとシャッタースピードを設定して動画を撮る (DSC-HX90Vのみ)

絞りやシャッタースピードを設定して、背景のぼかし具合や流動感を思 い通りにコントロールした動画を撮影できます。

1 モードダイヤルを 盽 (動画)にする。

- 2 MENUボタン → △(撮影設定) → [動画] → 希望のモードを 選ぶ。
 - [1]p (プログラムオート)(35):露出(シャッタースピードと絞り)は本機が 自動設定するが、その他の設定は自分で調整でき、設定した値は保持される。
 - **主
 ね
 (絞り優先)(52):**絞りを手動設定する。
 - IIIs (シャッタースピード優先)(53):シャッタースピードを手動設定する。
 - □□Im (マニュアル露出)(54):露出(シャッタースピードと絞り)を手動設定 する。
- 3 MOVIE(動画)ボタンを押して撮影する。

被写体に合わせて撮影モードを選んで動画を撮る (DSC-WX500のみ)

撮りたい被写体や効果に合わせて、撮影モードを選んで動画を撮影でき ます。

1 モードダイヤルを 盽 (動画)にする。

- 2 MENUボタン → △(撮影設定) → [動画] → 希望のモードを 選ぶ。
 - i目 (おまかせオート):シーンを認識し、自動設定で撮影する。
 - (ポートレート):背景をぼかして、人物を際立たせる。肌をやわらかに 再現する。
 - □□▲ (風景):風景を手前から奥までくっきりと鮮やかな色で撮る。
 - 11、(夜景):暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。
 - □□ (ビーチ):太陽の光の下でも、明るく鮮やかに撮影する。
 - [1] (スノー): 雪景色などの画面全体が白くなるような場所で、画面が沈みがちになるのを防ぐ。
 - □□[∞] (打ち上げ花火): 打ち上げ花火をきれいに撮影する。
 - □□ (高感度):暗いシーンを明るく撮影する。

3 MOVIE(動画)ボタンを押して撮影する。

手ブレを抑えて動画を撮る

動画撮影時も手ブレ補正を利用して撮影できます。

インテリジェントアクティブ:最も強い手ブレ補正を得る。

アクティブ: 強い手ブレ補正を得る。

スタンダード:比較的安定した状態で、手ブレ補正を行い撮影する。

ご注意

• [目手ブレ補正]の設定を変更すると、画角が変わります。

静止画を見る

1 ▶ (再生)ボタンを押す。



2 コントロールホイールの▶(次) /◄(前)を押す、または コントロールホイールを回して画像を選ぶ。

 拡大するには、W/T(ズーム)レバーをT側 に動かしてください。最初は大きく拡大されますのでW側に動かして倍率を調整してください。



撮影に戻るには

▶ (再生)ボタンを押す。

• シャッターボタンを半押ししても撮影に戻ります。

動画を見る

1 ▶ (再生)ボタンを押して再生モードにする。

2 コントロールホイールで再生したい動画を選び、中央の●を押す。

動画の再生が始まる。

もう一度中央の●を押すと、一時停止します。再生中に
 オンを押すと早戻し、
 早送りができます。▼を押すと、操作パネルが表示されます。

操作パネル	できること
	再生
н	一時停止
••	早送り
	早戻し
I>	スロー再生
-	スロー逆再生
	次の動画
H4	前の動画
II >	コマ送り
4 II	コマ戻し
• • ••	モーションショットビデオ(動きのある被写体の残像表示)
■))	音量設定
5	操作パネルを閉じる

テレビで再生するには

HDMIケーブル(別売)で本機とテレビを接続する。

見る

素早く探す(一覧表示)

▶(再生)ボタンを押して再生
 モードにし、W/T(ズーム)レバー
 をW側に動かす。



2 コントロールホイールの▲/▼/◀/▶を押す、または コントロールホイールを回して画像を選ぶ。

コントロールホイール中央の●を押すと、1枚再生に戻ります。

希望の画像を素早く表示するには

コントロールホイールで左側のバーを選び、 ▲/▼でページを送ることができます。 また、左側のバーを選んで コントロールホイール中央の●を押すと、 カレンダー画面またはフォルダー選択画面 になり、日付またはフォルダーを選べます。 アイコンを選んでビューモードを切り換え ることもできます(98ページ)。



 ▶(再生)ボタンを押して削除したい画像を表示し、?/値 (カメラ内ガイド/削除)ボタンを押す。



?/面(カメラ内ガイド/削除)ボタン

2 コントロールホイールの▲で[削除]を選び、中央の●を押す。

MENUボタン → ▶(再生) → [削除]で、複数の画像を一度に削除することもできます(98ページ)。

すべての画像を削除する(フォーマット) メモリーカードのデータをすべて削除します。フォーマットするとプロテ クトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せません。 MENUボタン→ ▲(セットアップ)→ [フォーマット]→ [実行]を選ぶ。

その他の再生機能を使う

本機はこの他にも多くの再生機能を搭載しています。Wi-FiやHDMIケー ブルを使ったテレビでの再生方法、撮った画像のプリント方法、連続再生 (スライドショー)などの詳細は、ヘルプガイド(13ページ)で確認でき ます。 見る

電子音の設定を変える

本機の電子音が鳴るかどうかを設定します。

 MENUボタン → ▲(セットアップ) → [電子音] → 希望の設 定を選ぶ。

入:シャッターボタンを半押ししてピントが合ったときなどに、操作音が鳴る。
 シャッター:シャッターボタンを押したときのみ、シャッター音が鳴る。
 切:操作音/シャッター音は鳴らない。

静止画に撮影日付を入れる

撮影した日付を静止画に挿入するように設定できます。

1 MENUボタン → ✿(カスタム設定) → [四日付書き込み] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 静止画に入れた日付表示は消せません。
- 印刷時にパソコンやプリンターで日付を入れる設定にすると、二重で日付が印 刷されます。

GPSを使う(DSC-HX90Vのみ)

本機に内蔵されているGPSが位置情報を取得し、画像に記録します。また、カメラを持って移動した経路を記録します。ソフトウェア PlayMemories Homeを使うと、位置を記録した写真や動画、カメラを 持って移動した経路をパソコンに取り込んで地図と一緒に楽しむことが できます。詳しくはPlayMemories Homeのヘルプをご覧ください。

MENUボタン → 金(セットアップ) → [GPS設定] → [GPS機能] → 希望の設定を選ぶ。

入:GPS機能を起動する。

切:GPS機能を使わない。

ご注意

- 位置情報を記録しない場合は[GPS機能]を[切]にしてください。
- 飛行機の離着陸時には、[飛行機モード]を[入]にしてください。
- GPS機能は、ご利用になる国や地域の規制に従ってお使いください。
- 位置情報が記録されているかどうかは、撮影後に再生画面にして緯度・経度を 表示させて確認してください(44ページ)。

GPSの電波を受信するには

- 屋内や高い建物の近くではうまく測位できません。屋外の空の開けた場所に移動して、本機の電源を入れ直してください。
- 数分待ってもアイコンが測位中にならないときは、受信困難な状態です。そのまま撮影を始めるか、屋外の空の開けた場所に移動してください。そのまま撮影すると、位置情報は記録されません。

GPSアシストデータ

GPSアシストデータを本機に取り込むことで、位置情報を取得する時間 を短くすることができます。付属のソフトウェアPlayMemories Home (87ページ)をインストール済みのパソコンにUSBケーブルを使って本 機を接続すると、自動的に最新のGPSアシストデータに更新することが できます。

詳しくは、ヘルプガイド(13ページ)をご覧ください。

[⊮]85

GPSを

経路を記録するには

MENUボタン → a (セットアップ) → [GPS設定] → [GPSログ記録] → [入] で、本機を持って移動した経路を記録し続けます。終了するに は[切]を選びます。終了時に、GPSログがメモリーカードに書き込まれ ます。

- メモリーカードが挿入されていないとき、または容量がないときは、
 [GPSログ記録]が保存できません。
- 経路を一度に記録できる時間は、24時間までです。24時間を超えると、 記録が自動的に停止します。
- GPSログがいっぱいになったときは、MENUボタン →
 (セットアップ) → [GPS設定] → [GPSログデータ削除]でデータ を削除してください。

測位情報を確認する

GPS起動時、GPS衛星からの電波の受信状況によってモニターに表示されるアイコンが変わります。

アイコン	測位状況	GPS受信状況
非表示	機能切	[GPS機能]が[切]になっている、またはエラーが 起きている。
*0 *0 *0	衛星探索中	衛星を探索中。測位中になるまで数分かかるこ とがあります。
×. ×., ×.,	測位中	GPS信号を受信中。位置情報を取得できる。

ご注意

 衛星探索中、測位中はGPS受信部(17ページ)に指を置かないようにしてく ださい。受信感度が低くなり、測位できないことがあります。

PlayMemories Homeを使う

撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。 XAVC S動画やAVCHD動画をパソコンに取り込む場合は PlayMemories Homeが必要です。



パソコン環境を確認する

ソフトウェアのパソコン環境は以下のURLよりご確認いただけます。 http://www.sony.net/pcenv/



ご注意

- PlayMemories Homeのインストールにはインターネット接続が必要です。
- PlayMemories Online、各ネットワークサービスの利用にはインターネット接続が必要です。
- Mac用アプリケーションについては、以下のURLをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
- 2011年以前の機種に付属のソフトウェアPMB (Picture Motion Browser) が インストールされている場合、PlayMemories Homeが上書きインストールさ れます。PMBの後継ソフトウェアPlayMemories Homeをご使用ください。

PlayMemories Homeをインストールする

1 パソコンのインターネットブラウザで以下のダウンロードサイト にアクセスしてPlayMemories Homeをインストールする。

http://www.sony.net/pm/

- PlayMemories Homeサポートページ(http://www.sony.co.jp/ pmh-sj/)で詳しい操作方法をご確認いただけます。
- インストールが完了すると、PlayMemories Homeが起動します。

2 本機とパソコンを付属のマイクロUSBケーブルで接続する。

- •本機の電源を入れてください。
- PlayMemories Homeに新たに機能が追加されることがあります。すでに PlayMemories Homeがインストールされている場合でも、本機とパソコン を接続してください。

ご注意

- カメラの動作中やアクセス中の画面が表示されている場合、カメラ本体から マイクロUSBケーブル(付属)をはずさないでください。データが壊れることが あります。
- パソコンとの接続を切断するには、タスクトレイの。をクリックし、次に [DSC-HX90Vの取り出し]または[DSC-WX500の取り出し]をクリックしてく ださい。

カメラに機能を追加する

インターネットでアプリケーションダウンロードサイト

◆●、(PlayMemories Camera Apps™)に接続して、お好みの機能を本
 機に追加できます。

アプリケーションをダウンロードする

1 パソコンでアプリケーションダウンロードサイトへアクセスする。

http://www.sony.net/pmca/

- ダウンロードに必要なパソコンの動作環境は、アプリケーションダウンロード サイトをご確認ください。
- 2 画面の指示に従って、サービスアカウントを取得する。(初回のみ)
 - アカウントをお持ちの場合は、アプリケーションダウンロードサイトへサイン インしてください。

3 お好みのアプリケーションを選び、 画面の指示に従って本機にアプリ ケーションをダウンロードする。

 画面の指示に従って、パソコンと本機を マイクロUSBケーブル(付属)で接続して ください。



カメラに機能を追加すス

本機のWi-Fi機能で直接ダウンロードするには

- Wi-Fi機能を使って、パソコンを使用せずにダウンロードすることもできます。
- あらかじめサービスアカウントを取得してください(89ページ)。

アプリケーションを起動する

1 MENUボタン → 器 (アプリケーション) → [アプリー覧] → 希 望のアプリケーションを選んで起動する。

NFC機能を使ってアプリケーションを起動する

[ワンタッチ(NFC)]を使うと、NFC機能搭載のAndroidスマートフォン を本機の℃にタッチして、アプリケーションを呼び出すこともできます。 あらかじめ、下記の手順で呼び出したいアプリケーションを設定してくだ さい。

MENUボタン → 剤 (ワイヤレス) → [ワンタッチ(NFC)] → 希望のア プリケーション

- 本機を撮影画面にしてからスマートフォンをタッチしてください。再
 生画面のときは、この方法ではアプリケーションを起動できません。
- ご購入時、[ワンタッチ(NFC)]には[スマートリモコン内蔵版]が割り当てられています。

アプリケーションをすばやく起動するには

カスタムキーの設定で、「ダウンロードアプリ」、「登録アプリー覧」を設定 しておくと、撮影情報画面でカスタムキーを押すだけでアプリケーション を起動したり、アプリケーション一覧を表示できます。

MENUボタンで選ぶ機能一覧

▲(撮影設定)

四画像サイズ	静止画のサイズを選択する。 (L: 16M/M: 8.9M/S: 4.5M(3:2のとき) L: 18M/M: 10M/S: 5.0M/VGA(4:3のとき) L: 13M/M: 7.5M/S: 2.1M(16:9のとき) L: 13M/M: 7.5M/S: 3.7M(1:1のとき))
₩₩₩	静止画の横縦比を選択する。 (3:2/4:3/16:9/1:1)
☑●●質	静止画の画質を設定する。 (ファイン/スタンダード)
パノラマ: 画像サイズ	パノラマ画像のサイズを選択する。 (標準/ワイド/360度)
パノラマ: 撮影方向	パノラマの撮影方向を設定する。 (右/左/上/下)
目目記録方式	動画を記録するときの記録方式を設定する。 (XAVC S HD/AVCHD/MP4)
ᄇ 甫記録設定	動画のサイズを選択する。 (60p 50M/30p 50M/24p 50M/60i 24M(FX) / 60i 17M(FH) /60p 28M(PS) /24p 24M(FX) / 24p 17M(FH) /1920×1080 60p 28M/ 1920×1080 30p 16M/1280×720 30p 6M)
ドライブモード	連続撮影などの撮影方法を設定する。 (1枚撮影/連続撮影/セルフタイマー/ セルフタイマー(連続) /連続ブラケット*/ 1枚ブラケット*/ホワイトバランスブラケット*/ DROブラケット*) * DSC-HX90Vのみ
ブラケット設定 (DSC-HX90Vのみ)	ブラケットモード時のセルフタイマー撮影や、露出ブ ラケット/ホワイトバランスブラケットの撮影順序を 設定する。 (ブラケット時のセルフタイマー/ブラケット順序)

フラッシュモード	フラッシュの発光方式を設定する。 (発光禁止/自動発光/強制発光/スローシンクロ/ 後幕シンクロ)
調光補正 (DSC-HX90Vのみ)	フラッシュの発光量を調整する。 (-3.0EV~+3.0EV)
赤目軽減発光	フラッシュ撮影時、目が赤くなるのを軽減する。 (入/切)
フォーカスモード (DSC-HX90Vのみ)	被写体の動きに応じたピント合わせの方法を選ぶ。 (シングルAF/DMF/ マニュアルフォーカス)
フォーカスエリア	ピント合わせの位置を選ぶ。 (ワイド/中央/フレキシブルスポット/ 拡張フレキシブルスポット)
ि──AF補助光	暗所でピントを合わせるための補助光を発光する。 (オート/切)
露出補正	画像全体の明るさを補正する。 (-3.0EV ~+3.0EV)
ISO感度	ISO感度を設定する。 (マルチショットNR/ISO AUTO/ ISO 80~ISO 3200)
測光モード	明るさを測る方法を選ぶ。 (マルチ/中央重点/スポット)
ホワイトバランス	撮影場所の光の状況に合わせて画像の色合いを調 整する。 (オート/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯:白色/ 蛍光灯:昼白色/蛍光灯:昼光色/フラッシュ/ 色温度・カラーフィルター*/カスタム/ カスタムセット) * DSC-HX90Vのみ
DRO/オートHDR (DSC-HX90Vのみ)	明るさ、コントラストを自動補正する。 (切/Dレンジオプティマイザー/オートHDR)
クリエイティブスタイル (DSC-HX90Vのみ)	お好みの画像の仕上がりを選ぶ。 コントラスト、彩度、シャープネスの調整もできる。 (スタンダード/ビビッド/ポートレート/風景/ 夕景/白黒/セピア)

ピクチャーエフェクト	好みの効果を使って、より印象的でアーティス ティックな表現の画像を撮影できる。 (切/トイカメラ/ポップカラー/ポスタリゼーション/ レトロフォト/ソフトハイキー/パートカラー/ ハイコントラストモノクロ/ソフトフォーカス/ 絵画調HDR/リッチトーンモノクロ/ミニチュア/ 水彩画調/イラスト調)
ピント拡大 (DSC-HX90Vのみ)	撮影前の画像を拡大してピントの確認ができる。
└──高感度NR (DSC-HX90Vのみ)	高感度撮影した場合のノイズ軽減処理を設定する。 (標準/弱)
中央ボタン押しロックオンAF	撮影画面で中央ボタンを押したとき、被写体を追尾 してピントを合わせ続ける機能を設定する。 (入/切)
顔検出/スマイルシャッター	人物の顔を自動でとらえ、ピントや露出を最適にす る。笑顔を検出すると自動で撮影する。 (切/入(登録顔優先)/入/スマイルシャッター)
☑美肌効果	顔検出時、被写体の美肌効果を設定する。 (切/入:高/入:中/入:低)
四オートフレーミング	人物の顔やマクロ撮影する被写体、または [ロックオンAF]でとらえた被写体を検出して、撮影 するときにシーンを分析して、印象の異なる構図で 画像を保存する。 (切/オート)
シーンセレクション	撮影状況に合わせて、あらかじめ用意された設定で 撮影する。 (ポートレート/アドバンストスポーツ撮影/風景/ 夕景/夜景/手持ち夜景/夜景ポートレート/ 人物ブレ軽減/逆光補正HDR*/ペット/料理/ ビーチ/スノー/打ち上げ花火/美肌/高感度) * DSC-WX500のみ

機能を一覧で確認する

動画	撮りたい被写体や効果に合わせて、撮影モードを選 んで撮影する。 DSC-HX90V: (プログラムオート/絞り優先/ シャッタースピード優先/マニュアル露出) DSC-WX500: (おまかせオート/ポートレート/風景/夜景/ビーチ/ スノー/打ち上げ花火/高感度)
目手ブレ補正	動画撮影時の手ブレ補正を設定する。 (インテリジェントアクティブ/アクティブ/ スタンダード)
目オートスローシャッター	動画撮影時、被写体が暗いときに自動でシャッター スピードを遅くするかどうかを設定する。 (入/切)
マイク基準レベル	動画撮影時のマイク基準レベルを設定する。 (標準/低)
風音低減	動画撮影時、風音を低減する。 (入/切)
撮影アドバイス一覧	撮影アドバイスの一覧を表示する。
登録呼び出し	モードダイヤルがMR(登録呼び出し)のとき、呼び出 したい設定を選択する。 (1/2/3)
登録	好みのモード、カメラの設定を登録する。 (1/2/3)

☆(カスタム設定)

ゼブラ	明るさ調整の目安になる縞表示を設定する。 (切/70~100/100+)
MFアシスト	手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。
(DSC-HX90Vのみ)	(入/切)
ピント拡大時間	拡大表示する時間を設定する。
(DSC-HX90Vのみ)	(2秒/5秒/無制限)

グリッドライン	構図を合わせるための線を表示する。 (3分割/方眼/対角+方眼/切)
目マーカー表示	動画撮影時に、モニターにマーカーを表示するかを 設定する。 (入/切)
目マーカー設定	動画撮影時に表示されるマーカーを設定する。 (センター/アスペクト/セーフティゾーン/ ガイドフレーム)
オートレビュー	撮影したあと、撮った画像を表示するオートレ ビューの設定をする。 (10秒/5秒/2秒/切)
DISPボタン	DISPボタンを押してモニターやファインダー*に表 示する情報の種別を設定する。 (グラフィック表示/全情報表示/情報表示なし/ 水準器*/ヒストグラム/ファインダー撮影用*) * DSC-HX90Vのみ([ファインダー撮影用]はモニ ター表示のみ)
ピーキングレベル (DSC-HX90Vのみ)	マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った 部分の輪郭を指定された色で強調表示する設定を する。 (高/中/低/切)
ピーキング色 (DSC-HX90Vのみ)	輪郭を強調表示するピーキング表示の色を設定す る。 (レッド/イエロー/ホワイト)
露出設定ガイド	撮影画面で露出設定を変更したときに表示するガ イドの設定をする。 (切/入)
ズームスピード	本機のズームレバーのズームスピードを設定する。 (標準/高速)
ズーム設定	全画素超解像ズーム、デジタルズームを使用するか どうか設定する。 (光学ズームのみ/入:全画素超解像ズーム/ 入:デジタルズーム)
FINDER/MONITOR (DSC-HX90Vのみ)	電子ビューファインダーとモニターの表示切り換え 方法を設定する。 (オート/ファインダー)

機能を一覧で確認する

メモリーカードなしレリーズ	メモリーカードが入っていない状態で、シャッターが 切れるかどうかを設定する。 (許可/禁止)
自分撮りセルフタイマー	モニターを上側に約180度回転したときに、撮影方 法を3秒セルフタイマーにするかを設定する。 (入/切)
個人顔登録	優先してピントを合わせる人物の登録・編集を行う。 (新規登録/優先順序変更/削除/全て削除)
四日付書き込み	撮影した日の日付を画像に記録するかどうかを設 定する。 (入/切)
ファンクションメニュー設定	Fn(ファンクション)ボタンで表示する機能をカスタ マイズする。 (ドライブモード/ブラケット時のセルフタイマー*/ フラッシュモード/調光補正*/フォーカスモード*/ フォーカスエリア/露出補正/ISO感度/測光モード/ ホワイトバランス/DRO/オートHDR*/ クリエイティブスタイル*/撮影モード/ ピクチャーエフェクト/中央ボタン押しロックオンAF/ 顔検出/スマイルシャッター/美肌効果/ オートフレーミング/画像サイズ/横縦比/画質/ 手ブレ補正(動画)/ゼブラ/グリッドライン/ マーカー表示/ピーキングレベル*/ピーキング色*/ 未設定) * DSC-HX90Vのみ
カスタムキー設定	あらかじめキーに機能を設定しておくと、撮影情報 画面でキーを押すだけで設定しておいた機能を実行 できる。 (コントロールリング*/コントロールホイールの ●/▼/◀/▶/?ボタン) * DSC-HX90Vのみ
リングのズーム機能 (DSC-HX90Vのみ)	コントロールリングでのズーム機能を設定する。 [クイック]を選ぶと、コントロールリングの回転量に 応じた画角にズームする。[ステップ]を選ぶと、一定 の画角で段階的に切り替わる。 (スタンダード/クイック/ステップ)
MOVIE(動画)ボタン	MOVIEボタンが有効になるモードを設定する。 (常に有効/動画モードのみ有効)

スマートフォン転送	スマートフォンに画像を表示、転送する。 (カメラから選ぶ/スマートフォンから選ぶ)
パソコン保存	本機の画像をネットワークにつながれたパソコンに 転送し、バックアップをとる。
テレビ鑑賞	ネットワークにつながれたテレビで画像を見る。
ワンタッチ (NFC)	ワンタッチ (NFC) にアプリケーションを1つ割り当て る。撮影時にNFC対応スマートフォンを本機にタッ チすると、そのアプリケーションが起動する。
飛行機モード	 飛行機などに搭乗するとき、Wi-Fi/NFC/GPS*機能 を使用する設定を一時的にすべて無効にする。 (入/切) * DSC-HX90Vのみ
アクセスポイント簡単登録	WPSボタンを押すことで、簡単にアクセスポイント を登録できる。
アクセスポイント手動登録	手動でアクセスポイントを登録できる。
機器名称変更	Wi-Fi Directなどの機器名称を変更する。
MACアドレス表示	本機のMACアドレスを表示する。
SSID・PWリセット	スマートフォン接続の接続情報をリセットする。
ネットワーク設定リセット	すべてのネットワーク設定をリセットする。

噐(アプリケーション)

アプリー覧	アプリケーションの一覧を表示する。使いたいアプ リケーションを選択できる。
サービス紹介	アプリケーションの使い方を表示する。

▶(再生)

削除	画像を削除する。 (画像選択/このフォルダーの全画像/ この日付の全画像)
ビューモード	再生する画像のグルーピング方法を設定する。 (日付ビュー/フォルダービュー(静止画) / フォルダービュー(MP4) /AVCHDビュー/ XAVC S HDビュー)
一覧表示	一覧表示する枚数を選ぶ。 (9枚/25枚)
記録画像の回転表示 (DSC-HX90Vのみ)	縦向きで記録した静止画の再生方法を設定する。 (オート/マニュアル/切)
スライドショー	画像を連続再生する。 (リピート/間隔設定)
回転	画像を回転する。
① 拡大	再生画像を拡大表示する。
4K静止画再生	HDMI接続した4K対応テレビに4K解像度で静止画 を出力する。
プロテクト	画像を誤って消さないように保護(プロテクト)する。 (画像選択/このフォルダーの全画像/ この日付の全画像/このフォルダーを全て解除/ この日付を全て解除)
モーションショットビデオ設定	動画再生時に、動きのある被写体の残像を見ること ができる、モーションショットビデオの残像間隔を調 整する。
プリント指定	メモリーカードの画像にプリント予約マークを付ける。 (画像選択/全画像解除/印刷設定)
ビューティーエフェクト	画像の人物の顔を選んで加工し、別の画像として保存する。

モニター明るさ	モニターの明るさを設定する。
ファインダー明るさ (DSC-HX90Vのみ)	ファインダーの明るさを設定する。 (オート/マニュアル)
ファインダー色温度 (DSC-HX90Vのみ)	ファインダーの色温度を設定する。
音量設定	動画再生時の音量を設定する。
電子音	本機の操作時に鳴る音を設定する。 (入/シャッター/切)
GPS設定 (DSC-HX90Vのみ)	GPS機能についての設定をする。 (GPS機能/GPS自動時刻補正/GPS自動エリア補正/ GPSアシストデータ/GPSログ記録/ GPSログデータ削除)
アップロード設定	市販のEye-Fiカードを使うときのアップロード通信 設定をする。 (入/切)
タイルメニュー	MENUボタンを押したときに、タイルメニューを表示 するかを設定する。 (入/切)
モードダイヤルガイド	モードダイヤルガイド (各撮影モードの説明)の表示 を設定する。 (入/切)
削除確認画面	削除の確認画面で、「削除]と「キャンセル]のどちら を選択された状態にするかを設定する。 (「削除」が先/「キャンセル」が先)
表示画質	表示画質を設定する。 (高画質/標準)
パワーセーブ開始時間	自動的に電源が切れる時間を設定する。 (30分/5分/2分/1分)
ファインダー収納時の機能 (DSC-HX90Vのみ)	ファインダーを収納したときに、電源を切るかを設 定する。 (電源OFFする/電源OFFしない)
デモモード	動画のデモンストレーションの入/切を設定する。 (入/切)

機能を一覧で確認する

」。 99

HDMI設定	HDMIIに関する設定を行います。 (HDMI解像度/ 非1 24p/60p出力切換/ HDMI情報表示/HDMI機器制御)
USB接続	接続するパソコンやUSB機器に合わせて設定する。 (オート/マスストレージ/MTP)
USB LUN設定	USB接続の機能を制限して互換性を高める。通常 は[マルチ]のまま使い、どうしても接続できない場 合のみ、[シングル]に設定する。 (マルチ/シングル)
USB給電	USB接続して給電するかどうか設定する。 (入/切)
日時設定	時計、日付の設定をする。
エリア設定	本機を使用する場所に適した時刻に設定する。
フォーマット	メモリーカードをフォーマット(初期化)する。
ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。 (連番/リセット)
記録フォルダー選択	静止画と動画(MP4)を記録するフォルダーを設定 する。
フォルダー新規作成	静止画と動画(MP4)を記録する新しいフォルダー を作成する。
フォルダー形式	静止画を記録するフォルダーの形式を設定する。 (標準形式/日付形式)
管理ファイル修復	画像の管理ファイル修復を行い、記録・再生できる ようにする。
メディア残量表示	現在撮影可能な動画の時間と静止画の枚数を表示 する。
バージョン表示	本機のソフトウェアのバージョンを表示する。
認証マーク表示	本機が対応している認証情報を表示する(表示され るのは認証情報の一部のみになります)。
設定リセット	設定をお買い上げ時の設定に戻す。すべての設定 を初期値に戻す場合は、[初期化]を選ぶ。 (撮影設定リセット/初期化)

撮影モードごとの設定できない機能

選んでいる撮影モードや設定によって、設定できない機能があります。 ○は選択可能、×は選択不可能を表しています。

撮影モ その他	ード/ 設定	露出 補正 (64)	セルフ タイマー (68)	連続 撮影 (66)	ブラ ケット* ¹ (66)	ISO (65)	オート HDR* ¹ (92)
i n / (34)	i Ô ⁺	×	0	0	×	×	×
SCN	X	×	×	0	×	×	×
(50)	 ♦ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > <lp>> </lp>	×	0	×	×	×	×
i 口 (55)	0	×	×	×	×	×
P (35))	0	0	0	0	0	0
A (52)	0	0	0	0	0	0
S (53)	0	0	0	0	0	0
M (54)	×* ³	0	0	0	0	0
日 (74	4)	O* ^{1*3}	×	×	×	O*1	×
オート	HDR*1	0	0	×	×	0	0

*¹ DSC-HX90Vのみ

*² DSC-WX500のみ

*3 撮影モードがMのときはISOが[ISO AUTO]のときのみ露出補正が可能です。

ご注意

• 〇となっている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。

• その他の条件によっても制限される場合があります。



撮影時のアイコン一覧 1-2-3-1--2 再生時のアイコン一覧



* DSC-HX90Vのみ

** DSC-WX500のみ

表示	意味
iO iO ⁺ PP'ASM PP'ASM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	撮影モード(48)
123	登録呼び出し(70)
(NO (ARD 이 이 아 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	メモリーカード/アッ プロード(99)

表示	意味
♪♪₽₪ ₽=▲♥ ₽:\$@@8 ₽:\$:_}; [©] :\$:_};	シーン認識マーク (34)
▲	シーンセレクション (50)
100	撮影可能枚数(107)
3:2 4:3 16:9 1:1	静止画の画像横縦比 (91)
18M/ 16M/ 13M/ 10M/ 8.9M/ 7.5M/ 5.0M/ 4.5M/ 3.7M/ 2.1M/ VGA WIDE STD 360	静止画の画像サイズ (46)

表示	意味
FINE STD	静止画の画質
60p 60i 30p 24p	動画のフレームレート (75)
50 FX FH PS 1080 720	動画の記録設定 (75)
N	NFC有効
(TTT)	バッテリー容量 (23)
	バッテリー残量警告 (23)
≠ (777) ₩	USB給電中(26)
4 •	フラッシュ充電表示 (41)
E ON	AF補助光(92)
《♥염《♥염∎	手ブレ補正(94) / 手ブレ警告
	飛行機モード (97)
Sy*	GPSログ記録(86)
×.ıl*	GPS測位情報(86)
_ †	重ね合わせ実行表示 (35)
Q4	マイク基準レベル 低 (94)
	風音低減(94)
FULL ERROR	管理ファイルフル警告 /管理ファイルエラー 警告
[]E	温度上昇警告

表示	意味
Տ ֎ , _C ֎ , _D ֎ ,	スマートズーム/全画 素超解像ズーム/デジ タルズーム(38)
0	スポット測光サークル (92)
C:32:00	自己診断表示
(−−−) *	水準器(44)
Contraction Contra	ビューモード (98)
100-0003	フォルダー番号–ファ イル番号
XAVC S HD AVCHD MP4	動画の記録方式 (75)
о-п	プロテクト (98)
DPOF	DPOF(プリント)指定 (98)
AUTO	オートフレーミング画 像(93)

2

表示	意味
്ല⊡ ്10 ്ു	ドライブモード(66、 68)
ERIX C ★ ERIX S ★ 0.3 εv3 0.3 εv3 ☉/ΕΞΧ C ★ ☉/ΕΞΧ S ★ 0.3 εv3 0.3 εv3 ERIX ★ ☉/ΕΞΧ S ★ 0.3 εv3 ERIX ★ ☉/ΕΞΧ S ★ WB HI DRO LO ☉/ΕΞΧ ★ ☉/ΕΞΧ ★ WB HI DRO LO	
œ	測光モード(92)

機能を一覧で確認する

表示	意味					
 3 4 4 5 4 slow rear 4 ⊕ 500 rear 4 ⊕ 5 ⊕ Auto 	フラッシュモード (41) / 赤目軽減発光(92)					
∰±0.0*	調光補正(92)					
AF-S* DMF* MF * AF-C*	フォーカスモード (57)					
AWB ※ ♠ ● 小 ※ 0 ※+1 ※+2 咿 ● 7500K* A5* G5*	ホワイトバランス (92)					
CICI∳} C∳D	フォーカスエリア (58)					
OFF AUTO AUTO	DRO/オートHDR (92)					
Std.+* Vivid.+* Port.+* Land.+* Sunsel,** B/W,** Sepia.+* +3 +3 +3*	クリエイティブスタイル (61)/コントラスト、彩度、 シャープネス					
	顔検出/スマイル シャッター(93)					
⊗ _{0FF} ⊛ _{Lo} ⊛ _{Mid} ⊛ _{Hi}	美肌効果(93)					
	ピクチャーエフェクト (62)					



3	
表示	意味
● ロックオン AF	ロックオンAF用 ガイド表示(93)
* -302010010203+	ブラケットインジケー ター
STBY	動画の録画スタンバ イ
REC 0:12	動画の記録時間 (分:秒)
@zoom*	コントロールリングの 機能(29)
©p*	コントロールホイール の機能(29)
•	フォーカス (33)
1/250	シャッタースピード (53)
F3.5	絞り値(52)
₩±0.0	メータードマニュアル (54)
₽±0.0	露出補正値(64)
ISO400	ISO感度(65)
<u>۹</u>	シャッタースピードイ ンジケーター(44)
da	絞りインジケーター (44)

表示	意味
Here	ヒストグラム(44)
⊛*	GPS情報
90°44′55″N* 233°44′55″W*	緯度・経度表示
	ピクチャーエフェクト エラー (62)
HDR) ! *	オートHDR画像警告 (92)
2015-1-1 10:37AM	撮影日時
3/7	画像番号/ビューモー ド内画像枚数
©	著作権情報あり

 表示内容や表示位置は目安であり、 実際とは異なる場合があります。

機能を一覧で確認する

使用できるメモリーカード

以下の一覧を参考にして、使用するメモリーカードを選んでください。静止画撮影、または動画撮影で使用できるメモリーカードを○で表しています。

またくエリーナード	熱止面	動画				
対応メモリーカート	用于止凹	MP4	AVCHD	XAVC S		
メモリースティック PRO	\bigcirc		0			
デュオ	0		(Mark2のみ)	_		
メモリースティック	\cap		\cap			
PRO-HG デュオ™	0		0	_		
メモリースティック マイ	0		0			
クロ™ (M2)	0		(Mark2のみ)	_		
SDメモリーカード	0	* 1	* 1			
SDHCメモリーカード	0		0	_		
SDXCメモリーカード	0	O*1	O*1	O*2		
microSD メモリーカード						
microSDHC メモリー	0	○*1	O*1	-		
カード						
microSDXC メモリー	0	* 1	 *1	* 2		
カード	U		0			

*1 SDスピードクラス4: CLASS ④ 以上、またはUHSスピードクラス1: 1 以上

- *2以下の条件をすべて満たすメモリーカード
 - 容量64GB以上
 - SDスピードクラス10: CLASS (1)、またはUHSスピードクラス1: 1)以上
- 記録できる枚数/時間については、107~108ページをご覧ください。容量ごとの一覧を参考に、メモリーカードの容量を選んでください。

ご注意

- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。ソニー製以外のメモリーカードについては、各メーカーにお問い合わせください。
- メモリースティックマイクロ、microSDメモリーカードを本機でお使いの場合は、必ず専用のアダプターに入れてお使いください。

静止画の記録可能枚数と動画の記録可 能時間

記録枚数/時間は、撮影状況および使用するメモリーカードによって異な る場合があります。

静止画

[四画像サイズ]:[L:18M] [四横縦比]:[4:3]のとき*

(単位:枚)

容量	本機でフォーマットしたメモリーカード					
画質	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
スタンダード	400	810	1600	3250	6600	13000
ファイン	280	560	1100	2300	4600	9200

* [▶ 横縦比]を[4:3]以外に設定しているときは、上記の枚数より多く記録で きます。

ご注意

 他機で撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示される 場合があります。

その他

動画

本機でフォーマットしたメモリーカードに記録できる、動画ファイルの合計記録時間の目安です。

本機でフォーマットしたメモリーカード

容量 記録方式 サイズ	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
XAVC S HD 60p 50M	-	-	-	-	-	2時間 35分
XAVC S HD 30p 50M	-	-	-	-	-	2時間 35分
XAVC S HD 24p 50M	-	-	-	-	-	2時間 35分
AVCHD 60i 24M(FX)	9分	20分	40分	1時間 25分	3時間	6時間
AVCHD 60i 17M(FH)	10分	25分	55分	2時間	4時間 5分	8時間 15分
AVCHD 60p 28M(PS)	8分	15分	35分	1時間 15分	2時間 30分	5時間 5分
AVCHD 24p 24M(FX)	9分	20分	40分	1時間 25分	3時間	6時間
AVCHD 24p 17M(FH)	10分	25分	55分	2時間	4時間 5分	8時間 15分
MP4 1920×1080 60p 28M	8分	15分	35分	1時間 15分	2時間 35分	5時間 20分
MP4 1920×1080 30p 16M	10分	25分	1時間	2時間	4時間 10分	8時間 25分
MP4 1280×720 30p 6M	30分	1時間 15分	2時間 35分	5時間 20分	10時間 55分	22時間

連続撮影可能時間は1回の撮影で約29分です(商品仕様による制限)。また、記録方式の設定をMP4(28M)にした場合、連続で撮影できる時間は約20分です(ファイルサイズ4GBによる制限)。
ご注意

 撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節するVBR(Variable Bit-Rate)方 式を採用しているため記録時間が変動します。
 動きの速い映像を記録する場合、メモリーの容量を多めに使用してより鮮明な
 画像を記録しますが、その分記録時間は短くなります。
 また、撮影環境や被写体の状態、画質/画像サイズの設定によっても記録時間 は変動します。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

バッテリーの向きを確認し、バッテリーロックレバーがロックするまで挿入してください(21ページ)。

電源が入らない。

- 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください(21ページ)。
- バッテリーは使わなくても自然放電で少しずつ消耗します。充電をしてからお使いください。
- ソニー製純正のNP-BX1タイプのバッテリーかご確認ください。

電源が切れる。

- 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に電源が切れることがあります。この場合は、電源が切れる前にモニターにメッセージが表示されます(5ページ)。
- 操作しない状態が一定時間続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に 電源が切れます。電源を入れ直してください。

バッテリーの残量表示が正しくない。

- 温度が極端に高い、または低いところで使用しているときの現象です。
- 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は低下します。使用できる時間 が大幅に短くなった場合は、バッテリーの寿命です。新しいものをお買い上 げください。

バッテリー充電中、本機の充電ランプが点滅する。

- NP-BX1タイプのバッテリーかご確認ください。
- バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを本機に入れてください。
- •1年以上使用していないバッテリーは劣化の可能性があります。
- 充電に適した温度範囲外にあるため、充電の一時待機状態になっています。
- ・温度が極端に高い、または低いところで充電しているときの現象です。バッ テリーの充電は周囲温度が10℃~30℃の環境で行ってください。

カメラを振ると、音がする。

電源が入っていない状態で、カメラを振ると音がする場合がありますが、故障ではありません。

撮影

撮影できない。

- メモリーカードの空き容量を確認してください(107、108ページ)。いっ はいのときは、下記のいずれかを行ってください。
 - 不要な画像を削除してください(83ページ)。
 - メモリーカードを交換してください。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- 動画撮影に使用できるメモリーカードは、106ページをご覧ください。
- [デモモード]を[切]にしてください(99ページ)。
- [メモリーカードなしレリーズ]を[許可]にしてください(96ページ)。た だし、本機にメモリーカードを入れていない状態では、画像は記録されません。
- セルフタイマーになっています。

再生

再生できない。

- メモリーカードが奥まで挿入されているか確認してください。
- •パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや他機で撮影した画像は、本機での再生 は保証いたしません。
- •本機がパソコンにUSB接続されています。USB接続を終了してください。
- パソコン内の画像を本機で再生するにはPlayMemories Homeをご使用く ださい。



使用/保管してはいけない場所

- 異常に高温、低温、または多湿になる場所 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内 は特に高温になり、放置すると変形したり、 故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近くでの保管
 変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場 所などでは、砂がかからないようにしてく ださい。故障の原因になるばかりか、修理 できなくなることもあります。

持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本機 を入れたまま、椅子などに座らないでく ださい。故障や破損の原因になります。

お手入れについて

レンズやフラッシュ発光部をきれいに する

レンズやフラッシュ発光部に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにしてください。

表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布 で軽く拭いたあと、からぶきします。本 機の表面が変質したり塗装がはげたりす ることがあるので、以下のことは行わな いでください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう きん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような 化学薬品類の使用
- 上記が手についたまま本機を扱うこと
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

モニターのお手入れ

- 手の脂、ハンドクリームなどが付いたまま にするとコーティングが剥がれやすくなり ますので、早めに拭き取ってください。
- ティッシュペーパーなどで強く拭くとコー ティングに傷がつくことがあります。
- モニターに指紋やゴミが付いて汚れたときは、表面のごみなどをやさしく取り除いてから、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0 ℃~40 ℃です。 動作温度範囲を越える極端に寒い場所 や暑い場所での撮影はおすすめできません。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖か い場所へ持ち込んだときなどに、本機の 内部や外部に水滴が付くことです。この 状態でお使いになると、故障の原因にな ります。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時 間放置し、結露がなくなってからご使用 ください。特にレンズの内側に付いた結 露が残ったまま撮影すると、きれいな画 像を記録できませんのでご注意ください。

その他

内蔵の充電式バックアップ電 池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切 に関係なく保持するために充電式電池 を内蔵しています。充電式電池は本機 を使用している限り常に充電されていま すが、使う時間が短いと徐々に放電し1 か月程度まったく使わないと完全に放 電してしまいます。充電してから使用し てください。ただし、充電式電池が充電 されていない場合でも、日時を記録しな いのであれば本機を使うことができます。

内蔵の充電式バックアップ電池の充 電方法

本機に充電されたバッテリーを入れて、 電源を切ったまま24時間以上放置する。

バッテリーについて

バッテリーの充電について

周囲の温度が10℃ ~ 30℃の環境で充 電してください。これ以外では、効率の よい充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が 低下するため、使用できる時間が短くなり ます。より長い時間ご使用いただくために、 バッテリーをポケットなどに入れて温かく しておき、撮影の直前、本機に取り付ける ことをおすすめします。
- フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁に すると、バッテリーの消費が早くなります。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを してください。
- バッテリーは防水構造ではありません。
 水などにぬらさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。

バッテリーの端子部が汚れると、電源が入らなかったり、充電ができないなどの症状が出る場合があります。このような場合は柔らかい布や綿棒などで軽く拭いて汚れを落としてください。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、 機能を維持するために、1年に1回程度充 電して本機で使い切り、その後本機から バッテリーを取りはずして、湿度の低い涼 しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、スライドショー(98ページ)を再生して、電源が切れるまでそのままにしてください。
- 本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショートなどを防止するため、携帯、保管時は必ずポリ袋などに入れて金属から離してください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをお買い上げください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境によってバッテリーごとに異なります。

Eye-Fiカードについて

Eye-Fiカードは一部の国、または地域で 販売しています。

- Eye-Fiカードに関するお問い合わせは、その製造者・販売者に直接ご確認ください。
- Eye-Fiカードはご購入された国、または地域のみで使用が認められています。使用する国、または地域の法律に従ってお使いください。

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めの上、大切に保存してください。

このカメラは国内仕様です。外国で万一、 事故、不具合が生じた場合の現地でのア フターサービスおよびその費用について は、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考にし て故障かどうかお調べください。それで も具合の悪いときは相談窓口にご相談 ください(裏表紙)。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させ ていただきます。詳しくは保証書をご覧 ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただきま す。

部品の交換について

この製品は修理の際、交換した部品を再 生、再利用する場合があります。その際、 交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社はカメラの補修用性能部品(製品の 機能を維持するために必要な部品)を製 造打ち切り後5年間保有しています。た だし、故障の状況その他の事情により、 修理に代えて製品交換をする場合があ りますのでご了承ください。 → 2ページもあわせてお読みください。

下記の注意事項を守らないと、**火災、大けがや死亡** にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

▲ 警告

安全のために

火災や感電の原因となります。内部点検や修理は相談窓口にご依頼ください。

内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、電池を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなども コンセントから抜いて、相談窓口にご相談ください。

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、モニターを見ることは絶対おやめください。 交通事故の原因となります。

撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原 因となります。

指定以外の電池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない 火災やけがの原因となることがあります。

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置か ない

電池などの付属品や、メモリーカードなどを飲み込むおそれがあります。 乳幼児の 手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。 万一飲み込ん だ場合は、直ちに医師に相談してください。

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない

フラッシュ、AF補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向けない

- ・ 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮
 影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。













下記の注意事項を守らないと、**火災、大けが**や死亡 にいたる危害が発生することがあります。

カメラのファインダーやレンズを通して、太陽や強い光を見ない

視力障害や失明の原因となります。

つづき

▲ 警告

長時間、同じ持ち方で使用しない。

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態で いると、赤くなったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があり ます。

以下の場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。

- 気温の高い環境でご使用になる場合。

ワイヤレス機能ご使用上の注意

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を 使用しない

雷波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

航空機内ではワイヤレス機能を使用しない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ワイヤ レス機能の使用を中止する

雷波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

その













下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を与えることがあります。



火災や感電の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

▲ 注意

感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品 が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると 製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接 続・配置してください。

通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池や製 品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を 本体からはずして保管してください。 火災の原因となることがあります。

フラッシュの発光部を手でさわらない

フラッシュ発光部を指・手袋などで覆ったまま発光しない。また、発光後もしば らくは発光部に手を触れないでください。やけど、発煙、故障の原因となります。

フラッシュ発光部を正常な位置に上げない状態で使用しない 指定外のアクセサリーを装着した場合や、撮影時のスタイル等で、フラッシュ発光 部が上がりきらない状態で発光させると、火災の原因となることがあります。

レンズやモニターに衝撃を与えない

レンズやモニターはガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因とな ることがあります。









ぬれ手禁止









電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすときは、 手をそえる



電池やメモリーカードなどが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

<u>小</u> 危険 安全上の	電池についての のご注意とお願い 事項をよくお読みください。	:けが や の注意
<u>入</u> 危険	 乾電池型充電式電池・バッテリーパックは指定されたパッテ リーチャージャー以外で充電しない。 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブン で加熱しない。 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置し ない。このような場所で充電しない。 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管し ない。 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でぬ らさない。ぬれた電池を充電したり、使用したりしない。 	
▲警告	 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたり するなどの衝撃や力を与えない。 パッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。 アルカリ電池/ニッケルマンガン電池は充電しない。 外装シールをはがしたり、傷つけたりしない。外装シールの一部または、すべてをはがしてある電池や破れのある電池は絶対 に使用しない。 	
⚠注意	 電池は、+、-を確かめ、正しく入れる。 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から 	り 指示



主な仕様

本体

[システム] 撮像素子: 7.82 mm (1/2.3型) Exmor B[™] CMOSセンサー カメラ有効画素数:約1820万画素 総画素数·約2110万画素 レンズ: ZEISS バリオ・ゾナーT* 30倍ズームレンズ f=4.1 mm ~ 123 mm (24 mm ~ 720 mm(35 mmフィル 人換算值)) F35(W)~F64(T) 動画撮影時(16:9): 26 5 mm ~ 795 mm*¹ 動画撮影時(4·3)· 32.5 mm ~ 975 mm*1 *1 [1] 手ブレ補正]が[スタンダード] のとき 手ブレ補正:光学式 静止面記録方式・ JPEG(DCF, Exif, MPF Baseline)準机, DPOF対応 動画記録方式: XAVC S方式(XAVC S規格準机): 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: LPCM 2ch(48kHz 16bit) AVCHD方式 (AVCHD規格 Ver.2.0準拠): 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター 搭載 ドルビーラボラトリーズからの実施権 に基づき製造されています。 MP4方式: 映像: MPEG-4 AVC/H.264

音声: MPEG-4 AAC-LC 2ch

記録メディア: メモリースティック PRO デュオ、メモ リースティック マイクロ、SDカード、 microSD メモリーカード フラッシュ:撮影範囲(ISO感度(推奨露光)

指数)がオートのとき) 約0.3 m~約5.4 m (W) / 約2.5 m~約3.0 m (T)

[入/出力端子]

HDMI端子:HDMIマイクロ端子 マルチ/マイクロUSB端子:USB通信 USB通信:Hi-Speed USB(USB 2.0) * この端子にはマイクロUSB規格に対応し た機器をつなぐことができます。 [ファインダー](DSC-HX90Vのみ) 形式:電子式ビューファインダー(有機EL) 総ドット数:638 400ドット 視野率:100% 倍率:約0.50倍(35mm判換算、50 mmレ ンズ、無限遠、視度一1 m⁻¹時) アイポイント:最終光学面から約20 mm、

接眼枠から約19.2 mm(視度-1 m⁻¹ 時)

視度調整:-4.0 m⁻¹~+3.0 m⁻¹

[モニター]

液晶モニター: 7.5 cm(3.0型)、TFT駆動 総ドット数:921600ドット

[電源・その他]

- 電源: リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1,3.6 V ACアダブター AC-UB10C/UB10D、5 V 消費電力: DSC-HX90V: 約1.4 W(モニターで撮影時) 約1.5 W(ファインダーで撮影時) DSC-WX500: 約1.4 W(撮影時) 動作温度:0°C~40°C
- 保存温度:-20 ℃~+60 ℃

その他

外形寸法(CIPA進机)(約)・ DSC-HX90V · 102 0 mm×581 mm×35 5 mm (幅×高さ×奥行き) DSC-WX500 · 101.6 mm×58.1 mm×35.5 mm (幅×高さ×奥行き) 本体質量(CIPA準拠)(約): DSC-HX90V · 245 g(バッテリーNP-BX1、 メモリースティック PRO デュオを含 đ;) DSC-WX500: 236 g(バッテリーNP-BX1、 メモリースティック PRO デュオを含 đ;) マイクロホン:ステレオ スピーカー:モノラル Exif Print: 対応 PRINT Image Matching III: 対応

[ワイヤレスLAN]

対応規格: IEEE 802.11b/g/n 使用周波数帯: 2.4GHz帯 セキュリティ -: WEP/WPA-PSK/ WPA2-PSK 接続方式:WPS(Wi-Fi Protected Setup) / マニュアル アクセス方式: インフラストラクチャーモー ド NFC: NFCフォーラム Type 3 Tag準拠

DSC-HX90V Model No. WW247506 DSC-WX500 Model No. WW220188

ACアダプター AC-UB10C/UB10D

定格入力: AC 100 V~240 V、 50 Hz/60 Hz、70 mA 定格出力: DC 5 V、0.5 A

リチャージャブルバッテリー パックNP-BX1

使用電池: リチウムイオン電池 最大電圧: DC 4.2 V 公称電圧: DC 3.6 V 容量: 4.5 Wh(1 240 mAh)

本機や付属品の仕様および外観は、改良 のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

商標について

- メモリースティックおよび、WWFTSTLは ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- XAVC Sおよび XAVC S は ソニー株式会社の登録商標です。
- Blu-ray Disc[™]およびBlu-ray[™]はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- AVCHD Progressiveおよび AVCHD Progressiveロゴは、 ソニー株式会社とパナソニック株式会社 の商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、 HDMI Licensing LLC の商標もしくは米 国およびその他の国における登録商標で す。
- Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標で す。
- Macは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- iOSは、シスコの登録商標または商標です。
- iPadは、米国および他の国々で登録され たApple Inc.の商標です。
- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Android、Google PlayはGoogle Inc.の 登録商標または商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、
 Wi-Fi PROTECTED SET-UPは
 Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
- NマークはNFC Forum, Inc.の米国および その他の国における商標あるいは登録商 標です。
- Felicaプラットフォームマークは、フェリカ ネットワークス株式会社の登録商標です。

- •「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコ モの登録商標です。
- AOSSは、株式会社バッファローの商標です。
- DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは Digital Living Network Allianceの商標 です。
- Facebook、"f"ロゴはFacebook, Inc.の商 標または登録商標です。
- YouTubeおよびYouTube□ゴは、
 Google Inc.の商標または登録商標です。
- Eye-FiはEye-Fi, Inc.の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、
 製品名は、一般に各開発メーカーの登録
 商標あるいは商標です。なお、本文中には
 TM(®マークは明記していない場合があります。













索引

ア行

アイコン一覧	102
赤目軽減発光	92
明るさ	64
アクセスポイント簡単登録	97
アクセスポイント手動登録	97
アップロード設定(Eye-Fi)	99
アドバンストスポーツ撮影	50
アプリー覧	97
一覧表示	82
イラスト調	63
印刷	83, 98
打ち上げ花火	50
エリア設定	100
オートHDR	92
オートスローシャッター	94
オートフォーカス	
オートフレーミング	93
オートレビュー	95
おまかせオート	34
音量	81, 99

カ行

絵画調HDR	63
回転	
顔検出/スマイルシャッター	93
拡大	
拡張フレキシブルスポット	
カスタムキー設定	73, 96
画像サイズ	46
カメラ内ガイド	
画面表示一覧	102
管理ファイル修復	100
機器名称変更	97
逆光補正HDR	50

記録画像の回転表示	98
記録可能枚数/時間	107
記録設定(動画)	75
記録フォルダー選択	100
記録方式(動画)	75
クイックナビ	44
グラフィック表示	44
クリエイティブスタイル	61
グリッドライン	95
言語	3
高感度	51
高感度NR	93
個人顔登録	96
コントラスト	92
コントロールホイール	29, 73
コントロールリング	29, 72

サ行

サービス紹介	97
再生	80, 81
削除	83
削除確認画面	99
撮影	33
撮影アドバイス	32
撮影アドバイス一覧	94
撮影可能枚数	25
撮影モード	48
シーンセレクション	50
下ボタンの機能	73
自分撮りセルフタイマー	96
絞り優先	52
シャープネス	92
シャッタースピード優先	53
充電	23
初期化	83, 100
白黒	61
人物ブレ軽減	50
水彩画調	63
水準器	44

スイングパノラマ	55
ズーム	38
ズームスピード	39
ズーム設定	38
スタンダード	61
ステップズーム	96
スノー	50
スポット測光	92
スマートフォン転送	97
スマートリモコン内蔵版	90
スマイルシャッター	93
スライドショー	98
スローシンクロ	41
設定リセット	100
セピア	61
ゼブラ	94
セルフタイマー	68
全画素超解像ズーム	38
操作音	84
測位情報	86
測光モード	92
ソフトウェア	87
ソフトハイキー	62
ソフトフォーカス	62

タ行

タイルメニュー	99
ダイレクトマニュアルフォーカス	59
ダウンロードアプリケーション	89
縦横比	91
中央ボタン押しロックオンAF	93
中央ボタンの機能	73
調光補正	92
デジタルズーム	38
手ブレ補正	94
手持ち夜景	50
デモモード	99
テレビ鑑賞(Wi-Fi)	97
テレビで見る	83

電子音	84
トイカメラ	62
動画	74, 81
動画記録設定	75
動画記録方式	75
登録	70
時計合わせ	27
ドライブモード	66, 68

ナ行

日時設定	
認証マーク表示	100
ネットワーク設定リセット	

八行

バージョン表示	100	
パートカラー	62	
ハイコントラストモノクロ	62	
パソコン	87	
パソコン保存(Wi-Fi)	97	
バッテリー	21	
花火	50	
パノラマ	55	
パノラマ:撮影方向	55	
パワーセーブ開始時間	99	
ピーキング	95	
ビーチ	50	
ピクチャーエフェクト	62	
飛行機モード	97	
ヒストグラム	44	
左ボタンの機能	73	そ
日付書き込み	84	() (州)
美肌	51	16
美肌効果	93	
ビビッド	61	
ビューティーエフェクト	98	
ビューモード	98	
表示画質	99	
ピント拡大	93	D
	1	

'_ℙ 125

ピント拡大時間	94
ファイル番号	
ファインダー明るさ	99
ファインダー色温度	99
ファンクションボタン	30, 71
風音低減	
風景	50, 61
フォーカスエリア	
フォーカスモード	
フォーカスロック	58
フォーマット	83
フォルダー形式	
フォルダー新規作成	
ブラケット	66
ブラケット設定	67
フラッシュモード	41
プリント	83, 98
プレミアムおまかせオート	
プログラムオート	35
プロテクト	
ペット	50
ヘルプガイド	13
ポートレート	50, 61
ポスタリゼーション	
ポップカラー	62
ボリューム	
ホワイトバランス	92
フ行	
マ 1」 フ ヵ 弥安	05

マーカー設定	95
マーカー表示	95
マイク基準レベル	94
マイフォトスタイル	69
マニュアルフォーカス	59
マニュアル露出	54
マルチショットNR	65
右ボタンの機能	73
ミニチュア	63
メディア残量表示	100

メニュー	31
メモリーカード	. 21, 106
メモリーカードなしレリーズ	96
モーションショットビデオ設定	
モードダイヤル	48
モードダイヤルガイド	99
モニター明るさ	99

ヤ行

夜景	50
夜景ポートレート	50
夕景	50, 61
横縦比	91

ラ行

リセット	
リッチトーンモノクロ	63
料理	50
リングのズーム機能	
レトロフォト	62
連続撮影	66
露出設定ガイド	95
露出補正	64

ワ行

ワンタッチ(NFC)9

アルファベット順

AF(オートフォーカス)	57
AF補助光	92
AVCHD	75
AWB	92
A(絞り優先)	52
DISP	44, 95
DMF	57, 59
DPOF	
DRO/オートHDR	92
Dレンジオプティマイザー	92
Eye-Fi	99

FINDER/MONITOR	95
Fn(ファンクション)ボタン	30, 71
GPSアシストデータ	85
GPS機能	85
GPS自動エリア補正	99
GPS自動時刻補正	99
GPS設定	85
GPSログ記録	86
GPSログデータ削除	86
HDMI解像度	100
ISO感度	65
Mac	
MACアドレス表示	97
MENU	31
MFアシスト	. 59, 94
MF(マニュアルフォーカス)	59
MOVIE(動画)ボタン	. 74, 96
M(マニュアル露出)	54
NFC	12, 90
PlayMemories Camera Apps.	89
PlayMemories Home	87
P(プログラムオート)	35
SCN	50
SSID・PWリセット	97
S(シャッタースピード優先)	53
USB LUN設定	100
USB給電	100
USB接続	100
WB	92
Wi-Fi	12
Windows	
XAVC S HD	75

記号・数字順

4K静止画再生	98
?ボタンの機能	73

その他

サイバーショットの最新サポート情報 (製品に関する Q&A、パソコンとの接続方法、使用可能な メモリーカードなど) http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/



ソフトウェアのサポート情報 http://www.sony.co.jp/support-disoft/

サイバーショットオフィシャル WEB サイト http://www.sony.jp/cyber-shot/

サイバーショットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する 情報を掲載しています。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support/

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル	フリーダイヤル
······ 0120-333-020	······ 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話	携帯電話・PHS・一部のIP電話
	050-3754-9599
	※ 取扱説明書等の購入相談はこちら へお問い合わせください。
	► FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「401」+「#」(本機や付属品) 「404」+「#」(ソフトウェアPlayMemories Home) を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

> ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/



©2015 Sony Corporation Printed in China