

Wireless LAN Adapter

IEEE802.11ac/n/a対応 無線LANアダプター

WDC-433SU2M2シリーズ

User's Manual for Windows



Windows版ユーザーズマニュアル

●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除し	ヽて以下の用語を使用しています。
--------------------	------------------

用語	意味
本製品	無線 LAN アダプター「WDC-433SU2M2」を称して「本製品」と表記しています。
11ac/11n/11a	IEEE802.11ac 規格を「11ac」、IEEE802.11n 規格を「11n」、IEEE802.11a 規格を「11a」 と省略して表記している場合があります。
11a/n/ac	11a/11n/11ac の略です。
無線 LAN ルーター	無線 LAN ブロードバンドルーターを略して「無線 LAN ルーター」と表記しています。
無線 AP	「無線 LAN アクセスポイント」のことを略して「無線 AP」と表記しています。
無線親機	無線ルーター、無線 AP を総称して「無線親機」と表記しています。
無線子機	無線LAN機能を内蔵したパソコン、無線アダプターを取り付けたパソコン、無線コンバータを接続した機器などを総称して「無線LAN子機」と表記しています。また、無線アダプター、無線コンバータそのものを「無線LAN子機」として表記している場合があります。
有線クライアント	有線LAN機能または有線LANアダプターを搭載したパソコンなどを「有線クラ イアント」と表記しています。

●このマニュアルで使われている記号

記号	意味
注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この 注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。 注意してください。
МЕМО	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

ご注意

- ●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ●本製品に付随するドライバー、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニア リングすること、弊社に無断でホームページ、FTPサイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テク ニカル・サポートまでご連絡ください。
- ●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず 責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い いたします。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略させていただきました。

ELECOM

IEEE802.11ac/n/a対応 無線LAN アダプター

WDC-433SU2M2シリーズ

User's Manual

はじめに

この度は、エレコムのIEEE802.11ac/11n/11a対応無線LANアダプターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルには、無線LANア ダプターを使用するにあたっての手順や設定方法が説明されています。また、 お客様が無線LANアダプターを安全に扱っていただくための注意事項が記載 されています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、 安全に導入作業をおこなって製品を使用するようにしてください。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

本マニュアルでは製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。 必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備 や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されて いません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社で はいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示 (マークなど)を使用して、注意 事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

▲ 警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死 亡または重傷を負う危険性がある項目です。
1 意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障 害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があ る項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵 などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止すること を意味します。
塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。 丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。 例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意 味します。





万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご相談ください。



絶対にお子様の手の届かないところに保管してください。

お子様が誤って飲み込んでしまう危険があります。

異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。 ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してくだ さい。

感電、火災、故障の原因となります。



水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。 感電・火災の原因となります。



分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生 じた場合は販売店にご相談ください。



通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。



高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。 屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって 誤動作する場合があります。



本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場 所での使用/保管は避けてください。



ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、 近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作 する場合があります。必ず離してご使用ください。



本製品を長時間利用すると高温になることがあります。長時間からだに触れていると 低温やけどの恐れがあります。 また、取り外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経ってから取り外し

てください。

■お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波は、ある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、 セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があ ります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- ・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)
 等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに 関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティ設定などについては、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社テクニカ ルサポートまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した うえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用 することをお勧めします。

無線LAN をご使用になるにあたってのご注意

- ●無線 LAN は無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあ ります。無線 LAN をご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、デー タの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データな どの重要な情報は有線 LAN を使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
 - 本製品を分解したり、改造すること
 - 本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
 - ・ 本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

- ●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線 LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を 与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線 LAN の通信に影響を及ぼすことがあります。

もくじ

Chapter 1 概要編

9

4	各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	本製品の特長 ・・・・・ 12
3	本製品の概要について ・・・・・12
2	サポートサービスについて ・・・・・・11
1	製品の保証について ・・・・・・10

Chapter 2 導入編

15

1	セットアップの前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
	付属のCD-ROMからドライバーソフトをインストールする場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
	インターネットからドライバーソフトをダウンロードしてインストールする場合 ・・・・・・・・・・17
2	ドライバーのインストール ・・・・・・18
3	無線 LAN で接続する ・・・・・・22
	Windows 10の場合 ・・・・・ 23
	Windows 8.1/8の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
	Windows 7の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
	Windows Vistaの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
	Windows XPの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
4	インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5	AP(アクセスポイント)として使用する ······38
	アクセスポイントモードに切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ソフトウェアAPモードのセキュリティ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	画面の詳細機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Appendix 付録編

53

1	こんなときは ・・・・・54
2	ドライバーのアンインストール方法 ・・・・・・56
3	補足事項 ・・・・・58
4	基本仕様 ·······60





製品の保証とサービス

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本 保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については本製品に添付の別紙「セットアップガイド」に記載されている「保証規定」を ご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い 合わせください。

●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・ 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- ・ 本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器 およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、本製品に添付の別紙「セットアップガイド」に記載されて いる「保証規定」をお確かめください。

●その他のご質問などに関して

P11「2. サポートサービスについて」をお読みください。



よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインター ネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。



エレコム・ネットワークサポート(ナビダイヤル) TEL:0570-050-060

受付時間:年中無休 10:00~19:00

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

ネットワークサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- 弊社製品の型番
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

3

本製品の概要について

本製品の特長

●最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠、最大433Mbps (※理論値)の高速無線通信が可能 最新の無線規格「IEEE802.11ac」に対応したパソコン用の無線LAN子機です。11ac/11aで使用す る5GHz帯は、Bluetooth®をはじめとする各種電子機器で多く使われている2.4GHz帯に比べて 電波干渉を受けにくく、快適で安定した通信を可能にします。本製品と同等性能を持つ無線親機 と組み合わせることで、ご利用のパソコンを電波干渉に強く、最大433Mbps (理論値)の高速 Wi-Fi通信が可能な機器へアップグレードさせることができます (※ 1)。

※ 1: 本製品は、11ac /n/a [5GHz] 専用です。11n/g/b [2.4GHz] には対応しておりません。
 必ず 11ac /n/a [5GHz] に対応した無線親機をご用意ください。

●環境に合わせてインストール方法を選べる

インターネット環境がないような場合では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないウルト ラブック(Ultrabook™)ではWEBからのダウンロードと、ご利用環境に応じてドライバーのインス トール方法を選択することができます。

※ドライバーソフトをダウンロードするためには、あらかじめ有線 LAN あるいはパソコン内蔵 の無線子機により、インターネット接続できる環境が必要です。

最新ドライバーのダウンロード先

http://www.elecom.co.jp/support/download/

型番「WDC-433SU2M2」を入力し、検索します。

型番 WDC-433SU2M2 検索 r

●簡単に無線親機とWi-Fi接続ができる「WPS機能」に対応

WPS 対応 OS をご使用の場合で、無線親機が WPS に対応しているときは、暗号化のパスワードの入力設定が必要ありません。無線親機の WPS 機能を実行後、画面の指示にしたがって 操作するだけで設定が完了し、すぐに無線 LAN が使えるようになります。

WPS は、Wi-Fi アライアンスが制定した世界標準の機能ですので、メーカーに依存することなく、 安心してご使用いただけます。

本製品はユーテリティソフトによる WPS ソフト方式に対応しています。

●各種無線セキュリティ機能に対応

より高度なセキュリティ方式である WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)に対応しています。 WPA / W P A 2 では、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解 読が困難になっています。また、従来からある WEP(128/64bit)にも対応しています。

4 各部の名称とはたらき

□製品本体(無線 LAN 子機)1台



番号	名称	はたらき
1	USB コネクタ	パソコンの USB ポートに接続します。
2	動作ランプ(青色)	はやく点滅:無線 LAN ルーターと接続しています。 ゆっくり点滅:無線 LAN ルーターなどと接続できていません。 消灯:本製品の電波出力がオフの状態です。

Chapter 2



まずはここをお読みください

ここでは、本製品を無線 LAN 子機として使用するためにパソコンの USB ポートに取り付け、無線親機と接続するための導入手順を説明 しています。

セットアップの前に

本製品には、セットアップ用の CD-ROM が付属しています。CD-ROM からドライバーソフト をインストールする手順は、付属のセットアップガイド Windows 編をご参照ください。 ここではエレコム・ホームページよりダウンロードし、インストール手順について説明します。



付属のCD-ROMからドライバーソフトをインストールする場合

1 付属のCD-ROM (ドライバーソフト)を用意します。

(CD-ROM が読み込めないパソコンをお使いの場合は、次の項目「インターネットから ドライバーソフトをダウンロードしてインストールする場合」をお読みください。)



インターネットからドライバーソフトをダウンロードしてインストールする場合

1 インターネットに接続可能なパソコンを用意します。

●有線LAN を使った接続例



2 本製品のドライバーソフトをダウンロードします。

インターネットに接続可能なパソコンから、下記のアドレスにアクセスし、専用ドライバーソフトをダウンロードします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/ 型番「WDC-433SU2M2」を入力し、検索します。 型番 WDC-433SU2M2 検索 人

・ ダウンロードしたドライバーソフトは圧縮されています。解凍してからご利用ください。

```
MEMO OSによっては解凍作業は不要です。
```

3 P18「2. ドライバーのインストール」へ進みます。

2 ドライバーのインストール

本製品をパソコンに接続し、無線LAN子機として使用する場合のドライバーのインストール 方法を説明します。 ※ドライバーのバージョンにより画面が異なる場合があります。

1 作業の前に確認します。

●他の外付型の無線LAN 子機を利用していた場合

本製品のドライバーソフトを準備した後、他の外付型の無線LAN子機のドライバーソフト およびユーティリティを削除してください。削除後は、パソコンを再起動してください。 ※削除方法は、ご使用になっていた無線LAN子機の説明書をお読みください。

●パソコンに内蔵の無線LAN 機能を利用していた場合

本製品のドライバーソフトを準備した後、以下の作業をしてください。

- ・ 内蔵無線 LAN 機能を「無効」にしてください。
- 各PCメーカ独自の無線LAN用の設定ユーティリティが存在する場合は無効または削除し、Windows標準の機能である「WLAN Autoconfig (XPではWireless ZERO configuration)」に変更してください。
- 作業後に、必ずパソコンを再起動してください。
 ※それぞれの方法については、パソコンの説明書をお読みください。

2 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時に「管理者」権限を持つユーザーで ログオンします。

■ Windows XP の場合→「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン

MEMO ユーザー権限は、「コントロールパネル」のユーザーアカウントで調べることができます。 もし、ログオン中のアカウントに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるアカウント で再ログオンしてください。現在のユーザーの権限の確認方法は、P58「Windowsのユーザー 権限を確認するには」をお読みください。 **3** ドライバーソフトのインストールプログラムを実行します。

- ・ 付属の CD-ROM からドライバーソフトをインストールする場合は、パソコンの CD ドライブ に付属の CD-ROM を挿入してください。ドライバーソフトが自動的に起動します。
 - ※自動的に起動しない場合は、「コンピューター」からCDドライブを選択し、「Win」フォルダ内の『Setup.exe』を実行してださい。
- インターネットからドライバーソフトをダウンロードした場合は、ダウンロードしたドライバー ソフトを解凍し、『Setup.exe』を実行してください。

MEMO くユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき Windows 10/8.1/8/7 の場合は「はい」を、Windows Vista の場合は「許可」をクリックします。

4 使用許諾書が表示されます。[同意します]を選んでいただき、、次へをクリックしてください。



5 インストールが開始されます。





「ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません」と表示された場合

W「このドライバー ソフトウェアをインストールします」 をクリックします。



7 使用許諾書が表示されます。[同意します]を選んでいただき、「次へ」をクリックしてください。



・ 本製品を差し込むと、自動的にセットアップが始まります。

8 ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

■Windows 10/8.1/8の場合

自動的にセットアップが完了します。手順 9 へ進みます。

■Windows 7/Vistaの場合



しばらくすると、自動的にドライバーのインストールが完了します。手順 9 へ進みます。

■Windows XPの場合

しばらくすると、自動的にドライバーのインストールが完了します。手順 10 へ進みます。

9 正しくインストールされたことを確認します。

 デスクトップ画面右下のタスクバー(タスクトレイ)に[ワイヤレスネットワーク接続]ア イコンが表示されます。

Windows 10/8.1



Windows Vista



※ Windows 10/8.1 はデスクトップ画面のタスクバーに表示されます。
※タスクトレイにアイコンが見つからない場合は、▼をクリックして開いてみてください。
※ご使用の環境によってアイコンに×マークが表示されていることがあります。

- パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまで は再起動しないでください。
 - ご利用のパソコンに無線LAN機能が内蔵されている場合は、上記アイコンが最初から表示されている場合があります。本製品での接続をおこなう場合は、内蔵されている無線LAN機能をあらかじめ無効にしておく必要があります。内蔵の無線LAN機能を無効にする方法については、ご利用のパソコンメーカーにご確認ください。
 - ユーティリティの画面が表示されることがあります。その場合には「閉じる」と記載されているボタンを押してください。画面に表示されなくなります。
- 10 無線LANで接続する場合は、P22「3. 無線LANで接続する」へ進みます。 AP(アクセスポイント)として使用する場合は、P38「5. AP(アクセスポイント)とし て使用する」へ進みます。

■ Windows XP の場合→「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン



用意した無線親機を経由して、本製品からインターネットに接続できるようにします。設定手順は OS ごとに異なります。



■はじめに

本製品がアクセスする無線親機に設定された SSID と暗号キーの情報を、あらかじめメモしてご用意ください。

SSID	
暗号キー※	

※暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線親機のメーカーによって、呼 び名が異なります。

このあとは、ご使用になる OS に合わせて該当ページをお読みください。

Windows 10 の場合→ P23
 Windows 8.1 / 8 の場合→ P25
 Windows 7 の場合→ P29
 Windows Vista の場合→ P32

■ Windows XP の場合→ P35



☆無線 LAN ルーターの WPS ボタンを押します。自動的に無線 LAN ルーターからの情報を 取得します。

WPSボタンを押して

ください。

・WPS 機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。

キャンセル

m5a-bbbbb

※無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応している場合でも、相性等の問題で WPS 機能が使え ず 回の画面が表示されることがあります。この場合は 回の説明をお読み下さい。



〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

■ 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応していない場合



- ・暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線 LAN ルーターのメーカーや機種によっ て名称が異なります。
- ・エレコム製 / ロジテック製無線 LAN ルーターをご使用の場合は、付属の「設定情報シール」 又は「設定情報シート」で暗号キーを確認できます。
- 5 タスクトレイの 🧖 アイコンをクリックし、 接続先の SSID に 「接続済み」と表示されている ことを確認します。



6 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P37「4.インターネットに接続する」へ進みます。



att att



5 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

▲ 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応している場合



⇒無線 LAN ルータの WPS ボタンを押します。自動的に無線 LAN ルーターからの情報を取得 します。

・ WPS 機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。

※無線LANルーターがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず Dの画面が 表示されることがあります。この場合は、Dの説明をお読みください。 ■ 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応していない場合



⇒無線LAN ルータに設定された暗号キーを入力し、次へをクリックします。

- ・ 暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線 LAN ルーターのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- ・

 をクリックすると暗号キーの文字を確認できます。
- エレコム製またはロジテック製無線LANルーターをご使用の場合は、付属の「設定情報シール」又は「設定情報シート」で暗号キーを確認できます。
- 6 共有機能をオンにするかを決めます。該当する方をクリックします。

€ ネットワーク	
elecom5g-aaaaaa	atl
PC の共有をオンにしてこのネッ デバイスに接続しますか?	<u>ットワークの</u>
いいえ、共有をオンにせずデ 続しません	バイスに接
公共の場所にあるネットワーク	クの場合

パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」
 を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」
 を選択します。

7 正常に無線 LAN (Wi-Fi) 接続およびインターネットに接続できると、「接続済み」と表示されます。



- ・ インターネットに接続できない環境では、「制限あり」と表示されます。
- 8 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認 します。P37「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows 7 の場合

画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。



2 一覧から接続先の SSID をクリックします。



・ 表示される SSID の名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

3 接続 をクリックします。



MEMO

4 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

▲ 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応している場合



⇒無線LAN ルータのWPS ボタンを押します。自動的に無線LAN ルーターからの情報を取得します。

・ WPS 機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。

※無線LANルーターがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず
■の画面 が表示されることがあります。この場合は、■の説明をお読みください。

〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

B 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応していない場合



- ⇒[セキュリティキー]に、無線LANルーターに設定された暗号キーを入力し、OK をクリックします。
- 暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルーターのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- エレコム製またはロジテック製無線LANルーターをご使用の場合は、付属の「設定情報シール」又は「設定情報シート」で暗号キーを確認できます。



5 タスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックし、接続先の SSID に「接続」と表示されていることを確認します。



6 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P37「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows Vista の場合

1 画面右下のタスクトレイにある [ワイヤレスネットワーク接続] のアイコンを右クリッ クし、ポップアップメニューから [ネットワークに接続] を選択します。



2 一覧から接続先の SSID を選択し、 接続 をクリックします。



- ・ 表示される SSID の名称や数は、ご使用の環境によって異なります。
- 3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

▲ 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応している場合



- ⇒無線 LAN ルーターの WPS ボタンを押します。自動的に無線 LAN ルーターからの情報を取 得します。
- ※無線LANルーターがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず国の画面 が表示されることがあります。この場合は、国の説明をお読みください。

B 無線 LAN ルーターが WPS 機能に対応していない場合

د میلاد ۲۷۲۶-۶۲۵۹	
elecom5g-aaaaaa のネットワーク セキュリティ キーまたはパスフレーズを入力してください キーまたはパスフレーズは、ネットワークをセットアップした管理音から受け取ります。	
セキュリティ キーあたは (スフレーズ(5):	
目/1スワードの文字を表示する(D)	7/19/2
🥔 elecom5g-aaaaaaのネットフーク設定が保存された USa フラッシュ ドライブ	0
	<u></u>

- ⇒[セキュリティーまたはパスフレーズ]に、無線LANルーターに設定された暗号キーを入 力し、「接続」をクリックします。
- 暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線 LAN ルーターのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- エレコム製またはロジテック製無線LANルーターをご使用の場合は、付属の「設定情報シール」又は「設定情報」で暗号キーを確認できます。

PIN コードの入力画面が表示された場合 [代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります]をクリック し、暗号キーを使用してください。 「「「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 </

MEMO

4 「(接続先の SSID 名) に正しく接続しました」と表示されます。 閉じる をクリックします。



〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

5 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P37「4. インターネットに接続する」へ進みます。



MEMO 「このワイヤレス接続を構成できません。」と表示された場合

別の無線LAN子機用のユーティリティがインストールされている可能性があります。ユー ティリティに「ゼロコンフィグレーション」を使用する機能がある場合は、その機能を利用 します。機能がない場合は、ユーティリティをアンインストールしてから、本製品を使用 してください。切り替え方法およびアンインストール方法は、ユーティリティの説明書を お読みください。

4 一覧から接続先の SSID を選択します。

ヤマイヤレス ネットワーク放映 8		
ネットワークの9.2.2 オットワークの9.2.2 オットワークの一気を意味の16 非正正好 ホームー1機能たい2.800-1や レスネットワークをセットラッフラ ち	71キレス ネットワークの通訳 ・ ************************************	選択する
■減した9.2 小 ((*)1.2.3+17-0532360 素が、 会でして、20.0%20次更 会話時代表の次更	(φ)) ((φ)) (னர் எற
		44050)

・ 表示される SSID の名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

ドワイヤレス ネットワーク協統 8	_			
ネットワークのタスク	ワイヤレス	、ネットワークの選択		
ネットワークの一覧を最新の格 利に更新	範囲内にある	(アイアレス もっとりークが下広一覧表示されています。ワイヤレス ネットワーク	ご接続またはその話	
きま ホーム/小規模オンパスのワイヤ	相情報を表	rする(2)は、項目をクリックしてください。(型) elecom50-aaaaaa		
- UX X9HD-0809FF978				
関連したタスク		■ セキュリティロの成正が有効なレイヤレスネットワーク WFA2 このネットワークに接続するには、「接続」を欠らりして(ださい。追加の特部)	80000 6入力する必要があ	
① ヨイヤレス ネットワークの詳細の		る場合もあります。		
ます。 金属生えるトローなの間のの変更				
M BODALLA DAMERTINGCIC	((g))	show, dhill		
A THEREORE		😵 セキュリティの設定が有効なワイヤレス ネットワーク (MPA2)	#0000	
	((g))	show, did t		
		A HER ALL & AD THE PRODUCT AND A REAL PROVIDED AND A REAL PROVIDANT A	0000	

6 [ネットワークキー] に、本製品の暗号キーを入力します。

[ネットワークキーの確認入力] にもう一度、同じ暗号キーを入力し、 接続 をクリッ クします。

ワイヤレス ネットワーク接続	\mathbf{X}	
ネットワーク 'elecom5g-aaaaaa' キーは、不明な侵入者によるこのオ	にはネットワーク キー (WEP キーまたは WPA キー) が必要です。ネットワーク 、ットワークへの接続のBち止に冷立ちます。	
キーを入力して「接続」をクリックし	T(#AL	0
ネットワークキー(近):	********	入力する
ネットワークキーの確認入力(0):	******	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	接続(C) キャン・セル	
		7977

- ・ 暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線 LAN ルーターのメーカーや機種によっ て名称が異なります。
- エレコム製またはロジテック製無線LAN ルーターをご使用の場合は、付属の「設定情 報シール」又は「設定情報」で暗号キーを確認できます。
- 接続先の SSID に「接続☆」と表示されていることを確認します。



8 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確 認します。P37「4. インターネットに接続する」へ進みます。



OS 標準の無線 LAN 設定は、無線 LAN 接続後に、インターネットへの接続が可能であるかの チェックをする場合がありますが、ここでは PC の Web ブラウザからの確認方法を説明しま す。

- 1 Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
- 2 Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認しま す。





本製品は、AP モードを搭載しています。このモードは、本製品をソフトウェア的に無線親 機(無線 AP)として使用するモードです。ゲーム機や iPhone などを無線 LAN で接続するだ けなら、無線ルータなどの無線親機を導入しなくても、簡単にインターネットに接続でき ます。

例えば、本製品と iPhone を「Wi-Fi 接続」することで、パソコン経由でインターネットを利用できます。



APモード(親機)をご使用になる場合の注意点

- クライアントモードとAPモードを同時に使用することはできません。どちらか一方の モードを選択します。
- APモードはデータ伝送量が限られます。そのため、無線子機としてパソコンを使用するには適していません。Wi-Fiゲーム機やスマートフォン、iPad/iPhone/iPod touch といったデータ伝送量の比較的少ない機器との接続にご使用ください。
- 本製品に同時に接続する無線子機の台数は、3台までを推奨します。それ以上の台数を接続すると伝送速度が低下する恐れがあります。なお、ご使用の環境によっては3台まででも、伝送速度が低下する場合があります。
- •WPS機能は使用できません。無線LAN設定は手動でおこなってください。
- •本製品はモデムデバイスの共有には対応しておりません
- WindosXPではAPモードからクライアントモードに切り替えた際にWindows標準の無線設定ユーティリティ「ゼロコンフィグレーション」が無効となります。
 有効にするにはP35の手順をご確認の上設定を行って下さい。
- Windows 10 / 7 / Vista は本モードに対応しておりません。

MEMO

アクセスポイントモードに切り替える

ユーティリティを起動します。

タスクバーのアイコンを選択します。

Windows 8/8.1の例

スタート画面から、デスクトップのタイルを 選択する

スター	7					ter.	
رون از	1	e m a	211 13 211 13	60.00.0000 90.21.040 90.01.040 90.01.040	ja j	6	
		ma	4				クリック
2	1		e	21 M 314-		•	
*	2	2	۲	(A		

デスクトップのタスクバーのアイコンを 選択します。



クリック

Windows XPの例

デスクトップのタスクバーのアイコンを選択します。



MEMO

アイコンが表示されていない場合

Windows 8/8.1の場合、アイコン が隠れている場合があります。 タスクバーの「△」をクリックして ご確認ください。「カスタマイズ」 でタスクバーに追加することがで きます。



[タスクバーに表示するアイコン と通知の選択]でユーティリィア イコンの「アイコンと通知を表 示」を選択し、「OK」をクリックし ます。



< クリック

クリック	7	
2 EL 7	3M2 Driver	-
更新() モード(M)	/ ジョン債報(A)	
	SSID:AP	
	B5510: 関連テーブル	
	AID MACPドレス 耐用期間	
	設定 いつトAP 2かのIPアドレスを使用:	
	JPアドレス: 192.168.159.1 適用	
	□ インターネット接続共有(ICS)の設定	
-		

・ステータス画面が表示されます。

ELECOM WDC-433SU2M	A2 Driver	
更新(R) モード(M) バー:	ジョン情報(A)	
© च र⊀ ⊐>⊻⊐-5	ELECOM WDC-4335UZM2 Driver ELECOM CO.,LTD Copyright (c) 2003-2014	
*	クライアントモードからAPモードに切り替え	
 ✓ トレイアイコンの表示 ○ 無線オフ 	アダプタ無効 Virtual WiFi allowed	開じる

40

3 アクセスポイントモードに切り替わると以下の画面が表示されます。 設定をクリックし、Wi-Fi 機器、スマートフォンなどの無線子機側から本製品に接続で きるように設定します。

ELECOM WDC-433SU2	M2 Driver	- • ×	
更新(R) モード(M) バー	ジョン情報(A)		
🛛 🚽 マイ コンピュータ	- 絵 1994년 482日 SSID: BSSID: 「短道子ーブル		
	AD NACPFL2 新用期間		4 11w4
	23定 27トムウ 次のゆ アドレスを使用: 17ドレス: 192.168.159.1 適用 プロ・カームット様体体 和(CSO)の参学		
< b			
 ✓ トレイアイコンの表示 ○ 無線オフ 	严 アダプタ無効	開じる	

4 [ワイヤレスネットワークのプロパティ] でセキュリティ機能の設定をします。

 ・暗号化方式はデフォルトは無効となっております。セキュリティを確保するため暗号化 を有効にすることをおすすめします。

ワイヤレスネットワークのプロパティ:	
プロファイル名: Access Point Mode ネットワーク名(SSID):	本製品の SSID
ワイヤレスネットワークのセキュリティ このネットワークでは以下のキー設定が必要です。 ネットワーク認証: OPEN ▼ データ暗号: 無効 ▼	◆ 「認証方式」「暗号化方式」を設定します。」
キーのインデックス: 1 マ ネットワークキー: 確認用のネットワークキー:	モートのセキュリティ設定 (P44)」を参照してくださ い。」
	2 クリック

- ・設定が終われば、OK をクリックします。設定が反映されて、元の画面に戻れば設 定は完了です。
- ・無線子機側の設定は、無線子機側に付属の説明書をお読みください。

5	インターネット接続共有 (ICS) の設定をします。	
	[インターネット接続共有 (ICS)の設定] にチェックを	入れます。
	② ELECOM WDC-433SU2M2 Driver 更新(R) モード(M) バージョン情報(A)	

■ マイコンビュー6 - 袋 ELECOM WDI - 袋 ELECOM WDI - 袋 ELECOM WDI - ジ E ELECOM WDI - ジ E ELECOM WDI - ジ E ELECOM WDI - ジ E ELECOM WDI - ジ E ELECOM WDI - ジ E ELECOM WDI - ジ E E E E ELECOM WDI - ジ E E E E E E E E E E E E E E E E E E	更新(R) モード(M) バージョン情報(A)
SSD: B	□·夏マイコンビュータ 一般 詳細 統計
SSD: BSSD:	
SSD: BSSD: BSSD:	
BSSD: BSSD:	CCID-
Bill テークル チェック パート 前用時間 ジアドレスを使用: ジアドレスを使用: ジアドレス: 192.169.159.1 通用 ビアドレス: 192.169.159.1 通用 ビアトンス: 192.169.159.1 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 1000日 2000日 2000日 1000日 2000日 2000日 1000日 2000日 2000日 1000日 2000日 2000日 2000日 1000日 20	BSSID:
チェック ス 前用期間 チェック 3 前用期間 ソフ 49 /2018/PF に人を使用: 102 ソク キシト報告共存(CSS)の設定 108 /159 · 1 ご (ソクーキット報告共存(CSS)の設定) 308/20 /102 /102 /102 /102 /102 /102 /102 /	限行道テーブル
チェック ス 新用期間 ジア 49 次のIPPFに入を使用: IPPFに入: 192 - 166 - 159 - 1 通用 ビノシーネ分組成共気(USO)(82) ごの目的 液化(ジックネケ)ーク STUREE INEXFORM Realeck PCIE GBE Family Controller 東新 流用	Market 2.77
	チェック ス 耐用期間
設定 ソフ AP 次のIPアドルスを使用 IPアドルス: 192、168、159、1 適用 ビインターネクト構成共有(CS)の構定 ご自動 説作 パワッスネケワーク Sind ex IEEEWORK. Realtek PEIe GBE Family Controller 正 前用	
<u>設定</u> ソフ AP 次のIPアドレスを使用: IPアドレス: 192、168、159、1 逸用 ビインターネットが解共者(COS)の最近に ジ 自動 提択 パワリンクトックーク Sinarea、IPENPIA. Realtek PCIe GBE Family Controller - 原新 流用	
P27 AP :次の部プドレスを使用: 197FL/2: 192 . 168 . 159 . 1 通用 107FL/2: 192 . 168 . 159 . 1 通用 10/ネット発展共和(CSC)の音楽 10 合称 波程 (FU)ックネットワーク 10 metra metanolate Realtek PCIe GEF Family Controller 東所 加用	10/2
Pyアドル3: 192 - 168 - 159 - 1 通用 Pyアドル3: 192 - 168 - 159 - 1 通用 マインターネット発展性有(CS)の設定 文白的 選択(グリックネットアーク Suttree metrowns. Realtek PCIe GEE Family Controller 王術 道用	
ビインターネクト制統共和(CSSO成後定) ご自動 強邦 パワックネクトリーク Sinerex inex.von. Realtek PCIc GBE Famly Controller 運動 道明 道明	D7 AP X00PPFDXを00H: I72、168、159、1 通用
図インラーネット編集件 (ACS)の創業 図画動 課 (グリックネットワーク) Sime Bit Bit (Profile State France) Realtick PCIE GBE Family Controller ・ 東新 加用	P7FDX: 1011111111111111111111111111111111111
「日朝 波祥 / 2019かなッワーク Sime or Herrorate Related PCLe GBE Family Controller	図 インターネット接続共有(ICS)の設定
Share One Work (ALC GBE Family Controller	✓ 自動 選択 パブリックネットワーク
夏 新 30月	Realtek PCIe GBE Family Controller
	更新 適用
<	(<u> </u>
マドレイアイコンの表示 アダプタ無効 閉じる	マ トレイアイコンの表示 アダプタ無効 閉じる

[自動 選択 パブリックネットワーク]をチェックすると、共有するネットワークを自動的に選択し ます。

- 0 ×

ELECOM WDC-433SU	2M2 Driver	_ 0 _ X
事新(R) 王- ▷(M) /(-	- ジョン清報(A)	
更新(8) モード(M) / C. □- 〒 マイコンとユーら - 窓 ELECOM WDR	 ション活動(A) ・ 使 詳細 統計 SSD: ・・・・ AP eSSD: 00:90:FE:84:80:01 関連アーブル AD MACPFUス 前用期間 「シターネット提供共有 (ICS) の設定 区 ・ アップの待機中。 	
	Shared network:	
	TERL JACR	
	100001 100001	
 マトレイアイコンの表示 無線オフ 	🥅 アダブタ無効	開じる

[閉じる]をクリックし、セットアップを完了します。

「SelectCard ICS is already bound by another network device」のエラーが表示され、すでに 別のICS 機能が有効になっている場合は、下記の手順により、一度ICSの機能を「無効」します。

※ご使用の OS によりメニュー名が異なります。

「スタート」-「コントロールパネル」を開きます。



「ネットワークとインターネット」-「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択します。



「アダプターの設定変更」を選択します。

	ネル ・ ネットワークとインターネット ・ ネットワークと	ヒ共有センター
送択9る コン ワイヤレスネッ・マークの管理 アダプターの設定の変更 共有の詳細設定の変更	基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ 後期のネットワーク (このコンピューター) アクティブはネットワークの表示	
	ネットワーク 3 ホームネットワーク	アクセスの種類: インターネット ホームグループ: 参加済み 接続: U ローカルエリア接続
	道別されていないネットワーク パブリックネットワーク	アクセスの種類: インターネット 接続: パワイヤレスネットワーク接 続31(AP)



ご使用のパソコンに接続されているネットワーク機器のアイコンが表示されます。

「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

ローカル エリア接続 ネットワーク 3 Realtek PCIe GBE.E	amily Con	
6	無効にする(B) 状態(U) 診断(I)	
6	ブリッジ接続(G)	
6	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)	
6) プロパティ(R) ◀	選択する

「共有」タブを開き、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット 接続をとおしての接続を許可する」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

🔋 ローカル エリア接続のプロパティ	
ネットワーク 共有	
インターネット接続の共有	
□ ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続 をとおしての接続を許可する(N)	選択を解除する
 ✓ ネットワークのほかのユーザーに、共有インターネット接続の制御や 無効化を許可する(0) <u>IOS (インターネット接続の共有)の使用について表</u> 記定(G) 	
	- クリック

※ネットワーク接続が1つしかない場合は、「ローカルエリア接続」の[共有]タブは使用できません。

「ローカルエリア接続」以外のアイコンがある場合は、すべての接続アイコンにおいても同様 の設定を行ってください。



無線機能が内蔵されているパソコンをご使用の場合は、ネットワークアイコンの中の、内蔵無 線を右クリック→無効をクリックして、内蔵無線を無効にしておいてください。 ユーザーアカウント制御の画面が出てきた場合は、「続行」をクリックしてください。 ※内蔵無線機能が動作していると、アダプタを認識しない/誤認識する可能性があります。



タスクバーからユーティリティーを起動し、インターネット接続共有 (ICS) の設定を再試行します。



6 無線子機の接続テストで正常に接続できたら作業は完了です。

AP モードのセキュリティ設定

本製品を AP モードで使用する場合のセキュリティ機能を設定します。認証方式は OPEN、 共有、WPA-PSK、WPA2-PSK の 4 タイプ、暗号化方式は WEP、TKIP、AES の 3 タイプが選択 できます。OPEN および共有時は WEP、WPA-PSK および WPA2-PSK 時は、TKIP または AES が選択できます。なお、AP モードとクライアントモードのセキュリティ設定値は連動し ていません。

●設定値メモ

認証方式	OPEN、共有、WPA-PSK、WPA2-PSK
暗号化	無効、WEP、TKIP、AES
WEP の場合	ASCII、または、パスフレーズを選択します。 ASCII:半角英数字を入力します。 5文字(64bit)、または、13文字(128bit)でキーを入力します。 パスフレーズ:10文字(64bit)または26文字(128bit)の16進法で入力 します。
WPA-PSK/ WPA2-PSK の場合	TKIP、または、AES(TKIP より高度な暗号化です。)を有効にします。 ネットワークキー:最低 8 文字が必要です。

※暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線親機のメーカーによって、 呼び名が異なります。

MEMO 無線子機の対応モードを考慮してください

本製品は、WEP 以外にWPA-PSK およびWPA2-PSK が使用できますが、接続相手となる無線 子機にはWEPのみ対応している機器もあります。あらかじめ、ご確認のうえ、選択してく ださい。

1 [ワイヤレスネットワークのプロパティ]でセキュリティ機能の設定をします。

2 認証方式を選択します。

7	イヤレスネットワークのプロパティ:	x	
	プロファイル名: Access Point Mode	_	
	ネットワーク名(SSID):	_	
	チャンネル: 36 (51800Hrz) マ ワイヤレスネットワークのセキュリティ このネットワークでは以下のキー設定が必要です。		
	ネットワーク認認証 データ暗音号 共有 WPA-PSK		選択する
	▲ ASCII □/パスフレーズ WPA2-PSK キーのインデックス: 1 - えゃトワークキー・		
	401 / J / イー 確認用のネットワークキー:		
	OK(0) キャンセル(C)		

・ [▼] をクリックするとリストが表示されます。

・ OPEN または共有を選択した場合は、手順 🚺 へ進みます。

・WPA-PSK または WPA2-PSK を選択した場合は、手順 4 へ進みます。

3 WEP の設定をします。設定が終われば手順 5 へ進みます。

ワイヤレスネットワークのセキュリティ	ワイヤレスネットワークのセキュリティ
このネットワークでは以下のキー設定が必要です。	このネットワークでは以下のキー設定が必要です。
ネットワーク認証: OPEN	ネットワーク認証: OPEN 🔹
2 ASCIIの場合 デー/ ^{好号:} WEP	2 パスフレーズの場合号: WEP
✓ ASCII □パスフレーズ	■ ASCII ■ パスフレーズ
	キーの長さ: 64 Bits 🔻
	キーのインデックス: 1 ● 64 Bits 128 Bits スットロークセー・

● [WEP] を選択します。

② 文字形式を選択し、暗号キーを入力します。

ASCII:半角英数字を使用し、5文字(64bit)、または、13文字(128bit)でキーを入力 します。

パスフレーズ:10文字(64bit)または26文字(128bit)の16進法でキー入力します。 3キーのインデックスを選択します。

[▼] をクリックするとリストが表示されます。

※複数のWEPキーが設定されている場合、ワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスには同じキー のインデックスが設定されている必要があります。

ワイヤレスネットワークのプロパティ:	
プロファイル名: Access Point Mode ネットワーク名(SSID):	
チャンネル: 36 (5180MHz) ▼ ワイヤレスネットワークのセキュリティ このネットワークでは以下のキー設定が必要です。	
ネットワーク認証: WPA-PSK ・ データ暗号: TKIP ・ ASCII パスフレー (AES	り 選択する
キーのインデックス: 1 - ネットワークキー:	
確認用のネットワークキー: OK(O) キャンセル(C)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

設守が絞ちわげ手順 💶 へ進むます 4

● [▼] をクリックするとリストが表示されます。 [TKIP] [AES] から選択します。 2 ネットワークキーを入力します。

ネットワークキーは、最低8文字が必要です。



画面の詳細機能

アクセスポイントの各タブの内容について説明します。

1	一般タブ

E新(R) モード(M) バ	-ジョン情報(A)	
<u>夏新(6)</u> モード(M) / (-) - - - - 	→ 秋 詳細 A花計 SSD:AP BSSD:AP BSSD:AP BD#子ーブル AID MAC7FL/ス 前月時間間	
	<u>設定</u> ソフトAP :次のIP7ドレスを使用: IP7ドレス: 192 , 168 , 159 , 1 送用	
	 図インターネット接続共有(ICS)の設定 図自動 選択/ビリックネットワーク Shared network: 	
	Realtek PCIe GBE Family Controller	
	夏新 適用	
11/7/70/08-	705-1248-85	

●項目およびボタンの説明

SSID	本製品に設定した SSID を表示します。初期値:[" ご使用のコンピュータ名 "_AP]
BSSID	本製品の MAC アドレスを表示します。
関連テーブル	本製品につながっている子機を表示します。
設定	Wi-Fi 機器アクセスポイントの暗号化設定を行ないます。
IP アドレス	アクセスポイントの IP アドレスを設定します。適用を押下したあと、モードを クライアントへ切り替えると変更が有効になります。
インターネット 接続共有 (ICS) の 設定	インターネット接続共有 (ICS) の設定をします。
自動 選択 パブリック ネットワーク	チェックすると共有するネットワークを自動的に選択します。
パブリック ネットワーク	[自動選択パブリックネットワーク]のチェックを外すと、共有するネットワークを手動で選択できます。

●項目およびボタンの説明

ビーコン間隔	ビーコン間隔を20~1024の間で設定します。 ビーコンとは無線ネットワークを同期させるためにアクセスポイントから一定間 隔で送信するパケットのことです。ビーコン間隔を小さくすると、クライアント の接続効率が上がりますが、通信効率が下がります。 初期設定は「100」です。通常は初期設定で使用します。
DTIM Period	DTIM 間隔を 1 ~ 10 の間で設定します。 初期設定は「3」です。通常は初期設定で使用します。
プレアンブル モード	プレアンブルモードを「長」、「短」から選択します。「短」(ショートプレアンブ ル)のとき、無線 LAN 間の通信速度が速くなりますが、ショートプレアンブル に対応していないクライアントのとき、通信できなくなる恐れがあります。この 場合は、「長」(ロングアンブル)に設定してください。 初期設定は「短」です。
既定値の設定	設定を初期設定に戻します。
適用	設定を適用します。

3 統計タブ

送受信されたパケットに関する統計の情報です。

_ ELECOM WDC4353021021	ン情報(A)		
マイコンピュータ –	#¥8册 < <p>统时</p>		
- COM WDC			
	カウンタネ	(B	
	TX OK	728	
	TXL7~	0	
	Rx OK	0	
	Rxパケットカウント	0	
	Rx再試行	0	
	Rx ICVI5-	0	
	9년21		
マートレイアイコンの表示	◎ アダプタ無効		開じる

●項目およびボタンの説明

カウンタ名 / 値	統計項目と回数
Tx OK	正常に送信されたパケットの数
Tx エラー	エラー状態で送信されたパケットの数
Rx OK	正常に受信されたパケットの数
Rx パケットカウント	受信した総パケットの数
Rx 再試行	再受信されたフレーム数
RxICV エラー	復号化の値が一致しない状態で受信されたパケット数
リセット	カウンタをリセットします。

Appendix 付録編

こんなときは

● WPS機能を実行しても無線LAN ルーターにつながらない。(無線LAN ルーターからIPア ドレスが割り振られない)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

①本製品を取り付けたまま、パソコンを再起動してみてください。

- ②パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能は、無効になるように設定してください。無線 LAN 機能を無効にする方法は、パソコンに付属の説明書をお読みください。また、本製 品以外の外付け無線 LAN 子機(無線アダプター)を同時に使用しないでください。
- ③無線LAN ルーターが 5GHz と 2.4GHz のデュアルバンド対応製品の場合、無線LAN ルーター 側の仕様や接続のタイミングによって、目的の SSID に WPS では正しく接続できない場合が あります。このような場合は接続作業をやり直し、無線LAN ルーターに設定されている 暗号キーを手動で入力してください。

●インターネットにつながらない。(IPアドレスは割り振られているが、つながらない)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

①無線 LAN ルーターの設定が正しくされているか確認してください。無線 LAN ルーターに 有線 LAN で接続したパソコンからインターネットに接続が可能かを確認してください。

- ②無線 LAN の暗号化設定が正しいか、もう一度確認してください。
- ③無線LANにつながる場合は、本製品を取り付けたパソコンに正しくIPアドレスが割り振られているかを確認してください。クライアントユーティリティのメイン画面のステータスに「IPアドレス」が表示されます。IPアドレスが正しく割り振られていない場合は、「169.254.xxx.xxx」のように表示されます。このような場合は、もう一度、P22「3. 無線LANで接続する」の作業をやり直してください。

● 通信速度において最大433Mbps相当の速度が出ません。

以下のようなことが考えられます。

無線 LAN ルーター側が 11ac 通信に対応している必要があります。無線 LAN ルーターの仕様が 11ac 規格において最大 433Mbps 未満の場合は、無線 LAN ルーターの最大速度を超える速度 で通信することはできません。

※最大 433 Mbps は理論値であり、スループット値とは異なります。

● 電波状態が不安定です。(つながったり、切れたりする)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①本製品と無線LAN ルーターの距離を近づけて使用してみてください。近づけると安定する 場合は、距離が遠すぎたり、あいだに電波をさえぎる物があると考えられますので確認 してください。
- ②サービスパックのバージョンを確認してください。Windows7 (SP1 以降)、Windows Vista (SP2 以降) Windows XP (SP3 以降)、である必要があります。ご使用の Windows の サービスパックのバージョンを確認し、該当以前のサービスパックの Windows をご使用 の場合は、アップデートを実行してください。
- ③無線 LAN ルータのチャンネルを変更してみてください。変更方法は、無線 LAN ルーターの マニュアルをお読みください。
- ④本製品のドライバーを削除し、もう一度インストールしてください。削除の方法は、P56
 「2.ドライバーのアンインストール方法」をお読みください。
- ⑤ Windowsのファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネットワーク(本製品:WDB-433SU2M2)に関するファイアウォール機能を解除してみてください。

MEMO ファイアウォール設定画面の表示手順

※コントロールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多少異なります。

Windows 10/8.1の場合

- スタートメニューでマウスを右クリックします。
- ②画面左下方に表示された[コントロールパネル]をクリックします。
- ③[システムとセキュリティ]をクリックします。
- ⑤画面左メニューの[Windowsのファイアウォールの有効化または無効化]をクリックします。
- ⑥[プライベートネットワークの設定]にある[Windowsファイアウォールを無効にする(推 奨されません)]を選択し、[OK]をクリックします。

● Windows 7/Vista の場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ (Windows Vista:セキュリ ティ)]で[Windowsファイアウォールの無効化]を選択します。「無効(推奨されません)」を 選択し、[OK]をクリックします。

Windows XP SP3以降の場合

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[セキュリティセンター]で[Windows ファ イアウォール]を選択します。「無効(推奨されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

⑥セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読みになり、 ファイアウォール機能をいったん停止してください。

2 ドライバーのアンインストール方法

本製品を正しく認識しない場合は、いったん本製品のドライバーをアンインストールしてから、 再度インストールしてください。

1 ご使用のパソコンでプログラムのアンインストール画面を表示します。

● Windows 10/8.1 /8の場合

- スタートメニューで右クリックし、左下のメニューから[コントロールパネル]をクリックします。
- 2「プログラム」にある [プログラムのアンインストール]をクリックします。

※すべての項目が表示されている場合は、[プログラムと機能]をクリックします。

● Windows 7/Vistaの場合

- [スタート] → [コントロールパネル] の順にクリックします。
- 2「プログラム」にある [プログラムのアンインストール] をクリックします。

※すべての項目が表示されている場合は、[プログラムと機能]をクリックします。

● Windows XPの場合

- [スタート] → [コントロールパネル] の順にクリックします。
- 2 [プログラムの追加と削除] をクリックします。

リストの中から、「ELECOM WDC-433SU2M2 Utility」を選択し、「アンインストール」を クリックします。

	(ネル ・ プログラム ・ プログラムと機能		•	
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧か または [修復] をセリックします。	らプログラムを選択して [アンインストール	」、[変更]、	<u> </u>
Windows の機能の有効化また は無効化	整理 アンインストール	8/5 0	₩ • (0
	ELECOM WDC-433SU2M2 Utility	ELECOM CO., LTD Boogle Inc. Panasonic	20:4/	選択する
	# inSSIDer 2.0	MetaGeek	2014/	

・Windows XP では 削除 をクリックします。





※画面はOSによって異なります。

4 以下の画面が表示された場合は、[このドライバー ソフトウェアをインストールしない]をク リックします。



5 完了のメッセージが表示されますので、 完了 をクリックします。



・これでアンインストールは完了です。



Windowsのユーザー権限を確認するには

Windows にログオン中の現在のユーザー権限は、以下の方法で確認することができます。 ログオン中のユーザーに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるユーザーでログオン するか、現在のユーザーの権限を変更してください。

Windows 10/8.1 /8の場合

- スタートメニューで右クリックし、左下のメニューから[コントロールパネル]をクリックします。
- ② [ユーザー アカウントとファミリー セーフティ] → [ユーザー アカウント] の順でクリックします。
- 3 表示された画面の右側にアカウント名と権限が表示されます。
- 権限が「Administrator」になっていることを確認します。
 ※権限が異なる場合は、アカウントの種類を「Administrator」に変更してください。

● Windows 7/Vistaの場合

- 【スタート】→ 【コントロールパネル】の順にクリックします。
- ② [ユーザー アカウントと家族のための安全設定] → [ユーザー アカウント] の順でクリックします。
- 3 表示された画面の右側にアカウント名と権限が表示されます。
- 権限が「Administrator」になっていることを確認します。
 ※権限が異なる場合は、アカウントの種類を「Administrator」に変更してください。

● Windows XPの場合

- Windows のデスクトップ画面左下の [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。
- リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。

内蔵無線 LAN 機能の状態を確認するには

●本製品を取り外した状態で、パソコンを起動します。

- Windowsのデスクトップ画面右下にあるタスクバー(タスクトレイ)の[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを確認します。
- アイコンが見当たらない、またはアイコンに×マークが付いている場合は、内蔵無線 LAN は無効になっています。



● 下のような状態(×マークが付いていない)の場合は、内蔵無線 LAN 機能が有効の可能 性があります。ご使用のパソコンの説明書をお読みになり無効にしてください。



4

基本仕様

インターフェイス	USB2.0 Type-A
規格	IEEE802.11ac (5GHz) / IEEE802.11n (5GHz) / IEEE802.11a (5GHz)
周波数帯域	5.2GHz 帯/ 5.15 ~ 5.25GHz、 5.3GHz 帯/ 5.25 ~ 5.35GHz、 5.6GHz 帯/ 5.47 ~ 5.725GHz
チャンネル	W52 / 36、40、44、48ch、W53 / 52、56、60、64ch、 W56 / 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch
伝送方式	11ac:MIMO-OFDM 方式 11n:MIMO-OFDM 方式 11a:OFDM 方式
データ転送速度	11ac(5GHz)[80MHz]/最大 433Mbps(送信 1・受信 1) 11n(5GHz)[40MHz]/最大 150Mbps(送信 1・受信 1) 11a(5GHz)/ 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャー / アドホック ^{**1} / ソフトウェア AP **2
送信出力	10mW/MHz 以下
セキュリティ	WPA2-PSK (AES) / WPA-PSK (TKIP) / WEP (128/64bit)
設定方式	WPS
環境条件	温度:0-40℃ , 湿度:20-80%(結露なきこと)
消費電流 (最大)	176mA / 5V
外形寸法	幅 19 mm×奥行 15mm ×高さ 8mm
質量	約 2g

対応機種:以下の OS に対応したマシン

• Windows 10 (32/64bit)

• Windows 8.1/8 (32/64bit)

● Windows 7 SP1 以降(32/64bit)

● Windows Vista SP2 以降(32bit)

● Windows XP SP3 以降

• Mac OS ** 3 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6

※ 1 MacOS、Windows 10/8.1/8 はアドホックモードに対応していません。

※ 2 MacOS、Windows 10/7/Vista はソフトウェア AP モードに対応していません。

※ 3 Mac は、Intel 製 CPU 搭載機のみ対応。

ELECOM

EEE802.11ac/n/a対応 無線LANアダプター WDC-433SU2M2シリーズ ユーザーズマニュアル

発行 エレコム株式会社 2016年12月13日 第2版

©2016 ELECOM Co, Ltd. All rights reserved.