





SR5900P 取扱説明書

※ご使用の際は本体ソフトウェアを常に最新にしてください。 「テプラ」本体のソフトウェア情報は当社ホームページで ご確認ください。 https://kingjim.jp/tepra-update/



「TEPRA Label Editer SPC10」は「テプラ クリエイター」に名称変更しました。 本書における文中の「TEPRA Label Editer SPC10」は「テプラ クリエイター」を 指します。



はじめに

このたびは、ラベルプリンター「テプラ」PRO SR5900Pをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は「テプラ」PRO SR5900Pの使いかたを説明しています。ご使用前に、必ずお読みください。 また、本製品をご使用になる前に必ず、「PCラベルソフト取扱説明書」および「セットアップガイド」 もお読みください。

取扱説明書には操作方法以外にも使用上の注意や、上手に使うためのヒントなど、役立つ情報がいっ ぱいです。いつもお手元においてご利用ください。

「テプラ」PRO SR5900Pを本書とともに末永くご愛用いただきますよう、心からお願い申し上げます。 なお、本製品には保証書が同梱されています。保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などの記入を確認し、 販売店からお受け取りください。

- ●この製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
- ●本製品は、日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
- ●本書の内容の一部またはすべてを無断で転載することはおやめください。
- ●本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ●本書の作成には万全を期しておりますが、万一、ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点が ございましたら、当社までご連絡ください。

!!注意!!

- 「テプラ」で得られるラベルについて
 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。
 なお、これらによって、生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になることがあります。

オープンソースソフトウェアのライセンス契約について

オープンソースライセンス契約の詳細は、当社ホームページ(https://www.kingjim.co.jp/)よりTEPRA Label Editor SPC10をダウンロードいただき、[License]フォルダ内にある「OSSLicense.pdf」ファイルをご覧ください。

キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、テプラPRO、Pテープマーク、Rテープマーク、TEPRA LINK 2は株式会社キングジムの商標または登録商標です。 BluetoothはBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 QRコードは株式会社デンソーウェープの登録商標です。 Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。 AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。 「macOS」は Apple Inc. の商標です。 その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項 を次のように表示しています。

本機をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説 明書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

●表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合を、次のように 説明しています。

⚠警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または 物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。



▲ 警告

ACアダプタについて

同梱の専用ACアダプタ本体・電源コード(AS1527J) 以外は使用しな いでください。

また、同梱の電源コードは他の製品に使用しないでください。 故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでくだ さい。

故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせな いでください。火災・感電の原因となります。

その他



本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えな いでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。



破損した場合には、ACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連 絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。







⚠警告



ぬれた手で本機やACアダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

本機や取扱説明書が入っていた袋は、お子様がかぶらないように、手 の届かないところに保管または破棄してください。窒息のおそれがあ ります。

本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を 吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。 水などをこぼした場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから 抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。



нш





本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となり ます。

また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

▲ 注意

オートトリマーについて

トリマーカバーをはずすときは、必ず電源を切ってください。トリマー カバーをはずしたまま作動させると、刃で指を切ったりするなど大変危 険です。また、トリマーを掃除するときにはトリマー内部に絶対、指 を入れないでください。指を切るおそれがあります。

オートカッターについて

印刷中もしくはカッター作動中にテープ取出し口付近を指で触れない でください。指を切るおそれがあります。

その他



本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定 な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけが をするおそれがあります。

印刷中など動作中にACアダプタ、USBケーブル、LANケーブルをはず さないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

長時間の使用による目などの疲労に注意しましょう。











⚠注意

「テプラ」で得られるラベルについて



塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼 付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字 が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地に うつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目 的や接着面の材質を充分確認し、目立たない部分でテストをしてから ご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益など につきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。

無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

- 本製品を心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でお使いになるのはおや めください。医療機器に影響を与える危険性があります。
- 本製品を交通機関内、特に航空機の中でご使用になることはおやめください。機内では電子機器や無 線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因となる恐れがあります。
- 電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、本製品の無線通信が妨害されることがあります。

電波に関して

- 本製品の無線LANの周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定小電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。
- 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定小電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。

ご利用上の注意

- 接続においては、無線LAN(IEEE802.11n/2.4GHz帯またはIEEE802.11g、IEEE802.11b)、その他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- 本書内に記載されている無線LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送 速度を保証するものではありません。転送速度は周りの環境によって大きく変化します。
- 本製品はすべての無線LAN 機器との接続動作を保証するものではありません。
- 当社に故意または重大な過失がある場合を除き、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- Bluetooth® と無線LAN は同じ2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、お使いのBluetooth®、無線LAN のいずれかの使用を一旦中止してください。

確認

テープカートリッジ取扱いについてのご注意

- テープカートリッジを落としたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。
- テーブ取出し口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでく ださい。故障の原因となります。
- テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。 テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。

テープカートリッジの回収およびリユース(再利用)について

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。 使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース(再利用)を おこないますので、テープカートリッジを分解せず、当社までお送りください。 回収方法については、当社ホームページをご確認ください。 https://kingjim.jp/tepra_recycle









テープカートリッジをセットするときの注意事項

セット前に必ず、インクリボンのたるみをとる セットするテープカートリッジのインクリボンに たるみがあるときは、テープカートリッジの穴に 鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻き、必ず たるみを取ってください。



!!注意!!

インクリボンにたるみがあると、本機にセットする際、インクリボンが印刷ヘッドに接触し、インクリボンが折れ曲がったり、破けたりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。必ずインクリボンのたるみを取ってから本機にセットしてください。





!!注意!!

テープカートリッジを本機に正しくセットせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、 インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。必 ず本機にテープカートリッジが正しくセットされていることを確認してください。

🚯 必ず「テープ送り」をする

テープカートリッジを本機にセットした直後は、テーブやインクリボンにたるみが発生します。 そのたるみを取るため、必ず「テーブ送り」をおこなってください。 参照/3 P.15 「テーブ送りをする」

!!注意!!

「テープ送り」をせずに印刷すると、テープが折れ曲がって出てきたり、インクリボンが飛び出したりするなど、テープカートリッジの故障・損傷の原因となります。テープカートリッジを本機にセットしたら、必ず、「テープ送り」をおこなってください。

その他のご注意

本機のご使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。

- ■ACアダプタは、使い終わったらコンセントから抜き、本機からも抜いてください。USBケーブル、 LANケーブルもはずしておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホ コリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- ■人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- ■ACアダプタ差込みロ、USBコネクタ、LANコネクタ、テープ取出し口などに物をつめたり、ふさい だりしないでください。
- ■印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- ■本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テプラ」PROテーブカートリッジ(4、6、9、 12、18、24、36mm幅)をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場 合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに印刷することは おやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- ■テーブ送りは、必ず本機の (テーブ送り) ボタンまたは専用エディタの (テーブ送り) や (テーブ送りカット) でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対にお やめください。テーブ取出し口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、その テープカートリッジが使用不能になることがあります。
- ■テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- ■幅の狭いテーブや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。
 ■テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
- ■オートトリマーには「テプラ」PROテープカートリッジ以外のラベルを差し込まないでください。
- ■ハーフカットのスリットが入っているラベルは、スリット部分を折り曲げてオートトリマーに差し込んでください。
- ■ご使用後は必ずACアダプタを抜き、電源を切ってください。
- ■長期間使わないときは、ACアダプタ、USBケーブル、LANケーブル、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、ACアダプタ、USBケーブル、LANケーブル、テープカートリッジは、 直射日光・高温多湿・磁気や振動・ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- ■本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
 ■取扱説明書に記載された内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。

●本書の使いかた

本書は次の表記で記述します。

【表記】	【説明】
10	操作手順を示しています。
<shift></shift>	パソコンのキーボードのキーを示しています。
MEMO	知っておくと便利な補足情報を説明しています。
!!注意!!	その機能の制限や条件など注意していただきたいことを説明し ています。
参照公子	関連する事項の参照ページを案内します。必要に応じて参照先 をお読みください。

本取扱説明書は「テプラ」PRO SR5900P本体の取扱説明書です。
 専用エディタ「TEPRA Label Editor SPC10」とプリンタドライパについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。
 有線LAN/無線LAN機能については、「セットアップガイド」を参照してください。

- ラベル見本について
- 本書で使用しているラベル見本は、本機で印刷したものですが、表示エリアの都合上、縮小や余白の調整をしているため、テーブ幅、文字サイズ、余白などは実際と異なります。

●「テプラ」PRO SR5900Pの特長

■ハーフカット機能付きオートカッター 搭載

印刷が終わると自動的にラベルをカットする オートカッターに加え、ラベルの印刷面だけ をカットするハーフカット機能を搭載してい ます。ラベルが簡単にはがせ、複数枚の印刷 でも貼り付け作業がはかどります。

■高速印刷&静音設計!

印刷にかかる時間を短くして、連続印刷時の 業務効率を改善します。さらにカッターやト リマーの動作音が小さくなって、周囲を気に せずラベルを作成できます。

F P

C

■有線LAN、無線LAN機能を搭載

オフィスのネットワーク環境に対応した接続 方式が選べ、複数台のパソコンから印刷でき ます。さらにiOSやAndroid端末からの印刷 など、便利に活用できます。

■PROテープ4~36mmに対応

極細の4mm幅はCD/DVDのケースに、広幅 の36mmは公共表示に。 多彩な機能性ラベルにも対応し、業務を強力 にサポートします。

カットラベルに対応!

あらかじめ定形にカットされたラベルに、フ チなし印刷できる機能を搭載。用途に合わせ て表現の幅が広がります。

 T_{j}





はじめに

lacksquare	安全上のご注意…必ずお守りください!	1
	テープカートリッジ取扱いについての	
	ご注意	4
	その他のご注意	6
	本書の使いかた	7
	「テプラ」PRO SR5900Pの特長	8
	目次	9
	同梱品の確認	10
	別売品のご案内	11
	各部の名前とはたらき	12

使いかた編

	テープカートリッジをセットする	.14
	「テプラ」PRO本体にセットする	.14
	テープ送りをする	.15
\bullet	デモ印刷をする	.16
\bullet	ステータス印刷をする	.17
\bullet	PIN⊐ード印刷	.18
lacksquare	ラベルを貼る	.19
	カドを丸く仕上げる	. 20
	トリマーのお手入れ	.21
	使い終わったら<電源を切る>	. 22

付録

テープカートリッジを使いわける	24
● パソコンに接続して使う	26
アプリケーション、プリンタドライ	バを
インストールする	26
ACアダプタを接続する	32
パソコンと接続する	32
電源を入れる	34
無線LANで接続する	35
アプリケーション、プリンタドライ	バを
アンインストールする	36
● 故障かな? と思ったら	39
ランプは点灯していますか?	39
印刷を実行しても「テプラ」PRO本	体が
動作しない	40
文字がきちんと印刷されない	40
ラベル印刷後、自動カットされない	41
ラベルを貼ることができない	41
文字が欠けたり、かすれる	41
印刷位置がおかしい	41
トリマーでうまくカットできない	41
ハーフカットがうまくできない	42
印刷したラベルの長さが設定したも	のと
違う	42
初期化する	42
● お手入れについて	43
ヘッド・クリーニングテープを使う	44
● おもな仕様	45
● 索引	46
● アフターサービス	巻末



同梱品はすべて揃っていますか?梱包を開けたら、まず確認してください。



「テプラ」 PRO SR5900 P本体



(ACアダプタ本体) (電源コード)

ACアダプタ(AS1527J)







試用PROテープカートリッジ

ヘッド・クリーニングテープ (SR36C)

USBケーブル



転写スティック (SR9L)



SR5900P取扱説明書(本書)

REA

保証書



セットアップガイド

MEMO

本機には、CD-ROM、PC ラベルソフト取扱説明書は同梱されていません。当社ホームページ (https://www.kingjim.co.jp/)からダウンロードしてください。なお、ダウンロードの際はインター ネット環境が必要となります。

10 はじめに

●別売品のご案内

本機には、以下の製品がオプションとして用意されています。本機と合わせてご利用ください。

トリマー (RT36W)

対応ラベル:4~36mm幅

利です。





お名前タグメーカー (SRT10) 「テプラ」PRO テープカートリッジリぼんに「スナップボタン」 を取り付けて、オリジナルのお名前タグが作れます。

ラベルのカドを丸くカットして、はがれに強い、きれいなラベル に仕上げるハサミ型トリマーです。ラベルの前後余白調整にも便



スナップボタン(SRTB1) プラスチック製のボタンが20組入った「お名前タグメーカー」 専用のオプション品です。



テープカートリッジケース(SR4TH) A4ボックスサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)が

A4ホックスサイスにテーフカートリッシ(12mm幅40個分)が 収納可能です。4つのボックスでテープ色・幅・種類ごとに整理 できます。

MEMO

詳細については、当社ホームページ(https://www.kingjim.co.jp/)をご覧いただくか、またはお 買上げの販売店、「テプラ」取扱店、当社お客様相談室にお問い合わせください。 参照/3⁻巻末「アフターサービスについて」

●各部の名前とはたらき





テープカートリッジのセット方法についても説明しています。



「テプラ」 PRO本体にセットする

セット前に必ず、インクリボンのたるみを取る セットするテープカートリッジのインクリボ ンにたるみがあるときは、テープカートリッジ の穴に鉛筆などを差し込み、矢印方向に軽く巻 き、必ずたるみをとってください。

🕗 上カバーを開ける 上カバーの▲(オープン)ボタンを押し込む と、上カバーが開きます。

!!注意!!

上カバーを持って、本機を持ち上げないでください。



テープカートリッジをセットする

セットするテープカートリッジを、ラベルの 貼ってある面を上にして、まっすぐに奥まで しっかりと差し込みます。正しくセットすると、 本機の固定フックによりテープカートリッジが 固定されます。

テープの先端が長めに出ているときや新品の テープカートリッジをセットするときは、曲 がったテープの先端をまっすぐにし、テープを 「テープ通路」のミゾに通します。



(4) 上カバーを閉じる

上カバーを指で押してしっかり閉じます。

!!注意!!

テープカートリッジをしっかり押し込まずに上カ バーを閉じると、本機やテープカートリッジが破 損するおそれがあります。





MEMO

テープカートリッジの取り出しかた

美しい印刷を安定しておこなうために、テープカー トリッジは本機にしっかりと保持されています。取 り出すときは、カートリッジ側面の指かけ部に指を かけ、まっすぐ上に持ち上げて取り出します。

新品のテープカートリッジをセットするときは

- インクリボンのたるみを取ります。
- 2 テープの先端が曲がっていたらまっすぐにします。
- ③ カートリッジをラベルの貼ってある面を手前に向けてまっすぐに差し込み、引き出されている テープは「テープ通路」に通します。



テープカートリッジの回収

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。使用済みの「テプラ」 テープカートリッジは、当社までお送りください。回収方法については、当社ホームページを ご確認ください。https://kingjim.jp/tepra_recycle

!!注意!!

- テープカートリッジは、直射日光・高温多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。
- テープカートリッジ開封後はできるだけ早めにお使いください。
- テープカートリッジはまっすぐ奥までしっかりセットしてください。

テープ送りをする

MEMO

必ず「テープ送り」または「テープ送りカット」を!

テープカートリッジ装着後は、テープ、インクリボンのたるみをとるために、必ず「テープ送り」 または「テープ送りカット」をおこなってください。

● 本機の ↓ (テープ送り)ボタンを押すか、または専用エディタの → (テープ送り)または ↓ (テープ送りカット)をクリックする

「テーブ送りカット」の場合は、テープを約19mm(カットラベルの場合は1枚分)空送りしたあ とカットします。「テーブ送り」の場合は、テープを約19mm(カットラベルの場合は1枚分)空 送りします。 専用エディタについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

指かけ部 で し し し し し

使いかた編 15

●デモ印刷をする

本機が正しく動くかどうか、デモ印刷をして確認することができます。

!!注意!!

4mm幅テープおよびカットラベルはデモ印刷できません。

1 本機の 🖌 (テープ送り)ボタンを3秒以上押す

デモ印刷がおこなわれます。



テープ送りボタン

!!注意!!

 ご使用中に「故障中かな?」と思ったときは、このデモ印刷をおこなってください。デモ印刷が 見本どおりに印刷されないときは、お買い上げの販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相 談室までご相談ください。

参照∠♂巻末「アフターサービスについて」

 デモ印刷では自動的にハーフカットされます。ハーフカット使用禁止のテープカートリッジでは デモ印刷を実行しないでください。

参照_3P.24 「テープカートリッジを使いわける」

•オートカッタ―使用禁止テープカートリッジではデモ印刷をおこなわないでください。

デモ印刷見本(80%縮小) 18mm幅テープ:



9mm幅テープ:



MEMO

デモ印刷は、6mm~36mm幅テープに対応しています。印刷内容はテープ幅によって若干異なります。

●ステータス印刷をする

本機のネットワーク設定を確認したいときなど、ステータス印刷をして各種設定情報を確認すること ができます。

!!注意!!

4mm幅テープおよびカットラベルはステータス印刷できません。

本機の (無線 LANモード切替) ボタンを 3秒以上押す ステータス印刷がおこなわれます。



!!注意!!

ステータス印刷では自動的にハーフカットされます。ハーフカット使用禁止のテープカートリッジではステータス印刷を実行しないでください。 参照*2*3° P.24 「テープカートリッジを使いわける」

印刷する内容

印刷される内容は以下の項目です。ネットワーク接続をする前に、必要に応じて確認してください。

	項目	詳細項目
1	一般情報	ソフトウェア情報、プリンタ名、
		Bonjourサービス名、無線LANモード
2	有線LAN情報	IPアドレス/サブネットマスク、
		有線LAN Ethernetアドレス
3	無線LAN(インフラストラクチャモード)情報	IPアドレス/サブネットマスク、
		無線LAN Ethernetアドレス、SSID
(4)	無線LAN(アクセスポイントモード)情報	SSID、パスワード

ステータス印刷見本(原寸大)

24mm幅テープ:			
21	(3	3)	
(General> Software Printer Bonjour WLAN Mode (LAN> Ethernet Address (3- IP	1.000 SR5900PA0E000 KING JIM TEPRA PRO SR5900 Infrastructure Auto (0.0.0.0/0.0.0.0) B0E892A0E000 Auto (0.0.0.0/0.0.0.0}	Ethernet Address SID VULAN Access Point> P_SID Password	00000000000 - DIRECT-SR5900PA0E000 12345678
	(4	0	

上記ラベルは見本です。 実際に印刷されたラベルで設定情報を確認してください。

●PINコード印刷

無線LAN接続をインフラストラクチャモードで設定中に、本機のPINコードを確認したいときなど、 PINコード印刷をして確認することができます。

!!注意!!

4mm幅テープおよびカットラベルはPINコード印刷できません。

▲機の背面にある○(CONNECT)ボタンを3秒以上押す

PINコード印刷がおこなわれます。

印刷したPINコードを接続先の親機(無線LANアクセスポイントや無線LANルータなど)に設定します。

PINコードによる無線LAN接続方法については、「セットアップガイド」を参照してください。



!!注意!!

PINコード印刷では自動的にハーフカットされます。ハーフカット使用禁止のテープカートリッジ ではPINコード印刷を実行しないでください。 参照∠3 P.24 [テープカートリッジを使いわける]

PINコード印刷見本(原寸大) 24mm幅テープ:

PIN Code 50317608

上記ラベルは見本です。 実際に印刷されたラベルでPINコードを確認してください。

●ラベルを貼る

できたラベルは裏紙をはがして貼ります。

ハーフカットでスリットが入ります

2 しっかりとこすって貼り付ける



MEMO

🚺 裏紙をはがす

ハーフカット機能を「する」にしておけば、ラベル部分のみをカットするので、スリットが入り、 裏紙をはがしやすくなります。

設定は、プリンタドライバで変更できます。プリンタドライバについては、「PCラベルソフト取 扱説明書」を参照してください。

!!注意!!

- ラベルの種類によっては、裏紙がはがれにくいものがあります。
- ラベルにシンナーなどの溶剤をかけたり、とがったもので激しくこすると、ラベルが破れたり、 はがれたり、文字がかすれたりすることがあります。
- 白インクラベルの文字の部分を金属でこすると文字が黒くなりますが、消しゴムなどで軽くこするともとに戻ります。
- •凹凸のあるところに貼ると、はがれやすくなります。
- ぬれていたり、油やホコリで汚れているところには、貼れなかったりはがれやすくなったりする ことがあります。
- ペンなどで書き込まれた上にラベルを貼ると、ペンのインクがラベルに浸透し、表示がそこなわれることがあります。
- 雨、日光が直接あたる場所など、使用環境によってはラベルの劣化を早めるおそれがあります。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにむやみにラベルを貼るのはやめましょう。
- 「テプラ」で得られるラベルについて
 - 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっ ては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラ ベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着 面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益な どにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●カドを丸く仕上げる

ラベルをトリマー差込み口に挿入すると、ラベルのカドを丸く仕上げることができます。カド丸仕上 げにすると、見栄えがよいばかりでなく、ラベルがカドからはがれにくくなります。

ラベルのカドを片側ずつ仕上げます。



1 ラベルの片側をどちらかのガイドに沿わせ、つき当るまで差し込む



MEMO

ハーフカットでスリットが入った側は、スリット部分を折り曲げてトリマー差込み口に挿入して ください。

🕗 数回カット音がしたら、ラベルを抜く カドが丸くカットされているか確認します。

🚯 ラベルの反対側をガイドに沿わせ、同様にカットする

!!注意!!

- 印刷中はトリマーが作動しません。
- ラベルはつき当たるまでしっかりと差し込んでください。
- カットされる音がしてからラベルを抜いてください。もし、カットされていなければ、もう一度 やりなおしてください。
- ・トリマー差込み口には、シャープペンシルやクリップなどラベル以外のものを入れないでくださ い。トリマーが故障する原因となります。
- トリマーにラベルを差し込んだままラベルを左右に動かさないでください、途中で引っかかり、 うまくカドが丸くカットされないことがあります。
- 4mm、6mm幅ラベルには、オートトリマーを使用できません。トリマー(RT36W)を使ってカッ トしてください。

参照 <u>
P.11</u> [別売品のご案内]

- ラベルはトリマーガイドに沿わせてまっすぐ差し込んでください。ラベルをガイドに合わせずに 差し込むと、ラベルのカドが正しくカットされないことがあります。
- 耐熱ラベル・アイロンラベル・マグネットテープ・熱収縮チューブ・上質紙ラベル・りぼん・カッ トラベルはカットできませんので、トリマーに差し込まないでください。 参照_3P.24 「テープカートリッジを使いわける」
- ご購入時、トリマーカバーに製造工程での切断検査の切りクズが残っていることがあります。
- •上カバーが開いているときは、トリマーが作動しません。

トリマーのお手入れ

トリマーカバーにはテープの切りクズがたまります。ときどきトリマーカバーをはずして掃除してく ださい。







本機の電源が切れ、電源ランプ(緑)が消灯します。





2 USBケーブルやLANケーブルをはずす USBケーブルやLANケーブルを本機から抜き、パ ソコンからもはずします。





ACアダプタ(AS1527J)をはずす<電源を切る> ACアダプタをコンセントから抜き、本機からプラ グを抜いてください。コードは巻いておいてくだ さい。



MEMO

長期間使わないとき

長期間使わないときは、ACアダプタ、USBケーブル、LANケーブル、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、ACアダプタ、USBケーブル、LANケーブル、テープカートリッジは、 直射日光・高温多湿・磁気や振動・ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。



●テープカートリッジを使いわける

	テープ種類	設定方法
オートカッター使用禁止	耐熱ラベル・アイロンラベル・マ グネットテープ・りぼん	①カッターの刃の磨耗を防ぐため、 プリンタドライバで「テープカッ ト」を「テープカットしない」に 設定して印刷する。②本機からテー プカートリッジを取り出す。③カー トリッジ側にテープを3mm(りぼん の場合は10mm)程度残し、市販 のハサミでまっすぐにカットする。
ハーフカット禁止	耐熱ラベル・アイロンラベル・ア イロン転写テープ・マグネットテー プ・熱収縮チューブ・ロングテープ・ 上質紙ラベル・転写テープ・ケー ブル表示ラベル・りぼん・カット ラベル	プリンタドライバで「ハーフカッ ト」を「ハーフカットしない」に する。
オートトリマー使用禁止	耐熱ラベル・アイロンラベル・マ グネットテープ・熱収縮チューブ・ 上質紙ラベル・マスキングテープ 「mt」ラベル・りぼん・カットラベ ル	トリマーにラベルを差し込まない。
印刷濃度の調整が必要	 耐熱ラベル 上質紙ラベル・アイロン転写テー プ・グレー文字ラベル・ギフトシー ル 	印刷濃度を[+3]に設定して印刷する。 印刷がカスレた場合、印刷濃度を [+3] に設定して印刷する。
印刷速度の調整が必要	上質紙ラベル・マスキングテープ 「mt」ラベル・りぼん・ギフトシール・ カットラベル	印刷速度を「低速印刷」に設定し て印刷する。
鏡文字の設定が必要	アイロン転写テープ	鏡文字を「する」に設定して印刷する。

- •「テープカット」「ハーフカット」「印刷濃度」「印刷速度」「鏡文字」の設定について、詳しくは「PC ラベルソフト取扱説明書」を参照してください。
- テープカートリッジの詳しい使用方法は、テープカートリッジのパッケージおよび同梱されている 取扱説明書をご覧ください。

!!注意!!

 テープを本機にセットしたら、必ず一度「テープ送り」をしてテープやインクリボンのたるみを とってください。

参照∠3 P.15 「テープ送りをする」

• プリンタドライバについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

MEMO

- •アイロンラベル・アイロン転写テープをご使用の際は、アイロンをご用意ください。
- ・
 熱収縮チューブをご使用の際は、工業用ドライヤーをご用意ください。
- マスキングテープ「mt」ラベルは素材の性質上、一般的な「テプラ」テープに比べ、印刷がカスレやすくなっています。本機の印刷濃度を変えることによりカスレ具合の調整は可能ですが、細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋の印刷などには不向きです。
- •マスキングテープ「mt」ラベルはヘッド接触部のインクがテープに転写しないよう、印刷時以 外は、カートリッジを本機から取り外してください。

●パソコンに接続して使う

本機は、USBケーブルや有線LAN、無線LANでパソコンやスマートフォンと接続して、ラベルのレイ アウト編集をおこないます。

※パソコンとのUSB接続には同梱のUSBケーブルが必要です。

専用のラベルソフトはWindows向け「TEPRA Label Editor SPC10」とiOS/Android、macOS向 け「TEPRA LINK 2」に対応しています。

ラベルソフトおよびラベルソフト取扱説明書は本製品に同梱しておりません。当社ホームページ (https://www.kingjim.co.jp/) からダウンロードいただけます。なお、ダウンロードの際はインター ネット環境が必要となります。

使用方法についての詳細は、当社ホームページ(https://www.kingjim.co.jp/)をご覧ください。

本書では、テキストや画像を自由にレイアウトしたり「流し込み印刷」などの便利な機能を持った Windows向け「TEPRA Label Editor SPC10」のセットアップ手順を説明しています。 iOS/Android、macOS向け「TEPRA LINK 2」のセットアップ手順については当社ホームページか ら取扱説明書またはセットアップガイド(macOS用)をダウンロードしてください。

アプリケーション、プリンタドライバをインストールする

以下のソフトをインストールします。

「TEPRA Label Editor SPC10」	パソコンを利用して画像やイラストを挿入したり「流し込み 印刷」などができる、ラベル編集ソフトです。
ネットワーク設定確認ツール	「テプラ」PRO本体のネットワーク設定を確認、変更できる ユーティリティです。「テプラ」PRO本体を有線LAN や無線 LAN で接続する場合のみインストールしてください。
プリンタドライバ パソコンから「テプラ」PRO本体で印刷するために フトです。	

ネットワーク接続のインストールについての詳細は「セットアップガイド」を参照してください。

!!注意!!

画面で指示されるまで「テプラ」PRO本体をパソコンに接続しないでください。

USBケーブルで接続する場合、画面による指示があるまで「テプラ」PRO本体をパソコンに接続して電源を入れないでください。



- ラベルソフトは本製品に同梱しておりません。当社ホームページ(https://www.kingjim.co.jp/) からダウンロードいただけます。なお、ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
- プリンタドライバをインストールしていない状態で「テプラ」PRO本体をパソコンに接続して電源を入れると、「新しいハードウェアの追加」画面が表示される場合があります。すぐに「キャンセル」をクリックし、パソコンから「テプラ」PRO本体をはずしてください。
- 本項目は、「TEPRA Label Editor SPC10」とプリンタドライバのインストールについて説明する内容になっており、Windowsやパソコンの操作については詳しく説明しておりません。また、Windowsやパソコンについて、最低限の操作(マウス操作やファイルの扱いなど)を習得されていることを前提にしておりますので、必要な場合はWindowsやパソコンの説明書をお読みください。
- 本プログラムをご使用になったうえでの故障や不具合、データ損失などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 1台のパソコンに同じ機種の「テプラ」PRO本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリン タドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、接続すると自動的にプリンタ ドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前 には「コピー」がつきます。
- ●複数ユーザーで使用する場合はインストール後、一度ログオフしてから「別ユーザー」としてご 使用ください。
- インストールの際は、ウィルス対策ユーティリティなどのプログラムを終了してからおこなって ください。ラベルソフトが正常にインストールされない場合があります。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する 起動しているソフトウェアがあれば終了してください。ウィルス対策ユーティリティなどのプログラムも終了してください。

- 2 当社ホームページ (https://www.kingjim. co.jp/)から「TEPRA Label Editor SPC10」 ソフトウェアをダウンロードする
- ダウンロードしたファイルをデスクトップなどに保存し、ファイルを解凍したあと、表示されたフォルダ中のSetUp.exeファイルを実行する
 インストールプログラムが起動します。

[ユーザーアカウント制御] の画面が表示された場合は、[続行] または [はい] をクリックし継続してください。

MEMO

右の画面が表示されるときは、既にアプリケーショ ンまたはプリンタドライバがインストールされてい ます。インストール項目を追加する場合は、[機能の 追加/変更]で変更できます。

古いバージョンのアプリケーションがインストール されているときは、表示に従いアンインストールし てから本ソフトをインストールしてください。

(4) [アプリケーションとドライバのインストール] をクリックする プリンタドライバのみをインストールすることも のたまますが、ここのは、アプリトーション、プリンタ

できますが、ここでは、アプリケーション、プリ ンタドライバの両方をインストールします。

MEMO

[ドライバのみのインストール]をクリックした場合 は、手順〇のあと、手順〇に進みます。

ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して同意する場合は[同意する]をクリックする 同意しない場合は[同意しない]をクリックしてください。インストールは中止されます。









「TEPRA Label Editor SPC10」をチェック し [次へ] をクリックする

インストールが開始されます。 「ネットワーク設定確認ツール」は接続している「テ プラ」PRO本体のネットワーク設定を確認、変更で きるユーティリティです。

MEMO

「ネットワーク設定確認ツール」はIPアドレスや無線 LANのセキュリティなどを確認/変更する場合に選択 してください。あとから追加でインストールするこ ともできます。



インストール先を確認し、[次へ]をクリック する インストール先を変更する場合は[参照]をク リックすると変更できます。



8 必要な項目をチェックし[完了]をクリックする アプリケーションのインストールが終了すると、 インストールされたフォント一覧とショートカッ トの作成を確認する画面が表示されます。 続いてプリンタドライバのインストールに進みます。



!!注意!!

お使いのパソコンの環境によって、プリンタドライバのインストール画面が表示されるまでに時 間がかかる場合があります。表示されるまで、しばらくお待ちください。

1

次へ進みます



(2) 機種を選択し、[次へ] をクリックする 右側の [▼] をクリックして表示されるリストから SR5900Pを選択します。

E TEPRA Label Editor SPC10	プリンタドライパ インストール	×
	ブリンタドライバをインストールします。	
	根種を選択してください。	
	 日本モデル 	
	~	
	※顧題による指示があるまでUSBケーブルを接続しないでください。	
TEDDA		
121 114	(103/8) <u>X(10)</u> #4/2/	1

(1) パソコンとの接続方法を選択し、[次へ]をク リックする。

TEPRA Label Editor SPC10	ブリンタドライバインストール 「テブラ」とパソコンとの接続方法を選択してくださ	× ۱
_	○無線LAN、有線LAN接続	
	© LGGIRI≹	
TEPRA	< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル
(1)選	- Rして) (2) クリック	

以降は、USBケーブルで接続する手順について説明します。有線LANまたは無線LAN で接続する手 順については、「セットアップガイド」を参照してください。

「Windowsセキュリティ」の画面が表示された場合 は、「このドライバソフトウェアをインストールし ます」をクリックし継続してください。

ドラ	イバー ソフトウェアの発行元を検証できません
-	このドライパー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するかどうか製造元の Web サイトで確認してください。
-	このドライバー ソフトウェアをインストールします() 製造売のWeb サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェアのみインストール くただい、その他のソースから取得した署名のないソフトウェアは、コンピューターに応害 が行したし、低声なんたいオマの時に考えまいをす。

画面に表示される指示に従って本機をパソコン

に接続する 「新しいハードウェア」のインストールが実行され ます。しばらくするとインストールが完了し、完 了画面が表示されます。 参照/3P.32「ACアダプタを接続する」 参照/3P.32「パソコンと接続する」



MEMO

「新しいハードウェア」のインストールが実行されない場合 手順①の画面が表示されるより前に、USB ケーブルを「テプラ」PRO本体とパソコンに接続して いると、インストールが正しくおこなわれません。 手順①の画面を表示させたまま USB ケーブルをはずし、再び接続してください。



!!注意!!

プリンタの削除は「プログラムのアンインストール」(または「プログラムの追加と削除」)か インストールプログラムで削除してください。 参照/3P.36「アプリケーション、プリンタドライバをアンインストールする」

ACアダプタを接続する

同梱のACアダプタ(AS1527J)で、家庭用コンセント(AC100V)から電源を取ります。



ACアダプタのケーブルを接続する



ACアダプタのプラグを本機背面のACアダプタ 差込み口にしっかりと差し込む



ACアダプタの電源プラグを家庭用コンセント に差し込む



!!注意!!

- ●本機の印刷中や、テープ送り時にACアダプタ、USBケーブル、LANケーブルをはずさないでくだ。 さい。印刷やテープ送りができなくなり、故障の原因となります。
- ACアダプタは、必ず専用のACアダプタ(AS1527J)をお使いください。
- ●使い終わったらすぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機からも抜いてください。USBケー ブル、LANケーブルもはずしておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故も防げます。
- ACアダプタのコードは強く引っ張ったり、繰り返し折り曲げたりすると、断線することがあり ます。
- プラグのショートなどにより、安全機能が働きACアダプタの回路が遮断されることがあります。
- AC アダプタは保証対象外です。

パソコンと接続する

接続方法を確認してください

本機の接続方法は、以下の種類の中から選択できます。 接続する前に利用する接続方法を確認し、該当ページの説明を参照してください。

接続方法	接続操作の概要	参照先
USB接続	USBケーブルで接続します。	33ページ
有線LAN接続	LANケーブルで接続します。	33ページ
無線LAN接続	本機およびネットワーク機器に設定をおこなうことで、無線LAN 環境で使用できるようになります。	34ページ

!!注意!!

USBケーブルで接続する場合、プリンタドライバをインストールする前に本機をパソコンに接続 して電源を入れると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。必ずプ リンタドライバのインストールを先におこなってください。プリンタドライバのインストールに ついては、「セットアップガイド」を参照してください。

USBケーブルで接続する

▲機にUSBケーブルを接続する

ケーブルの一端を本機のUSBコネクタに差し込み ます。



USBケーブルのもう一方をパソコンのUSBコネクタに接続する

MEMO

コネクタの形状と向きを確認してから接続してください。

AタイプUSBコネクタ パソコンのコネクタに使われているの はこのAタイプのUSBコネクタです。



BタイプUSBコネクタ 本機のUSBコネクタに使われているのはこの BタイプのUSBコネクタです。

!!注意!!

- ●USBハブは使用しないでください。
- •1台のパソコンに同じ機種の「テプラ」PRO本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリン タドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、接続すると自動的にプリンタ ドライバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前 には「コピー」がつきます。

LANケーブルで接続する

🚺 本機にLANケーブルを接続する

ケーブルの一端を本機のLANコネクタに差し込み ます。





LANケーブルのもう一方をネットワークのルータやハブに接続する





MEMO

RJ-45コネクタ

- •本機にはLANケーブルは同梱しておりません。パソコン接続には市販のカテゴリ5規格以上のツ イストペアストレートケーブル(RJ-45コネクタ)をご使用ください。
- •コネクタの形状と向きを確認してから接続してください。



!!注意!!

1台のパソコンに同じ機種の「テプラ」PRO本体を複数接続する場合、接続する台数分のプリンタ ドライバが必要になります。2台目以降のプリンタドライバは、接続すると自動的にプリンタドラ イバのコピーが作成されます。このとき新たにインストールされたプリンタドライバの名前には 「コピー」がつきます。

無線 LAN 接続の場合

無線LANでの接続設定は、電源を入れた後におこないます。 次の項目に進んでください。 参照29-P.34「電源を入れる」

電源を入れる

!!注意!!

- USBケーブルで接続する場合、プリンタドライバをインストールする前に本機をパソコンに接続して電源を入れると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。必ずプリンタドライバのインストールを先におこなってください。プリンタドライバのインストールについては、「セットアップガイド」を参照してください。
- プリンタドライバをインストールしていない状態でパソコンとUSBケーブルで接続すると、新しい ハードウェアとして認識する画面が表示されることがあります。必ず[キャンセル]をクリックして 本機の電源を切り、TEPRA Label Editor SPC10よりプリンタドライバをインストールしてください。

🚺 本機の(山)(電源)ボタンを押す 電源ランプ(緑)が一定時間点滅したあと、本機 の電源が入り、電源ランプ(緑)が点灯します。

電源ランプ(緑) 電源ボタン

MEMO

テープカートリッジをセットしていない状態では、エラーランプ(赤)が点滅します。印刷をお こなう前に、テープカートリッジをセットしてください。 参照*2*3° P.14 「テープカートリッジをセットする」

34 付録

無線LANで接続する

無線LANで接続する場合は、プリンタドライバをインストールする前に、接続モードをインフラスト ラクチャモードにするかアクセスポイントモードにするかを確認してください。

インフラストラクチャ	すでに構築されている無線ネットワークのクライアント(子機)としてネットワー
モード	クに接続し、パソコンやiOS/Android端末と通信します。接続先の親機(無線
	LANアクセスポイントや無線LANルータなど)が必要です。
アクセスポイント	無線LAN機能のあるパソコンやiOS/Android端末などと直接、無線で接続しま
モード	す。本機に対し、同時に4台までのパソコンやiOS/Android端末が接続可能です。

MEMO

- •インフラストラクチャモードとアクセスポイントモードは同時には使用できません。
- iOS/Android端末で接続するには、iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK 2」が必要です。使いかた などの詳細については、当社ホームページ(https://www.kingjim.co.jp/)をご覧ください。
- お使いのネットワーク環境に本機を接続する場合は、ネットワーク管理者の方、または無線LAN アクセスポイントや無線LANルータなどのメーカーに、情報を確認した上でおこなってください。

インフラストラクチャモードランプ(橙)/アクセスポイントモードランプ(橙)の状態を確認する

目的のモードになっていない場合は、 🛜 (無線LANモード切替) ボタンを押して切り替えます。



(無線LANモード切替)ボタンを押した際の各モードのランプ表示:



インフラストラクチャモードランプ(橙) 点滅:インフラストラクチャモードで設定が可能です(一定時間後に消灯になります)。

アクセスポイントモードランプ(橙)

点滅:設定準備中です。点灯に切り替わるまでそのままお待ちください。

点灯:アクセスポイントモードで接続できる状態です。

2 プリンタドライバをインストールする

以降は、「セットアップガイド」に従って無線LAN接続でインストールしてください。

MEMO

本機の背面には〇(CONNECT) ボタンがあり、セキュ リティ設定を簡単におこなうことができます。 この方法でセキュリティ設定をするときは、プリン タドライバインストール中に、画面の案内に従って 〇(CONNECT) ボタンを押してください。 詳しくは、「セットアップガイド」を参照してください。



アプリケーション、プリンタドライバをアンインストールする

!!注意!!

- アプリケーション、プリンタドライバのアンインストールは、必ず下記に記載の手順でおこなってください。
- プリンタドライバをアンインストールするときは、パソコンと「テプラ」PRO本体を接続しているUSBケーブルをはずしてからおこなってください。

 ダウンロードしたファイルをデスクトップなどに保存し、ファイルを解凍したあと、表示 されたフォルダ中のSetUp.exeファイルを実行する





MEMO

「ネットワーク設定確認ツール」をインストールしている場合は、アプリケーションのアンインストールで「TEPRA Label Editor SPC10」と同時にアンインストールされます。コントロールパネルの「プログラムの追加と機能」で[変更]をクリックすると、アプリケーションとプリンタドライバを個別に指定してアンインストールできます。



4 [はい] をクリックする

アンインストールが開始されます。

TEPRA Label Editor SPC10 - InstallShield Wizard				
選択したアブリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか	?			
はい(ア) いいえ(ト)			
<u>()</u> <u>()</u> <u>()</u> <u>()</u> <u>()</u> <u>()</u> <u>()</u> <u>()</u>				

MEMO

ここで[いいえ]をクリックすると、アプリケーションのアンインストールを中止します。

当社ホームページ (https://www.kingjim.co.jp/) から「TEPRA Label Editor SPC10」 ソフトウェアをダウンロードする





!!注意!!

- プリンタドライバをアンインストールした場合は、必ずパソコンを再起動してください。
- プリンタドライバの削除は「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」(または「プログラムの追加と削除」)
 もしくはインストールプログラムで削除してください。

次へ進みます

MEMO

TEPRA Label Editor SPC10とプリンタドライバのアンインストールは、[コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] からでも操作できます。ただし、当社ホームページ (https:// www.kingjim.co.jp/) からダウンロードできるファイルからのアンインストールとは異なり、ア プリケーション用 (TEPRA Label Editor SPC10) とプリンタドライバ用 (TEPRA Label Editor SPC10プリンタドライバ) と分かれていますので、ご注意ください。

コントロール パネル¥すべてのコントロ・	ール パネル項目¥プログラムと機能					- 🗆	×	
← → ~ ↑	パネル ゝ すべてのコントロール パネル項目 ゝ プログラムと機能				✓ ひ プログラムと機能の)検索	P	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツ・	-Ju(T)							
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更							
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択	代して (アンインストール)、[変更]、または [修復] をクリックし	tj.				
Windowsの機能の有効化または のための								
MIX016	整理 ▼ アンインストール 変更					8= •	• • •	
ペットワークからプロクラムをインスト ール	名前	角行元	インストール日	サイズ	バージョン		^	
	ask Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver	Realtek	2019/02/08	4.73 MB	10.26.328.2018			
	Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2019/02/08	173 MB	6.0.1.8409			
	Soliton SmartOn ID Client	Soliton Systems K.K.	2019/02/25		2.8.1			
	Splashtop Software Updater	Splashtop Inc.	2020/05/07		1.5.6.15			
	💩 Splashtop Streamer	Splashtop Inc.	2020/05/07	57.1 MB	3.3.6.0			
	TEPRA Label Editor SPC10	KING IM COLITD.	2020/11/04		3.0.0.0			
	TEPRA Label Editor SPC10 Printer Driver	KING JIM CO., LTD.	2020/11/04		3/600		-	- アブリケーション
	TEPRA SPC10	LONG IM CO., LTD.	2020/11/04		2.00.0000			
	TEPRA SPC10	KING JIM CO., L+S	2020/11/04		1.80.0000			アンインストール
	EPRA SPC10 Printer Driver	KING JIM CO., LTD.	2020/10/28		5.3.1.0			
	👰 Trend Micro Apex Oneセキュリティエージェント	Trend Micro Inc.	2020/06/15	-	14.0.2161			する場合
	Windows Essentials 2012	Microsoft Corporation	2019/02/08		16.4.3528.0331			у <u>с</u> - ул ц
	電 Windows ドライバ パッケージ - FUJITSU CLIENT COMPUTI	FUJITSU CLIENT COMPUTING LL	2019/10/17		02/12/20714-4-00.0		- 1	
	WinPcap 4.1.1	CACE Technologies	2019/02/25		4.1.0.1753			
	調 インテル® チッフセット テバイス ソフトウェア	Intel(R) Corporation	2020/10/07	2.62 MB	10.1.18121.8164		\sim	- プリンタドライバ
	1歳 インテルキ マネジメント・エンジン・コンボーネント	Intel Corporation	2020/10/07	329 MB	2019.14.0.1592			
	B#1ノアル= フヒット・ストレージ・アクノロジー	Intel Corporation	2019/02/08	25.2 MB	16.8.0.1000		v	アンインストール
	KING JIM CO.,LTD. 製品パージョン: 3.0.0.0							ナエ担ム
								りつ场口

●故障かな? と思ったら

動作しない、印刷できないなど、問題が発生した場合は、次の項目を確認してください。

パソコンの画面にメッセージが表示されたときや専用エディタの機能については、「PCラベルソフト 取扱説明書」を参照してください。

ランプは点灯していますか?

まず、ランプで本機の状態を確認します。

ランプ	ランプの状態	本機の状態
電源ランプ(緑)	点灯	動作可能な状態です。
	消灯	電源がOFFになっています。
	点滅	電源を入れた直後の準備中や印刷準備中、印刷中、テープ送
		り中、テープ送りカット中、無線LAN設定中です。
エラーランプ(赤)	点灯	本体初期化中です。
	消灯	エラーが発生していません。
	点滅	本機にエラーが発生しています。パソコン画面にメッセージ
		が表示されたときはメッセージの内容を確認してください。
		メッセージが表示されないときは、本機の上カバーやテーブカー
		トリッシのセット状態などを確認し(くたさい。それぐも解消されたい。
		11ない場合は、一度電源を切り、ACアダノダを扱いしくたさい。 再座電源を1 ねてもエラーを繰り返す場合け、お買い上げの
		円皮電标を入れてもエノーを繰り返り場日は、の負い上りの 販売店 「テプラ」取扱店または当社お客様相談客までお問い
		合わせください。
		参照∠♂巻末「アフターサービスについて」
インフラストラクチャ	点灯	インフラストラクチャモードで接続中または本体初期化中です。
モードランプ(橙)	消灯	アクセスポイントモードでの接続中、または無線LANが無効
		の状態、親機との接続が切れた状態です。
	点滅	インフラストラクチャモードでの接続準備中、または接続設
		定中です。
アクセスポイント	点灯	アクセスポイントモードで接続中または本体初期化中です。
モードランプ(橙)	消灯	インフラストラクチャモードでの接続中、または無線LANが
		無効の状態です。
	点滅	アクセスポイントモードでの接続準備中、または接続設定中です。
LAN接続ランプ(緑)	点灯	100BASE-TXで接続中です。
(LAN1)	消灯	10BASE-Tで接続中です(LAN2も消灯の場合、有線LANが
		未接続です)。
	点滅	- (点滅の状態はありません)
LAN 接続ランプ (橙)	点灯	有線LAN接続中です。
(LAN2)	消灯	有線LANが未接続です。
	点滅	データ送受信中です。

ランプが正常に点灯している場合は、次ページからの項目を確認してください。

印刷を実行しても「テプラ」 PRO本体が動作しない

パソコンの画面にエラーメッセージが表示さ れていませんか?

エラーが発生すると印刷できません。エラー メッセージの内容を確認してください。 専用エディタ、プリンタドライバについては、 「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してくだ さい。

プリンタドライバがインストールされていま すか?

プリンタドライバがインストールされていな いと印刷できません。

プリンタドライバをインストールしてくださ い。また、インストール後に、パソコンを再起 動しなかった場合、プリンタドライバが正常に インストールされていない可能性があります。 プリンタドライバをインストールしなおして ください。

本機が正しくパソコンに接続されていますか?

パソコンと適切なケーブルで接続されている か確認してください。

参照∠3PP.32「パソコンと接続する」

ネットワーク設定や無線LAN設定は正しく実 行しましたか?

正しい手順でパソコンとの接続をおこなった かどうかを確認してください。

参照 2 P.32 「パソコンと接続する」

有線LANでの接続が確立していますか?

LAN接続ランプ(LAN1(緑)/LAN2(橙))の 点灯状態で、接続されているかどうかを確認し てください。

参照 / 3 P.39 「ランプは点灯していますか?」

無線LANでの接続が確立していますか?

インフラストラクチャモードランプ(橙)/アク セスポイントモードランプ(橙)の点灯状態で、 接続されているかどうかを確認してください。 参照/3P.39「ランプは点灯していますか?」 ネットワーク設定を変更しませんでしたか?

「ネットワーク設定確認ツール」をインストー ルして、ネットワーク設定を確認してください。

電源が入っていますか?

電源を入れてください。 参照ムア P.34 「電源を入れる」

本機にACアダプタが接続されていますか?

本機にACアダプタが接続されているか確認し てください。 参照/3 P.32 [ACアダプタを接続する]

文字がきちんと印刷されない

テープカートリッジは正しくセットされてい ますか?

テープカートリッジを正しくセットしていな いと、きちんと印刷できません。 テープカートリッジを取り出し、もう一度手順

「レークガートリッジを取り出し、もり一度子順にしたがってセットしてください。

参照_了P.14「テープカートリッジをセットする」

印刷ヘッドが汚れていませんか?

印刷ヘッドにゴミ、ホコリなどが付着すると文 字の一部がカスレることがあります。同梱の ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)をご 使用になるか、綿棒に市販の薬用アルコール (エチルアルコール)を含ませて、印刷ヘッド を掃除してください。

参照∠3 P.43 「お手入れについて」



印刷速度が適切に設定されていますか?

プリンタドライバのオプションタブで印刷速度 を「低速印刷」に設定してください。

ラベル印刷後、自動カット されない

テープカットを「テープカットしない」に指定 していませんか?

プリンタドライバのユーティリティタブで 「テープカット」を「テープカットしない」に 設定すると、印刷後の自動カットはおこないま せん。

カッターの刃が磨耗していませんか?

カッターは刃物ですので、長期間使い続けると 磨耗し切れにくくなります。カッターの刃の交 換は有償で承ります。お買い上げの販売店、「テ プラ」取扱店または当社お客様相談室までご相 談ください。

参照∠3℃巻末「アフターサービスについて」

ラベルを貼ることができない

裏紙をはがしていますか?

裏紙をはがして貼ってください。

貼る場所が汚れていたり、凹凸があったりしま せんか?

表面がザラザラしている場所や、ホコリ・油の ついている場所には貼りつけられません。ま た、特殊な加工がしてある面や特殊な材質の面 には貼り付けられない場合があります。 参照29P.19「ラベルを貼る」

文字が欠けたり、かすれる

テープカートリッジは正しく装着されていますか?

テープがたるんでいると、文字が欠けたり、カ スレたりすることがあります。 テープ送りをして、たるみをとってください。

印刷濃度の調整が必要なテープを使用してい ませんか?

使用するテープ種類によって、印刷濃度の調整 が必要な場合があります。プリンタドライバの グラフィックスタブで「濃度」を「+3」に設 定してください。

参照 / 3 P.24 「テープカートリッジを使いわける」

印刷位置がおかしい

カットラベルのレイアウトが正しく設定され ていますか?

専用エディタのテープ設定で正しいカットラ ベルを選択してください。

アプリケーションで正しく設定していますか?

市販のアプリケーションを使用している場合、 アプリケーションによっては、余白の設定や 印刷位置の調整が必要なものがあります。「印 刷プレビュー」機能などで印刷状態を確認し てください。

MEMO

上記以外のときや、上記項目を確認しても改 善しないときは、お買い上げ販売店、「テプラ」 取扱店または当社お客様相談室までご相談く ださい。

参照∠37巻末「アフターサービスについて」

トリマーでうまくカットで きない

印刷中ではありませんか?

印刷中はトリマーが作動しません。

上カバーが開いていませんか?

上カバーが開いているとトリマーが作動しません。

ラベルをトリマー差込み口にきちんと差し込 んでいますか?

ラベルをガイドに合わせず差し込むときれい にカットできません。ガイドに沿ってラベル を差し込んでください。 参照/3P.20「カドを丸く仕上げる」

切りクズがつまっていませんか?

トリマーカバーをはずし、テープの切りクズ を取り除いてください。 参照*2*了P.21「トリマーのお手入れ」

4mm、6mm幅テープをカットしようとしてい ませんか?

4mm、6mm 幅テープはトリマーでカットする ことはできません。

トリマーの刃が磨耗していませんか?

トリマーの刃は、長期間使い続けると磨耗し切れ にくくなります。トリマーの刃の交換は有償で承 ります。お買い上げの販売店、「テプラ」取扱店 または当社お客様相談室までご相談ください。 参照/27巻末「アフターサービスについて」

ハーフカットがうまくできない

ハーフカットは「する」になっていますか?

プリンタドライバのユーティリティタブで 「ハーフカット」を「する」に設定していないと、 印刷後のハーフカットはおこないません。

テープカットが「しない」になっていませんか?

テープカットが「しない」になっている場合は ハーフカットも動作しません。

ハーフカットのできないラベルを使用してい ませんか?

本機のカッターでハーフカットできないラペ ルを使用している場合は、ハーフカットを「し ない」に設定してください。 転写テープ、カットラベルは、自動でハーフ カットが無効になります。

ハーフカットの刃が磨耗してませんか?

カッターは刃物ですので、長期間使い続けると 磨耗し切れにくくなります。カッター刃の交換 は有償で承ります。お買い上げの販売店、「テ プラ」取扱店または当社お客様相談室までご相 談ください。

参照∠3℃巻末「アフターサービスについて」

印刷したラベルの長さが設定 したものと違う

ラベルの長さを短く設定していませんか?

ハーフカットを無効にしている場合は、長さ約 1.9cm未満のラベルは印刷できません。ラベルの 長さが約1.9cm以上になるように定長や余白を 設定してください。ハーフカットが有効の場合 は、長さ約0.8cm以上のラベルを印刷できます。

初期化する

電源のON/OFFはできますか?

本機は電子機器のため、まれに静電気やその他 の要因で不具合を起こすことがあります。電源 のON/OFFができないなど、正常に動作しな くなった場合は、下記の手順で「本機の初期化」 をおこなってください。 初期化により、ネットワーク設定など、本機の 設定がすべてご購入時の状態に戻ります。初期 化をおこなう前に、充分に確認してください。

- (1) (電源) ボタンを押して電源を切る 電源が切れないときには、一旦、ACアダプ タを抜きます。
- (2) 本機の背面にある() (CONNECT) ボタン と前面の() (無線LANモード切替) ボタ ンとを押しながら() (電源) ボタンを押す 本機の初期化がおこなわれます(すべての ランプが点灯します)。電源ランプ以外が消 灯すると初期化終了です。

初期化をおこなっても正常に動作しない場合 には、お買い上げ販売店、または「テプラ」取 扱店に修理を依頼してください。

●お手入れについて

■ 本機外側の汚れ・ホコリは

乾いたやわらかな布で拭き取ってください。とくに、汚れがひどい場合は、固く絞ったぬれ布巾で拭 き取ってください。ペンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤・薬剤や化学ぞうきんの使用は絶対 におやめください。

■ 印刷が欠けたりかすれたりする場合

印刷ヘッドにゴミがついていることがあります。 同梱のヘッド・クリーニングテープ(SR36C)を ご使用になるか、綿棒に市販の薬用アルコール(エ チルアルコール)を含ませて、印刷ヘッドを掃除 してください。



ヘッド・クリーニングテープを使う

ヘッドクリーニングをおこなう

ヘッド・クリーニングテープを本機にセットする

2 本機の ★ (テープ送り) ボタンを押す、または専用エディタの ● (テープ送り) をクリックし、「テープ送り」を1回おこなう

専用エディタについては、「PCラベルソフト取扱説明書」を参照してください。

!!注意!!

- 使用後は元の箱に入れて清潔な場所に保管してください。ホコリ・砂などの 多い場所に放置すると、クリーニング性が低下するばかりか、印刷ヘッドを 傷める原因になります。
- ヘッド・クリーニングテープで印刷をおこなわないでください。印刷をおこ なうとヘッドを傷める原因となります。





テープがすべて巻き取られたら、そのカートリッジは終了ですので、ご使用にならないでください。テープ終了後に使用すると印刷ヘッドを傷めるおそれがあります。

MEMO

- •本機には同梱のヘッド・クリーニングテープ(SR36C)をお使いください。
- テープは巻き取り式になっていますので、「テープカット」は不要です。
- テープがたるんでいる場合、図のように巻き取りコアを矢印方向に回してたるみをとってください。



- 「テープ送り」をおこなった後、本機のエラーランプ(赤)が点滅しますが、上カバーを開けて 再度上カバーを閉じると、エラーランプが消灯します。
 「テープ送り」をもう一度おこなう場合は、エラーランプが消灯していることを確認してからお こなってください。
- ヘッドクリーニングをおこなっても印刷がかけたりカスレたりする場合、本機の故障が考えられます。お買い上げの販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室にご相談ください。
- ヘッド・クリーニングテープは薄い材料で作られていますので、新品でも少なめに見えますが、
 約120回のクリーニングが可能です。

●おもな仕様

■表示

LED

一印刷

6個

Edu tini	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(384dot、360dpi)
温度補正	温度センサー内蔵自動補正
テープカートリッジ	「テプラ」PROテープカートリッジ
	4・6・9・12・18・24・36mm幅・カットラベル
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	センサーつき自動カド丸什上げ(半径3mm)
転写テープ検出	
カットラベル検出	対応
■電源、その他	
主電源	AC100V (同梱 ACアダプタ AS1527J 使用のこと)
電源スイッチ	ボタン式
インターフェイス	USB : USB 1.1 Full-speed(Bタイプ)
	有線LAN: 10BASE-T/100BASE-TX
	無線LAN: IEEE802.11b/g/n(アクセスポイントモードは
	IEEE802.11g/n)
寸法・重量	約123W×153D×139H
	約1,100g (テープカートリッジを除く)
同梱品	試用PROテープカートリッジ
	ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
	ACアダプタ(AS1527J)
	USBケーブル(A-Bタイプ/50cm)
	転写スティック(SR9L)
	取扱説明書
	セットアップガイド
	保証書
別売品	PRO テープカートリッジ
	トリマー (RT36W)
	お名前タグメーカー(SRT10)
	スナップボタン(SRTB1)
	テーブカートリッジケース(SR4TH)
■使用条件	
—————————————————————————————————————	温度: 5℃~35℃
主川「水児	温度・30%~80%(非結露)
但方理培	/Ψ/2・30/0~00/0~100/0~100/0~100/00
际行保境	/血皮・「100~0000
	/亚/攴 ・ ─ ン /0 ~ ○∪ /0 \升/ 結路/



記号

Ğ	(アクセスポイントモードランプ)	12、	35、	39
Ë	(インフラストラクチャモードランプ)	12、	35、	39
¥	(テープ送りボタン)	12、	15、	16
	(電源ボタン)	12、	22、	34
ŝ	(無線LANモード切替ボタン)	12、	17、	35

英数字

ACアダプタ	
ACアダプタ差込み口	
CONNECTボタン	12、 18、 35
LANケーブル	33
LANコネクタ	
LAN接続ランプ	
PINコード印刷	18
RT36W(トリマー)	11
SPC10 (TEPRA Label Editor)	
SR36C (ヘッド・クリーニングテープ)	10
SR4TH (テープカートリッジケース)	11
SRT10(お名前タグメーカー)	11
SRTB1 (スナップボタン)	11
SSID (ステータス印刷)	17
TEPRA Label Editor SPC10	
TEPRA LINK 2	
USBケーブル	
USBコネクタ	
USB接続	32

あ

アイロン転写テープ	24
アイロンラベル	
アクセスポイントモード	35
アクセスポイントモードランプ (🖵)	12、35、39
アフターサービス	巻末
安全上のご注意	1
印刷ヘッド	43
インフラストラクチャモード	35
インフラストラクチャモードランプ()12、35、39
上カバー	
エラーランプ	12、39
得られるラベル	3、19
オープンボタン	12、14
送りカット (テープ送り)	15
お手入れ	43
お手入れ (トリマー)	21

お名前タグメーカー (SRT10).....11

か	
各部の名前	12
カットラベル	24
カド丸	20
ギフトシール	24
クリーニングキット	11、43
クリーニングテープ	
グレー文字ラベル	24
ケーブル表示ラベル	24
故障かな?と思ったら	
固定フック	12

仕様	45
上質紙ラベル	
使用条件	
ステータス印刷	17
スナップボタン (SBTB1)	11
注結	32
15¢ //VU	

耐熱ラベル	24
テープ送り	15
テープ送りカット	15
テープ送りボタン(🗣)	12、 15、 16
テープカートリッジ	
~使いわける	24
~の回収	4、15
~の取扱い	4
~の取り出し	15
~リユース	4
~をセットする	14
テープカートリッジケース(SR4TH)	11
テープカートリッジセット部	12
テープ確認窓	12
テープカット	24
テープ通路	12、14
テープ取り出し口	12
デモ印刷	16
電源	
~を入れる	34
~を切る	22
電源ボタン(世)	12、22、34
電源ランプ12	2、22、34、39
転写スティック	10

転写テープ	
同梱品	10
特長	8
トリマー (RT36W)	11
トリマーカバー	
トリマー差込み口	
トリマーテーブル	12

な

熱収縮チュ	ーブ	^f 24

は

ハーフカット	
パソコン(接続)	
表記	7
ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 10、43、44
別売品	11
保証書	10
本書の使いかた	7

ま

マグネットテープ	24
マスキングテープ「mt」ラベル	24
無線LAN接続	
無線LANモード切替ボタン(ᅙ)	12、 17、 35

や

有線LAN接続	32

6

りぼん	
ロングテープ	24

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。保証書と裏面の保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本体及びご使用中のACアダブタ・テープカートリッジ など一式と保証書をお買い上げの販売店、または「テブラ」取扱店までお持ちください。保証期間後も、修 理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げの販売店、または「テ ブラ」取扱店までお持ちください。

なお、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問 い合わせください。

お客様相談室 2000120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031 https://www.kingjim.co.jp/

■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。 ホームページアドレス https://www.kingjim.co.jp/

■お客様登録のお願い

このたびはキングジム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。お客様登録をしていただきますと、 製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・サービス を受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。 サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等 なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ https://kingjim.jp/user/

「テプラ」PRO SR5900P取扱説明書

2023年1月 第8版

株式会社キングジム

〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目10番18号





・お問い合わせ

お客様相談室 0120-79-8107 携帯電話からの場合 0570-06-4759 (適応料お客様負担)

株式会社キングジム 東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031 https://www.kingjim.co.jp/

