



# **SR5900P**

## macOS用セットアップガイド

「テプラ」PRO SR5900Pは、パソコンやiOS/Android端末に接続してラベルを作成し、印刷します。本書では、 macOSでのネットワーク接続の方法について説明しています。

Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」(SPC10)については本機に同梱の取扱説明書をご覧ください。 また、iOS/Android端末との接続については、「TEPRA LINK 2」アプリ内の「アプリの使い方」、または当社ホー ムページに掲載している同アプリの取扱説明書をご覧ください。

本機の使いかたや機能については「SR5900P 取扱説明書」、アプリケーションの操作や動作環境については 「TEPRA LINK 2」内の「アプリの使い方」をご覧ください。

### 目次

■アプリケーションのインストール	. 1
■本機の接続方法について	. 2
USB で接続する	. 3
有線 LAN で接続する	. 3
インフラストラクチャモードで接続する	. 3
アクセスポイントモードで接続する	. 4
■ネットワーク設定確認ツールについて	. 5
起動方法	. 5
■ その他の接続方法	. 6
無線 LAN アクセスポイントの設定画面に PIN コードを入力する	. 6
無線 LAN アクセスポイントの SSID とパスワードを本機に設定する	. 6
有線 LAN/ 無線 LAN の IP アドレスを手動設定する(固定 IP アドレスを使用)	. 7

### <u>\_\_\_\_アプリケーションのインストール</u>

Mac App Storeから「TEPRA LINK 2」を検索してインストールしてください。 インストールされた「TEPRA LINK 2」は、Dockやアプリケーションフォルダから起動できます。



TEPRA LINK2

https://kingjim.jp/tepralink2-macos/

### ■本機の接続方法について

Г

#### 以下のいずれかの方法で、Macと本機を接続できます。

接続方法	接続操作	をの概要	操作項目
USB接続	USBケーブルで接続します。		<b>A-1</b>
有線LAN接続	LANケーブルで接続します。本機を構築済みのネットワーク環境に接続することができます。		(A-2)
無線LAN接続	「インフラストラクチャモード」 本機を無線ネットワークのクライアント(子機)として ネットワークに接続します。接続先の親機(無線LANア クセスポイントや無線LANルーターなど)が必要です。		A-3
	「アクセスポイントモード」 本機を無線LAN機能のあるMacと直接、無線で接続しま す。本機に対し、同時に最大4台までの機器が接続可能です。		(A-4)

### A-1 USBで接続する

#### ● 本機をUSBケーブルで接続し、電源をONにする



本機がMacに認識されます。

以上で、作業終了です。

### A-2 有線LANで接続する

● 本機をLANケーブルで接続し、電源をONにする



以上で、作業終了です。

#### MEMO

IPアドレスを手動設定して接続する場合は、「ネットワーク設定確認 ツール」で変更してから接続します。7ページの「有線LAN/無線LAN のIPアドレスを手動設定する(固定IPアドレスを使用)」を参照して から接続してください。

### A-3 インフラストラクチャモードで接続する

無線LANをインフラストラクチャモードで接続します。 ここでは、WPS機能に対応した無線LANアクセスポイントと接続する手順で説明しています。PINコードまたはSSIDを指定して接続する方法については、6ページの「その他の接続方法」を参照してください。

#### ↓本機の無線LANモードをインフラストラクチャモードにする

 (無線LANモード切替) ボタンを押して
 (インフラストラ

 クチャモード) ランプを点滅させます(その後、消灯します)。

無線LANモード切替ボタン



#### 2 本機背面の [CONNECT] ボタンの位置を確認する

次の手順でボタンを押せるよう、準備しておきます。



・
無線LANアクセスポイントの[WPS] ボタンを押してから、 本機の[CONNECT] ボタンを押す

ランプが点滅します。 無線LANアクセスポイントがWPS機能のプッシュボタン方式に対応していない場合は、6~7ページの「その他の接続方法」の方法で 接続してください。

#### ④ 接続するまでしばらく待つ

無線LANアクセスポイントとの接続が成功すると、点滅していた

(インフラストラクチャモード)ランプが点灯になります。

以上で、作業終了です。

### A-4 アクセスポイントモードで接続する

#### 無線 LANをアクセスポイントモードで接続します。

ここでは、無線LAN機能のあるMacに本機のSSIDとパスワードを設定する手順で説明しています。

#### 1 本機の無線LANモードをアクセスポイントモードにする

○ (無線LANモード切替) ボタンを押して ○ (アクセスポイン トモード) ランプを点滅させます(起動直後は一定時間点滅のあと、 点灯になります)。

無線LANモード切替ボタン



2 本機の (無線 LANモード切替) ボタンを3秒以上押して 「ステータス印刷」をする

SSIDとパスワードを確認します。



#### MEMO

- •「ステータス印刷」をおこなうためには、テープカートリッジ(6~ 36mm幅)をセットしておく必要があります。
- ステータス印刷の文字が読みづらい、またはテープカートリッジがないなどで印刷できない場合は、5ページの「ネットワーク設定確認 ツールについて」でSSIDを確認してください。

#### Macで無線LANアクセスポイントとして本機を選択する

メニューバーの無線アイコンをクリックし、表示される一覧から本 機のSSIDを選択します。

Ţ	<u> </u>	20
Wi-Fi		
優失すスネットワーク		
DIRECT-SR5900PA114	460	
<u></u>		
The second second	<b>a</b>	
?		
<ul> <li>mentionation</li> </ul>	•	
ほかのネットワーク	>	
"ネットワーク"環境設定…		

#### 

6	Wi-Fiネットワーク"DIRECT-SR5900PA11460"には WPA2パスワードが必要です。
	· 連絡先にあなたが登録されていて、このネットワークに撤続している近 くのIPhone、IPad、またはMacからパスワードを共有することで も、このWi-Fiネットワークにアクセスできるようになります。
	パスワード: ••••••
	○ ハヘソートを衣示 ✔ このネットワークを記憶

以上で、作業終了です。

#### MEMO

- ・無線LANで接続できる機器は、無線LAN機能のあるパソコンやiOS/ Android端末です。
- インフラストラクチャモードとアクセスポイントモードは同時には 使用できません。

### ■ ネットワーク設定確認ツールについて

TEPRA LINK 2の機能のひとつである「ネットワーク設定確認ツール」は、 接続している本機の以下のネットワーク設定を確認、変更できます。 USB接続でのみ利用が可能です。

	TEPRA LINK 2	
TEPRA Network Config Tool	- SR5900P -	×
・ネットワーク	「テプラ」のプリンタ名	
共通	SR5900P*****	
基本		
基本	Bonjoiur	
インフラストラクチャモード	SDEGOOD*****	Local
アクセスポイントモード	Bonjour the P <sup>2</sup> 7 &	Luca
有線	KING JIM TEPRA PRO SR5900P	
あ本 ・ 「テプラ」		
基本		
パスワード		
	う 更新 キャンセル	送信

設定画面			設定項目
ネットワーク	共通	基本	プリンタ名
			Bonjour設定
	無線	基本	無線情報/
			Ethernetアドレス
		インフラストラクチャ	無線接続状態
		モード	IPアドレス設定
			セキュリティ設定
		アクセスポイントモード	無線モード
			DHCP設定
			IPアドレス設定
			セキュリティ設定
	有線	基本	有線接続状態
			有線情報
			IPアドレス設定
「テプラ」	基本		ソフトウェア情報
			印刷タイムアウト
	パスワ	$- \vdash_*$	管理者パスワード設定

#### MEMO

「ネットワーク設定確認ツール」の使用方法については「TEPRA LINK 2」内の「アプリの使い方」もあわせてご覧ください。

#### 起動方法

 本機をUSB接続し、TEPRA LINK 2を起動する 編集画面のメニューを選択します。

• • •			TEPRA LINK 2			
5 C					B	7:
新規ファイル 一般						テーブ編 : 12mm
		未入力のラ  ボックス				
() E work	<b>2</b> Q	Q				
	[1] デキスト ポックス	I.	:0月 記号・外枠 ほか押入	1	ロニ ラベル デザイン	

#### 2 ネットワーク設定確認ツールを選択し、起動する



### その他の接続方法

#### 無線LANアクセスポイントの設定画面にPIN コードを入力する

「TEPRA LINK 2」インストール後、以下の手順で操作します。

- 親機になる無線LANアクセスポイントの設定ユーティリティ などを起動して、PINコードを入力できる準備をしておく
- 2 本機の
  (無線LANモード切替)ボタンを押して無線LAN モードをインフラストラクチャモードにする

#### MEMO

「PINコード印刷」をおこなうためには、テープカートリッジ(6~ 36mm幅)をセットしておく必要があります。

- ④ PINコード印刷後、 点 (インフラストラクチャモード) ラ ンプが点滅している2分以内に、印刷されたPINコードを無 線LANアクセスポイントの設定ユーティリティなどの画面に 入力する

以上で、作業終了です。

#### 無線LANアクセスポイントのSSIDとパス ワードを本機に設定する

A-1 「USBで接続する」の項目のあと、以下の手順で操作します。

● 本機をUSB接続し、「ネットワーク設定確認ツール」を起動 する

#### **2** SSIDとパスワードを設定し、[送信] をクリックする

「インフラストラクチャモード」設定画面で無線LANアクセスポイントのセキュリティ方式とSSID、パスワードを設定します。

	TEPRA LINK 2
TEPRA Network Config Tool	- SR5900P - ×
・ネットワーク	無線接続伏態
共通	無線接続状態 未確認 投続確認
基本	無線モード IEEE 802.11b
無線	IPアドレス設定
A本 (1) インフラストラクチャモード	○ 自動 ▼ 手動 IPアドレス
アクセスポイントモード	192.168.1.20
有線	サブネットマスク
· 「テプラ」	255.255.255.0
基本	ルーター
パスワード	192.168.1.1
(2)	セキュリティー設定     駆逐力式     WPA2-PSK      VPS がイド     超均力式     AES      SSID     SSID     SSID     SSID     SSID     SSID     WEP ホー1     V
	े प्रह्न (3) <u>र</u> ह

無線LANアクセスポイントとの接続が成功すると、 🧕 (インフラ ストラクチャモード)ランプが点灯します。

以上で、作業終了です。

### 有線LAN/無線LANのIPアドレスを手動設定 する(固定IPアドレスを使用)

A-1 「USBで接続する」の項目のあと、以下の手順で操作します。

本機をUSB接続し、「ネットワーク設定確認ツール」を起動
 する

#### **2** IPアドレスを設定し、[送信] をクリックする

無線LANの場合は「インフラストラクチャモード」設定画面で「手動」 を選択し、IPアドレス、サブネットマスク、ルーターのアドレスを入 力します。

• • •	TEPRA LINK 2	
TEPRA Network Config Tool	- SR5900P -	×
・ネットワーク	無線接続状態	
共通	無線接続状態 未確認	接続確認
基本	無線モード IEEE 802.11b	
98.89	IPアドレス設定	
基本 (1) インフラストラクチャモード	自動 <b>ジ</b> 手動 IPアドレス	
アクセスポイントモード	192.168.1.20	
有線	サブネットマスク	
· (2)	255.255.255.0	
基本 基本	ルーター	
パスワード	192.168.1.1	
	モデュリティーの足	
	WPA2-PSK V	WPSガイド
	翰号方式	1 24 F 3 424
	AES 🗸	
	SSID	
		SSIDを選択
	PSK (事前共有キー)	
	₩EP +1	
		(2)
		(3)
	う 更新 キャ:	シセル 送信

有線LANの場合は「有線」の「基本」設定画面で「手動」を選択し、 IPアドレス、サブネットマスク、ルーターのアドレスを入力します。

	TEPRA LINK 2	
TEPRA Network Config Tool	- SR5900P -	×
・ネットワーク	有線接続状態	
共通	有能经终计能 未確認	HAR WIT
基本		
無線	有線情報	
基本	有線Ethernetアドレス	9.2.21
インフラストラクチャモード	IPアドレス設定	
アクセスポイントモード	自動 手助	
有線	IP 7 KUZ	
(1) (**	0.0.0	
・「デプラ」	サブネットマスク	
基本	0.0.0.0	
パスワード	ルーター	
(2)	0.0.0	А.
		(3)
	う 更新	送信

以上で、作業終了です。

#### ■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。

#### お客様相談室 2000120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担) https://www.kingjim.co.jp/

#### ■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。 ホームページアドレス https://www.kingjim.co.jp/

キングジム、KING JIM、テプラ、TEPRA、テプラPROは株式会社キングジムの商標または登録商標です。 Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。 Mac、macOS、Bonjourは Apple Inc. の商標です。 Androidは Google Inc. の商標または登録商標です。 その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。