tosca

over sink dish drainer

It is a over sink dish drainer made
of elegant combination of wood and steel .
It can organize dish neatly.

錆びにくい
ステンレス製

シンクの幅に合わせて
約 39 ～ 60cm まで伸縮可能。

ポケット -pocket-

取り外しができるポケット。
好きな場所に取り付けてカトラリーや
キッチンツールを干すのに便利です。

皿立て -dish stand-

色々なサイズのお皿を立てて干すこと
ができます。水切れが良く、より多くの
お皿を干すことができます。

布巾干し -dishcloth hanger-

取っ手の持ち手の部分に布巾を干すこ
とができて便利！

まな板干し -cutting board stand-

干す場所に困るまな板もしっかりと立
てて干すことができます。

取扱説明書

この度は、当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意点をよく読んでご使用ください。

設置方法

シンクのリムに合わせて調整金具をスライドさせてください。※シンクの幅（リムの長さ）が約39～60cmの間でご使用ください。※幅（リム）が狭くて金具が伸びきってしまう場合は、金具をもう一段内側にずらしてご使用ください。※金具の長さは、シンクの幅（リムの長さ）に合わせて調整してください。※シンクの形や幅（リム）によっては設置できない場合があります。※シンクの形や幅（リム）が狭い場合は、ご使用をお止めください。※設置後、製品にぶらさがるような使い方をしないでください。製品がずれたり、落ちたりすることがあります。

ワンタッチ伸縮する場合

伸縮バーの出張りをどこかに当てるようにして、ワンタッチで伸縮させてください。

ワンタッチ

まな板・皿などを立てて干す場合は、ワンタッチで伸縮バーの部分に取り付けてご使用ください。

伸縮バー

伸縮バーの出張りをどこかに当てるようにして、ワンタッチで伸縮させてください。

使用上のご注意

※錆・汚れ・サビ・傷・変形・変色・変質の原因となりますので、以下の点にご注意ください。
●調理後水滴の拭き取りを心掛けてください。●不安定な場所や傾斜・水平な場所に置いてください。●食器や鍋・調理器具・包丁・ナイフ・鍋・フライパン・ボウル・ざる・調理器具・ガスコンロ・ガスオーブン・ガスレンジ・電子レンジ・電子オーブン・電子レンジ・電子オーブン・ガスオーブン・ガスレンジ・ガスコンロ・調理器具・鍋・ボウル・サビ・汚れ・変形・変色・変質の原因となります