パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。 1091-8

安全上のご注意

⚠警告 感電や火災の原因になります。

- 取り替え前には必ず電源を切る
- より線は使用しない
- 電線が取付ねじに触れないように結線する
- 端子ねじはしっかり締めつける
- 接地端子（裏面）に接地された電線を確実に結線する

適合プラグ	
15 A 250 V	
20 A 250 V	

■適用電線 φ2 φ2.6 Cu（銅）単線専用

■取付ねじの適合範囲 φ3.5 ～ φ4.1

■カバーのはずし方／結線図

■アースターミナル部の結線方法

① 化粧カバーをはずす。
② 電線を差し込み端子ねじを締め結線する。
③ 化粧カバーを取り付ける。

Panasonic® リファインシリーズ

WKS 294

15A・20A兼用露出アースターミナル付
接地コンセント（250 V）

20 A 250 V

WKS294 子
118×87×57

20 A 250 V

Panasonic® リファインシリーズ

WKS 294

15A・20A兼用露出アースターミナル付
接地コンセント（250 V）

5コ入　　パナソニック株式会社

ITF
24902710612095

Panasonic® リファインシリーズ

WKS 294

15A・20A兼用露出アースターミナル付
接地コンセント（250 V）

20 A 250 V

Panasonic® リファインシリーズ

WKS 294

15A・20A兼用露出アースターミナル付
接地コンセント（250 V）

5コ入　　パナソニック株式会社