

○ハンドル組立方法

- ①の受け口にハンドルを差しこみます。ハンドル下部から、
②の付属の六角ボルトと六角レンチを使用し、ハンドルを固定します。

①



②



- ③がハンドル下部にねじが切っている写真です。④が受け口の拡大写真です。
底側がせまくなっているので、ハンドルを差しこんでも抜けないようになっています。

③



④

