

ねんどパテ



特長

手で埋め込むだけで補修ができる道具のいない万能パテです。
同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。

商品名	ねんどパテ
内容	主剤:25g 硬化剤:25g

使い方

- ①ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。
パテの密着をよくするために99工房『サンドペーパー(別売)』で軽くこすります。
- ②付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。
- ③しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。
※硬化時間:5~6時間(20℃)
- ④硬化後、99工房『サンドペーパー』(別売)で表面を仕上げ、99工房『ボデーペン』(別売)で塗装してください。