

厚づけパテチューブタイプ



ホワイト
EA934AS-1



ダーク
EA934AS-2



ナチュラル
EA934AS-3

特長

大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。
必要な量だけ使用できるチューブタイプです。
ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

| | |
|-----|--|
| 商品名 | 厚づけパテチューブタイプ |
| 種類 | ホワイト EA934AS-1 ダーク EA934AS-2 ナチュラル EA934AS-3 |
| 内容 | パテ：150g 硬化剤：7g |

使い方

- ①サンドペーパー(150番)で補修部分の塗装膜やサビなどをキレイに落とします。
※99工房『シリコンオフ』(別売)で油分を取り除いてください。
- ②厚紙もしくは99工房『パテ用ペーパーパレット』(別売)に主剤100:硬化剤2の割合でチューブから出し(同じ長さが目安)、付属のヘラで均一になるまでよく混ぜます。
- ③混ぜ合わせたパテを補修部分にヘラで塗り付けます。
パテは約1時間(20℃)で硬化します。
硬化後、99工房『サンドペーパー』(320番→600番)で段差をならし、
99工房『ボデーペン』(別売)で塗装してください。